

ガスふろがま



屋外設置形 131-9500/9501型

屋内設置形 131-9510/9511型

型式名 GSY-132D
GS-132DS

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)	1
各部のなまえとはたらき(本体)	7
各部のなまえとはたらき(リモコン)	8
使いかた	
おふろを沸かす	9
電池交換のしかた	11
日常の点検・手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	14
アフタ - サ - ビスについて	17
主な仕様	18



取扱説明書 99大阪ガス

このたびは大阪ガスのガスふろがまをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
・この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
・別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめてください。
・この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい! ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

SAQ8823



SAQ8823 T

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分


△ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
△ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示



△ 危険

屋内設置の禁止(屋外設置形のみ)



この本体は屋外設置形です。屋内(浴室に含む)への設置は絶対にしないでください。
一酸化炭素中毒の原因になります。

浴室内設置の禁止(屋内設置形のみ)



この本体は浴室外設置形です。浴室への設置は絶対にしないでください。
一酸化炭素中毒の原因になります。

給気口のつまり(屋内設置形のみ)



給気口にゴミなどがつまっているか確認してください。
不完全燃焼の原因になります。

(つづき)

ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気づいたときは、次の1~2の処置が終わるまでの間、絶対に

火をつけない。

電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しをしない。

周辺の電話も使用しない。

火や火花で引火し、火災のおそれがあります。

1. すぐに使用をやめ、本体のガス栓を閉める。

火気禁止

2. お買い上げの販売店または、もよろの大坂ガスにご連絡ください。



排気筒の外れ、穴あき、つまり (屋内設置形のみ)

排気筒が外れていたり、穴があいていないか確認してください。

排気筒トップに鳥などの巣ができていたり、ゴミなどがつまっていたりしていないか確認してください。



排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。

(つづく)

△ 警告

換気扇の使用禁止(屋内設置形のみ)




燃焼しているときは室内の換気扇を使用しないでください。

室内に排気ガスが入って、一酸化炭素中毒の原因になります。

異常時・緊急時の処置

1. 運転スイッチを「切」にする。

2. ガス栓を閉める。



異常時(排気口から煙が出る、こげ臭いなど)または、地震・火災などの緊急の場合は上記の処置をし、すぐにお買い上げの販売店または、もよろの大坂ガスにご連絡ください。
火災・故障などの予防のため。

1

(つづく) 2

(つづき)

再点火時の注意

点火時に点火しないとき、または途中で消火したときは、本体内にガスが残っている場合があるので、2~3分待ってから再点火してください。

異常な点火を予防するため。

用途について

お風呂を沸かす以外の用途には使用しないでください。

思わぬ事故を予防するため。

お出かけ・おやすみ時の注意

点火したまま、お出かけやおやすみにならないでください。

思わぬ事故を予防するため。

本体のまわりはきれいに

本体のまわりはいつもきれいにしておいてください。

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、本体の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはつたりして、本体の損傷や火災の原因になることがあります。

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処置を依頼してください。

もしお客様で旧機器の処置をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処置をしてください。

(つづき)

本体・リモコンの掃除

 本体・リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。

変色・変形する場合があります。リモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。

故障の原因になります。

この製品は一般家庭用です

業務用のような使い方をされると製品の寿命を短くします。この場合の修理は保証期間内でも有料になることがあります。

積雪時の注意

積雪時には排気口の点検、除雪をおこなってください。

排気口への積雪や屋根から落ちた雪により、排気口がふさがれて不完全燃焼し、本体の故障の原因になることがあります。

本体・リモコンの分解禁止

 本体・リモコンは絶対に分解しないでください。

分解禁止 故障の原因になります。

長期間使用しない場合

- 運転スイッチを「切」にし、電池をはずす。
- ガス栓を閉める。

ガス事故防止

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お願い

お風呂沸かし時の注意



浴そうの循環口を、タオルなどでふさがないでください。穴に物を詰めないでください。循環不良になり、お風呂沸かしができません。



入浴剤や洗剤の注意



硫黄(イオウ)酸、アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。



入浴剤や洗剤は注意文を充分にお読みになってから、お使いください。
本体の熱交換器が腐食する原因になります。

市販の補助用具使用について

この本体の純正部品以外は使用しないでください。

思わぬ事故を予防するため。

特監法対象製品です

(屋内設置形のみ)

この製品の設置工事及び変更工事は、法律(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律)に基づいておこない、工事完了後本体と排気筒に法定のステッカーを貼り付けることになっていますので確認してください。

乾電池について

乾電池の \oplus \ominus の方向をまちがえないでください。


新旧・異種の乾電池を混ぜて使用しないでください。

各部のなまえとはたらき(本体)

本 体


【屋外設置形】

131-9500型, 131-9501型




【浴室外屋内設置形】

131-9510型, 131-9511型



各部のなまえとはたらき(リモコン)

リモコン



表示画面



下記の表示画面は説明のため、すべて表示したものです。
実際の運転の時は、該当部分を表示します。



ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

使いかた

おふろを沸かす



！注意

おふろの水(またはお湯)がない時や少ない時は点火しないでください。
空き状態となり、火災の原因になります。

<設定したタイマー時間より早く消火したいとき>

3 消火スイッチを押す



燃焼表示・タイマー表示が消灯し、本体の燃焼が停止する。

タイマー時間を変更する



1~60分間の間で1分きざみで設定できます。
(押し続けると連続5分きざみ)



設定時間のめやすは18ページの能力表を参照してください。

点火操作をしても点火せず、故障表示が点滅する場合は、15ページをご参照ください。
点火スイッチを押した時、故障表示が点滅し、点火しない場合は、運転スイッチを押して2~3分待ってから、1~3の操作を繰り返してください。


使いかた

電池交換のしかた

電池が消耗すると電池交換表示が点滅します。

しばらくすると点滅・点灯に変わり、リモコンに「05」を表示して点火できなくなりますので、以下の方法で新しい電池と交換してください。(電池が消耗する期間は、使用状況により異なります。)

電池は、リモコン取付壁の外側の電池ケースに入っています。



- 新しい単1電池を2個用意する。(アルカリ電池)
電池は必ず2個同時に交換してください。
電池に表示している「使用推奨期限」を確認してから使用してください。
- 電池ケースのふたを①②の矢印の位置まで押しながら、上へスライドさせてから手前に引いて開ける。(左図参照)
- 新しい単1電池と交換する。
(+と○を間違えないように注意してください。)
- ふたを①②の矢印の位置に合わせ、下へスライドさせて閉める。
この時、コードをかみこまないでください。
- タイマー設定は、5分の設定に戻りますので、設定しなおしてください。

日常の点検・手入れのしかた-1





点 検(月1回程度)

!**注意**




高温注意

本体の使用後は、排気口のまわりや排気筒が高温になっていますので、本体が冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。



アフターサービス上の寸法です。



日常の点検・手入れのしかた-2

お手入れ(定期的に)

リモコン

△注意

リモコンの掃除のとき、運転スイッチ・点火スイッチを押さないように注意してください。
空だきなどのおそれがあります。

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。
乾いた布でふいた場合、表示画面(液晶部)が乱れことがありますが故障ではありません。
しばらく放置しておくともの状態に戻ります。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。
リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。


本体外装

本体の表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。
(タワシやブラシなどでこすらないでください。)

本体の掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変色する場合があります。

万一さびが浮き出た場合は、乾いた布でふきとってください。
そのまま放置するとさびが進行しますのでご注意ください。
塩素系のカビ洗浄剤などや塩が本体やガス管などにかかった場合は、本体に水が入らないようにその部分を水洗いしてください。

熱交換器



1. 上部循環口の湯止めキャップをはずす。()
 2. 循環口へ水道からのホースを近づけ、先をつまんで勢いよく水を出す。
(上部循環口・下部循環口と交互に水洗いすると、熱交換器内はきれいになります)
 3. 上部循環口の湯止めキャップをつける。
- 湯止めキャップがはずれない場合は、横のすきまにホースをあてて洗ってください。

<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年一回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら-1

次のことをお調べください

点火ができない	ガス栓が全開になっていますか？ ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか？ L P ガスの場合、ガスがなくなっていますか？
電池交換表示が 点滅または点灯する 運転スイッチ「入」にしても 画面表示しない	電池が消耗していませんか？ (電池を交換してください。☞P11)
おふろのお湯があつい おふろのお湯がぬるい	リモコンのタイマー設定は適切ですか？(☞P10)

次のような場合は故障ではありません

寒い日に排気口・排気 トップから白い煙が出る	冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えるためです。
連結ゴムに水滴がついたり、 本体を設置している床が ぬれていることがある	おもに夏季、室温と水温の差によって水滴がついたり落ちたりする現象で、水漏れではありません。
燃焼中や燃焼を停止して しばらくの間本体内より 「チュン、チュン」という音が する	湿度の高いときなどに、本体内の低温部についた水滴が加熱された部分に落ちて発生する蒸発音で、異常ではありません。
燃焼中、浴そう内をかくはん すると、上部循環口から気泡 が出て「ボコ、ボコ」という音 がする	本体内にたまっている空気が出ています。
表示画面(液晶) が乱れている	リモコンを乾いた布で拭いた場合、液晶表示が乱れことがあります。(30分以上放置しておくと正常に戻ります。)


故障かな？と思ったら-2

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、その原因を故障表示が点滅してお知らせします。

下表に応じた処置をしてください。

例：《01》を表示したとき、右
図のような点滅をくりかえ
します。



故障表示	原 因	処 置
01	ふろを連続60分以上運転したため	運転をいったん「切」にし、お湯の温度を確認してから、再度「入」にして使用してください。
06	電池寿命のため	新しい電池に交換してください。 (☞P11)
11	点火エラーが生じたため	ガス栓が開いているか確認し、運転をいったん「切」にし、しばらくしてから再度「入」にして使用してください。
12	追いだき中消火したため	ガス栓が開いているか確認し、運転をいったん「切」にし、しばらくしてから再度「入」にして使用してください。
13	排気が逆流したため	P16「排気逆流検知装置が作動したときの処置方法」にしたがって処置してください。

——以下の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください——

- ・上記以外の表示（例：35など）が出るとき
- ・上記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき
- ・その他、わからないとき

排気逆流検知装置が作動したときの処置方法

排気逆流検知装置について(131-9510型, 131-9511型)

排気が逆流したときは、この装置がはたらいて自動的に運転が止まり、故障表示《13》が点滅します。

処 置 方 法

1. 本体を設置している部屋の窓や扉を開けて、約10分以上換気してください。
(屋外の空気と入れかえる。)
2. 台所や脱衣所などで換気扇を使用しているときは、換気扇のスイッチを切ってください。
(換気扇が本体の排気ガスを吸い込んで逆流する場合があります。)
この装置がはたらいてから約10分間は、点火操作はできません。
(リモコンスイッチを操作しても、故障表示の点滅は消えません。)

再点火の方法

1. 上記の処置を実施する。
2. リモコンの運転スイッチを押す。(故障表示が消灯します)
3. 通常の方法で点火してください。(☞P9)

強風や換気扇を使っていると作動することがありますが、これ以外の場合に排気逆流検知装置がはたらく場合は、排気筒の不備または本体の劣化が考えられますので、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

14~16ページの「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

品名 131-9500型, 131-9501型, 131-9510型,
131-9511型 (本体の銘板をご覧ください)

(銘板の例)  品名

お買い上げ日 ... (保証書をご覧ください)
異常の状況 ... (故障表示など、できるだけくわしく)
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日



保証について

別添で保証書がついています。

必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで本体を移設されるときは、本体(銘板)に表示してあるガスの種類が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業所・販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。
ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、本体の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

主な仕様

仕様表 / 能力表

製品名	131-9500型, 131-9501型	131-9510型, 131-9511型
型式名	GSY-132D	GS-132DS
設置方式	屋外設置形	浴室外屋内設置形
外形寸法	高さ456mm×幅232mm×奥行372mm	高さ954mm×幅232mm×奥行372mm
質量(本体)	9kg	
点火方式	電池式連続スパーク式	
ガス接続口径	TU接続 R1/2	
二次排気筒径	-	100mm
電源	3.0V(単1乾電池2個)	
安全装置	立消え安全装置、空だき安全装置、過熱防止装置 排気逆流検知装置(131-9510, 9511型のみ)	

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 (最大消費量)	沸きあがり時間(浴そう水量180l)		
		夏(28 43°C)	春秋(18 43°C)	冬(8 43°C)
都市ガス用	13A	15.1kW	約17分	約28分
LPG用		15.1kW	約17分	約28分

- ・本仕様は改良のためお知らせせず変更することがあります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。