

機器の接続

使用するものは
○ ガスコード
 (別売)

○ ガスコード

△ 危険

●ガス管を接続する際、間違った接続をする場合があります。必ず正しい接続方法を確認してください。

正しい接続

**● 使えるガス栓
(コンセントガス栓)**

正しい接続方法

**× 使えないガス栓
(ホースガス栓)**

誤った接続方法

専用プラグ(別売)が必要です。このプラグは、必ず付属の専用プラグ(別売)と必ず正しく接続してください。

○ 正しい接続方法

× 誤った接続方法

誤った接続は、ガスコードの破損や漏れの原因となります。必ず正しい接続方法を確認してください。

[illegible]

③ カバーが開くので、金具から取り外す

カバーは外して捨てて

スリーブを矢印の方向に引っ張ります。

取り外すときは

● スリーブを矢印の方向に引っ張ります。

[illegible][illegible]

ガス分析機の基本動作です。

操作部のなまえ

- 連動スイッチ
(空気通過スイッチ)
表示部
- 運転・燃焼ランプ
フィルター掃除サイン
運転スイッチ

運転のしかた

- 連動スイッチを押す(ピッと言がするまで押す)
- 運転・燃焼ランプが黄色に点灯します。
運転・燃焼音が聞こえ、運転を開始します。
運転開始したと音が出ますので。
- 15 ~ 90 分で燃焼時間、運転・燃焼ランプが消滅し、自動的に、パワーに減速したのを知らせります。
- 消火は完了するため、運転開始後8時間で自動的に終了します。

停止のしかた

- 連動スイッチを押す。
●運転・燃焼ランプが消滅します。

お話し

●点火装置がない。燃焼内部を汚すなどの場合、過熱防止プログラムが実行されます。この場合は運転ランプが黄色に点灯してきます。騒音を抑制して、やけどの恐れがあります。

●燃焼が正常で、運転・燃焼ランプが消滅したこと必ず確認してください。

フィルター掃除サインが点滅したら

●エアフィルタにほこりが付いたりすると、フィルター掃除サインの色も黄色に変わって、清掃が必要であることをお知らせします。

●通常では、目視での確認と必要に応じて、エアフィルタ交換して下さい。

全長(長さ) 670mm

※空調の設定および変更は、運転中からできます。

■運転適合スイッチを押しして変更する。

運転中に運転適合スイッチを押すと、設定が変更されます。

●運転中の変更可能な項目

■設定できる範囲

■1℃ 12℃ -26℃ H

■運転中・停止時ともに有効

●お買い得のときは、2℃に設定されています。

●設定温度(室温)と表示温度(設定温度)が異なる場合はスイッチを押し続けて「10」になり、その後さらに「10」を押すことで、「10」になるまで、電圧が安定してから、電源プラグを差込む場合にも対応させていただきます。

●お部屋の構造、設置場所、室外温度によっては、設定した室温にならない場合があります。また、故障発生などでお部屋の湿度や温度が上がった場合には、自動的に「H」のようになっています。いったん運転が停止してください。

小さなお子さんでものじらずに操作できるように、スイッチ部分をロッキング機能です。

ロックのしかた

- [I] スイッチと [O] スイッチを同時に押す。
ロックランプが点灯します。

ロックの解除のしかた

- [I] スイッチと [O] スイッチを同時に 1 秒以上押す。
ロックランプが消灯します。

● 運転中にロックしたときは、
ロックの解除および運転停止の
操作 (直観スイッチを押す) 以外
はできません。

● 停止中にロックしたときは、
ロックの解除以外ではできません。
● 電源プラグをコンセントから抜
いたとき、解錠したときは、ロッ
クは解除されます。

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときに、ブザーでお知らせする機能です。 お買い上げの際は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。 ●ブザーを消した場合は、安全装置動作時には、ブザー音が鳴らなくなります。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>スイッチ操作と機器の動作状態</th><th>ブザー音</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スイッチ「入」/受け側</td><td>ビッ</td></tr> <tr> <td>スイッチ「切」/発信側</td><td>ビー</td></tr> <tr> <td>フィルター除塵サイン点滅時</td><td>ビッ、ビッ、ビッ……(10回)</td></tr> <tr> <td>安全装置動作時</td><td>ビー、ビー……(20回)</td></tr> </tbody> </table>	スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音	スイッチ「入」/受け側	ビッ	スイッチ「切」/発信側	ビー	フィルター除塵サイン点滅時	ビッ、ビッ、ビッ……(10回)	安全装置動作時	ビー、ビー……(20回)
スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音										
スイッチ「入」/受け側	ビッ										
スイッチ「切」/発信側	ビー										
フィルター除塵サイン点滅時	ビッ、ビッ、ビッ……(10回)										
安全装置動作時	ビー、ビー……(20回)										

[illegible]

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的にやってください。

日常の点検

点検のポイント→次のチェックポイントを点検してください。

- ガスコードは → 正しく接続されていますか？
- 折れ、ひびき、変形していますか？
- 電線コードは → 破れ、ひびき、変形していますか？
- いたしませんか？
- エアフィルターは → セットされていますか？
- 取り外しはありますか？

お手入れ

お買い

- 日頃の点検・お手入れの間に不調や異音が生じた場合は、必ずお客様サポートセンターから分けてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

1月1日に 監督室、河村さんとはそのお手入れに1週間、

- やわらかい歯を磨き満遍なく、そしてしっかりと歯を磨く。歯磨き粉は、歯磨きのときにきずき、やわらかい布で歯磨き粉の跡を拭き取ってください。
- 電圧調整ボタンで温度調整し出口の熱さを吸い取ります。温度調整時に白く煙がでることがありますが、これは正常な現象です。やわらかい布を試してみてください。

4月1日に 監督室、河村さんとは、そのお手入れに2週間、

- フィルターは雑菌たまり、臭気が発生しやすいので電圧調整ボタンで温度を取り除いてください。
- 汚れがひどいときは、エアフィルターを取り外して、詰まりをしっかりと取り除いてください。
- 油などで汚れがひどい場合は、汚用用紙で汚れを拭き取ります。水気を含むので十分に乾かしてください。また、フィルターを元の位置に戻してください。

●洗剤や出したし剤、歯磨き粉を強く押した、歯磨き粉を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、湿風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあります。

●お手入れの際は、火を防止のために、必ず安全な方法を行うことをお守り下さい。

●機器本体に貼り付けられているご注意事項が汚れたり、読めなくなったりしたときは、やすらかで布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はげたりしないように注意してください。はげたりし始めたら新しい場合は、お買い上げの販売店、または、最も近い大阪ガスで新しいうすルをお買い求めよう。貼り替えてください。

[illegible]

故障がな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下
 ことをお調べください。それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、また
 もよりのガス会社（供給業者）に連絡してください。

こんな場合は	調べてください
--------	---------

[illegible][illegible]

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。
温風吹出し口から風が出なくなったら確認してください。

[illegible]

12 保管とアフターサービス

[illegible]

●「プーサー」については、**「プーサー機能について」**をご覧ください。

[illegible]

●保証について
●保証期間中は...

[illegible]