

自動タイプ

給湯暖房機 (BL認定品)

取扱説明書

エックス ジェットオート

保証書付

JET AUTO

型番	型式名	BL品番	号数
235-T720型	GH-A160AW	XD2817KRSJWQ	
235-T722型	GH-A160AT	XD2817KRS4JWQ	16 号
235-T725型	GH-A160AB	XD2817KRS8JWQ	

このたびは給湯暖房機をお買い上げいただきまして
ありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、型番をお知らせください。

99大阪ガス

もくじ	ページ
こんなときをご利用ください	1
安全に正しくお使いいただくために	2
この取扱説明書の表示について	2
機器本体の表示について	2
必ずお守りください	2
各部の名称とはたらき	8
ご利用前の準備	13
機器の準備	13
現在時刻を合わせる	14

お湯を使うには	15
優先を切り替える	18

デラックスタイプふろアダプター使用時 おふろを沸かす《ふろ自動運転》	19
おふろのお湯を熱くする・沸かし直す	21

スタンダードタイプふろアダプター使用時 おふろを沸かす《ふろ自動運転》	23
おふろのお湯を熱くする・沸かし直す	25

おふろのお湯をぬるくする	27
おふろのお湯をふやす	28
おふろを沸かす《予約運転》	29
ふろ温度・ふろ水位を変更するには	31
暖房運転をするには	33
暖房／浴室予備暖房運転をする	33

キッチンタイマー	35
----------	----

知っていると便利な機能	36
-------------	----

ミストサウナ準備完了お知らせ機能	36
------------------	----

設定の変更をする	37
----------	----

音量を変更する	37
---------	----

省電力を解除する	38
----------	----

常に給湯温度でお湯を使用する(ふろ待機設定)	39
------------------------	----

冬期の凍結予防をするには	40
--------------	----

点検のポイント・お手入れのしかた	45
------------------	----

故障かな?と思ったら	47
------------	----

アフターサービスについて	50
--------------	----

「あんしん点検」のおすすめ	51
---------------	----

あんしん点検について	51
------------	----

設計上の標準使用期間について	51
----------------	----

仕様一覧	53
------	----

保証書	裏表紙
-----	-----

ご利用の前に

お湯

基本の使い方

ふろ

便利な使い方


暖房

長くお使いいただくために



こんなときにご利用ください

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。


◆お湯を使いたい◆



◆おふろに入りたい◆




◆保温時間を変更したい◆



※保温時間は、ふろ自動運転の開始時およびふろ予約設定時のみ
変更することができます。

◆リモコンの画面を常に表示したい◆



安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について

製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するため、以下のような表示で注意を呼びかけています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



安全・快適に使用していただくために、よく理解していただきたい内容を示しています。



参照ページを示しています。




リモコンから流れる音声を示しています。(音声は例です)

■機器本体の表示について

以下の方法で、製品の型番をご確認のうえ、取扱説明書をご覧ください。

①銘板

型番・型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者などを表示しています。



型番


型式名

使用ガスの種類

製造事業者

製造年月

例 17・02→2017年2月



(図は235-T720型を示します)

②使用上の注意

使用上の注意について表示しています。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記しています。この内容は必ずお読みください。



屋内に設置しない(この機器は屋外用です)

●排気ガスが室内に充満したり正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因になります。



ガス漏れに気づいたときは

- ①すぐに使用をやめて、給湯栓をすべて閉める。
- ②ガス栓を閉める。また、メーターのガス栓も閉める。
- ③お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。



すべての処置が終まるまでの間、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない
- ・炎や火花で引火し、火災のおそれがあります。




必ずお守りください

⚠ 警告

機器の銘板を確認

- 機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)で機器を使用する。ガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。
- 転居時の注意は(→P.50)



機器設置および付帯工事

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。

増改築などで屋内状態にしない

- 設置後、機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

ガス接続について

- この機器のガス管の接続はねじ接続です。ガス配管接続工事には専門の資格・技術が必要です。機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事の際には必ずお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご相談ください。

改造・分解禁止

- 絶対にお客さま自身で、改造・分解・修理は行わない。改造・分解は、思わぬ事故や故障・火災の原因となります。

このような場合は使用しない

- 増改築や家の修繕時(特に外壁の塗装)には、シートで排気口を覆うことがあります。このような場合は機器を使用しない。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。

ソーラー機器接続禁止

- ソーラー機器(太陽熱温水器)とは絶対に接続しない。ソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができないくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。

電源コードの加工禁止

- 電源コードを切断したり加工をしない。電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災の原因になります。

許容電力以上の使用禁止






- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る

- ほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグを抜くときの注意

- コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や火災の原因になります。




必ずお守りください

⚠ 警告

火災予防のために必ず守ること

- 機器周辺のものとは常に図の離隔距離を確保する。(図は235-T720型を示します)



給湯・シャワー使用時、入浴時の注意

- シャワーなどお湯を使う場合は、リモコンの表示温度をよく確かめ、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使用する。次のようなときは注意してください。
 - ・お湯を再使用するとき
 - ・給水温度が高いとき
 - ・給水栓が下がったとき
 - ・お湯の量を急に少なくしたとき
 - ・機器が故障したとき



異常時の処置について

- 地震・火災などの緊急時の場合は、以下の手順に従う。

- ①給湯栓を閉める。
- ②リモコンの運転ボタンを「切」にする。
- ③ガス栓・給水栓を閉める。

機器本体やガスの接続部などに乗らない

- けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。



⚠ 注意

用途についての注意

- 一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、おふろ沸かし、暖房(乾燥)以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながることがあります。

機器本体でのやけどに注意

- 使用中または使用後しばらくは、排気口付近を触らない、やけどのおそれがあります。

配管カバー(または据置台)についての注意

- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したカバーを取り付け、化粧ねじを確実に締め付ける。必ず行う(→P.46)



ご利用の前に

- 機器および排気口の周辺には紙や木材・洗濯物など、燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。
- 機器の周辺では灯油・ガソリン・ベンジンなど引火性危険物を使用しない。火災の原因となります。
- 機器の周辺や上にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置いたり、使用したりしない。熱で缶・ボンベの圧力が上がり爆発のおそれがあります。

- 入浴するときは、手でお湯の温度を確認する。
- シャワー・給湯使用中に、使用者以外がリモコンの温度を変更したり、運転ボタンを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない。
- 給湯使用時は出湯管(蛇口)に触らない。
- おふろ沸かし(沸かし直し)や追いだき時には、ふろアダプター付近は熱くなることがあるので触らない。
- 浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしない。怠るとと思わぬ事故や、やけどのおそれがあります。



リモコンの扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけない。
- 台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけたり、炊飯器・電気ポットなどの蒸気を当てない。故障の原因になります。

空だき防止

- リモコンの追いだきボタンを押すときは、必ず湯(水)が浴槽のふろアダプター上部より5cm以上入っていることを確かめる。水位がふろアダプターより低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となる場合があります。

必ずお守りください

△注意

お子さまには十分な注意を

- 浴槽の湯(水)に潜ったり浴室で遊ばせない。
- 子供を機器の周囲や直下で遊ばせない。
- 思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子さまのいるご家庭では注意してください。



禁 止

乾電池に関する注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼する。もし、お客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は乾電池を取り外してから正規の処理を行う。



必ず行う

オーバーフロー配管から排出される水について

- オーバーフロー配管から排出される水を飲料用・飼育用などに使用しない。



禁 止

お願い

この機器は一般家庭用です

- 業務用のような使いかたをされると機器の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。浴槽についても、一般家庭用サイズをお使いください。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼ランプと燃焼表示で確認してください。

雷が発生しているときの注意

- 雷が鳴り始めたら速やかに運転を停止し、感電に注意して電源プラグをコンセントから抜いてください。



停電時または電源プラグを抜いたとき

- この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
- 停電時は給湯栓を閉めてください。
- 通電復帰後は、リモコンの現在時刻設定を行い、給湯温度などの表示を確認してからお使いください。
- 自動でおふろを沸かしているときに停電になると、ふろ自動運転が停止します。通電復帰後、おふろの沸かし直しを行ってください。(→P.21・25)
- 追いだき中に停電になると、ふろアダプターから水が流れたままになりますので、給水元栓を閉めてください。

断水のとき

- 給湯栓を閉め、リモコンの運転ボタンを「切」にしてください。
- 断水から復帰後、使い始めのお湯は飲用や調理用などに使用しないでください。飲用や調理用に適さない水が、給湯配管内にとどまることができます。

日常の点検・お手入れ

- 浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分(湯アカ)により青く着色することがあります。日々、浴室や洗面台のお手入れをするとともに、万一着色した場合はクレンザーやアンモニア水(10%程度)などでふき取ってください。
- オーバーフロー配管の先からスムーズに排出されるか点検してください。ゴミなどでふさがれている場合は掃除を行ってください。へいきく

積雪時の閉塞について

- 積雪時は給気口・排気口の点検、除雪を行い、積雪や屋根から落ちた雪により給気口・排気口がふさがれないように注意してください。故障の原因となります。

必ずお守りください

お願い

入浴時の注意

- ふろアダプターに、お子さまがオモチャなどを入れて遊ばないように注意してください。機器の故障の原因になります。
- 浴槽のふろアダプターをタオルなどでふさがないでください。おふろ沸かしができなくなったり、機器の故障の原因になります。

入浴剤についての注意

- 硫黄・酸を含んだ入浴剤は、ふろアダプターや配管などが腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分などを確かめ、機器への悪影響がないものをお使いください。

市販の補助用具について

- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。
- 市販品の湯冷め防止器などは使用しないでください。

地下水や温泉水、井戸水では使用しない

- この機器は上水道用です。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着したり、配管に穴が開くなど耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。この場合、保証期間内でも有料修理となります。

設置する場所や状況について

お願い

設置場所について

- 設置場所をお決めになるときは近隣の家の運転音(燃焼音・燃焼ファン回転音)で迷惑にならない場所に設置してください。(工事担当者とご相談ください)
- 足場などを組んだり、ハシゴ・脚立を使わなければメンテナンスができない高所などに設置しないでください。メンテナンスをお断りすることがあります。
- 扉などを増設する場合は、機器の点検・修理のためと燃焼不良の発生を防止するために空間を確保し、空気の流れが停滞しないようにしてください。

排気ガス

- 増改築によって、排気ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに、当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- 排気口の周囲には、排気口からの排気ガスによって加熱されて困るもの(危険物・植物・ペットなど)を置かないでください。

給排気について

- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となります。

ほこり

- 砂・油煙・ペットの毛など、ほこりのたちやすい場所には設置しないでください。ほこりが給気口をふさいだり、燃焼ファンの性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。

塩害

- 海岸近くに設置するときは、潮風にさらされる場所を避けてください。機器が腐食し、故障の原因になります。

塩ビ管の使用について

- 給湯配管に塩ビ管を使わないでください。機器の使用直後に熱交換器の後沸きにより塩ビ管が破裂し、熱湯がふき出したり、多量の水漏れの原因になります。(ただし、オーバーフロー配管は除きます)

必ずお守りください

床暖房についての注意



やけどに注意

- 床暖房の上で長時間、座ったり寝そべったりしない。低温やけどを起こすことがあります。特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。

- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方



火災予防

- 床暖房の上にスプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ライターなどを置かない。熱でスプレー缶などの圧力が上がり、スプレー缶などが爆発するおそれがあります。

ご利用の前に
排気が出ます



床についての注意

床に水などをこぼさない

- 床面に水・薬品・しお水・ペットの排泄物などがこぼれたら、速やかにふき取ってください。常時水の飛び散る台所や洗面所周辺は、ぬれたまま長時間放置しないでください。床仕上げ材・床暖房パネルの変色、はがれ、劣化など、品質を損なう原因になります。



- 床暖房の上に、鋭利なもの(釘・画鋲よう・きり・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど)を落としたり刺したりしない



- 水漏れの原因になります。

床暖房の上に、調度品・家具などを直接置かない

- 家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。床面と家具などの間に空間を設けるようにし、熱がこもらないようにしてください。



重いものはそのまま置かない

- ピアノなど重量物にはパッドなどを敷いて一箇所に荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの原因になります。



床仕上げ材のお手入れは、床仕上げ材メーカーの取り扱い方法に従う

床仕上げ材の張替えは、床仕上げ材メーカーの指定工法で施工する

- 詳しくは床仕上げ材メーカーへお問い合わせください。



床下の防腐・防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意する

- 床暖房が破損し、水漏れの原因になります。



閉め切ったお部屋で長時間使用しない



- 床暖房設置後しばらくの間や、閉め切ったお部屋で長時間使用するとごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして定期的に換気をしてください。それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。



各部の名称とはたらき

□機器本体

235-T720型を示します



浴室リモコン [別売品]

台所リモコン [別売品]


増設リモコン [別売品]

各部の名称とはたらき

□浴室リモコン

138-T380型/T381型/T382型

浴室に設置して使用します。給湯温度の設定や優先の切り替え、おふろ機能に関する操作を行うことができます。操作をするとき以外はふたを閉めてお使いください。




各部の名称とはたらき

□台所リモコン

138-T380型/138-T381型(暖房ボタン付)/138-T382型(浴室予備暖房ボタン付)

台所に設置して使用します。給湯温度の設定やふろ自動・予約運転・暖房静音・暖房運転・浴室予備暖房運転・キッチンタイマーなどの操作を行うことができます。操作をするとき以外はふたを閉めてお使いください。





各部の名称とはたらき

□増設リモコン

138-T363型

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。給湯温度の設定やふろ自動運転・キッチンタイマーなどの操作を行うことができますが予約運転の操作はできません。操作をするとき以外はふたを閉めてお使いください。



各部の名称とはたらき

□表示画面

図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

【浴室リモコン】



トップ画面
運転ボタンを「入」にすると表示する画面です。
ふろ温度・現在時刻・給湯温度などを表示します。



【台所リモコン／増設リモコン】



トップ画面
運転ボタンを「入」にすると表示する画面です。
現在時刻・給湯温度などを表示します。



①優先表示

「優先」が表示されているリモコンで、給湯温度の変更ができます。

②給湯温度表示

給湯・シャワーの設定温度を表示します。

③現在時刻表示

現在時刻を表示します。

アラーム表示

不具合時のアラームを表示します。

④ふろ水位表示

ふろ水位を表示します。

⑤保温表示

保温時間の設定時や保温中に表示します。

⑥ふろ温度表示

おふろのお湯の設定温度を表示します。

⑦ふろ予約表示^{※)}

ふろ予約中に表示します。

⑧ふろ動作表示

追いだき・ふろ自動・たし湯・ぬるく運転時に表示します。

□ → □□ → □□□ → 消灯 → □

⑨省電力表示

省電力に設定されると表示します。

⑩音量表示

音量の変更中に表示します。

⑪浴室予備暖房表示(浴室暖房)^{※)}

浴室予備暖房運転中に表示します。

暖房表示(暖房)^{※)}

暖房運転中、台所リモコンに表示します。

⑫高温表示

給湯温度が50°C以上のとき表示します。
差し湯運転中、浴室リモコンに表示します。

⑬燃焼表示

機器の燃焼中に表示します。

⑭静音表示^{※)}

暖房静音に設定されていると表示します。

※)増設リモコンには表示しません。

ご利用の前に

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。


■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行う

□点検のポイント(→P.45)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にする

機器の下部にあります。




3 給湯栓を開ける

水が出ることを確認したら閉めます。



4 ガス栓を全開にする

機器の下部にあります。



5 電源プラグをコンセントに差し込む

コンセントは機器周辺にあります。



6 『運転 入/切』を「入」にする




●電源投入直後は、リモコンの画面上に~~■~~が表示されます。表示が消えるまで、約40秒かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。

ご利用前の準備

■現在時刻を合わせる

いずれかひとつのリモコンで操作します。



! ●現在時刻の設定がされていない場合には、予約運転(→P.29)を利用できません。予約ボタンを押すと、“ピッピッピッ”と受け付け禁止音が鳴ります。必ず現在時刻を設定してください。

1 『運転 入/切』を「入」にする



2 ふたを開け『時刻設定』を押す



3 で時刻を合わせる



△は時刻が進みます。

▽は時刻が戻ります。

※給湯温度ボタンは1回押すと1分単位。押し続けると10分単位。さらに押し続けると1時間単位で進み(戻ります)。

4 『時刻設定』を押す



●電源投入直後や停電からの通電復帰後は、リモコンの画面上に~~■~~が表示されます。表示が消えるまで、約40秒かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。

●出荷時の時刻表示は「- - -」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電復帰後時刻の再設定をしてください。

●時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と、音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50°C以上に設定していた場合には“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました”と、音声ガイドが流れます。

●現在時刻の設定時に、上下ボタンを押さなかった場合“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”と音声ガイドが流れます。約10秒経過すると設定を完了します。このとき、音声ガイドは流れません。

●時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドがお知らせします。

お湯を使うには

□お湯を使用する

いずれかひとつのリモコンで操作します。



！警告

- 給湯・シャワーなどを使うときは、リモコンに表示の給湯温度を確認し、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- 給湯・シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わず事故につながることがあります。特にシャワー使用時は、必ず浴室リモコンを優先(→P.18)にして、リモコンに表示の給湯温度を確認してから使用してください。

1 「運転」を「入」にする



2 ふたを開け ▲▼で変更する



▲は温度が上がります。
▼は温度が下がります。

※給湯温度ボタンは1回ずつ押してください。押し続けても温度は変わりません。
※給湯温度が変更できない場合は、□給湯温度が変更できないときは(→P.17)をご覧ください。

お湯を出す

給湯栓を開ける



お湯を止める

給湯栓を閉める



お湯を使うには

□給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位: °C)

40:工場出荷時

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60
食器洗いなど	シャワー・給湯など				給湯など	高温									

※50°C以上に設定した場合には、リモコン画面に
「高温」を表示し、警告音声が流れます。



給湯温度、50°Cです
熱い
温度にセットされました
注意してください

！お知らせ

- リモコンに表示の給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。リモコンに表示の給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏場など水温が高い場合、給湯温度の目安を「食器洗いなど」に設定してもリモコンに表示の給湯温度より高い湯温になる場合があります。必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。
- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号「011」を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉め、運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にしてからお使いください。
- ふろ待機しない(→P.39)に設定の場合(工場出荷時のふろ待機設定は、ふろ待機しないに設定されています)。
- ふろ自動運転のお湯張り中・たし湯運転中は、リモコンの給湯温度ボタンを押すと「ピッピッピッピッ」を受け付け禁止音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- ふろ自動運転のお湯張り中・たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使用される場合はご注意ください。また、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯運転が先に終しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、リモコンに表示の給湯温度には戻りません。リモコンに表示の給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一度止めてから再度出湯してください。
- ふろ自動運転やたし湯運転を一時中断(待機)させて、リモコンに表示の給湯温度で出湯する設定(ふろ待機する)もできます。(→P.39)

お願ひ

- 55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけどの防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一度給湯を止めてから設定してください。
- 給湯温度は運転ボタンを「切」にしても記憶されていますが、給湯温度を60°Cに設定したときは、やけどの危険防止のため、再度運転ボタンを「入」にしたとき55°Cに設定されます。
- やけどの対策上、サーモスタット式混合水栓の使用をおすすめします。
- 混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

※モード

- 給湯使用中でも「優先」の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 省電力機能中(→P.38)に給湯温度ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー混合水栓をお使いの場合、混合水栓の機種や構造により、温度調節ハンドルの示す温度よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度より5~10°C高めにしてください。

お湯を使うには

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を変更するには、操作するリモコンの画面に**優先**の表示が必要です。

給湯温度ボタンを操作しても給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに**優先**を表示しているか確認してください。
優先がない場合は□浴室リモコンに優先がないとき(→P.18)または□台所(増設)リモコンに優先がないとき(→P.18)をご覧ください。

優先とは

給湯温度の変更ができるとを「優先」と呼び、給湯温度が変更できるリモコンには、**優先**を表示しています。


台所・浴室・洗面所など、機器からお湯を供給している給湯栓からは、常に同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思わぬ事故の原因になります。このような事故などを防ぐために、**優先**の表示があるリモコンのみが給湯温度を変えられるようになっています。**優先**は、運転ボタンを「入」にしたリモコンに表示します。



●台所・増設リモコンで**優先**がないときに給湯温度ボタンを押すと“給湯温度、浴室優先です　運転ボタンを入れ直してください”と、音声ガイドが流れます。

お湯を使うには

■優先を切り替える



A B



C

□浴室リモコンに優先がないとき

A または B の方法で行う。

【浴室リモコンで行う】

A ふたを開け **優先** を押す



給湯温度、浴室優先です
浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、**優先**を表示します。

【浴室リモコンで行う】

B ふたを開け **↑ 沢山温度** を押す



給湯温度、浴室優先です
浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、**優先**を表示します。

□台所(増設)リモコンに優先がないとき

C または A の方法で行う。

【台所(増設)リモコンで行う】

C **【運転 入/切】** を「切」にする

再度 **【運転 入/切】** を「入」にする



ほかでお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。
給湯温度、42°Cです

台所(増設)リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、**優先**を表示します。

【浴室リモコンで行う】

A ふたを開け **優先** を押す



給湯温度、台所優先です
台所(増設)リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、**優先**が消えます。



- 優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60°Cだった場合、自動的に55°Cに設定し直されます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50°C以上の場合には“給湯温度、○°Cです　熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。
- 別売の増設リモコンを設置している場合、台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの運転ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに**優先**が表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。


おふろを沸かす《ふろ自動運転》デラックスタイプ ふろアダプター使用時

□おふろを沸かす

浴槽のふろアダプターは2種類あります。



スタンダードタイプ使用時
の操作方法(→P.23)



⚠️ 警告

- 入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然ふろアダプターより熱いお湯が出てたり、ふろアダプターの周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

まずは準備

- ◎ふろ温度・ふろ水位は合っていますか？
- ※変更をする場合は(→P.31)
- ◎浴槽に残り湯(水)はありませんか？
- ◎浴槽の排水栓とふたをする

1 運転入/切ボタンを「入」にする



2 ふろ自動ボタンを押す



※おふろが沸き上がると保温します。
保温時間の変更をする場合は(→P.20)

設定されたふろ温度に達しない場合は、
追いだき(高温水の差し湯)を行います。



おふろが沸き上がると
保温に入ります



ふろ自動中止 ふろ自動ボタンを押す

ふろ自動ランプが消えて、おふろ沸
かしや保温を終了します。

おふろを沸かす《ふろ自動運転》デラックスタイプ ふろアダプター使用時

保温時間は、ふろ自動運転の開始時に変更することができます。

□保温時間の変更をする場合

1 運転入/切ボタンを「入」にする



2 浴室リモコンの「ふろ自動」を 2秒以上長押しする



3 ふたを開けボタンで 保温時間を変更する



保温時間の目安(単位:時間)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	4:工場出荷時
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

※高温水を差し湯して保温しますので、保温時間を長く設定すると浴槽からお湯があふれる場合があります。

お知らせ

- 浴槽に残り湯(水)がある場合は、ふろ自動運転を行わない。あふれや、設定したふろ温度にならないことがあります。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、停電になるとふろ自動運転が停止し、ふろアダプターからの湯が止まります。
- おふろを熱くする・沸かし直す(→P.21)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。
- ふろ自動運転中や保温時に、保温時間を変更することはできません。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動運転を終了してください。
- 保温中に浴槽のお湯を排水しないでください。高温のお湯がふろアダプターから出るがあるので、排水する場合はふろ自動ボタンを押してふろ自動運転を終了してください。

メモ

- ふろ水位を50ℓに設定した場合は、保温を行いません。
- 台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は“ふろ温度〇°Cです”(設定したふろ温度)に続いて“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”と流れます。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、ふろアダプターからお湯が出てたり止まりたりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることがあります。異常ではありません。
- ふろ待機する(→P.39)に設定の場合、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。(工場出荷時のふろ待機設定は、ふろ待機しないに設定されています)
- ふろ待機しない(→P.39)に設定の場合、給湯温度を50°C以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、“おふろが沸きました”から“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”に変わります。(工場出荷時のふろ待機設定は、ふろ待機しないに設定されています)
- 保温時間の設定時に、上下ボタンを押さなかった場合“保温時間〇時間です 変更する場合は上下ボタンで入力してください”と音声ガイドが流れから約10秒経過すると、設定を完了します。
- ふろ自動の沸かし上げ中に給湯・シャワーを使用すると、沸かし上げが一時的に中断します。その際、[高温]が消えます。給湯・シャワーの使用後は、沸かし上げを再開します。
- 保温中は湯温の低下をみて、自動で追いだきを行います。
- 保温中にふろ温度を高めに変更しても、すぐに沸かし上げない場合があります。変更した後にふろ温度を保つための沸かし上げを行うときは、設定された温度まで沸かし上げます。


おふろのお湯を熱くする・沸かし直す デラックスタイプ ふろアダプター使用時

□追いだきをする

浴槽のふろアダプターは2種類あります。



スタンダードタイプ使用時
の操作方法(→P.25)




⚠️ 警告

- 入浴の際には念のためよくかきまして、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- 高温水が出るため、入浴中はふろアダプターに近づかない。やけどのおそれがあります。
- 追いだき運転をする前に、浴槽の湯(水)がふろアダプター上部より5cm以上あることを確認する。
- 追いだき運転を何度も繰り返さない。追いだき運転を繰り返すと、最高約50°Cまで追いだきします。やけどのご注意ください。
- 高温水を差し湯して沸かし上げますので、浴槽からお湯があふれる場合があります。

※リモコンの運転が「切」になっているときは、運転ボタンを押して「入」にします。

まずは確認

- ◎ふろアダプターの上部より5cm以上
お湯(水)が入っていますか？



1

【追いだき】
1秒以上押す



追いだきランプ[橙]が点灯します。

設定したふろ温度まで高温水を
差し湯して沸かし上げます。



おふろを沸かします。熱い
温度に注意してください。

燃焼ランプ[赤]が点灯し、**高温**が点
滅、■・▲が表示します。



追いだきが終了すると
おふろが沸きました

燃焼ランプ[赤]・追いだきランプ[橙]・
高温・■・▲が消えます。

以下の条件で沸き上げて自動的に停止します

浴室リモコンで操作

浴槽の湯の温度+2°Cまで差し湯します。(追いだき時の最高温度: 約50°C)

浴槽の湯の温度が設定したふろ温度より2°C以上低い場合は、設定したふろ温度まで沸かします。

おふろのお湯を熱くする・沸かし直す デラックスタイプ ふろアダプター使用時

温度の確認

追いだき運転終了後に湯かけんを手で確かめる

もっと熱く

追いだき運転終了後に【追いだき】
1秒以上押す

追いだき中止

【追いだき】
1秒押しを押す



お知らせ

- 湯(水)が浴槽のふろアダプター上部より5cm以上ないと、沸かし直しを始めない場合があります。残り湯を排水し、ふろ自動運転を行ってください。(→P.19)
- 残り湯の水位が高い場合は、設定温度に達する前に、浴槽からお湯があふれる場合があります。
- 冬場など残り湯の水温が極端に低く、設定温度との差が大きい場合は、差し湯する量が多くなり浴槽からお湯があふれる場合があります。残り湯を排水し、ふろ自動運転を行うことをおすすめします。(→P.19)
- 追いだき中に停電になると、ふろアダプターから水が流れたまになりますので、給水栓を閉めてください。



- 追いだき運転中に給湯・シャワーを使用すると、追いだき運転が一時的に中断します。その際、**高温**が消えます。給湯・シャワーの使用後は、追いだき運転を再開します。


おふろを沸かす《ふろ自動運転》

スタンダードタイプ
ふろアダプター使用時

□おふろを沸かす



デラックスタイプ使用時の
操作方法(→P.19)



⚠️ 警告

- 入浴の際には念のためよくかきまして、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- おふろの沸かし上げ中は、突然ふろアダプターより熱いお湯が出たり、ふろアダプターの周囲が熱くなっていることがあるので注意する。やけどのおそれがあります。

まずは準備

- ◎ふろ温度・ふろ水位は合っていますか？
- ※変更をする場合は(→P.31)
- ◎浴槽に残り湯(水)はありませんか？
- ◎浴槽の排水栓とふたをする

1 『運転 入/切』を「入」にする



2 『ふろ自動』を押す



おふろを沸かす《ふろ自動運転》

スタンダードタイプ
ふろアダプター使用時

ふろ自動中止

『ふろ自動』を押す



基本の使い方

お知らせ

- 浴槽に残り湯(水)がある場合は、ふろ自動運転を行わない。あふれや、設定したふろ温度にならないことがあります。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、停電になるとふろ自動運転が停止し、ふろアダプターからの湯が止まります。おふろを熱くする・沸かし直す(→P.25)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。

メモ

- 台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は“ふろ温度〇°Cです”(設定したふろ温度)に続いて“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”と流れます。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、ふろアダプターからお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることがあります、異常ではありません。
- ふろ待機する(→P.39)に設定の場合、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。(工場出荷時のふろ待機設定は、ふろ待機しないに設定されています。)
- ふろ待機しない(→P.39)に設定の場合、給湯温度を50°C以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、“おふろが沸きました”から“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”に変わります。(工場出荷時のふろ待機設定は、ふろ待機しないに設定されています。)

おふろのお湯を熱くする・沸かし直す


スタンダードタイプ
ふろアダプター使用時

□追いだきをする

浴槽のふろアダプターは2種類あります。



デラックスタイプ使用時の
操作方法(→P.21)




⚠️ 警告

- 入浴の際には念のためよくかきまして、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- 高温水が出るため、入浴中はふろアダプターに近づかない。やけどのおそれがあります。
- 追いだき運転をする前に、浴槽のふろアダプター上部より5cm以上湯(水)があることを確認する。
- 設定湯量を差し湯して沸かし上げますので、適温で自動的に停止しません。沸かしすぎにご注意ください。
- 高温水を差し湯して沸かし上げますので、浴槽からお湯があふれる場合があります。

※リモコンの運転が「切」になっているときは、運転ボタンを押して「入」にします。

まずは確認

◎ふろアダプターの上部より5cm以上
お湯(水)が入っていますか？



1 **【追いだき】** 1秒以上押す

20

おふろを沸かします。差し
湯量を変更する場合は上下
ボタンで入力してください
追いだきランプ[橙]が点灯します。

2 ふたを開け
で
差し湯量を設定する

△は差し湯量が上がります。
▽は差し湯量が下がります。

差し湯量 20 : 工場出荷時
120 130 140

※設定湯量を差し湯して沸き上げますので、
設定したふろ温度にはなりません。
残り湯の温度や量によって、ぬるかたり、
熱かたりします。
※適温になれば、追いだきボタンを押して
「切」にします。

30

変更後、約10秒経過すると差し湯
量の設定を完了します。

40

おふろを沸かします。熱い
温度に注意してください
セットされました

40

おふろを沸かします。熱い
温度に注意してください
燃焼ランプ[赤]が点灯し、高温
が点滅、■・▲を表示します。

40

追いだきが終了すると
おふろが沸きました
燃焼ランプ[赤]・追いだきランプ[橙]
・高温・■・▲が消えます。

おふろのお湯を熱くする・沸かし直す

スタンダードタイプ
ふろアダプター使用時

温度の確認

追いだき運転終了後に湯かげんを手で確かめる

もっと熱く

追いだき運転終了後に **【追いだき】** 1秒以上押す

追いだき中止

【追いだき】 1秒押し



お知らせ


- 追いだき中に停電になると、ふろアダプターから水が流れたままになりますので、給水栓を閉めてください。
- 残り湯の水位が高い場合は、追いだき運転を繰り返し行うと、適温になる前に浴槽からお湯があふれる場合があります。
- 冬場など残り湯の温度が極端に低い場合は、差し湯量を最大にしても、適温にならない場合があります。残り湯を排水し、ふろ自動運転を行うことをおすすめします。(→P.23)



- 差し湯量の設定時に上下ボタンを押さなかった場合“おふろを沸かします。差し湯量を変更する場合は上下ボタンで入力してください”と音声ガイドが流れながら、約10秒経過すると工場出荷時の20ℓで設定を完了します。このとき“セットされました”と音声ガイドは流れません。追いだき運転は、差し湯量設定完了後に開始します。
- 設定した差し湯量は記憶されません。次回の追いだき時には工場出荷時の20ℓに戻ります。
- 追いだき運転中に給湯・シャワーを使用すると、追いだき運転が一時的に中断します。その際、高温が消えます。給湯・シャワーの使用後は、追いだき運転を再開します。

おふろのお湯をぬるくする

□たし水をする



※リモコンの運転が「切」になっているときは、運転ボタンを押して「入」にします。

1 ふたを開け(ぬるく)を押す



※水を12ℓ入れ、自動で停止します。適温になれば、ぬるくボタンを押して「切」にします。



もっとぬるく ぬるく運転終了後



ぬるく中止 ぬるくを押す



お知らせ


- ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断(待機)します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。
- 給湯・シャワーの使用中は、ぬるくボタンを使用できません。押すと“ピッピッピッ”と受け付け禁止音が鳴ります。



- ぬるく運転では自動的に水を約12ℓ入れます。途中で湯かげんを確かめてください。

おふろのお湯をふやす

□たし湯をする



※リモコンの運転が「切」になっているときは、運転ボタンを押して「入」にします。

1 ふたを開け(たし湯)を押す



※ふろ温度のお湯を約24ℓ入れ、自動で停止します。適量になれば、たし湯ボタンを押して「切」にします。



もっと増やす たし湯運転終了後



たし湯中止 たし湯を押す



お知らせ

- たし湯運転中に給湯・シャワーを使用するとふろ温度で出湯されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。ふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。たし湯を一時中断(待機)させて、給湯・シャワーを給湯温度で出湯する設定(ふろ待機する)もできます。(→P.39)
- 夏場など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

お願い


- たし湯ボタンは長く(5秒以上)押さないでください。入浴中にたし湯ボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。誤って押し続けた場合は、もう一度たし湯ボタンを押してください。アラーム番号「032」が表示された場合は運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にするとアラームは解除されます。たし湯をする場合は、再度、たし湯ボタンを押してください。



- ふろ待機しない(→P.39)に設定の場合、たし湯と給湯・シャワーを同時に使用すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一度止めてから再度出湯してください。
- 給湯温度50°C以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用のときにたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に、「給湯温度〇〇°Cです 热い温度にセットされました 注意してください」と音声ガイドが流れます。

おふろを沸かす《予約運転》

□予約でおふろを沸かす



- 予約の設定は、予約時刻の60分前までに行う。
- 予約の設定は、予約運転ごとに毎回実施する。

まずは確認

- 現在時刻(→P.14)・予約時刻は合っていますか?
- ふろ温度・ふろ水位は合っていますか?(→P.31)

そして準備 沐槽の排水栓とふたをする

1 「運転 入/切」を「入」にする



※ふろアダプターがデラックスタイプの機器では、保温時間を設定することができます。
保温時間を変更する場合は□保温時間を変更する場合(→P.30)の②へ
変更しない場合は下記の②へ

2 ふたを開け 予約 を押す



※予約時刻を変更する場合は③へ
変更しない場合は④へ

3 で予約時刻を設定する



※設定した予約時刻は、次回変更するまで記憶しています。

4 予約 を押す



予約時刻の点滅から現在時刻の点灯に戻ります。

※予約ボタンを押さなくても、約10秒経過すると予約の設定を完了します。

おふろを沸かす《予約運転》

予約解除

①が表示している場合

ふたを開け 予約 を押す



①が消えて予約を解除します。

おふろ沸かしが始まっている場合

「ふろ自動」を押す




浴室リモコンでは①も消えます。

保温時間は、ふろ予約設定時に変更することができます。

□保温時間を変更する場合

浴室リモコンで操作します。

2 ふたを開け 予約 を2秒以上押す



で保温時間を変更する

予約 を押す



保温時間5時間です



※予約ボタンを押さなくても、約10秒経過すると保温時間の設定を完了し、予約時刻の設定に変わります。

保温時間の設定を完了し、予約時刻の設定に変わります。(→P.29)
③以降の操作をしてください。(→P.29)

保温時間の目安(単位:時間)

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---


※高温水を差し湯して保温しますので、保温時間を長く設定すると浴槽からお湯があふれる場合があります。



- 予約運転の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるとき、また気温によって多少前後する場合があります。
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。停電からの通電復帰後は、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- リモコンに予約表示が表示されたあとは、運転ボタンを「切」にしても予約運転は行われます。また、運転「切」の状態で予約ボタンを押すと予約は解除されます。
- 予約時刻の設定時に、上下ボタンを押さなかった場合「おふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください」と音声ガイドが流れながら、約10秒経過すると設定を完了します。このとき、「おふろ予約されました おふろの栓はしましたか」と音声ガイドが流れます。

ふろ温度・ふろ水位を変更するには

□おふろ沸かしの設定を変更する



1 『運転
入/切』を「入」にする



□ふろ温度の設定

A ふたを開け ふろ温度 で
変更する

▲は温度が上がります。
▼は温度が下がります。



※省電力待機中にふろ温度ボタンを押すとふろ温度の変更はせず、画面を表示し“ふろ温度○°Cです”と音声が流れます。
※ふろ温度についてはふろ温度の目安
(→P.32)をご覧ください。

□ふろ水位の設定

B ふたを開け ふろ水位 で
変更する

▲は水位が上がります。
▼は水位が下がります。

水位変更後、約10秒経過すると
設定を完了します。



※ふろ水位についてはふろ水位の目安
(→P.32)をご覧ください。

ふろ温度・ふろ水位を変更するには

ふろ温度の目安(単位: °C)

40:工場出荷時

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい					標準					あつい					

ふろ水位の目安

通常浴槽設定

水位 バ ー 表 示	お湯の量	
	11	300ℓ
10	260ℓ	
9	240ℓ	
8	220ℓ	
7	200ℓ	
6	180ℓ	
5	160ℓ	
4	140ℓ	
3	120ℓ	
2	100ℓ	
1	50ℓ	

大浴槽設定

水位 バ ー 表 示	お湯の量	
	11	500ℓ
10	400ℓ	
9	300ℓ	
8	260ℓ	
7	240ℓ	
6	220ℓ	
5	200ℓ	
4	180ℓ	
3	160ℓ	
2	140ℓ	
1	50ℓ	

□:工場出荷時

基本の使い方

※ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。

※ふろ水位設定時にふろ水位ボタンを押さなかった場合“ふろ水位○です”と音声ガイドが流れながら、約10秒経過すると設定を完了します。

お知らせ

●夏場など水温が高い場合、ふろ温度を低い温度に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

お願い

●浴槽の種類や施工条件・外気温などによって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めに設定するとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に変更することをおすすめします。

●ふろ水位は、通常浴槽設定で出荷されています。改築などで大きなサイズの浴槽に変更される場合はお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。


●ふろアダプターがデラックスタイプの機器では、ふろ自動運転の保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。

●ふろ水位設定時にふろ水位ボタンを押さなかった場合“ふろ水位○です”と音声ガイドが流れながら、約10秒経過すると設定を完了します。このとき、音声ガイドは流れません。

暖房運転をするには

■暖房 / 浴室予備暖房運転をする

138-T381型(暖房ボタン付き)



A

138-T382型(浴室予備暖房ボタン付き)



B

リモコンの運転ボタンの「入」/「切」に関係なく使用できます。

□暖房運転をする 138-T381型(暖房ボタン付き台所リモコン)で暖房末端機器の「入」/「切」をします。

まずは準備 暖房末端機器のバルブを開ける

A ふたを開け(暖房)を押す



停止する ふたを開け(暖房)を押す



暖房末端機のバルブを閉める

□浴室予備暖房運転をする 138-T382型(浴室予備暖房ボタン付き台所リモコン)で浴室暖房乾燥機の暖房の「入」/「切」をします。

B ふたを開け(浴室予備暖房)を押す



停止する ふたを開け(浴室予備暖房)を押す



※浴室暖房乾燥機のリモコンで浴室暖房を「切」にしても停止できます。
また、浴室暖房乾燥機で設定されている運転時間がたつと自動的に停止します。



- 暖房 / 浴室予備暖房運転中のリモコンの燃焼ランプ[赤]・▲は、リモコンの運転ボタンの「入」/「切」に関係なく、暖房末端機器の運転状態により点灯および消灯をします。
- 暖房末端機器に運転スイッチがない場合や暖房末端機器が熱源機と信号線で接続されていない場合に、暖房ボタン付の台所リモコンをお使いください。
- 浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで暖房(浴室予備暖房)運転を行っているときに浴室予備暖房ボタンを押すと、浴室暖房乾燥機の運転が止まります。また、暖房以外の運転を行っているときに浴室予備暖房ボタンを押すと暖房(浴室予備暖房)運転に切り替わります。
- 暖房末端機器や浴室暖房乾燥機の運転方法・温度調節の方法については、それぞれ付属の取扱説明書をご覧ください。

暖房運転をするには

□暖房時の運転音を小さくする



1

リモコンの運転ボタンの「入」/「切」に関係なく設定できます。

□暖房時の運転音を小さくする

1 ふたを開け(静音)を押す



解除する ふたを開け(静音)を押す



キッチンタイマー

□キッチンタイマーを使う



1 「運転
入/切」を「入」にする



2 ふたを開け(キッチン
タイマー)を押す



3 (キッチン
タイマー)でタイマー時間を
設定する



4 (キッチン
タイマー)を押す



タイマー中止 (キッチン
タイマー)を押す



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●2回目以降タイマー時間設定時に、タイマー時間を変更しなかった場合“上下ボタンで入力してください”と音声ガイドが流れから約10秒経過すると、開始音(チャイム)を鳴らし、カウントダウンを始めます。

知っていると便利な機能

■ミストサウナ準備完了お知らせ機能

リモコンの操作はありません

まずは確認

- 1.システムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されていますか？
- 2.ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンでお知らせする設定がされていますか？

ミストサウナ完了

浴室が暖まりミストサウナ入浴の準備が完了すると、台所リモコンからメロディと音声が流れます



便利な使い方



- ミストサウナ準備完了お知らせ機能は、このシステムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されている場合のみ、ご利用が可能です。
- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。操作方法については、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機付属の取扱説明書をご覧ください。

設定の変更をする

■音量を変更する

音量はリモコン(浴室・台所・増設)別に変更できます。




1 「運転入/切」を「入」にする



2 ふたを開け「音量」を押す
「音量」を押して変更する

音量ボタンを押すたびに以下のように音量が変わります。

→ 2 → 1 → 0 → - → 3 →



音量の目安


音量	音量の大きさ	リモコン操作	高温水差し湯音	警告音	音声ガイド	上段: [音量] を押したとき	
						音	音
3	大	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました		
2	中	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました		
1	小	小	小	中	音量1です 音量1にセットされました		
0	無音声	小	小	中	音声を消します (音声ガイドはありません)		
-	無音声	無音	小	中	音を消します (音声ガイドはありません)		



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量の設定時に音量ボタンを押さなかった場合「音量〇です」 変更する場合はもう一度ボタンを押してください」と音声ガイドが流れ、約10秒経過すると設定を完了します。この間に「音量〇です」と音声ガイドが流れます。
- 音量を「-」に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量「中」で、ふろ自動・追いだき運転時の高温水差し湯音声は音量「小」で流れます。
- 音量の設定は連動していません。それぞれのリモコン(浴室・台所・増設)で設定を行います。

設定の変更をする

■省電力を解除する



※5分以上お湯の使用やリモコン操作がないと、リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

1 「運転入/切」を「入」にする



2 ふたを開け「音量」を5秒以上長押しする



設定を戻す

1~2 の操作をする



省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します



右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。



リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50°C以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中(保温/ふろ予約を含む)
- ・暖房燃焼中(凍結予防を含む)



- 省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからお使いください。



- 省電力は運転ボタンの「入」「切」では解除できません。
- 省電力待機中は、運転ランプが少し暗くなります。
- 台所・増設リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの呼び出しボタンが押されたときは、台所・増設リモコンは画面の表示をしないまま「おふろで呼んでいます」と音声のみが流れます。
- 省電力の設定は浴室リモコンで行います。台所・増設リモコンも同時に設定されます。

設定の変更をする

■常に給湯温度でお湯を使用する(ふろ待機設定)



ふろ待機しない ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に、給湯の同時使用が可能です。
同時に使用中の給湯・シャワーは、設定したふろ温度で出湯します。

ふろ待機する ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。
給湯・シャワーは、リモコンに表示の給湯温度で出湯します。

1 「運転 入/切」にする



2 ふたを開け 時刻設定 を2秒以上長押しする



■が点滅します

3 ▲▼を押して # を選択する



→ふろ待機しない
→ふろ待機する

※工場出荷時は#になっています。

4 時刻設定 を押す



■ セットされました



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ待機設定は、浴室リモコンで行います。
- ふろ待機しないに設定の場合、水圧・水温・配管条件によっては、ふろ自動運転やたし湯が一時中断(待機)する場合があります。給湯・シャワーが終了すると、ふろ自動運転やたし湯運転を再開します。
- ふろ待機するに設定の場合、ふろ自動運転やたし湯運転中の湯はり流量及び使用する給湯・シャワーの流量によっては、ふろ温度のまま出湯する場合があります。

冬期の凍結予防をするには

お願い

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあります。
以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。怠ると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。
- 凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。

処置 1 ← 通常の寒さのとき

処置 2または3 ← 外気温が-15°Cを下回るとき -15°Cより高くて風のある日

処置 3 ← 長期間使用しないとき

処置 1 凍結予防装置による方法

●機器には、気温が下がってくと自動的に機器内を保温する凍結予防装置がついています。

機器の電源プラグは、抜かない

●電源プラグを抜いたり分電盤のブレーカーを「切」にすると凍結予防装置がはたらきません。

◆凍結予防装置は、リモコンの運転ボタンの「入」/「切」に関係なく作動します。

◆配管は凍結することがあります。配管は必ず保温材を巻くなど、地域に応じた処置をしてください。

暖房回路の凍結予防のためにガス栓は開けておく

●暖房回路は気温が下がってくと自動的に暖房運転(燃焼)し、暖房回路を温めて凍結予防をします。

◆機器および端末機器の電源プラグを抜いたり、分電盤のブレーカーを「切」にしないでください。

(端末機器の種類によっては凍結予防ができない場合があります)

◆暖房回路の凍結予防には、不凍液を使用する方法もあります。(→P.43)

お願い

●お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、リモコンの運転ボタンを押して「入」にしてください。

冬期の凍結予防をするには

処置 2 給湯栓から水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

1 リモコンの運転ボタンを「切」にする

必ず行います。

※リモコンの運転ランプが消灯していることを確認してください。

2 浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc程度の水を流し続ける


流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後に流量を確認してください。

※サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は最高温度側にします。



- 給湯栓から水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。
- 通水使用的禁止として、リモコンの運転ボタンを「切」にした状態で給湯栓を開けて水を出さないようにお願いをしていますが、凍結予防の場合は問題ありません。(→P.6)
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご利用の場合は、再使用時の給湯温度設定にご注意ください。

□水抜き栓位置図



冬期の凍結予防をするには

△注意

●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になりますので冷えてから行ってください。

●配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを確実に取り付ける。(→P.46)



処置 3 機器の水を抜く方法

入居前や長期不在で分電盤のブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。

排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

1 ガス栓と給水元栓を閉める

機器の下部にあります。

2 浴槽の水を完全に排水する

※必ず、浴槽の水が排水されているか確認してください。

3 浴室リモコンの運転ボタンを「入」にし、たし湯ボタンを5秒間押し続ける

※給水元栓を閉めているため、給湯栓を開いてもほとんど水は出ません。水が続いている場合は、再度給水元栓が閉めてあるか確認してください。

4 すべての給湯栓を全開にする

5 水抜き栓(1)(2)を外す

※不凍液注入の有無は、機器フロントカバー貼付のラベルで確認します。

6 暖房回路の水を抜く前に、不凍液注入の確認をする

【不凍液が入っている場合】
7 8の操作を行う

【不凍液が入っていない場合】
水抜き栓(3)を外す

※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.41)をご覧ください。

7 必ず電源プラグを抜く

コンセントは機器の周辺にあります。電源プラグを抜き忘れると機器の故障の原因となります。

8 水抜き栓からの排水を確認し、すべての水抜き栓を元に戻し、確実に閉める

お願い

- 水抜きをした後は浴槽へ水を流しまないでください。再び使用するまでそのままにしておいてください。
- 水抜きの操作をすると、機器本体だけでなく配管内の水も出でます。水が流れでは不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。

冬期の凍結予防をするには

□不凍液による方法

- 寒冷地では指定された不凍液を使用してください。指定以外の不凍液は機器に悪影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 不凍液は経年劣化しますので毎シーズン初めにお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに点検を依頼してください。(有料)
- 不凍液の性能が低下している場合は交換(有料)が必要です。性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

□再使用するとき

水抜き後、再度使用するときは次の操作をしてください。

△注意

- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを確実に取り付ける。(→P.46)



必ず行う

1 すべての水抜き栓およびすべての給湯栓が閉めてあることを確認する

※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図
(→P.41)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にする

給水元栓は機器の下部にあります。

3 機器や配管より水漏れがないか確認する また、すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認したら給湯栓を閉める

ガス栓は機器の下部にあります。
コンセントは機器の周辺にあります。

4 ガス栓を全開にし、電源プラグを差し込む

5 リモコンの運転ボタンを「入」にし、現在時刻を設定する

6 給湯栓を開け、お湯が出ることを確認する

7 ふろ自動運転を行い、ふろアダプターからお湯が出ることを確認する

※しばらく(1分程度)してもふろアダプターからお湯が出ない場合は、ふろ自動運転を中止してください。

通水後初めての暖房・給湯・ふろ使用で、リモコンにアラーム番号“173”“543”が出る場合

端末機器側の運転とリモコンの運転ボタンを一度「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源プラグの抜き差しをしてから再使用してください。
それでもアラームが出る場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

お願い

- 再使用するときは、すべての水抜き栓が確実に閉めてあることを確認してください。閉めかたが不十分だったり閉め忘れたりすると、そこから水漏れします。

冬期の凍結予防をするには

□凍結してしまったとき

凍結したときは給湯栓を開けても水は出てきません。凍結したままでは絶対に使用しないでください。
解凍するまで待って、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。

△注意

- 凍結による水漏れに気づいたときは、速やかに給水元栓を閉め、機器の使用を中止する。
床や壁などをぬらして生じる損害は、お客様の責任となります。
- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを確実に取り付ける。(→P.46)



必ず行う

1 ガス栓および給水元栓を閉める

機器の下部にあります。
※給水元栓を閉めるのは、配管が破損していた場合の水漏れを防ぐためです。

2 リモコンの運転ボタンを「切」にする

※リモコンの運転ランプが消灯していることを確認してください。

3 ときどき給水元栓を開け、給湯栓から水が出来ることを確認する

給水元栓は機器の下部にあります。
水が出てくれば使用できます。

4 給水元栓を全開にし、ガス栓を全開にする

必ず、機器および配管から水漏れがないことを確認します。

5 リモコンの運転ボタンを「入」にする

6 給湯栓を開け、お湯が出ることを確認する

7 ふろ自動運転を行い、機器の水漏れがないことを確認する また、ふろアダプターからお湯が出ることも確認する

※しばらく(1分程度)してもふろアダプターからお湯が出ない場合は、ふろ自動運転を中止してください。

長くお使いいただきために

お願い

- 給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破損することがあります。解凍後は、すべての給湯栓を閉めてから水道メーターを見るなど水漏れしていないことをご確認ください。

点検のポイント・お手入れのしかた

⚠ 警告

- 機器のフロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。



⚠ 注意

- 台所・増設リモコンは防水タイプではないので、水をかけない。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
- リモコンのお手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しない。リモコン本体が変色や変形することがあります。
- 機器本体のお手入れは、ガス栓を閉め、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行う。また、けがなどしないように、手袋などを着用し十分注意してください。



□点検のポイント(月1回程度)

次の6つのポイントで点検してください。

1. 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多く迷惑をかけます。
2. 機器および配管からガスの臭気がしませんか？
3. 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
4. 機器の外観に異常な変色は見られませんか？
5. 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか？
また、整然とされていますか？

機器のまわりに雑草や木くず・箱などで雑然としていると、機器の内部に害虫(ゴキブリなど)が侵入したり、くものがはつたりして、機器の故障などの原因になる場合があります。



□お手入れのしかた(月1回程度)

(機器本体およびリモコンのお手入れ)

汚れは、湿ったやわらかい布で軽くふき取ってください。
洗剤およびシンナー・ベンジンなどは、使わないでください。
変色・変形する場合があります。



□定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してお使いいただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)については、(社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。

点検は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご相談ください。

お願ひ

- 安全にお使いいただくために、点検・お手入れは月1回程度必ず行ってください。
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
- 水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。
- 故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときご家庭で修理せず、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

点検のポイント・お手入れのしかた

□給水口フィルターの掃除

給水口フィルターが詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。
次の要領で給水口フィルターを掃除してください。

- 1 給水元栓を閉める
給湯栓を開けて閉める

- 2 水抜き栓を外す

※水抜き栓(給水口フィルター)の位置は、
◆水抜き栓位置図をご覧ください。


- 3 歯ブラシなどで洗う



- 4 水抜き栓を元に戻す

※水抜き栓(給水口フィルター)の位置は、
◆水抜き栓位置図をご覧ください。

- 5 給水元栓を全開にし、
水漏れがないか確認する




□点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れ後はガス栓を全開にして、リモコンの運転ボタンを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じられたときや、機器または配管から水漏れしているときは、機器の使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

配管カバー(または据置台)のフロントカバーについて

配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したフロントカバーを元のとおりに取り付けてください。

- ①フロントカバー下部のツメを差込部へ確実に差し込み、外れないことを確認。
- ②化粧ねじを緩みが無いように確実に締める。



お願ひ

- 給水口フィルターを外すと水が出てきます。水が流れは不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 再使用するときは、水抜き栓(給水口フィルター)を元のとおりに確実に閉めてください。閉めかたが不十分だったり閉め忘れたりすると、そこから水漏れします。
- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを取り外した場合、作業終了後にはフロントカバーを元のとおりに取り付け、化粧ねじは緩みが無いように確実に締め付けてください。
- ※特に強風が予測される場合は、化粧ねじの緩みがないか点検をしてください。

故障かな?と思ったら

給湯栓やシャワーから出るお湯	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
給湯栓を絞りすぎて水になった	給湯栓から出るお湯の量をかなり少なくすると、機器が燃焼を止め、水になります。給湯栓をもっと開いてください。
給湯栓を開けてもお湯が出ない	ガス栓・給水栓が全開になっていますか。(→P.13) 断水していませんか。断水中は機器を使用できません。(→P.5) 給湯栓が十分に開いていますか。少ないとお湯にならない場合があります。 給水口フィルターが詰まっていますか。給水口フィルターの掃除をしてください。(→P.46) ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していませんか。 LPガスの場合、ガスがなくなっていますか。 リモコンの運転が「入」になっていますか。 機器の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。(→P.13)
給湯栓を開けてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
低温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか。(→P.13)
高温のお湯が出ない	給水栓が全開になっていますか。(→P.13) 給湯温度の設定は適切ですか。 夏場など、水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 「ふろ自動」や「たし湯」中にお湯を使用すると給湯温度の表示はそのまま、ふろ温度のお湯が出ます。ふろ自動やたし湯が終了しても、出湯中のお湯の温度はふろ温度のまま給湯温度に戻りません。一度お湯を止めてから再度給湯栓を開いてください。 ※ふろ自動やたし湯を一時中断して、給湯温度のまま出湯させる設定もあります。(→P.39)
給湯温度の変更ができない	操作しているリモコンの画面に優先が表示されていますか。
給湯栓から出るお湯の量が少ない	機器から一度に出るお湯の量には限りがあります。同時に複数の給湯栓からお湯を出したり、「ふろ自動」や「たし湯」運転をするとお湯の量が減る場合があります。
給湯栓から出るお湯の量が変化する	湯温を安定するために自動的に湯量を調整しています。すぐに湯量は安定します。
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいる空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。汚濁とは違う無害なもので、異常ではありません。

おふろ

おふろ	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
おふろの温度が熱い	ふろ温度の設定は適切ですか。
おふろの温度がぬるい	ふろ水位の設定は適切ですか。
おふろのお湯が少ない(多い)	残り湯がある状態で「ふろ自動」を行うと、水位が高くなる場合があります。
追いだきができない	ふろアダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っていますか。足りない場合は、お湯(水)を足してください。
追いだきが停止する	お湯(水)が止まると、給湯栓が自動的に開いてお湯(水)を供給します。そのためお湯(水)が止まると、給湯栓が自動的に開いてお湯(水)を供給します。そのためお湯(水)が止まると、給湯栓が自動的に開いてお湯(水)を供給します。
おふろの沸き上がりいつもより時間かかる	ふろ待機設定をする(給湯優先)に設定した場合、「ふろ自動」と給湯を同時に使うと、給湯使用中の間はおふろのお湯張りが一時中断します。給湯を止めるとお湯張りを再開します。そのためお湯(水)が止まると、給湯栓が自動的に開いてお湯(水)を供給します。そのためお湯(水)が止まると、給湯栓が自動的に開いてお湯(水)を供給します。
追いだきボタンを押した後なかなかお湯が出てこない	スタンダードタイプのふろアダプターを使用していて空だきした場合、ふろ配管内に残った熱いお湯がさめるまで、開始時間がかかることがあります。そのままお待ちください。

故障かな?と思ったら

機器	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
排気口から白い湯気が出る	冬場など外気温が低いときには、排気ガスが外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。異常ではありません。
給湯使用中や給湯終了後しばらくの間コトコトと音がする	機器を使用していない場合でも、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出ます。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	お湯の温度を安定させるためにモーターを動かしているときに発生している音で、故障ではありません。
機器のオーバーフローから少量の水が流れることがある	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
ときどき水抜き栓から水がが出る	スタンダードタイプのふろアダプターを使用していて空だきした場合、構造上、一時的に水(湯)が出ることがあります。故障ではありません。残り湯がふろアダプターよりも上にあることを確認してください。
雷が鳴ったあと機器が作動しない	水抜き栓が確実に閉まっていないと水漏れします。
	落雷の際に、機器内の漏電安全装置が作動したことが考えられます。この場合は電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも使用できないときはお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

リモコン

リモコン	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
運転ボタンを押しても「入」にならない	停電していませんか。(→P.5) 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。(→P.13)
リモコンの画面表示がいつまでも消えている	お湯を使わないまま、またはリモコンの操作をしないまま5分以上たつと、画面表示が消えます。(省電力待機中)
リモコンの時刻表示が「--:--」に	停電や電源プラグを抜いた後、通電復帰後の時刻表示は「--:--」になります。時刻合わせを行ってください。(→P.14)
音声出ない	音量の設定が無音や無音声になっていますか。(→P.3.7)
音が小さい	音量の設定は適切ですか。
音がこもる	スピーカー部分に湯(水)がかかっていますか。

暖房

暖房	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下する	床暖房・給湯(またはおふろ沸かし)を同時に使うと一時的に能力が下がり、床暖房の温度や浴室暖房乾燥機の温風温度が、低くなる場合があります。
床面がなかなかあたたまらない	床仕上げ材の種類・外気温度・住宅構造などにより床暖房があたたまるまでの時間は異なります。
	床暖房の温度設定は適切ですか。
	暖房・給湯(またはおふろ沸かし)を同時に使うと能力が下がり、床がなかなかあたたまらない場合があります。

その他

その他	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
浴槽・洗面台が青く見える	湯あかが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。が、健康上問題はありません。浴槽や洗面台の掃除をこまめに行うことで着色にくくなります。

故障かな?と思ったら

□アラーム表示について(リモコンに表示されます)

機器に不具合が生じると、その原因をリモコンにアラーム番号で表示または点滅してお知らせします。

【浴室リモコン】

アラーム番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。



【台所/増設リモコン】

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。



お客さまで対処が可能なもの

アラーム番号	原因	処置
011	給湯を60分以上連続で使用した	給湯栓を閉める。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
032	凍結予防水抜き異常	給水元栓が閉めてあることを確認する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
111 ^{*1}	給湯側の点火不良	
113 ^{*2}	暖房側の点火不良	ガス栓が全開になっていることを確認する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
121 ^{*1}	給湯側失火	※1 アラーム番号111・121が表示されたときは、給湯栓を閉めることによりアラームが解除される場合があります。 ※2 アラーム番号113・123が表示されたときは、すべての暖房端末機器の運転スイッチの「入」「切」も行ってください。
123 ^{*2}	暖房側失火	
152	浴槽水なし(水位がたりない)	ふろアダプターの上部より5cm以上お湯(水)を入れてから、運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
562	注湯・注水ができない	断水がないこと、または給水元栓が全開になっていることを確認する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。

◇処置をしてもなお、アラームが表示されるとき、上記以外のアラームが表示されたとき、その他わからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスまでお問い合わせください。

以下の場合には、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスまでご連絡ください

アラーム番号	原因	状態
100	燃焼に異常が生じた	良好な燃焼を維持できず能力を低下しました。 機器は使用できますが、安全のため修理を依頼してください。 そのまま使用すると“990”となり、機器の使用ができなくなります。
990	燃焼に異常が生じた	機器の使用はできません。 修理を依頼してください。

その他のアラーム

002	030	035	140	170	173	300	311	313	321
331	332	342	343	390	422	433	502	510	513
543	610	623	651	652	660	700	702	710	711
720	740	750	752	763	900	903			

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.47~49)をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさいで、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
(1)お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印など)
(2)型番(例) 235-T720型
ガスの種類(例) 13A

(N)235-T720
大阪ガス株式会社
- 型番・ガスの種類は機器本体前面の銘板をご覧ください。(→P.2)
- (3)現象
故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく。
- (4)訪問ご希望日

アフターサービスなどについてわからないときは

- お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスへお問い合わせください。

保証について

- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証期間・保証内容などをご確認の上、大切に保管してください。
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
(機器の故障や凍結および万が一のガス漏れを防止するため)
(1)ガス栓を閉めます。
(2)給水元栓を閉めます。
(3)機器の水抜きを行います。(→P.42)
(4)電源プラグを抜きます。

補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料で修理いたします。

BL認定品について

- BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付き」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

「あんしん点検」のおすすめ

メモ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

■あんしん点検について

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客さまの任意で受けさせていただく有料の点検です。(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。(例:製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換など)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客様にご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。
なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- ・点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

■設計上の標準使用期間について

- 本製品は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

仕様一覧

〔仕様表〕

項目		内 容			
型 番	235-T720型	235-T722型		235-T725型	
型 式 名	GH-A160AW	GH-A160AT		GH-A160AB	
外 形 尺 法(mm)		幅470×奥行240×高さ600			
質 量(kg)	29	29		29	
種 給 湯 方 式		先止め式			
暖 房 方 式		温水循環方式			
追いだき方式		高温水供給方式(80°C)			
類 給 排 気 方 式		強制排気式			
設 置 方 式	屋外壁掛設置形 PS 標準設置形	PS 扉内設置形 (前方排気延長可)		PS 扉内設置形 後方排気延長	
点 火 方 式		ダイレクト着火			
水 使 用 水 圧		100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)			
压 底 作 動 水 圧		10kPa(0.1kgf/cm ²)			
接 絡 給 水 一 端	給 湯	1.9ℓ/分			
接 絡 暖 房 一 端	暖 房	0ℓ/分以上(締切り使用可)			
接 絡 低 温 往 き 一 端	ガス	15A(R1/2オネジ)			
接 絡 給 水・給 湯 一 端	給 水・給 湯	15A(R1/2オネジ)			
接 絡 暖 低 温 往 き 一 端	暖 低 温 往 き	CCHMジョイント			
接 絡 高 温 往 き 一 端	高 温 往 き	CCHMジョイント			
接 絡 房 戻 一 端	房 戻	CCHMジョイント			
接 絡 ふ ろ 一 端	ふ ろ	15A(G1/2オネジ)			
接 絡 オーバーフロー 一 端	オーバーフロー	15A(R1/2オネジ)			
電 気 気 消 用 関 係	電 源	本体電源 AC100V(50/60Hz)			
	リモコン側	DC24V以下			
	消待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)			
同 時 使 用	184W	187W		190W	
電 力 寒結予防作動時		270W			
リモコンコード		浴室リモコン2心、台所リモコン2心			
安 全 装 置		立消え安全装置(フレームロッド) 過熱防止装置(コードヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 過圧防止安全装置(スプリング式) ファン回転検出装置(燃焼ファン)	空だき安全装置(パイメタル式) 空だき防止装置(水量センサー・水位電極) 漏電安全装置(漏電リレー) 沸騰防止装置(出湯温サーミスタ)		

〔能力表〕

使用ガス 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW [kcal/h]			出湯能力(最大)ℓ/分		能力kW [kcal/h]		ガス 接続	
	給湯・暖房 同時使用	給湯(最大)	暖房	水温+ 25°C上昇	水温+ 40°C上昇	追いだき	暖房		
都市 ガス	13A	43.8[37,700]	33.6[28,900]	10.2[8,800]	16.0	10.0	13.2[11,340]	8.49[7,300]	15A (R1/2)
LP ガス		43.8[3.13kg/h]	33.6[2.40kg/h]	10.2[0.73kg/h]	16.0	10.0	13.2[11,340]	8.49[7,300]	

○ガス：JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

○出湯能力は、水圧200kPa[2kgf/cm²]のとき、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
○本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。