

大阪ガス

取扱説明書

# 138-R007・R008型 リモコンセット 138-R003型 増設リモコン



## 主な機能紹介



## 各部のなまえとはたらき



## 安全上のご注意



## お使いになる前の準備



## 給湯を使う



## おふろを入れる



## おふろに入って操作する



## おふろから出たあとに



## 暖房を使う



## 便利な使いかた



## 知っておいてください



### ご愛用の皆様へ

このたびはリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなつたときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



家庭用



U266-898 (00)  
060317

R100  
PRINTED WITH  
SOY INK

この取扱説明書は地球環境に配慮し、古紙100%の用紙に、アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用して印刷されています。

# 主な機能紹介

## お使いになる前の準備

### 初めてお使いのとき ①～④ 13ページ


初めて使うときは、次の準備が必要です。

- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする



### 時計を合わせる 14ページ

現在時刻を合わせます。  
(現在時刻を合わせないと予約運転が  
できません)




## おふろを入れる

### 自動運転で入れる 18ページ



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

### 温度を調節する 25ページ



お好みに合わせて、おふろの温度を設定して湯はりができます。

### 湯量(水位)を調節する 21・23ページ



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位)  
を設定して湯はりができます。

### 保温時間を変更する 26ページ




おふろを保温する時間が変更できます。

## 給湯を使う

### 給湯温度を調節する 15ページ

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。



### 優先スイッチの使いかた 17ページ

給湯温度が調節できるリモコンを切替えます。


## おふろに入って操作する

### おふろをあつくする 27ページ



おいだき運転を行い、おふろをあづくします。

### おふろをぬるくする 28ページ



浴槽に約10リットル注水し  
て、おふろをぬるくします。

### お湯をふやす 29ページ



設定温度のお湯を約20リットルふやします。

### 浴室から人を呼びたいとき 30ページ

## おふろから出たあとに

### セルフクリーン機能

#### 31ページ


おふろのお湯を抜くと配管内に  
残ったお湯を自動的に排出しま  
す。  
※全自動タイプのみ



# 主な機能紹介

## 暖房を使う

浴室暖房を使う | ... 33



浴室を暖かくして、おふろが楽しめます。

暖房の運転音を下げる | ... 34



暖房の運転音を小さくします。  
暖房の使いかた | ... 32 ページ

## 便利な使いかた

お好きな時間におふろを入れる「予約運転」 | ... 35

リフレッシュにも効果がある  
「ゆらぎのシャワーを使う」 | ... 37

音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する | ... 39

増設リモコンの操作音を消す | ... 41

リモコン表示を節電する「セーブモード」 | ... 42

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

### 記 載

### 本体取扱説明書の項目名

安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法	「冬期の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「点検・お手入れのしかた」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容	「アフターサービスについて」


## 詳細もくじ

●主な機能紹介	1
●各部のなまえとはたらき	5
浴室リモコン(スイッチ)	5
浴室リモコン(表示画面)	6
台所リモコン(スイッチ)	7
台所リモコン(表示画面)	8
増設リモコン(スイッチ)	9
増設リモコン(表示画面)	10
●安全上のご注意	11
●お使いになる前の準備	13
初めてお使いのとき	13
時計を合わせる	14
●給湯を使う	15
給湯温度を調節する	15
優先スイッチの使いかた	17
●おふろを入れる	18
自動運転でおふろを入れる	18
おふろの湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21
おふろの湯量(水位)を調節する(自動湯はりタイプ)	23
おふろの温度を調節する	25
おふろの保温時間を変更する	26
●おふろに入って操作する	27
おふろをあつくる(おいたき)	27
おふろをぬるくる	28
おふろのお湯をふやす	29
浴室から人を呼びたいとき	30
●おふろから出たあとに	31
セルフクリーン機能	31
●暖房を使う	32
浴室暖房以外の暖房の使いかた	32
暖房スイッチの使いかた	32
熱源機のリモコンで浴室暖房を使う	33
暖房の運転音を下げる	34
●便利な使いかた	35
お好きな時間におふろを入れる(予約運転)	35
ゆらぎのシャワーを使う	37
音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	39
増設リモコンの操作音を消す	41
リモコン表示を節電する(セーブモード)	42
●知っておいてください	43
故障かな?と思ったら	43
機器移設の再設定	44
アフターサービスについて	46

# 各部のなまえとはたらき

## 浴室リモコン(スイッチ)


- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すことができます。



- 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 給湯温度スイッチ**  
給湯温度を変えるときに押します。  
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 自動スイッチ／ランプ(赤)**  
おふろに湯はりをするときに押します。  
(18ページ参照)
- おいだきスイッチ／ランプ(黄緑)**  
おふろのおいだきをするときに押します。  
(27ページ参照)
- 運転スイッチ／ランプ(黄緑)**  
お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- ふろ湯量スイッチ**  
おふろへの湯はり量を変えるときに押します。  
(21・23ページ参照)
- 音量スイッチ**  
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。(39ページ参照)
- セーブスイッチ**  
画面表示の節電設定を行うときに押します。  
(42ページ参照)
- ふろ温度スイッチ**  
おふろの温度を変えるときに押します。  
(25ページ参照)
- 保温時間スイッチ**  
おふろの保温時間を変えるときに押します。  
(26ページ参照)
- ゆらぎのシャワースイッチ**  
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。  
(37ページ参照)
- ぬる湯スイッチ**  
おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。  
(28ページ参照)
- たし湯スイッチ**  
おふろのお湯をふやしたいときに押します。  
(29ページ参照)
- スピーカー**  
ここから音声が出ます。
- 優先スイッチ／ランプ(オレンジ)**  
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。  
(17ページ参照)
- 呼び出しスイッチ**  
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)  
(30ページ参照)

## 浴室リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。  
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。




- 給湯温度表示(単位℃を含む)**  
給湯温度のめやすを表示します。
  - 保温表示**  
おふろのお湯を保温中に表示します。
  - 高温表示(赤)**  
給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。
  - 予約表示**  
おふろの予約をしたときに表示します。
  - ぬる湯表示**  
ぬる湯運転中に点灯します。
  - 浴室暖房表示**  
浴室暖房運転中に点灯します。
  - 燃焼表示(赤)**  
機器が燃焼しているときに点灯します。
  - たし湯表示**  
たし湯運転中に点灯します。
  - 水位表示**  
おふろへの湯はり量のめやすを表示します。  
実際の浴槽での水位とは一致しません。
  - ふろ運転表示**  
自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。
  - ゆらぎ表示**  
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
  - 時刻表示**  
現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)
  - 故障表示**  
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(43ページ参照)
  - 凍結予防表示**  
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- お問い合わせ**
- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
  - スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

# 各部のなまえとはたらき

## 台所リモコン(スイッチ)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。



### ①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### ②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

### ③自動スイッチ／ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。

(18ページ参照)

### ④運転スイッチ／ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面点灯)にします。

### ⑤おいだきスイッチ／ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。

(27ページ参照)

### ⑥暖房スイッチ／ランプ(オレンジ)

※138-R007の台所リモコンにのみあります。

暖房をするときに押します。(32ページ参照)

### ⑦静音スイッチ／ランプ(黄緑)

暖房運転の静音に設定するときに押します。

(34ページ参照)

### ⑧浴室暖房スイッチ／ランプ(オレンジ)

※138-R008の台所リモコンにのみあります。

浴室暖房をするときに押します。(33ページ参照)

### ⑨ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに使います。

(25ページ参照)

### ⑩ふろ予約スイッチ

おふろの予約をするときに使います。

(35ページ参照)

### ⑪音量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに使います。(39ページ参照)

### ⑫セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。

(42ページ参照)

### ⑬時計合せスイッチ

リモコンの時計を合わせるときに使います。


(14ページ参照)

### ⑭スピーカー

ここから音声が出ます。

## 台所リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。  
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



### ①優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

### ②凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### ③高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

### ④保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

### ⑤ふろ表示(オレンジ)

おふろの温度を表示している時に点灯します。

### ⑥予約表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

### ⑦時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

### ⑧故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(43ページ参照)

### ⑨給湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。  
ふろ温度設定時はふろ設定温度を表示します。

### ⑩燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

### お問い合わせ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。


### お知らせ

リモコンの型式名はスイッチのフタの部分に書いてあります。

# 各部のなまえとはたらき

## 増設リモコン(スイッチ) 138-R003

- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。



### ①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### ②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

### ③運転スイッチ／ランプ(黄緑)

お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

### ④スピーカー

### ⑤操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。(41ページ参照)

### ⑥セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。

(42ページ参照)

### ⑦運転スイッチ／ランプ(黄緑)

ここから音が出ます。


### ⑧運転スイッチ／ランプ(黄緑)

スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

## 増設リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



### ①優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

### ②凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### ③高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

### ④保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

### ⑤保溫表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

### ⑥時刻表示

現在時刻を表示します。

### 故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(43ページ参照)

### ⑦給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

### ⑧燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

## 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。  
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

### 内容の区分

表示	△危険	△警告	△注意
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをします。  
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害をします。

### 絵表示の意味

	一般的な危険 警告 注意		火災注意		一般的な禁止
	触れるな		ぬれ手禁止		分解禁止
	必ず行う		電源プラグをコンセントから抜け		必ずアース線を接続せよ

## ！お願い

### リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



### リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。  
(5~55℃の範囲で使用してください)  
故障の原因となります。

安全上のご注意

### リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。  
画像や音声が乱れることがあります。

### お手入れの際の注意


- けがには十分ご注意ください。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの使いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

## お使いになる前の準備

## 初めてお使いのとき

## 1 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。




## 2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。

すべての給湯栓について確認してください。

\*サー付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。




## 3 電源プラグをコンセントに差し込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。


分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。

**注意**  
ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。  
感電の恐れがあります。



## 4 ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。



## お使いになる前の準備


## 時計を合わせる

●台所リモコンで設定します。

## お知らせ

・現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

台所リモコン



●時刻が設定されていない状態で、**時計**を「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「AM--:--」が点灯します。

●**時計**が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

## 1 台所リモコンのフタを開け、

## 時計合せを押す。

●表示画面に時刻表示に「AM 0:00」が点滅します。

画面表示／補足



お使いになる前の準備

## 2 □または△を押して、現在の時刻に合わせる。

□を押し続ける：10分単位で進みます。

△を押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。



## 3 時計合せを押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

●**時計**を押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。

●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

\***時計**を押さなくても、運転スイッチを「切」にしたりそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

\*運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。

## お問い合わせ


・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。

・電源プラグが抜けた場合や停電後には「--:--」の表示になります。再度時刻を合わせてください。


## 給湯を使う 給湯温度を調節する

●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



1

を「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。

### 画面表示／補足



台所・増設リモコン 洗室リモコン  
優先表示 優先



※調節できる温度は35°C~60°Cの15段階です。  
1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。  
上図は60°Cに設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60°Cにセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60°Cに設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。  
(17ページ参照)

2

または を押して、給湯温度を設定する。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- または を押し続けると、45°C以下の設定では連続で表示が変わりますが、46°C以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロディーや音声はありません。

●給湯栓を開くとお湯が出ます。

※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示が出来ます。

※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナーの火が消えます。

### お知らせ

- お買い上げの際には、お湯の温度を42°Cに設定してあります。
- 給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が出ることがあります。
- リモコンの運転スイッチ「入」切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

### 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。  
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。  
シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

### 画面表示／補足



開ける



台所・増設リモコン



浴室リモコン





## 給湯を使う 優先スイッチの使いかた

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。

(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)



### 1 浴室リモコンの [優先] を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせしてランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。  
「浴室リモコン」 $\longleftrightarrow$ 「台所・増設リモコン」

#### ●優先権の表示

- 浴室リモコンが優先：  
ランプ(オレンジ)が点灯します。

- 台所・増設リモコンが優先：  
表示画面に「優先」が点灯します。

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができるときは、[切]をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。


### △警告

- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は優先権を切り替えないでください。


## おふろを入れる 自動運転でおふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

台所リモコン




浴室リモコン



画面表示／補足

### 1 浴槽に排水栓とフタをする。



### 2 [運転入/切] のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、[運転入/切]を押します。

#### お知らせ

- おふろの湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~26ページをご覧ください。
- 自動湯はり中やおいたき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。


## おふろを入れる

# 自動運転でおふろを入れる

### ●全自動タイプと自動湯はりタイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動湯はりタイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

#### 全自動 タイプ



ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。  
残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。



外気温と設定温をチェックし、湯温が下がると自動おいたさ。



設定水位より約4cm下がると、自動たし湯。  
浴槽から排水すると配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。



セルフクリーン

### 3

#### 自動 を押す。

- ・「お湯はりをします」とお知らせして のランプ(赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。

おふろを入れる


#### 画面表示／補足



台所リモコン



浴室リモコン




(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

台所リモコン



浴室リモコン



- ・湯はりが終わるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。また、表示画面には右図のような保温の表示が出ます。

- ・途中で止めたいときは、再度 を押してランプ(赤)を消灯させてください。

・保温の表示が出ている間は、約30分(気温によって時間が変化します)ごとに湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においたさし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は26ページのおふろの保温時間を見てする方法で決めます。

・保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を消灯させてください。

・保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいたさスイッチ(27ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。

・増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。

・増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴ります。(メロディーや音声によるお知らせはありません)


#### 自動 湯はり タイプ



自動湯はり



設定湯量で  
ストップ



自動おいたさ  
自動保温



お湯を増やしたい時は、「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたれます。

#### お知らせ

夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいたさ運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合には、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。

※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)

・おふろの湯はり中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことがやまっとうございます。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

#### 残り湯がある場合の注意

##### 〈自動湯はりタイプの場合〉

・前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることができます。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいたさスイッチ(27ページ参照)をお使いください。

##### 〈自動湯はりタイプの場合〉

・残り湯で循環アダプターがかくれている場合、水位が多少バラツキます。  
※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。

##### 〈自動湯はりタイプの場合〉

・残り湯で循環アダプターがかくれていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯のだけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

#### お風呂

湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることができます。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。

・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。

・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることができます。

・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定温度のお湯をたします。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがあります。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

おふろを入れる

## おふろの湯量(水位)を調節する

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



1

**運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

画面表示／補足



2

浴室リモコンのフタを開け、**おふろ湯量** を押す。

●右の画面が表示されます。

画面の数字は次頁の表のレベル数です。

おふろを入れる



- 全自動タイプでいう湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりバラつきますので、実際の水位とは異なります。
- はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。

## (全自動タイプ)

3

**▼** または **▲** を押して、  
おふろ湯量を変更する。

**▼** : 水位表示が1目盛ずつ上がります。

(上がるメロディーでお知らせします)

**▲** : 水位表示が1目盛ずつ下がります。

(下がるメロディーでお知らせします)

画面表示／補足



おふろを入れる

全自動タイプの水位のめやす		
浴槽	洋バス用設定	和バス用設定
A	水位表示 A寸法	水位表示 A寸法
レベル12	29cm	レベル12 43cm
レベル11	27cm	レベル11 40cm
レベル10	25cm	レベル10 37cm
レベル9	23cm	レベル9 34cm
レベル8	21cm	レベル8 31cm
レベル7	19cm	レベル7 28cm
レベル6	17cm (標準)	レベル6 25cm (標準)
レベル5	15cm	レベル5 22cm
レベル4	13cm	レベル4 19cm
レベル3	11cm	レベル3 16cm
レベル2	9cm	レベル2 13cm
レベル1	7cm	レベル1 10cm

4

**おふろ湯量** を押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

- 左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
- \*左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。

- 浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれことがあります。

\*洋バス⇒和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっています。


\***湯量**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## おふろを入れる

# おふろの湯量(水位)を調節する

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



1

運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転入/切を押します。

画面表示／補足



2

浴室リモコンのフタを開け、  
おふろ湯量を押す。

●右の画面が表示されます。

画面の数字は次頁の表の湯量です。



- 自動湯はりタイプという湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。大浴槽では360リットルになり、水位表示は下から8番目です。

## (自動湯はりタイプ)

3

または ▲を押して、  
おふろ湯量を変更する。

▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。  
(上がるメロディーでお知らせします)

▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。  
(下がるメロディーでお知らせします)

画面表示／補足



自動湯はりタイプの水位のめやす

水位表示 (下から)	湯量(リットル)		設定
	普通浴槽	大浴槽	
表示なし	—	700	
—	—	650	
990	990	600	
400	400	550	
12	350	500	
11	300	450	
10	280	400	
9	260	380	
8	240	360	
7	220	340	
6	200	320	←大浴槽 設定時の 初期設定
5	180	300	
4	160	280	
3	140	260	
2	120	240	
1	100	220	
1	80	—	
1	60	—	

4

おふろ湯量を押す。

●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽設定の場合、400リットルや990リットルおよび80リットルや60リットルに設定するときには、▲または▼を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の550リットル以上にすることも同様です。

- 普通浴槽⇒大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定になっています。

- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。




※ 運転入/切を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## おふろを入れる


# おふろの温度を調節する

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

台所リモコン



浴室リモコン



1

**①** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

・点灯していない場合は、 を押します。

2

**②** リモコンのフタを開け、  
 を押す。

おふろを入れる

台所リモコンの場合：

- 表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示からふろ温度表示にかわります。

浴室リモコンの場合：

- 表示画面が右図の表示になります。

※工場出荷時は42°Cに設定されています。

3

**③** または を押して、ふろ温度を設定します。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふろ温度を○○°Cに設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふろ温度を○○°Cに設定しました」とお知らせします。
- または を押し続けると、45°C以下の設定では連続で表示が変わりますが、46°C以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

4

**④** を押す。

・設定が完了します。

画面表示／補足




台所リモコン



浴室リモコン



※温度表示はめやすです。



※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかわります。


※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## おふろを入れる

# おふろの保温時間を変更する

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



1

**①** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

・点灯していない場合は、 を押します。

2

**②** 浴室リモコンのフタを開け、  
 を押す。

- 表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。

3

**③** 保温時間が表示されている間に  
 または を押して、保温時間を設定する。

- を押すと、数字が **4→2→1→0→8→6** (単位はすべて時間です) の順に切り替わります。

を押すと、逆順に切り替わります。

4

**④** を押す。

・「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

画面表示／補足




おふろを入れる

## おふろに入って操作する


# おふろをあつくする(おいたき)

- 浴室リモコンで操作します。  
(増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



- 台所リモコンからも操作できます。



- 1** **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2** 沿槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。

- 3** **おいだき** を押す。

- **おいだき** のランプ(黄緑)が点灯し、「おいたきをします」とお知らせしておいたきを開始します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

- 途中で停止したいときは、**運転入/切** を押してください。**運転入/切** のランプが消灯します。

\*台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディーが鳴り「おふろが沸きました」とお知らせします。

ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。

### お問い合わせ

おいたき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

### お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいたきスイッチを押すと…

#### <全自動タイプの場合>

- ・浴室リモコンで操作したときは、沿槽に約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。この時、おいたきスイッチのランプは消灯して自動スイッチのランプが点灯します。
- ・台所リモコンで操作したときは、沿槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。

#### <自動湯はりタイプの場合>

- ・浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、沿槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。


\*高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがあります。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

## おふろに入って操作する

# おふろをぬるくする

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



- 1**
- 2**

### 画面表示／補足

- 1** **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。



- 2** 浴室リモコンのフタを開け、**ぬる湯** を押す。

- ・『水をたします』とお知らせして、沿槽に約10リットル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- ・途中で停止したいときは、**運転入/切** を押します。
- ・ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。



### お知らせ

・給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。

・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出ます。


・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

おふろに入って操作する

# おふろのお湯をふやす

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



画面表示／補足

- 1** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

・点灯していない場合は、 を押します。



- 2** 浴室リモコンのフタを開け、

たし湯を押す。



- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- 途中で停止したいときは、 を押します。
- たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示は消灯します。



お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。



\*高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

おふろに入って操作する

# 浴室から人を呼びたいとき

- 浴室リモコンと台所リモコン(増設リモコン)を設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコン(増設リモコン)で呼び出し音を鳴らすことができます。

台所リモコン・増設リモコン 浴室リモコン



スピーカー

- が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

- 1** 浴室リモコンの を押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：  
「ピーッピーッ」と5回鳴ります。


浴室リモコンのスピーカー：

を押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

画面表示／補足



台所リモコン・増設リモコン



\*増設リモコンは操作音を消している場合(41ページ参照)「ピーッピーッ」と鳴りません。

おふろから出たあとに

## セルフクリーン機能


- 全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。

全自动タイプでは、自動運転や予約運転でおふろを沸かしたあとにおふろのお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流すセルフクリーン機能がついています。

お買い上げの際に  
は、セルフクリー  
ン機能は「入」に  
設定されています。



浴室リモコン



- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

•点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

画面表示／補足



- 2 **自動** のランプ(赤)が消灯していることを確認する。

•消灯していない場合は、**自動** を押します。



- 3 沿槽の排水栓を抜く。

•残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

- 排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。



- 運転入/切** を「切」にするとしばらくポンプが回ります。沿槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過後(ポンプ停止後)にしてください。

### お知らせ

- 運転入/切** を「切」の状態で残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」ははたらきません。
- セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

暖房を使う

## 浴室暖房以外の暖房の使いかた

- 放熱器や床暖房リモコンで操作します。

### △警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
  - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
  - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
  - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ハネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

### △注意


- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落したり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

- 1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。  
(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

•燃焼中は表示画面に燃焼表示(▲)が点灯します。

- 2 暖房スイッチの使いかた 138-R007の台所リモコンのみ操作できます。

138-R007の台所リモコン



画面表示／補足



放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの「入」・「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

- 運転入/切** が「入」・「切」どちらの状態でも、**運転入/切** は操作できます。

①台所リモコンのフタを開け、**運転入/切** を押す。

**運転入/切** のランプ(オレンジ)が点灯します。

②放熱器の操作をする。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがあります。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

暖房を使う

## 熱源機のリモコンで浴室暖房を使う

- 138-R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R008の台所リモコン



①

- が「入」「切」どちらの状態でも、 は操作できます。

- 1 リモコンのフタを開け、  
浴室暖房を押す。**

- 台所リモコンでは のランプ(オレンジ)が点灯して、浴室暖房を開始します。このとき浴室リモコンでは右の表示が点灯します。

画面表示／補足

台所リモコン



浴室リモコン



お知らせ

### ■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転を行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

### ■浴室暖房をやめたいときは？

- もう一度 を押すと停止します。また、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチを「切」にしても停止できます。
- ※リモコンの を「切」にしても浴室暖房は停止しません。

お問い合わせ


- 運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- 浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

暖房を使う

## 暖房の運転音を下げる

- 138-R007・R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R007の台所リモコン



①

- が「入」「切」どちらの状態でも、 は操作できます。

- 1 台所リモコンのフタを開け、  
静音を押す。**

- のランプ(黄緑)が点灯して、設定が完了します。
- 再度 を押すと のランプ(黄緑)が消灯して、設定が解除されます。

画面表示／補足



お知らせ


- のランプ(黄緑)が点灯中は暖房能力を少し低下させて、暖房機の運転音を下げます。このとき、暖房の立ち上がりが悪くなることがあります。



## 便利な使いかた

# お好きな時間におふろを入れる

- 台所リモコンで設定します。  
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。  
(14ページ参照)



- 1** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、 を押します。

- 2** 台所リモコンのフタを開け、  
 を押す。

●表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

- 3** または を押して、  
予約時刻を設定する。

**お知らせ**

- 予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設定してください。30分以内にすると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になどもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

- 4** を押す。

●「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。

●予約を解除したいときは、もう一度、 を押してください。「予約」表示が消灯します。

**画面表示／補足**

※予約時刻のセット方法は、14ページの「時計を合わせる」の②を参照ください。


**台所リモコン**

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※ を「切」にすると予約が解除されます。  
予約中は を「入」の状態にしておいてください。

## (予約運転)

- 5** 浴槽に排水栓とフタをする。



- 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。このとき表示画面には、右図の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

**画面表示／補足****台所・増設リモコン**

※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレることもありますが、異常ではありません。

※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出ることがあります。異常ではありません。

※増設リモコンはブザーでお知らせします。

**お知らせ**

- 3の操作で決めた予約時間は を「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、1~2の操作を行ってください。
- 毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日1~2~4~5の操作を行ってください。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

便利な使いかた

## ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン



- 1** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、 を押します。

- 2** 浴室リモコンのフタを開け、  
 を押す。


●表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。  
●浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、 のランプ(オレンジ)が点灯します。

画面表示／補足




- 3** または を押して、シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39~44℃の6段階です。



※給湯設定温度が上記以外のときに を押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

画面表示／補足




※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出でできます。

- 4** シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は③で設定した温度のお湯ができます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

### お知らせ

・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出でできます。



湯温  
時間  
約10C  
設定温度付近

・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

### ⚠ 警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくすぐることがあります。
  - ・妊娠中の方
  - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
  - ・医者から入浴を禁じられている方
  - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

### ⚠ 注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタッフを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸氣であり、機器の故障ではありません。

## 便利な使いかた


# 音声やメロディーの大きさ(音量)

- 各リモコンごとに設定できます。(増設リモコンにはこの機能がありません)

台所リモコン




浴室リモコン



- が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

### 1 リモコンのフタを開け、 音量を押す。

- 表示画面に音量が「-」「0」「!」「2」「3」で表示されます。



### 2 □または△を押して、音量を 変更する。

- お買い上げの際には中(標準)にセットされています。  
音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

□△を押したときにお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
△を押す (ピッ) 音声は大です	3	大	大
初期設定 (ピッ) 音声は標準です	2	中	中
▼を押す (ピッ) 音声は小です	1	小	小
▼を押す (ピッ) 音声を消します	0	なし	中(ブザー音)
▼を押す (ピッ) 音を消します	—	なし	なし

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

### 3 音量を押す。

- 設定が完了します。

※ 音量を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## を変更する

- 各スイッチを押したときに出来る音声は下表の通りです。

( )内は同時に出来る電子音など、○○℃は設定される温度

操作するスイッチ・条件など	浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
運転(「入」にする)	給湯温度が60℃以外 (ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
浴室→台所へ優先切替	給湯設定温度60℃ (ピッ)あつしわ湯が出ます	あついわ湯が出ます
優先	給湯設定温度変化なし (ピッ)あついわ湯が出来ます	あついわ湯が出来ます
台所→浴室へ優先切替	給湯設定温度変化あり (ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
給湯温度▲	給湯60℃ (ピッ)あついわ湯が出来ます	あついわ湯が出来ます
給湯温度▼	給湯60℃ (ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更できます
給湯温度▲または▲	給湯温度を60℃に設定しました (上がるメロディー) 給湯温度を60℃に設定しました	給湯温度が変更されました
自動	台所・増設リモコン優先のとき スイッチを押したとき 湯はり 終了5分前 音量設定音声消 自動湯はり 終了時 音量設定音声消	給湯温度は変更できません (ピッ)あついわ湯をします (ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます (ピッピッピッと5回) (音楽)おふろが沸きました (音楽)おふろが沸きました (ピビビビッと5回)
おひさま	スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき	お湯はりをします (ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます (ピッピッピッと5回)
ぬる湯	スイッチを押したとき	お湯をなします
ふろ温度	▲ ▼ ▲ ▼	(上がるメロディー) お湯温度を0℃に設定しました (下がるメロディー) お湯温度を0℃に設定しました
ふろ湯量	▲ ▼ ▲ ▼	(上がるメロディー) (下がるメロディー)
ゆらぎのシャワー・保温時間・浴室暖房・ふろ湯量・ふろ湯量・音量	スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき	(ピッ)
音量	▲を押す 3 初期設定 2 ▼を押す 1 ▼を押す 0 ▼を押す —	(ピッ)音声は大です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声を消します (ピッ)音を消します (押している間ピッピッピッ)
呼び出し		(ピーッピーッピーッピーッ)

操作するスイッチ・条件など	台所リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
運転(「入」にする)	給湯温度が60℃以外 (ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
給湯温度▲	給湯温度が60℃のとき (上がるメロディー) 給湯温度を0℃に設定しました	給湯温度が変更されました
給湯温度(60℃設定)	台所・増設リモコン優先のとき (上がるメロディー) あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
給湯温度▼	給湯温度60℃ (下がるメロディー) 給湯温度を0℃に設定しました	給湯温度が変更されました
給湯温度▲または▲	給湯温度を60℃に設定しました (上がるメロディー) 給湯温度を60℃に設定しました	給湯温度は変更できません
自動	湯はり 終了5分前 音量設定音声消 自動湯はり 終了時 音量設定音声消	(ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます (ピッピッピッと5回) (音楽)おふろが沸きました (音楽)おふろが沸きました (ピビビビッと5回)
音量	▲を押す 3 初期設定 2 ▼を押す 1 ▼を押す 0 ▼を押す —	(ピッ)音声は大です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声を消します (ピッ)音を消します (押している間ピッピッピッ)
時計合せ・ふろ予約	スイッチを押したとき (ピッ)	
静音・浴室暖房・暖房	スイッチを押したとき (ピッ)	
おひさま	スイッチを押したとき (ピッ)	おひさまをします (音楽)おふろが沸きました


## 便利な使いかた

# 増設リモコンの操作音を消す

## 操作音を消す(増設リモコン)

- 増設リモコン 138-R003 で操作します。

増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。



- が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

### 1 増設リモコンのフタを開け、 操作音を押す。

- 表示画面に「0n」または「OFF」が表示されます。

#### 画面表示／補足



※「OFF」になっている場合はすでに音を消した設定になっています。

### 2 「0n」になっている場合は、 ▲または▼を押して「OFF」にする。

- 「OFF」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「0n」にしたときは「ピッピビビ」と鳴ります。

### 3 操作音を押す。

- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「0n」にします。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## 便利な使いかた


# リモコン表示を節電する(セーブモード)

- 各リモコンごとに設定できます。


● セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「0n」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

● お買い上げの際には、セーブモードは「0n(入)」に設定されています。

## 台所・増設リモコン



## 浴室リモコン



- が「入」「切」どちらの状態でも、 は操作できます。

### 1 リモコンのフタを開け、 セーブを押す。

- 表示画面に「0n」または「OFF」が表示されます。

#### 画面表示／補足

## 台所・増設リモコン 沐浴リモコン



※「0n」になっている場合は、すでにセーブモードになっています。

### 2 「OFF」になっている場合は、 ▲または▼を押して「0n」にする。

### 3 セーブを押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「OFF」になります。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※ 増設リモコンは音声のお知らせはありません。



## お知らせ

・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、 のランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、 のランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を開けていない状態では、表示画面は消えません。一度給湯栓を開いてください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。

※ 以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。

・湯はり運転中および給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。

・台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きません。

・電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「0n」になります。


知っておいてください

## 故障かな？と思ったら

### 故障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。

故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。



上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動 おいたぎ ぬる湯	170	浴槽 給湯 おいたぎ ぬる湯	323	自動 おいたぎ 暖房	543	浴槽 給湯 おいたぎ ぬる湯	721	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯
101	浴槽	173	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	331	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	610	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	723	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯
103	自動 おいたぎ 暖房	190	浴槽 給湯 おいたぎ ぬる湯	393	自動 おいたぎ 暖房	611	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	901	浴槽 自動
111	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	252	自動	430	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	613	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	991	浴槽 自動
113	浴槽 自動 おいたぎ 暖房	290	浴槽・自動 おいたぎ ぬる湯	432	自動	632	自動 おいたぎ	920	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯
121	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	310	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	433	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	640	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	930	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯
123	自動 おいたぎ 暖房	312	自動 おいたぎ	502	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	643	自動 おいたぎ 暖房	903	自動 おいたぎ 暖房
140	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	313	自動 おいたぎ 暖房	520	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	661	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	993	自動 おいたぎ 暖房
161	浴槽 自動 (おいたぎ) ぬる湯	321	浴槽 自動 (おいたぎ) ぬる湯	521	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	662	自動 おいたぎ ぬる湯		
163	自動 おいたぎ 暖房	322	自動 おいたぎ	523	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯	710	浴槽 自動 おいたぎ ぬる湯		

101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常ににより十分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

知っておいてください


## 機器移設の再設定

全自动タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の■スイッチを押しながら、■スイッチを1秒以上押し続けてください。

記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。



■スイッチを押しながら ■スイッチを1秒間以上押す。  
(運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。  
運転中何回か停止しますが正常ではありません。

自動運転のはたらき(例)



試運転の終了まで20~30分かかります。

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位とを記憶しました。

知っておいてください

## MEMO

知っておいてください

## アフターサービスについて

### ■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されると、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。



知っておいてください