

# ガス赤外線ストーブ

43-432型  
43-433


## 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06(586)3200  
南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131  
北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 電話 高槻 0726(71)0361  
東部支社 〒578 東大阪市稻葉2-3-17 電話 河内 0729(62)1131  
兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100  
京都支社 〒600 京都市下京区中堂寺粟田町1 電話 京都 075(311)7381  
奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111  
和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481  
兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221  
豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221  
滋賀支社 〒525 草津市西大路町5-34 電話 草津 0775(62)5311  
滋賀東支社 〒522 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131  
長浜営業センター 〒526 長浜市南吳服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171  
本社・ガスピル 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(202)2221  
サービスセンター

大阪ガス株式会社

**おねがい** ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）  
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

452P-142  
9408000



## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にお問い合わせください。

99大阪ガス

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス赤外線ストーブをお求めいただきまして、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

## もくじ

●機能と特長	1
●必ずお守りください	2・3・4・5
●機器の設置	6
●各部のなまえとはたらき	7
●使用方法	8・9
●使用時のご注意	10
●故障かな?と思ったら	11
●点検・お手入れ	12・13
・乾電池の点検・交換(取り付け方)	14
●仕様・寸法図	15
●保管とアフターサービス	16・17

### ●乾電池の取り付けのお願い

この機器は、乾電池式連続放電点火式を採用していますので乾電池の取り付けが必要です。14ページの取り付け方をごらんになりご使用前にまず乾電池を機器にセットしてください。

# 機能と特長

### ■能力2段切替装置付

お部屋の状態に合せ、「全開」「半開」の2段階に切替え経済的に使用できます。  
(9ページをごらんください。)

### ■不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全燃焼を防ぐ安全装置付です。  
自動的に消火します。  
(10ページをごらんください。)

### ■電池式連続放電点火装置付

点火・消火はブツシュー式で簡単に操作ができます。  
(8、14ページをごらんください。)

### ■立消え安全装置付

ご使用中に炎が消えてしまったときにガスを止め生ガスの放出を防止します。  
(10ページをごらんください。)

### ■転倒時ガス遮断装置付

機器が倒れたり、強い衝撃が加わったとき、自動的に消火し事故を防ぐ安全装置付です。  
(10ページをごらんください。)





# 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この頁は必ずお読みください。


## ■ガスの種類を確かめる

- 機器本体（銘板）に表示してあるガス（ガスグループ）以外では使用しないでください。
- ガスの種類には、都市ガスとLPGガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 転居されたときにも、ガスの種類を必ず確かめてください。（17ページをごらんください。）



## ■用途について

- 暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しないでください。
- 衣類などを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。  
(異常過熱、火災防止のため)



## ■換気のご注意

- 使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどしてじゅうぶんな換気を」としてください。

## ■使用場所について

### ●燃えやすいものからは離して設置!!

家具・壁・カーテンなど燃えやすいものや、スプレー・シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん離してください。



### ●人の通るところに置かないで!!

部屋の出入口など人の通るところへ置かないでください。  
やけどや転倒の危険があります。



### ●落下物に注意!!

たなの下など落下物の危険のあるところでは使用しないでください。



### ●機器に強い風を当てないで!!

強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。




### ●機器は水平に!!

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板などを敷いて水平にしてください。  
(じゅうたんの変色防止のため)



### ●スプレー缶を機器の前に置かないで!!

スプレー缶（殺虫剤、ヘアースプレーなど）を機器の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発する恐れがあります。



## 必ずお守りください

### ■火災予防について

#### ●点火したまま持ち運ばないでください。

#### ●機器の中へ物を入れないで!!

機器の中へ物を入れると、思わぬ事故のものになります。物を入れないよう入らないように注意してください。万が一物が入ってしまったときは、すぐ消火し機器の外へ出すようにしてください。




### ■ガス事故防止

#### ●ガス漏れ防止のために!!

ガスの接続は、必ずガス用ゴム管をお使いください。(6ページをごらんください。)

使用後は必ず器具栓、ガス栓とも閉め消火したことを確かめてください。

お出かけや長時間使用しないときは、ガス栓も必ず閉めてください。




#### ●ビニール管は使用しないで!!

ゴム管はガス用ゴム管(検査合格またはJISマークなどの表示が入っているもの)を使用してください。ビニール管は絶対に使用しないでください。弾力性がなく、熱に弱く危険です。



#### ●スプレーは離れた場所で!!

ヘアースプレーなど引火物を機器の近くで使用しないでください。  
(引火する危険があります。)



#### ●ガス漏れに気づいたときは!!

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部開けて、ガスを外へ出してから、もよりの大坂ガス支社へご連絡ください。

絶対に火をつけたり、換気扇などの電気器具のスイッチの「入・切」などしないでください。  
(爆発事故防止のため)



#### ●外出・就寝はガス栓を閉めて!!

機器をご使用中に外出したり、就寝しないでください。


機器から離れるときも消火するようにしてください。

### ■やけどの注意

#### ●ご使用中、ご使用直後は、熱くなっています!!

ご使用中および使用直後は、機器本体と排気出口部、放熱部とその周辺は熱くなりますので、手を触れたりしないでください。

(特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。)



#### ●やかんをのせないで!!

機器の上には、なべややかんなどをのせないです。お湯がこぼれて火が消えたり、やけどうをしたりするおそれがあり危険です。また、機器内部がめれますと腐食することがあります。



#### ●お子様に注意!!


小さなお子様が勝手に点火操作をしないようにご注意ください。

#### ●機器にのらないで!!

機器の上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。

#### ●取っ手に注意!!

取っ手の位置は機器の後側へ下げた状態でご使用ください。取っ手を機器の上側の状態でご使用されますと取っ手が高温になり、やけどの危険や取っ手部が変形する場合があります。取っ手の取り扱いにはじゅうぶんに注意し、手荒なご使用はしないでください。




### ■機器の移動について

#### ●機器を移動するときは、必ず持ち上げて移動してください。

機器を、引きずつて移動すると、床(畳・じゅうたんなど)にキズがつくことがあります。

### ■異常時の処置

ご使用中にふんだんと濡った状態になったときや、不適合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。



### ■日常の点検・お手入れ

●バーナーがじゅうぶんに赤熱しないときは、12ページのバーナー空気口のお手入れをしてください。

●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。(12~14ページをごらんください。)

●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

# 機器の設置

## ■設置前の準備と確認

### ●梱包材の除去

ガス接続口には、輸送、保管におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。取りはずしてご使用ください。また、テープ止めであるテープもはずしてください。

## ■設置上の注意

- 設置するときに、3ページの「**使用場所について**」をお読みください。


## ■設置場所について

### ●じょうぶで水平な場所に置いてください。

特に、毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所へ設置するときは、機器の下にじょうぶで不燃性の敷板などを敷き、水平になるようにしてください。

### ●周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。


機器の前方は、100cm以上、  
後方は、4.5cm以上、  
上方は、100cm以上、  
両側方は、30cm以上、  
燃えやすいものから離してください。



## ■ガスの接続

- ガスの接続は、必ず内径9.5mmのガス用ゴム管を使用してください。

ビニール管は使用できません。




- ガス用ゴム管は、ガス栓・機器のガス接続口、も赤線までじゅうぶんに差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。

ゴム管止めでしっかりと止めていないと、知らずにはずれかがってガスもが生じることがあります危険です。

- ご注意**
- ゴム管は、難ぎたしやニ又分岐は行わないでください。
  - ゴム管は、折れたりねじれたりしないように、できるだけ短かくして（ガス用ゴム管は3m以内）、使用してください。
  - ゴム管は、他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
  - ゴム管は、機器の高温部に触れたり、機器の下を通さないでください。

# 各部のなまえとはたらき




# 使用方法

## ■点火前の準備と確認


### ①機器周囲の確認

- 機器の近くに、スプレーや燃えやすいものがないことを確認してください。



### ②ガス栓を開く


- ガスの接続を確認し、点火ボタンが「止」になっていることを確認してください。
- 点火用の乾電池が入っているか確認してください。(14ページをごらんください)
- ガス栓は、必ず全開にしてください。



## ■点火のしかた

### 「点火」ボタンを押します。

- 「点火」ボタンは、点火の方向へゆっくりいっぽい止まるまで押してください。
- スマーッ音がして点火します。
- 点火を確認してから点火ボタンを5秒程押しつけます。
- 点火ボタンより手を離してからバーナーの着火(バーナー表面が赤熱します)を確かめください。



- 点火の際は、ストーブに顔を近づけないでください。
- はじめて点火するときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで点火操作をくり返してください。
- 点火しなかったり、点火ボタンから手を離したときバーナーの火が消えるときには、すぐに点火ボタンを一回押す位置に戻してからあらためて点火操作をくり返してください。
- ガス量をしづらると放熱効果が落ちるばかりでなく、不完全燃焼を起こすことがありますので、ガス栓は全開でお使いください。
- 点火ボタン、火力切替ボタンは強く押したり、足で押さえたりしないでください。

## ■火力切替のしかた

火力切替は、「火力切替」ボタンを操作し行います。

### ①半開から全開にしてご使用の場合


- 火力切替ボタンを全開の位置へいっぽい上げますと全開の状態となります。
- バーナーに着火し赤熱するのを確かめてください。

火力切替ボタン



### ②全開から半開にしてご使用の場合


- 火力切替ボタンを半開の位置へいっぽい押ししますと半開の状態になります。



## ■消火のしかた

### 「点火」ボタンを止の位置へ戻します。

- 「点火」ボタンを上へいっぽい(「止」の位置)完全に戻して消火してください。
- 止の位置へ戻ると消火します。必ず消火したことを見確かめてください。



- 点火初期にバーナー上下の赤熱状態が違うことがあります、数分後にはほぼ同一になります。
- 点火初期に数分間燃焼音(ブーブー音)がする場合がありますが異常ではありません。
- 点火時や消火後に金属の伸縮音(ビビビ音)がすることがありますが異常ではありません。
- はじめて使用されたとき、煙やにおいが出る場合がありますが、油などが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。
- 常時燃焼型パイロットバーナーを採用していますので、機器をご使用中はパイロットバーナーが燃焼し続け消火しません。



# 使用時のご注意

使用中にバーナーが消火したときは、すぐに点火ボタンを消火の状態に戻してガスを止め、さらにお部屋のガス栓も「止」の状態に戻して11ページの「故障かな?と思ったら」および、つぎの方法により処置してください。

## 安全装置が作動したときの処置方法

安全装置	働き	原因	処置方法
立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまつたとき、ガスを止め生ガスの放出を防止します。	ゴム管を踏んだり、ガス栓の開きが少なかつたときや、強い風が吹いたときなどにあります。	点検後、再点火してください。
不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼をする前に、燃焼を停止します。	ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。バーナーの空気口のほこりが詰まっていると同様です。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、バーナーの空気口部の掃除を行った後、再点火してください。
転倒時ガス 遮断装置	機器が倒れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスを止め消火します。	機器が倒れたときなどにあります。	いつたん点火ボタンを「止」にし、再点火してください。

### ご注意

- 安全装置が作動した後、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくり返すような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのことをお調べください。



こんなとき	点火しない・点火しにくい	ガスくさい	点火ボタンより手を離すと消火する	着火・火移らなくていい	爆発的に着火する	使用中に消火した、消火しやしない	バーナーが「うつぶとに赤熱しない」という音がする	点火時に「ボツ」という音がする	最初に使用するとき遅れる	参考ページ
お調べいただくこと										
ガス栓の開きわすれ	●									8
ガス栓の開きが不じゅうぶん	●	●	●	●	●	●				
ゴム管の接続が不完全	●	●	●	●		●	●			6
ゴム管内に空気が残っている	●	●		●						8
ゴム管の折れまがり、つぶれ	●	●		●		●	●			6
ゴム管のひび割れ、穴あき	●	●	●	●		●	●			4
長時間換気をせずに使用している						●				2
バーナーの空気口にほこりが詰まっている						●	●			12
不完全燃焼防止装置空気取り入れ口にほこりが詰まっている						●				13
機器が転倒した						●				10
点火ボタンを押す力が不じゅうぶん	●	●								8
点火ボタンを押す時間が不足	●	●								8
機器に強い風が当った						●				3
乾電池が消耗	●							●		14
故障ではありません										
このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、または、もよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。										
● 不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。										
ご注意										

# 点検・お手入れ

## ■日常の点検

### ●ゴム管が折れたり、ひび割れたりしていませんか？

- ゴム管や接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- ひび割れたり、差し込み部がゆるんだゴム管は必ず取り替えてください。




- ゴム管が器具・ガス栓ともガス接続口の赤線までじゅうぶん差しこみ、ゴム管止めで止めていますか？

### ●機器のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れしてください。


- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。  
特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。



### 反射板のお手入れ

反射板はガードをはずしてお手入れします。  
お手入れを長期間しないとほこりがたまつたりしますので欠かさないようにしてください。

- ガードのはしり方  
① ガードを上へあげます。  
ガードの上部は固定穴に入っています。  
② 下部を手前に引きはすします。




### ご注意

- 機器・反射板のお手入れは、消火後機器がじゅうぶんに冷えたのを確かめてから行ってください。
- 化学ぞうきんやベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。

## ■お手入れ

### ●バーナーの空気口のお手入れ

シーズン初めのご使用前およびその後1カ月に1回程度、バーナー空気口(空気取り入れ部)にたまつたほこりやごみなどを電気掃除機などで取り除いてください。



空気口は点検プラタをはずし(ネジで固定してあります)掃除してください。


### ご注意

- 機器内部の部品は調整してありますので触れたり、変えたりしないでください。
- 点検プラタ以外は、絶対分解しないでください。

### ●空気取り入れ口のお手入れ

不完全燃焼防止装置の空気取り入れ口にたまつたほこりやごみなどを掃除機などで取り除いてください。

汚れのひどいときは、台所用中性洗剤を使って水洗いした後、じゅうぶん乾燥させてください。



空気取り入れ口は左方向へ回すとはずれます。

## 点検・お手入れ

### ■乾電池の点検・交換

#### ●乾電池の取り付け


この機器は乾電池による連続放電点火方式を採用していますのでお使いになる前に乾電池を入れてください。

#### ●電池の寿命について

乾電池は長期間ご使用になると能力が低下します。点火ボタンをいっぱい押したとき「パチッパチッ」と音がしますがゆっくり音がする(1秒間に1~2回)ようになつたら乾電池を交換してください。

#### ●乾電池の取り付け方法

乾電池は機器の底の電池ケースに取り付けてください。



単2 1.5Vの乾電池を使用し確実にセットしてください。



- ガス赤外線ストーブを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ず行ってください。
- 乾電池は、シーズンオフなど長期間使用しないときは、取りはずしておいてください。

#### ご注意

- 日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、機器がじゅうぶん冷えてから行ってください。
- バーナーの空気口の点検ブタ以外の部分は、絶対に分解しないでください。



## 仕様・寸法図

種 別	43-432		43-433	
	都市ガス 13A	LPG	都市ガス 13A	LPG
ガス消費量	1850kcal/h	0.15kg/h	2800kcal/h	0.22kg/h
暖房のめやす	木造6畳までコンクリート8畳まで	木造9畳までコンクリート12畳まで		
外形寸法(㎜) (高さ×幅×奥行)	410×350×280(ベース部260)	466×350×280(ベース部260)		
質量(kg)	5.1	6.0		
ガス接続	9.5mmφガス用ゴム管			
種類	設置の形態	すえ置式		
	給排気方式	開放式		
	放熱方式	放射式		
点火方式	電池式連続放電点火式			
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>立消え安全装置</li> <li>不完全燃焼防止装置(熱電対方式)</li> <li>転倒時ガス遮断装置</li> </ul>			
型式名	R-452PMSII-201	R-652PMSII-201		

43-432

( )内は43-433を示す。

(単位: ㎜)



# 保管とアフターサービス

## ■保管(長期間使用しない場合)

- ガス栓を閉じゴム管をガス栓から取りはずしてください。
- 機器の点検・お手入れをしてください。
  - 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
  - 特にガス接続口には、ほこりやごみが入って通路がつまらないように付属のキャップをしてください。
  - 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
  - お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

## ■アフターサービスのお申し込み

### ●サービスのお申し込み


●11ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

なお、ご迷惑にならぬときは、次のことをお知らせください。

(1) 品名……ガス赤外線ストーブ

(2) 品番……左側面下部に貼付してあります。

(例)



(3) 現象……(できるだけ詳しく)

(4) お名前、ご住所、電話番号、道順……(できるだけ詳しく)

### ●転居されるとき

- ガスには都市ガス13種類およびLPGガスの区別があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

### 保証・補修について

この機器には、保証書がついています。

#### ●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をごらんください。保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### ●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

#### ●補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

### ●点検整備のおすすめ(有料)

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。

●「点検整備」は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご用命ください。(有料)

●「点検整備」の内容は、下記の通りです。

- ① 機能部品の点検、確認
- ② 清掃整備