


# ガスファンヒーター

43-625  
43-626 型

型式名 RC-383T-1.2



## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。なお、  
ご不明な点があればお買い求めの販売店  
または大阪ガス支社にお問い合わせくださ  
い。



RC-383-30  
83.08.(00)

### 大阪ガスのお問い合わせ先

- 大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06 (588)3200 〒550
- 南都支社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 〒590
- 北都支社 高槻市藤の魚町39-6 電話 高槻 0726(71)0681 〒569
- 東都支社 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河内 0728(62)1131 〒578
- 兵庫支社 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100 〒650
- 京都支社 京都市下京区中堂寺薬田町1 電話 京都 075(311)7381 〒600
- 奈良支社 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111 〒631
- 和歌山支社 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2461 〒640
- 兵庫西支社 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(65)2221 〒670
- 豊岡支社 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221 〒668
- 滋賀支社 草津市追分町字常廻680-1 電話 草津 0775(62)5311 〒525
- 滋賀東支社 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131 〒522  
(長浜営業センター)
- 長浜支社 長浜市南呉服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171 〒526  
(長浜営業センター)
- 本社・ガスビルサービスセンター 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06 (202)2221 〒541

### 大阪ガス株式会社

#### おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）  
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

## もくじ

●機能と特長	1
●必ずお守りください	2・3・4・5
●各部のなまえとはたらき	6・7・8・9
●器具の設置	10・11
●初めてお使いいただくときに(現在時刻の合せかた)	12・13
●使用方法	
・点火・室温調節・消火のしかた	14・15
・セーブ運転・ミニぼか運転のしかた	16
・おはよう時刻の合せかた	18・19
・おはようタイマー運転のしかた	20・21
・おやすみタイマー運転のしかた	22
・消忘れタイマーのセット・チャイルドロックのしかた	23
●使用時のご注意	24・25
●故障かな?と思ったら	26・27
●点検・お手入れ	28・29・30
●仕様・寸法図	31
●保管とアフターサービス	32・33

### ●換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

## 機能と特長

### ■24時間おはようタイマー機能付 (インテリジェントタイマー)

おはようタイマーの働きで、お目覚め時は暖かく、快適。

インテリジェントタイマーにより設定時刻にはお部屋が設定室温に暖まっています。(設定時刻から1時間で自動的に停止します。)

(20・21ページをごらんください。)

### ■おやすみタイマー機能付

おやすみタイマーの働きで暖房したままおやすみになれます。

(スイッチを押してから1時間後に運転を自動的に停止します。)

(22ページをごらんください。)

### ■消忘れタイマー機能付

タイマーの働きで、消し忘れの心配がなくなります。

(スイッチを入れてから3時間後に運転を自動的に停止します。)

(23ページをごらんください。)

### ■ミニぼか運転機能付

香先など少し暖房が欲しいときにセットしますと自動的に弱運転運転で暖房します。

(16ページをごらんください。)

### ■急速暖房機能付

立ち上がり時の暖房能力を約15%アップして運転します。(最大50分)速暖性がさらに向上しました。

(17ページをごらんください。)

### ■チャイルドロック機能付

お子様がいたずらしても運転状態がかわらざ安心です。

(23ページをごらんください。)

### ■セーブ運転機能付

お部屋が暖まると、設定室温を自動的に2℃下げるセーブ運転機能付で経済的です。

(16ページをごらんください。)

### ■転倒時安全装置付


器具が倒れたり、強い衝撃が加わったときなどに作動して、事故を防ぐ安全装置付です。

(24・25ページをごらんください。)

### ■不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全燃焼を防ぐ安全装置付です。(自動的に消火します。)

(24・25ページをごらんください。)



# 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。


## ■ガスの種類・電源の種類を確かめる。

- 器具本体（銘板）に表示してあるガス（ガスグループ）・電源（電圧・周波数）以外では使用しないでください。
- ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 電源の電圧と周波数を確かめてください。  
この器具は交流100V・50/60Hz用です。  
お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。
- 転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類を必ず確かめてください。

メーカー形式  
ガスの種類およびグループ  
ガス消費量  
使用電源  
製造年月日および製造番号  
製造業者名

都市ガス用13A  
LPガス用


AC(交流)100V  
50/60Hz



銘板

## ■用途について


- 暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しないでください。
- 衣類などを器具の上に置いたり、掛けたりしないでください。（異常過熱・火災防止のため）



## ■使用場所について


### ●燃えやすいものからは離して設置!!

家具・壁・カーテンなど燃えやすいものや、スプレー・シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん離してください。  
（10ページの「器具の設置」をごらんください。）




## ●スプレー使用の禁止!!

スプレーや化学薬品を使用する場所および網ぼこりの多い場所では使用しないでください。  
（理・美容院や、メッキ・塗装工場などで使用すると、器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属がさびりする原因となります。）



## ●スプレー缶を器具の前におかないで!!

スプレー缶（殺虫剤、ヘアースプレーなど）を器具の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあります。



## ●器具に強い風を当てないで!!


強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風が消えることがあります。

## ●結露に注意!!

この器具は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは、壁や天井が結露する場合がありますので、換気などご使用にはじゅうぶんご注意ください。

## ■床面変色についてのご注意

- 特に温風吹出し口の前に物を置いたり、器具の後面（エアフィルタ部）をふさがないでください。



- 温風吹出し口のルーバーの角度をむやみに変えないでください。  
器具の故障の原因となります。

- 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板などを敷いて水平にしてください。


- 凹凸のある床はさけて、たいらな床に置いてください。

必ずお守りください

## ■火災予防について

- 運転したまま持ち運ばないでください。
- 温風吹出口には物を入れないで!!


紙・布・異物などを温風吹出口やエアフィルタの中に入れてたり、ふさいだりしないでください。



## ■ガス事故防止


- ガス漏れ防止のために!!

ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用ガスコードをお使いください。(11ページをごらんください) 使用後は必ず運転スイッチを切り、消火したことを確かめてください。お出かけや長時間使用しないときは、ガス栓も必ず閉めてください。



## ■換気のご注意


使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどしてしゅうぶんな換気を行ってください。



- スプレーは離れた場所で!!

ヘアースプレーなど引火物を器具の近くで使用しないでください。

(引火する恐れがあります。)



- ガス漏れに気づいたときは!!

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを外へ出してから、よりの大阪ガス支社へご連絡ください。


絶対に火をつけたり換気扇などの電気器具のスイッチの入・切などしないでください。

(爆発事故防止のため)



## ■水ぬれに注意

器具には水は薬物です。花びんをのせたり、水のかかる所では使用しないでください。




## ■やけどの注意

- 温風吹出口は、熱くなっています!!

ご使用中およびご使用直後は、温風吹出口付近・エアフィルタ部は手を触れたりしないでください。

(特に、小さなお子様がいらっしゃるご家庭はご注意ください。)



- 器具にのらないで!!


器具の上に置いたり、乗ったりしないでください。




## ■異常時の処置

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い求めの販売店またははもよりの大阪ガス支社に連絡してください。

① 運転スイッチを切り



② ガス栓を閉め



③ 大阪ガスへ連絡




## ■日常の点検・お手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。(28~30ページをごらんください)
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

- 温風をじかにあてないように!!

温風をじかに長時間身体にあてないようにしてください。

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などがお使いのときは、周囲の方が注意してください。)



## ■器具の移動について!

器具を移動するときには、必ず、持ち上げて移動してください。

器具を、引きずって移動すると、床(畳・じゅうたんなど)にキズがつくことがあります。

## ■雷に注意

雷が接近したときは、使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

激しい雷のときは、器具を損傷することがあります。

# 各部のなまえとはたらき

## 操作・表示部

操作は、蓋を開けて行います。表示は蓋を閉めたままで見えます。蓋は軽く奥へスライドします。

(8・9・12～23ページをごらんください。)

## 運転スイッチ


運転・停止するための押しボタンスイッチです。タイマー運転を取り消すときにも押します。

(14・15ページをごらんください。)

## 取って

器具を移動するときに使用します。

〈正面〉



## ご注意ラベル

使用上での注意事項が表示されています。ご使用前にお読みください。

## 温風吹出し口

温風の出口です。ご使用中・ご使用直後は熱くなっていますので注意してください。

(5・29ページをごらんください。)

## 銘板

ガス・電源の種類が表示してあります。

(2ページをごらんください。)

## 樹脂フィルタ

エアフィルタの中にあり空気中のほこりがガバーナへ入るのを防ぎます。


(30ページをごらんください。)

## エアフィルタ

空気中のほこりが器具内へ入るのを防ぎます。

(30ページをごらんください。)

〈背面〉



電源コード・プラグ

## ガス接続口

ガスコードの接続口です。

(11ページをごらんください。)


## コードフック

収納保管するときに電源コードを巻きます。底面にあります。

(32ページをごらんください。)

## 各部のなまえとはたらき

〈操作・表示部〉 ●操作表示部の蓋を開きます。  
●各スイッチは操作したときに「ピッ」と音がします。



# 器具の設置

## ■設置上の注意

- 設置するときに、2ページの「使用場所について」をお読みください。


## ■設置場所について

- じょうぶで水平な場所に置いてください。

特に、毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所へ設置するときは、器具の下にじょうぶで不燃性の敷板などを敷き、水平になるようにしてください。


- 周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。

器具の前方は、1m以上  
 後方は、5cm以上  
 上方は、15cm以上  
 両側方は、15cm以上、燃えやすいものから離してください。  
 (上方、右および左側方のいずれか一方は、50cm以上離してください。)



## ■ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用ガスコードを使用してください。
- 器具にはスリムプラグが組み込まれています。一般のガスコードについているスリムプラグは絶対に取り付けしないでください。
- 一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。




### ■ガスコードは

- 雑ざたしなどはしないでください。
- 器具の高温部に触れたり、器具の下を通したりしないでください。
- 他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- 器具への取り付けにおいて不明な場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社に連絡してください。

## ■電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

電源を接続すると表示部に「---:---」が点灯します。12ページの「初めてお使いいただくときに・現在時刻の合せかた」をごらんになり現在時刻合せをしてください。



# 初めてお使いいただくときに 現在時刻の合せかた

器具を初めてお使いいただくときは、まず、現在時刻を合せてください。  
時刻を合せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。  
時刻・室温表示部を時計としてお使いになるとき、おはようタイマー運転をするときは、つぎの手順で時刻を合  
せます。

例：午前10時35分に合せるとき ●電源を接続すると「--:--」が点灯します。

## 1 「時刻合せ」スイッチを1回押します。

- 表示部に、時刻が表示され「現在時刻」ランプが点滅します。
- はじめて時刻合せするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。




## 2 「▲」スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

- 「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- 「▲」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。  
連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。  
「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなし  
ます。
- 「▼」スイッチを押すと逆の動きになります。

## 3 「時刻合せ」スイッチを2回押しセット完了です。

- 「時刻合せ」ランプが消灯し、時刻合せの完了です。
- 「時刻合せ」スイッチを押しした時点で午前10時35分0秒からスタートし時計が動き始  
めます。

- 時刻表示は、昼の12時は「午後12:00」夜の12時は「午前12:00」に合せます。
- 時刻表示の訂正も、上記手順の1～3の操作をします。
- 運転中に、約3分以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電して再通電したとき  
は、表示部は「--:--」を点灯表示し記憶が消えます。そのときは、あらためて時刻  
合せをしてください。






# 使用方法

点火前の準備と確認  
点火のしかた

## ■点火前の準備と確認


### 1 器具周囲の確認

- 器具の近くに、スプレーや燃えやすいものがないことを、確認してください。



### 2 ガス栓を開く

- ガス・電源の接続を確認してください。
- ガス栓は、必ず全開にしてください。



## ■点火のしかた

### ●運転スイッチを押します。

- 運転／燃焼ランプが緑色に点灯します。
- 対流ファンが回転します。
- 「5～10秒」程で点火し、運転／燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、バーナに点火したことをお知らせします。



- 初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、点火操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作で点火しない場合があります。そのときは、再度点火操作を行ってください。

点火操作後、約30秒経っても点火しないときには、自動的に運転を停止します。

- 点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がありますが、これは器具内部の膨張・収縮の音ですので何ら心配はありません。
- 消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。


室温調節のしかた  
消火のしかた

## ■室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

### ●室温調節スイッチを押し、室温の設定をします。

- 初めて運転されるときは、設定室温が22°Cにセットされています。
- 表示窓を見ながらスイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- スイッチを同時に押しますとチャイルドロックがかかり操作ができなくなります。
- 設定室温は「L」(約10°C)「16」～「26」「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。



- 室温表示は、器具裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される室温は、目安としてください。特に器具消火後しばらくして再度運転する場合は点火後3～4分間現在室温が高く表示されることがあります。
- 家屋の構造、外気温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、「弱」燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。
- 設定室温は、一度セットすれば記憶していますが、電源プラグをコンセントから抜いたときや、停電したときは、記憶が消えることがあります。そのようなときには、再度室温調節をやりなおしてください。

## ■消火のしかた

### ●運転スイッチを押します。

- 運転／燃焼ランプが消灯します。
- 消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは、器具内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間電源プラグは抜かないでください。



- チャイルドロックがセットされているときは、消火してもチャイルドロックランプは、点灯しつづけてチャイルドロックは取り消されません。(23ページをごらんください。)

- 燃焼中電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。器具の故障の原因となります。

## 使用方法

### セーブ運転のしかた ミニぼか運転のしかた

#### ■セーブ運転のしかた


セーブ運転のセットは、運転中しかできません。

##### ●「セーブ」スイッチを押します。

「セーブ」ランプ（緑色）が点灯しセット完了です。

##### ■セーブ運転の取り消しかた


「セーブ」スイッチを再度押します。



- お部屋の構造、設定室温、外気温度などによっては、弱連続燃焼あるいは、強連続燃焼のままでセーブ運転をしないことがあります。
- 設定室温の表示は、最初セットした設定室温から変わりません。

セーブ運転とは  
お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときに比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。  
そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転を目的で室温が設定室温に達したら、暖房が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

お部屋の温度が設定室温に到達後、30分たつと設定室温を自動的に1℃低くし、さらに30分たつと設定室温をさらに1℃低くします。



#### ■ミニぼか運転のしかた


春先など、暖かい日にセットしますと自動的に弱連続運転になります。（設定室温表示は「L」表示になります）

##### ●「ミニぼか」スイッチを押します。

- 「ミニぼか」ランプが点灯しセット完了です。
- ミニぼか運転は、取り消さない限りこの運転が継続されます。

##### ■ミニぼか運転の取り消しかた

「ミニぼか」スイッチを再度押します。




- ミニぼか運転は、運転中しかセットできません。
- ミニぼか運転を取り消しますと、セット前の運転状態にもどります。

#### ■急速暖房について

現在室温が設定室温より低いときに、急速暖房機能の働きで運転開始から1時間以内に限って、強燃焼よりさらに大きな能力を出し急速暖房を行います。

- 急速暖房運転になりますと「急速」ランプ（赤色）が点灯し急速暖房運転中であることをお知らせします。
- 室温が設定室温に達したときや運転開始から1時間以上経過すると自動的に通常運転にもどり「急速」ランプ（赤色）が消灯します。



- お部屋の温度が設定室温（室温調節スイッチでセットされた温度）より高い場合や運転スイッチを入れてから1時間以上経過した場合は急速運転はしません。
- 再度急速運転を行いたいときは、いったん、消火してから、再度点火操作をしてください。

#### ■記憶機能

設定室温・セーブ運転の選択・おはようタイマー運転時刻は、一度セットすればマイコンが記憶します。次回、運転するときと同じ設定であれば、設定する必要はありません。



- 電源プラグを抜いたり、停電したりして3分以上電源が切れたときは、マイコンの記憶が消えてしまいます。あらためてセットしなおしてください。

# 使用方法 おはよう時刻の合せかた

このおはようタイマーは、セットした時刻に設定室温になるように運転を開始するタイマーです。(2ページをごらんください)

例：おはようタイマーを午前7時10分に合せるとき：現在時刻は午後8時58分

## 1 「時刻合せ」スイッチを2回押します。

- 表示部に時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。
- はじめて時刻合せするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。

## 2 「▲」スイッチを押して、午前7時10分に合せます。




- 「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- 「▲」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなします。
- 「▼」スイッチを押すと逆の動きになります。

## 3 「時刻合せ」スイッチを1回押しセット完了です。

- 時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯します。



●おはようタイマー時刻合せは、かならず、おはよう時刻合せランプの点滅中にセット完了してください。1分以上次のスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時刻でセットされ、ご希望の時刻にセットされないときがあります。



# 使用方法 おはようタイマー運転のしかた

## 1 おはようタイマー運転の前に確認してください。

- お部屋のガス栓は全開にしてください。
- 時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、12ページをごらんください。)
- おはようタイマー運転時刻はセットされていますか。(セットしていないときは、18ページをごらんください。)
- 室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、15ページをごらんください。)
- 温風方向に障害物はありますか。(特に温風がしがらに身体に当たらないようにしてください。)

## 2 「おはよう」スイッチを押します。

- おはようランプが点灯しセット完了です。
- おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。(運転中にセットしますと、おはようスイッチを押したとき、燃焼が停止し運転/燃焼ランプが灰色から緑色に変わります。)




## 3 セットした運転時刻に、設定室温になるようセット時刻前に運転を開始します。

(インテリジエントタイマー機能付)

おはようタイマー運転開始について  
(インテリジエントタイマー機能)  
は、右ページをごらんください。

## 4 セット時刻の1時間後に運転停止します。

- 運転停止する前(約55分経過後)にはおはようランプの点滅で、約5分後自動的に運転を停止することをお知らせします。
- 停止すると、おはようランプは点滅しつづけば運転/燃焼ランプは消灯します。(チャイルドロックがセットされている場合は、チャイルドロックランプは点灯しています。)



## ■ おはようタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチを押します。予約が取り消され、すべてのランプが消灯します。  
「おはよう」スイッチを、再度押して予約を取り消すこともできます。




- おはようタイマー運転時刻は、一度セットすると記憶されます。次回と同じ時刻に運転するときは、あらかじめセットする必要はありません。変更するときは、あらかじめセットしなおしてください。
- おはようタイマー運転開始前に約3分以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転時刻の記憶が解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したときは(デジタル表示部に「---」が点灯します。)あらかじめセットしてください。

## ■ おはようタイマー運転の開始について

### ● おはようタイマー運転のセット時刻に近づくと運転を開始します。

- このファンヒーターのおはようタイマー運転は、おはようタイマー運転のセット時刻の1時間前のお部屋の室温を自動検知し、セット時刻より最大1時間前より運転を開始し、セット時刻にはお部屋がほぼ設定室温になるように自動的に運転します。

例えば、下図のように前日より寒い朝は点火を早く、暖かい日は点火を遅くします。



- お部屋の構造、外気温などにより設定室温と室温が一致しないことがあります。
- おはようタイマー運転のセット時刻の約1時間後に自動的に消火します。
- タイマー運転中に設定室温を26°C以上にセットしたときは、自動的に26°Cの設定で運転します。

### ● 一度セットしたおはようタイマーの設定時刻はマイコンが記憶しています。

- 設定時刻を変更したい時は、再度18ページの「おはよう時刻の合せかた」にしたがって予約時刻を合せなおしてください。




- タイマー運転中に強い地震、強い衝撃があったときは、故障表示が「03」の点滅表示し、タイマー運転しない場合があります。このときは再度24ページ「おはようタイマー運転のしかた」にしたがってセットしてください。
- 時刻合せをしないとタイマー運転はできません。

# 使用方法 おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、眠房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にタイマーをセットしておくとし1時間後（おやすみスイッチを押してから）に運転を自動的に停止します。


## ①「おやすみ」スイッチを押します。

- 「おやすみ」ランプ（緑色）が点灯しセット完了です。
- おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットできます。  
器具停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開始します。



## ② 1時間経過後に運転停止します。

- 運転停止する前（約55分経過後）におやすみランプの点滅で約5分後自動的に運転停止することをお知らせします。
- 停止すると、ランプ類はすべて消灯します。（チャイルドロックがセットされていれば、チャイルドロックランプは点灯しています。）



## ■ おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを再度押します。

- おやすみタイマー運転時に設定室温を28℃以上にセットしたときは、自動的に28℃の設定で運転します。

**ご注意** ●おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

## ■ おやすみとおはようの組み合わせタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合わせで使用になれます。

**おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。**

- おやすみタイマー運転（1時間）が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

**おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。**

- 燃焼を開始し、おやすみタイマー運転（1時間）が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

- おやすみタイマー運転の取り消しかた→「おやすみ」スイッチを押します。
- おはようタイマー運転の取り消しかた→「おはよう」スイッチを押します。


# 消忘れタイマーのセットのしかた チャイルドロックのしかた

## ■ 「消忘れタイマー」のセットのしかた

消し忘れの心配のあるお年寄りの部屋や子供部屋などで、お使いになるときにセットしますと、3時間で運転を自動的に停止します。

### ① 「消忘れタイマー」ツマミを、「セット」にします。

- ツマミを「セット」（左側）にします。
- 「消忘れタイマー」ランプが点灯し、タイマーがスタートします。（停止中にセットしたときは、ランプは点灯しません。）



### ② 3時間経過後、運転が停止します。

- ツマミを「セット」にしたときから、3時間が経過すると自動的に運転を停止し、「消忘れタイマー」ランプが点滅します。



- 「消忘れタイマー」ツマミが、右側のときは、連続運転します。
- 「消忘れタイマー」ツマミを「セット」にした状態で、運転スイッチを押して運転開始したときは、運転スイッチを押してから、3時間経過後に自動的に停止します。

## ■チャイルドロックのしかた


小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

### ●チャイルドロックスイッチの両方を同時に約1秒間押し続けます。

チャイルドロックランプ（緑色）が点灯します。

### ■チャイルドロックの取り消しかた

再度2個のスイッチを同時に約1秒間押ししてください。



- 運転中にチャイルドロックしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にチャイルドロックしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- チャイルドロックランプ点灯中に運転する場合は、チャイルドロックを取り消してから運転スイッチの操作をしてください。



# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申し付けになる前に一度つぎのことをお調べください。

こんなとき お調べいただくこと	故障表示	運転動作	点火しない	使用中に点火しない	ガスの臭いがする	暖房運転が止まる	点火しただけで「ピッ」「ピッ」と音がする	点火しただけで「ピッ」「ピッ」と音がする
		動作しない						
ガス栓の開け合わせ	11		●					
ガス栓の開きが不十分	11		●					
ガスコードの接続が不完全	11		●		●			
ガスコード内に空気が残っている	11		●					
ガスコードの折れまがり・つぶれ	11		●					
ガスコードのひび割れ・穴あき	—				●			
電源プラグが差し込んでない	—	●						
停電している	—	●		●				
長時間換気をせずに使用している	12			●				
フィルタサインが点滅している	14			●				
〃	—					●		
器具が転倒した	03			●				
設定室温が低い	—					●		
部屋の窓や戸が開いている	—					●		
温風吹き出し口がふさがっている	14					●		
チャイルドロックがセットされている	—	●						
消忘れタイマーがセットの位置になっている	—			●				
故障ではありません	—						●	
	—							●
	—							
	—							

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス社へご連絡ください。

運転動作 点火しない 使用中に点火しない ガスの臭いがする 暖房運転が止まる 点火しただけで「ピッ」「ピッ」と音がする	処置方法 (理由)	参照ページ
	ガス栓を全開にする	14
	ガス栓を全開にする	14
	ガスコードを確実に接続する	11
	点火操作をくり返す	14
	ガスコードの折れまがりを直す	—
	ガスコードを交換する	26
	電源プラグを差し込む	11
	通電が再開されるまで待つ	24
	部屋を換気する	4
	エアフィルタを掃除する	30
	エアフィルタを掃除する	30
	器具を起こす	24
	設定室温を適正にする	15
	部屋の窓や戸を閉める	—
	障害物を取りのぞく	10
	チャイルドロックを解除する	23
	消忘れタイマーが作動したためです 消忘れタイマーのセットを解除する	23
	(点火音です)	—
	(器具内部の膨張・収縮の音です)	14
●	しばらく換気しながら使用する (油などが燃けるためです)	—
●	(内部を冷やすためです)	15

## 注意

●不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。

# 点検・お手入れ

## ■日常の点検

電源コード、プラグが  
だんでいませんか？  
電源コード、プラグがだんで  
いますと、感電や火災などの原因  
となります。

エアフィルタが正しくセット  
されていますか？  
ほこり詰りはありませんか？  
エアフィルタは正しくセットしほ  
こり詰りのない状態で、お使いくだ  
さい。

ガスコードは、器具および  
ガス栓ともに接続がじゅう  
ぶんか、ときどき、点検し  
てください。

ガスコードが折れたり、  
ひび割れたりしていま  
せんか？  
ひび割れたりして古くなったガ  
スコードは、必ず取り換えてく  
ださい。

●ガスファンヒーターを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ず行  
ってください。

●ご注意 日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、器具がじゅうぶん冷えてから行ってください。


## 器体のお手入れ 温風吹出し口のお手入れ

### ■お手入れ

#### ●器体のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れしてください。

- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。  
特に汚れのひどいときは、やわらかい布に洗剤をつけて拭き取ってくだ  
さい。



やわらかい布




#### ●注意

- 化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。塗装の  
色があせたり、糊腫の部品が変形したりします。

#### ●温風吹出し口のお手入れ

1か月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。

- 温風吹出し口のルーバを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしますとルーバが折れたり曲がったりし  
て、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますので注意してください。
- 温風吹出し口に白い粉や、汚れが付着すること  
がありますが、異常ではありません。  
そのようなときは、やわらかい布で拭き取っ  
てください。



#### ●注意

- 温風吹出し口のお手入れは、ルーバがじゅうぶん冷え、温風が止まったのを確かめてから  
行ってください。
- 化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。




## 点検・お手入れ

## エアフィルタのお手入れ 樹脂フィルタのお手入れ

### ●エアフィルタのお手入れ


- 1カ月に1回程度は、掃除してください。
- フィルタサインが点滅したときは、必ず掃除をしてください。
- エアフィルタは、取り外すことができます。掃除をするときは、取り外して電気掃除機、ほたきなどで詰まっているほこりを、取り除いてください。
- 油などで特に汚れがひどいときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに乾燥させてください。



- エアフィルタがほこり詰りをしたり、温風吹出口に障害物があったりしたときは、器具内が異常に過熱します。フィルタサイン点滅後も運転を続けると、器具が自動的に運転を停止することがあります。



### ●樹脂フィルタのお手入れ

- エアフィルタの中に、樹脂フィルタが入っています。
- エアフィルタのお手入れをされたときは、樹脂フィルタを忘れずにセットしてください。
- 樹脂フィルタのお手入れは、かるくはたき程度とし、水洗いなどは絶対にしないでください。
- 油汚れ、ほこり詰りなどひどいときは、交換が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社に、樹脂フィルタの取替（有料）をお申し付けください。



## 仕様・寸法図

種別	43-625、626型	
	都市ガス13A	LPガス
ガス消費量	定格 3500kcal/h (急速3500/強3000~弱800kcal/h)	定格 0.29kg/h (急速0.29/強0.25~弱0.075kg/h)
暖房のめやす	木造8畳まで コンクリート12畳まで	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	435×540×155 (ベース195)	
重量(kg)	10.0	
電気消費量(W)	30	
接続ガス	タイマー専用ガスコード	
接続電気	AC100V、50Hz/60Hz (電源コード長さ1.8m)	
燃焼方式	ブンゼン燃焼式	
給排気方式	開放式	
放熱方式	強制対流式	
点火方式	連続放電ダイレクト着火方式	
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>○立消え安全装置 ○転倒時安全装置 ○過電流防止装置 (電流ヒューズ)</li> <li>○不完全燃焼防止装置 (サーモカップル方式)</li> <li>○過熱防止装置 (温度ヒューズ、サーミスタ)</li> <li>○停電安全装置 ○逆火安全装置 (温度スイッチ)</li> </ul>	
型式名	RC-383T-1	RC-383T-2




# 保管とアフターサービス

## ■保管（長期間使用しない場合）

- ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具の点検・お手入れをしてから保管してください。
  - 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
  - 特にガス接続口には、ほこりやごみが入ってガス通路をつまらせないように、注意して下さい。
  - 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
  - お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。そのとき、電源コードをコードフックに巻いて収納されると便利です。

### ●コードフックの使いかた

- 電源コードを、コードフックに巻き右の図のようにプラグをはさみ込んで固定します。




プラグをはさみ込んで固定します。

## ■アフターサービスのお申し込み

### ●サービスのお申し込み

- 28ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをご知らせください。

- (1) 品名……ガスファンヒーター
- (2) 品番……本体左側面に貼付してあります。



(例)



- (3) 現象……（できるだけ詳しく）
- (4) お名前、ご住所、電話番号、道順……（できるだけ詳しく）

### ●転居されるとき

- ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改進に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

### ●保証・補修について

この器具には、保証書がついています。

- 保証期間中は…保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理についてお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### ●点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは、大阪ガス支社にご用命ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
  - ①機能部品の点検、確認
  - ②清掃整備