

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆


リモコンセット(インターホン機能付)

138-N373/N376型


138-N391型

もくじ

まず	こんなことができます	2
はじめに	必ずお守りください(安全上の注意)	3
	各部のなまえとはたらき	4



(浴室リモコン)



(台所リモコン)

使いかた	インターホンで話す	6
	台所リモコンで浴室の様子を聞く	
	<おふろのモニター>	8

必要なときに	使い勝手に合わせて設定を変更する	
	<ユーザー設定>	10
	故障・異常かな?と思ったら	11
	リモコン音声一覧/初期設定一覧	
	アフターサービスについて	11

お客様へのお願い

この取扱説明書は、「インターホン」「おふろのモニター」に関する取扱説明書です。給湯暖房機の取扱説明書と併せてよくお読みになって、正しくご使用ください。

取扱説明書 99大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。


*この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書(保証書付)と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

SHB8023



こんなことができます

浴室リモコンと台所リモコンで通話ができます



☞P6

台所リモコンで
浴室の様子を聞くことができます



☞P8

インターホンの呼び出し音を
大きく(小さく)できます



☞P10

必ずお守りください(安全上の注意)

★インターホンリモコンに関する内容ですので、給湯暖房機の該当ページと併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

△注意

通話中、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。



お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。


騒音が大きい場合は、通話が途切れことがあります

テレビ・シャワー・ペットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

各部のなまえとはたらき


浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
※インターホンに関するスイッチの説明のみ記載しています。



台所リモコン<別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
※インターホンに関するスイッチの説明のみ記載しています。
※この取扱説明書では、138-N373型で説明しています。



インターホンで話す

【浴室リモコン】



操作

操作後の画面


お知らせ

浴室リモコンから台所リモコンを呼び出した例で説明します

1 通話を押す

【インターホン呼び出し】

* (通話) の「入」「切」に関係なく、通話できます。
* (通話) ランプ点灯。



(台所リモコンの表示例)


呼び出し音がやむと
【通話開始】



(運転スイッチ「入」時の表示例)

<通話音量を変たいとき>

通話中に、
ふたの中の音量または
変更する



(例: 3)

* 1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
* 一度押すごとに変わります。
* 通話音量を変えると、おふろのモニター(P8)の音量も変わります。

(つづく)

【台所リモコン】



* 台所と浴室で通話ができます。

* 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。



* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

(つづき)

操作

操作後の画面

お知らせ

約30秒で自動的に

【通話終了】



* 終了約5秒前に (通話) ランプ点滅。



(終了約5秒前の台所リモコンの表示例)

* 終了すると (通話) ランプ消灯。

* 元の画面に戻ります。

● 手動で通話を終了したいとき

通話を押す



* (通話) ランプ消灯。
* 元の画面に戻ります。



* 相手が話しているときは、こちらの声は相手に聞こえません。また、相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。

* 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。

* 通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

* 相手の声が聞こえているが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ? (☞P11)

台所リモコンで浴室の様子を聞く<おふろのモニター>

【台所リモコン】



ふたを開けた状態

操作

1 ふたの中の(通話)を長押しする
【モニター開始】



操作後の画面



お知らせ

- * (運転)の「入」「切」に関係なく、モニターできます。
- * 浴室の音が聞こえます。
- * 浴室リモコンでは(通話)ランプ点灯。

- * 浴室リモコンでは(通話)ランプ消灯。

● 手動でモニターを終了したいとき

(通話)を押す



- * 浴室リモコンでは(通話)ランプ消灯。

● モニターの音量を変えたいとき

モニター中に

(音量)を押して変更する



- * 1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
- * 一度押すごとに変わります。
- * モニターの音量を変えると、インターホンの通話音量(P6)も変わります。

操作


● モニター中にインターホンを使いたいとき

<台所リモコンからは>


(通話)を押して

モニターを終了し

再度(通話)を押す



操作後の画面



お知らせ


操作

操作後の画面

お知らせ

<浴室リモコンからは>

(通話)を押す



操作

操作後の画面

お知らせ

- * (通話)ランプ点灯のままで。
- * モニターは終了します。



* インターホンの通話中に(通話)を長押しすると、モニターに切り替わります。

* 浴室リモコンではモニターの開始はできません。

* モニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

* 音声ガイドや沸き上がりのお知らせ中は、モニターは中断します。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>

【浴室リモコン】



インターホンの呼び出し音量

インターホンの呼び出し音を大きくしたい(小さくしたい)ときに。

項目No. 1 設定: 1 ~ 3
1 2

変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 ①を「切」にする

2 ②を約2秒間押して
項目No. 1を点滅させる

項目No. 1を変更
3 ③で、点滅している1を
7にする

4 ④を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 ⑤で、点滅している2(また
は1,3)を変更する

1 小
2 中
3 大

(初期設定 = 2)

設定完了



【そのまま機器を使用する場合】

①を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

【台所リモコン】



故障・異常かな?と思ったら

	こんなときは	こんなことが考えられます	対策
インターホン・おふろのモニター	通話が途切れる 通話ができない 相手の声が聞こえているが 返答がない 相手の声が聞こえにくく	マイクに水滴がついていると、音を拾うことができず、通話が中断する場合があります。 こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大きいためです。	シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。または、リモコンに近づいて話す。
	キーなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの大販ガスにご相談を。
	浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくなるしくみになっています。	異常ではありません。

リモコン音声一覧／初期設定一覧

インターホンとおふろのモニターに関する内容のみ記載しています。その他の内容については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

リモコン音声一覧			初期設定一覧		
操作	スイッチ	音声(抜粋)	項目	ユーザー設定の 項目No.	初期設定
インターホンで話す	①「通話」「入」	♪ ピロロン	通話(おふろのモニター) の音量	—	2(中)
台所リモコンで 浴室の様子を聞く 〈おふろのモニター〉 【台所リモコン】	②【通話】を長押し 【おふろのモニター終了】	♪ おふろのモニターを します ♪ おふろのモニターを 終了しました	インターホンの 呼び出し音量	7	2(中)

※ユーザー設定の項目No. 19 でリセットすると、どちらの音量も初期設定に戻ります。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書(保証書付)をご覧ください。