

SHA8495①




SHA8495 T

浴室リモコン 138-N304型

もくじ

各部のなまえとはたらき	2
時計を合わせる	3
暖房時の音が気になるときは(静音)	4
アフターサービスについて	4



取扱説明書 大阪ガス


このたびは大阪ガスの浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書は、浴室リモコンでの時計合わせと静音設定に関する説明書ですので、給湯暖房機の取扱説明書と併せてよくお読みになって、正しくご使用ください。

*この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書・保証書と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン138-N304型<別売品>



時計を合わせる



*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-:--」に変わっていますので、時計を合わせなおしてください。
*通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計を表示するよう、設定を変更できます。(☞給湯暖房機の取扱説明書)

暖房時の音が気になるときは(静音)



夜など、暖房時の運転音が気になるときに、静音設定してください。

通常、暖房開始時は最大能力運転となります。静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げるることができます。

冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする		* 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、使用できます。 * ランプ点灯。
● 静音設定をやめたいとき		
		* ランプ消灯。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書・保証書をご覧ください。