



大阪ガス 家庭用

# 取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型番	型式の呼び
210-R510型	RHB71W16ALR-L
210-R511型	RHB71W16ALR-R



このたびは、大阪ガスのビルトインコンロをお買い上げ  
いただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、  
安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。  
内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた  
をされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に工事説明書があります。  
機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、  
またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

こんなときも  
あわてないで

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの  
安心・安全機能が  
はたらいています

詳しくは 68 ページをご覧ください

Si センサーコンロ

# なるほど安心 Si センサークロ

温度センサーが鍋の温度をタイムリーに検知。

温度調節や消火など火力をコントロールするかしこいコンロです。



●煮ものを火にかけっぱなしにしても  
**焦げつくと消火**



●天ぷら鍋やフライパンを予熱したままでも  
**約 250°C の温度に保つよう自動で火力調節**

弱火が続いた状態でも**温度が上がれば消火**

(高温炒めモードなら安心・安全機能がはたらき火力調節を行う温度を  
通常時の約 250°C から約 290°C までアップすることができます。)



●たくさんの天ぷらもサックリきれいに  
焼きヨーザやハンバーグも焦げつかずにこんがり  
**自動で強火・弱火を繰り返して設定した温度をキープ**  
(130 ~ 220°C まで 10°C 刻みで設定できます。)



## こんなときもあわてないで

### ① 勝手に

火が小さくなったり、  
火が消えたりする

⇒ Si センサークロの安心・安全機能が  
はたらいていないかまず確認！

☞ 17・18・30 ページ

### ② 高温炒めモードに設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ 高温炒めモード設定中も  
安心・安全機能ははたらきます。

☞ 29・30 ページ

### ③ 火がつかない

⇒ もしかして乾電池？  
乾電池が消耗すると点火しません。

☞ 66 ページ

⇒ 乾電池は大丈夫なのに？

☞ 69・73 ページ

## もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

### 安全なご利用のために

安全上のご注意	6
---------	---

### このコンロについて

知っておいていただきたいこと	16
安心・安全機能	17
各種設定の変更（カスタマイズ機能）	19
レンジフード連動機能	21

### 毎日の使いかた

基本の操作	23
揚げものをする	25
コンロタイマーを使う	27
炒めもの・いりものをする	29
お湯をわかす	31
ゆでもののをする	33
麺をゆでる	35
ごはん・おかゆを炊く	37
グリルの取り扱いと準備	41
手動で調理（メニュー：鍋/プレート）	45
自動で調理（メニュー：トーストオート）	47
自動で調理（コロッケオート）	49
自動で調理（ココットオートメニュー）	51


グリル	53
タイマー調理（メニュー：タマネギ・ケチャップ）	53
タイマー調理（メニュー：ココット）	55

### 長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具	57
部品の取り付けと取りはずし	59
お手入れのしかた（コンロ）	61
お手入れのしかた（グリル）	64
乾電池を交換する	66
よくあるご質問（Q&A）	68
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	77
交換部品・別売品のご紹介	81
長期間使用しない場合／仕様／寸法図	82
アフターサービス／廃棄するときは…	83
保証書	裏表紙


# 各部のなまえ

●図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。




※本機器の下にビルトインオーブンを設置されている場合は、  
後部カバー(チリ受け) [左]・[中]・[右]は取り付けられていません。

**正面**



## バーナー




## 操作部

### ●コンロ操作部


ロックスイッチ コンロタイマー 表示部  
・ランプ

湯わかし  
スイッチ  
・ランプ コンロタイマー  
セットスイッチ  
・ランプ コンロタイマー  
セットスイッチ  
・ランプ




### ●グリル操作部

ココットダッヂオーブン  
オートメニュー・スイッチ・ランプ グリルタイマー  
表示部



# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使うとき	揚げ物をするとき [P. 25ページ]	温度設定モード 	 焼きヨーグルト お好み焼き にも使えます
	煮ものをするとき [P. 27ページ]	コンロタイマーモード 	 ゆでたまご にも便利
	炒めもの・いりもの・あぶりものをするとき [P. 29ページ]	高温炒めモード 	 ぎんなん ごまを いるときにも
	お湯をわかすとき [P. 31ページ]	湯わかしモード 	 コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
	ゆでもののをするとき [P. 33ページ]	ゆでもののモード 	 大根、じゃがいも かばらなどの ゆでものに…
	麺をゆでるとき [P. 35ページ]	麺ゆで・麺ゆで大モード 	 ラーメン そば、うどん パスタに…
	ごはん・おかゆを炊くとき [P. 39ページ]	炊飯モード 	 専用土鍋で ごはんも 炊けます
	グリル焼網・ワッキングフレートで調理するとき [P. 45ページ]	メニュー モード：網／プレート 	 魚や ピザトーストなどを 焼くときに
グリルを使うとき	トーストを焼くとき [P. 47ページ]	メニュー モード：トースト【オート】 	 トーストを 焼くときに
	ココットダッヂオープンでオートメニュー調理をするとき [P. 49ページ]	ココットダッヂオープンオートメニュー モード 	 煮もの、 蒸しものの 調理に
	ココット(別売品)で調理するとき [P. 51ページ]	ココットオートメニュー モード 	 魚や肉などを焼くときに グリル面の汚れが 気になるかたへ
	ココットダッヂオープンでケーキやパンを焼くとき [P. 53ページ]	メニュー モード：ダッヂオープン・ケーキ強・ケーキ弱 	 ケーキやパンを 焼くときに



# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。




この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です




火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です




この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

危険

## ガス漏れに気づいたら


- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇など）のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない  
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



危険

## ■すぐに使用を中止する

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。





# 安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

注意

**使用中は**


- 機器から離れない
- 就寝・外出をしない
  - 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
  - グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
  - 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に、発火するおそれがあります。
  - 電話や来客の場合は、必ず火を消してください。

**接触禁止**

- 使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない
  - やけどのおそれがあります。
  - グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
  - ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していないなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
  - 1方所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。
- 点火するときや使用中は
  - バーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込みない
  - 炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。
- 点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなつてから再度点火する
  - すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

①操作ボタンを戻す    ②点火する

周囲のガスがなくなつてから



**トッププレートについて**

- 衝撃を加えない
- 上にのらない
  - トッププレートが変形し、異常過熱の原因になります。
  - 万一、変形した場合は、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

**使用時や使用後は**

- 点火・消火の確認をする
- ガス栓（ねじガス栓）を閉める
  - 消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

**異常時は**

- 操作ボタンを押して、火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める
  - 地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
  - 68~80ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

**使用中は**

- 調理以外に使用しない
  - 衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。
- 機器に風を当てる
  - 扇風機やエアコンなどの風が当たると安心・安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。
- 必ず換気扇を回すか、窓を開ける
  - 換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
  - 下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。
    - 屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
    - 屋内設置でふろがまを使用している場合
  - 換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 操作部やグリルとびらに強い力を加えない
  - 手で押さえたり、ぶら下がるなどが機器損傷、誤作動の原因になります。
- 操作部に水や洗剤を直接かけない
  - 誤作動の原因になります。
- 幼いおさまだけで触らせない
  - やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



# 安全上のご注意 (コンロ使用編)

## 使用してはいけないもの

- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- アルミはく製しる受け、省エネごとくなど  
の補助具  
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。



## 焼網

- トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

## 近くに置いてはいけないもの

### ■爆発のおそれがあるもの

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど


### ■引火しやすいもの

- 火災の原因になります。  
• スプレー・ガソリン・ベンジンなど

### ■燃えやすいもの

- 火災の原因になります。  
• 機器の上方に調味料ラックなど
- ベットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など


- 温度センサーは絶対に取りはずさない  
火災の原因になります。



## 使用する鍋などについて

### ■石焼いもっぽなどの空焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の原因になります。



### ■片手鍋や小怪鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない


鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。

鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに書いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



### ■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。  
調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってしまって鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



### ■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する

異常過熱による機器損傷の原因になります。

## ■調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。


## 揚げものの調理をするときは

### ■高温炒めモードで揚げものの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

### ■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



### ■複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

### ■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

### ■揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず 200ml 以上）を入れて行う



### ■身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいで炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。

### ■温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷をつけない

• 変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



### ■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触るとやけどのおそれがあります。





# 安全上のご注意 (グリル使用編)

警 告


注 意

- グリル皿にグリル石や  
グリルシート、アルミはく  
などを使用しない  
異常燃焼による一酸化炭素中毒や、  
機器損傷の原因になります。



- 脂が多く出る調理時は、グリル皿、  
グリル焼網にアルミはくを敷かない  
アルミはくの上に脂がたまり、  
過熱され、発火するおそれがあり  
ます。  
■グリルとびらに魚などをはさみこまない  
魚などが燃えたり、ワーグトップを焦がしたり、機器  
の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

- グリル庫内に食品くずやふき  
んなどがないことを確認する



- グリル皿やクッキングプレー  
ト、下火カバーなどにたまた  
た脂、グリル焼網についた皮や  
食材は、ご使用のつど取り除く  
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火  
や火災・やけどのおそれがあります。

- 魚などの調理物を取り出すときなどは、  
グリルとびらやガラスに手や腕を触れない  
やけどのおそれがあります。  
グリルとびらはいっぽいまで水平に引き出してください。

- グリルとびらを開けたまま使用しない  
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり  
閉めたりすると、ワーグトップを焦がしたり、機器の上部が  
過熱され、やけどのおそれがあります。

- 魚などの調理物を焼き過ぎない



- 魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。  
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまたった脂に引火した場合は、  
①操作ボタンを押してグリルの火を消す。  
②調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを  
開けない。  
③消火後、点検を依頼する。

- 下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網を置いて  
使用しない

- 魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれ  
があります。

- グリル皿に水を入れない

- この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。  
水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



## 近くに置いてはいけないもの

- 爆発のおそれがあるもの  
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

## ■引火しやすいもの

- 火災の原因になります。
- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

## ■燃えやすいもの


- 火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など

- 排気口にふきんやものをのせたり、  
排気口をアルミはくなどでふさがない

- 排気口のまわりにものを置かない

- 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因に  
なります。



- 排気口に手や顔などを近づけない

- 排気口に鍋の取っ手を向けない

- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

- 使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

- グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない  
ガラスが割れてやけどのおそれがあります。

- とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。  
やけどや火災などの原因になります。

- 異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する  
焦げたり、発火するおそれがあります。


- グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする  
速く引き出すと、脂がこぼれてやけどのおそれがあります。

- グリル皿はていねいに持ち運ぶ

- グリル皿にたまたった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

- グリル焼網・グリル皿は冷めてから取り出す

- 使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。



- また、グリル皿受け・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。



# 安全上のご注意(グリル使用編・お手入れ編)

注  
意

## クッキングプレートを使うときは

- 魚焼きや油ものの料理をしない  
脂がたまり、発火する原因になります。
- 取り出すときは、付属のプレートハンドル以外は使用しない  
使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする原因になります。  
必ず付属のプレートハンドルを使用して取り出してください。
- コンロ上で使用しない  
変形・変色・機器故障の原因になります。  
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。



## ココットダッヂオーブン(付属品)、ココット(別売品)を使うときは


- ココットダッヂオーブンで魚焼きなどの調理をしない  
脂がたまり、発火する原因になります。
- ココットダッヂオーブン、ココット調理に対応したグリル以外で使用しない  
変形・変色の原因になります。
- コンロ上で使用しない  
変形・変色の原因になります。  
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。



- !** ■ココットダッヂオーブン、ココット調理をする場合は、必ず付属のココットダッヂオーブン、別売のココットを使用する  
付属のココットダッヂオーブン以外の容器、別売のココット以外の容器を使用すると、調理がうまくできなかったり、燃焼不良の原因になります。また、調理物に火がつき、火災の原因になります。

## 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は


- 機器が冷めていることを確認する  
調理後は、高温のため触ると、やけどのおそれがあります。
- ガス栓(ねじガス栓)を閉める  
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
- ロックをして、電源を切る   
不用意な点火を防ぎます。
- 必ず手袋をする  
手袋をしないとけがのおそれがあります。
- バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする
- バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける  
炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。
- 温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する
  - 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
  - スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



## お願い

### 機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。  
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うパーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。
- ワークトップ下面(パッキンなどを含む)と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。  
ふさぐと不完全燃焼の原因になります。



### コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。  
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・パーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熟くなった鍋などをトッププレートの上に直接置かないでください。  
トッププレートやラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- 土鍋など底がザラザラしている容器をトッププレートの上に直接置かないでください。  
トッププレートに傷がつく場合があります。



### 突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。

### 突沸現象とは?

- 突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。  
この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが機器損傷のおそれがあります。

### 予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 热い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。



# 安全上のご注意 (設置編)




## ■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

- 一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- 専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。



## ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器左側面と前面のグリル下部飾りを開けたグリル操作部正面に貼ってあります。
- 供給ガスがわからぬ場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。



## ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれないとされる場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

## ■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

### 防熱板

- 図のように取り付けて使用してください。

4015-0100-0205型……側壁用



4015-0100-0206型……後壁用

RB-60T型……天井用

RB-15T型……天井用補助

RB-15B型……後壁用補助

- 詳しくは工事説明書をご覧ください。



# 知っておいていただきたいこと

## 温度センサーについて

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

### 警 告

#### ■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは、使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。



#### ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく、発火するおそれがあります。



## 鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、[37ページ](#)をご覧ください。

鍋の種類		●揚げもの調理 油の量 200ml以上 ●炒めもの調理	●その他の調理 油の量 500ml～1L ●蒸しもの調理 油の量 500ml～1L	●温度設定モード 揚げもの調理 油の量 500ml～1L	●湯沸かしモード 水の量 チャオ：500ml～1L 標準：500ml～2L ●温かさまモード 水の量500ml～4L
鍋	材質： アルミ、銅、鉄、ホーロー	○	○	○	○
	材質： ステンレス ※厚手	○	○	○	○
	材質： ステンレス ※薄手	×	○	×	○
中華鍋 フライパン	材質： アルミ、銅、鉄	○	○	○	—
	材質： ステンレス ※厚手	○	○	○	—
	材質： ステンレス ※薄手 (底が平らなもの)	×	○	×	—
無水鍋 多層鍋	○	○	×	○	○
	○	○	×	○	○
	○	○	×	—	—
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	×	○	×	×	×
	材質：銀鑄鐵	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
やかん	—	○	—	○	—

※厚手：2.5mm以上 薄手：2.5mm未満

○：適しています

×：適していません (温度を正しく検知できません)

### お願い

#### 中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。



# 安心・安全機能


## 天ぷら油の過熱を未然に防止

### 天ぷら油過熱防止機能

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。

この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー




## 炎が消えるとガスを自動でストップ

### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー グリル



## 万一消し忘れても一定時間で自動消火

### コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。☞ 24 ページ

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー



### グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。

メニュー モード：網 / プレートは最長 15 分☞ 45 ページ

メニュー モード：ダッヂオープ・ケーキ強・ケーキ弱は最長 30 分☞ 53 ページ

メニュー モード：ココットは最長 18 分☞ 55 ページ

で自動で火を消します。

## 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

### 焦げつき自動消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。

鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

\*鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき自動消火機能が正常にはたらかないことがあります。

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー



## 地震のときにも自動消火

### 地震停止機能

機器本体が震度約 4 以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。

地震停止機能は解除「OFF」にすることができます。☞ 19 ページ

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー グリル



## 誤ってスイッチが押されるのを防止

### ロック機能

幼いお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押してしまうなどの誤操作も、作動しないようにロックすることができます。

ロックスイッチを 3 秒以上長押しすると、電源スイッチ以外の操作スイッチがすべてロックされます。

電源スイッチを「切」にしても、ロックを解除するまでロック状態を記憶しています。☞ 24 ページ

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー グリル



## 点火時の炎あふれを防止

### 中火点火機能

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 24 ページ

チャオバーナー 標準バーナー

グリル



## グリル庫内が過熱すると自動消火

### グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。



## 電源を切り忘れても自動的に電源をオフ

### 電源オートオフ機能

調理終了後、電源を切り忘れても、3 分後に自動で電源を切れます。

電源オートオフ機能の時間は変更することができます。☞ 19 ページ

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー グリル



## 鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

### 高温自動温度調節機能

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約 30 分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（チャオバーナー・標準バーナー）をお使いください。☞ 29 ページ

チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー






# 各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

表示部	機能	内容	設定項目
01	音声モード	音声でガイドをするかしないかの設定ができます。	on: 設定する(初期設定) off: 設定しない
02	音量	音声ガイドの音量を設定できます。	1: 小 2: 標準(初期設定) 3: 大
03	音声スピード	音声ガイドの音声の速さを設定できます。	1: ゆっくり 2: 標準(初期設定) 3: 速め
04	電源オートオフ時間	電源オートオフの時間を1~5分に設定できます。	1~5(分)(1分刻み) 3(分): (初期設定)
05	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更することができます。	30~90(分)(10分刻み) 120(分): (初期設定)
06	操作パネルの滅光までの時間	操作パネルの滅光までの時間を設定できます。(操作パネルのスイッチを一定時間操作しないと、自動で操作パネルのランプの明るさを抑えて表示する機能です。) 滅光までの時間を長くすると、電池寿命が短くなります。	10(秒): (初期設定) 30(秒): off: 灭光しない
07	湯わかしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~5の5段階でお知らせのタイミングを設定できます。	1: 早め 2: やや早め 3: 標準(初期設定) 4: やや遅め 5: 遅め
08	ゆでものお知らせ時間	麵ゆでもの設定時間	1: 弱め 2: 標準(初期設定) 3: 強め
09	ごはん焼き上げ調整	ごはんの焼き加減を3段階で設定できます。	1: 少なめ 2: やや少なめ 3: 標準 4: やや多め(初期設定) 5: 多め
10	土鍋炊飯おこげ調整	おこげ加減を5段階で設定できます。	1: 弱め 2: 標準(初期設定) 3: 強め
11	トースト焼き加減調整	トースト(自動で調理)使用時の焼き加減を3段階で設定できます。	1: 弱め 2: 標準(初期設定) 3: 強め
12	レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能のon/offを設定できます。	on: 設定する(初期設定) off: 設定しない
13	レンジフード風量切替	レンジフードの風量を自動で切り替える機能のon/offを設定できます。	on: 設定する(初期設定) off: 設定しない
14	感震停止機能	お住まいの環境によって感震停止機能がはたらく場合があります。あまりひんぱんに感震停止機能がはたらく場合は解除できます。	on: 有効(初期設定) off: 解除
15	オールリセット	カスタマイズしたすべての設定を初期設定に戻します。	右コンロタイマーセットスイッチ[+]を3秒押し。
16	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	右コンロタイマーディスプレイ部に検出箇所表示 -1: 標準バーナー -2: 小バーナー -3: チャオバーナー -5: グリル -エラーコードなし 後コンロタイマーディスプレイ部にエラーコードを表示

\*後コンロの表示部にL(左コンロ)、R(右コンロ)の表示が出て、それぞれ設定できます。


(カスタマイズ機能)



設定のしかた

## 1電源を入れる


電源スイッチを押す。



## 2後コンロのコンロタイマーセットスイッチ[+]と[-]を同時に押す


ブザーが鳴るまで3秒以上押す。

左コンロのコンロタイマーディスプレイ部に「--」が表示されます。ランプが3秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、設定できます。




## 3設定変更する機能を選ぶ

左コンロのコンロタイマーセットスイッチ[+/ -]を押す。ランプが3秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、設定できます。[+]スイッチ…01, 02, 03…と表示部の数が増えます。[-]スイッチ…01, 17, 16…と表示部の数が減ります。



## 4設定項目を変更する

右コンロのコンロタイマーセットスイッチ[+/ -]を押す。各設定項目は左のページの表を参照してください。







# レンジフード連動機能

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転、停止を行います。



## 自動運転の場合

1. ごとくの中央に鍋などを置く 2. 電源スイッチを押す



赤外線発信部

## お願い

対応しているレンジフードとの組合せが必要です。指定外のレンジフードでは連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、またはもよりの大手ガスにご連絡ください。

レンジフードの使いかたは、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。

## 自動運転のしかた

### ①点火する

操作ボタンを押す。

自動でレンジフードの運転が開始します。  
最初は「中」の風量で運転します。  
その後、自動で調節します。

チャオバーナー

標準バーナー


小バーナー

グリル

## お願ひとお知らせ


### 操作について

点火・消火時はカウンターから約 20 ~ 30cm 離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。  
レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。



以下のように操作すると、作動しない場合がありますが、故障ではありません。

- ・ガス機器の近くに立ち過ぎている。  
離れて過ぎている。
  - ・ガス機器の横に立って操作している。
  - ・テレビ、エアコンなどのリモコンを操作している。
  - ・黒い服やピロード、毛糸の服などを着て操作している。
  - ・ガス機器、レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。
  - ・赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。
- ※連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。
- 風量は自動で調節します。変更したいときはレンジフード側の操作部で切り替えてください。
- すでに他のコンロやグリルなどを使用している場合は、火力によって風量を自動で調節します。
- 風量自動切替を「oFF」にすると、「中」の風量のみでの運転となります。



### ②火を消す

操作ボタンを押す。

レンジフード設定の停止タイマー（約 3 分）終了後に、自動でレンジフードの運転は停止します。

## 手動運転のしかた

### ①運転を開始する

レンジフード側の運転スイッチを押す。  
風量を設定してください。

### ②運転を停止する

レンジフード側の停止スイッチを押す。

## ③照明を点灯・消灯する

レンジフード側の照明スイッチを押す。




- レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。  
停止する場合はレンジフード側で操作してください。
- 火が消えた場合（立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など）、レンジフードは自動で停止しません。レンジフード側の停止スイッチを押して停止してください。
- 必ず火が消えたことを確認してください。
- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は停止しません。すべてのコンロ、グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。



# 基本の操作 (コンロの使いかた)

コンロの基本的な操作方法を  
ご説明します。



1 2 3

⚠ ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには(ロック)」[24 ページ](#)をご覧ください。

## お願い

パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼  
られている場合は、ご使用前にはがしてください。

グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確  
認して、すべて取り除いてください。

## ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは…  
高温炒めモードに設定して調理してください。

[29 ページ](#)


揚げものをするときは…

温度設定モードで調理してください。[25 ページ](#)

お使いになる前に…

## 1. ガス栓を開ける

ガス栓（ねじガス栓）を  
左に回し、全開にする。



## 2. 鍋などを置く

ごとくの中央に鍋などを置きます。

## 3. 電源を入れる

電源スイッチを押す。



## 基本の操作


### ① 点火する

操作ボタンを押す。

お使いになった後は…


## 1. 電源を切る

電源スイッチを押す。



## 2. ガス栓を閉める


ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉める。



## お願いと・お知らせ


### 不用意な点火を防ぐには(ロック)

幼いお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作スイッチをロックすることができます。  
電源を入れ、消火していることを確認してください。




ロックするとき


ロックを解除するとき



※点火すると、チャオバーナーは、弱火側から4番目が点滅、標準バーナーは、弱火側から4番目が点灯します。  
(中火点火機能)[18 ページ](#)  
また、小バーナーは、弱火側から5番目が点灯します。



※図はチャオバーナーの場合



### ② 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

回すたびに、ランプが点灯・点滅し移動します。  
(点滅でも使用できます)

1(最小火力)	2	3	4	5
点灯	点滅	点灯	点滅	点灯
6	7	8	9(最大火力)	
点滅	点灯	点滅	点灯	

6	7	8	9(最大火力)
点滅	点灯	点滅	点灯

### ③ 火を消す

操作ボタンを押す。



※火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

※必ず火が消えたことを確認してください。





# 揚げものをする

火力を自動で強火・弱火に調節し、設定した温度をキープします。



- ごくの中央に鍋などを置く
- 電源スイッチを押す  
運した油の量: 500ml ~ 1L



## ワンポイント

火加減が難しい揚げもの以外も調理できます。

- 設定温度の目安

140	厚焼き卵、ハンバーグ、クレープ
160	とりのから揚げ、とんかつ、ホットケーキ
180	てんぷら、コロッケ、お好み焼き
200	ステーキ、ポークソテー、かきもち揚げ

鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。


揚げものの調理に適した鍋については、[16 ページ](#)をご覧ください。

## ① 温度を設定する

使用するコンロの温度設定スイッチを押す。  
最初は「180℃」が表示されます。  
コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、  
温度を設定する。  
130~220℃まで10℃刻みで設定できます。


(温度設定モード) チャオバーナー 標準バーナー

□ お願いと・お知らせ




## ② 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。  
操作ボタンをゆっくり回す。



※図はチャオバーナーの場合

設定温度になると、ブザーでお知らせ



## ③ 調理をはじめる

- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、温度設定モードを設定・変更できます。
- 点火後も温度設定モードを設定できます。
- 取り消すときは、もう一度温度設定スイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1~120分の間に設定できます。[27 ページ](#)  
最初は「5分」が表示されます。タイマーは設定温度になると、カウントダウンを始めます。

□ 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

□ 調理中は、機器から離れないでください。調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。

□ 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作①から行ってください。

□ 設定温度は、調理中でも変更できます。

● 調理中は、自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。

● 火力が一定以上の場合で、さらに火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビピッピ」と鳴ってお知らせします。

□ 必ず火が消えたことを確認してください。

## ④ 火を消す

操作ボタンを押す。






# コンロタイマーを使う

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。  
消し忘れ防止に便利です。



- ごとくの中央に鍋などを置く
- 電源スイッチを押す



2 3

## ワンポイント

湯わかしモードと併用で麦茶の煮出し、ゆでの調理にも活用できます。

活用法 P. 32 ページ

## ①時間を設定する


使用するコンロのコンロタイマースイッチを押す。  
最初は「1分」が表示されます。

コンロタイマーセットスイッチ [+ / -] を押し、時間を設定する。  
チャオバーナー・標準バーナーは1~120分まで1分刻み、小バーナーは1~90分まで1分刻みで設定できます。  
押し続けると、30分までは5分刻み、30分以降は10分刻みで設定できます。

## ②点火し、火力を調節する


操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。



1

設定時間の30秒になると、ブザーでお知らせ




設定時間になると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。






## ③操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。





(コンロタイマーモード) チャオバーナー 標準バーナー 小バーナー

## □お願いと・お知らせ



※図はチャオバーナーの場合



- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、コンロタイマーモードを設定・変更できます。
- 点火後もコンロタイマーモードを設定できます。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、もう一度コンロタイマースイッチを押します。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。


□火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、コンロタイマー表示「0」は、約10秒後に消灯しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。




# 炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。



「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除します。

1. ごくの中央にフライパンなどを置く



2. 電源スイッチを押す




操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

## 3 調理をはじめる

## 4 火を消す

操作ボタンを押す。



### ワンポイント

こんなとき、高温炒めモード

- 急に火が小さくなったり、消えてしまうとき



#### ■高温炒めモードで揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



#### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



### △注意



#### ■あぶり調理をする場合は、温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

## (高温炒めモード) チャオバーナー 標準バーナー

### □お願いとお知らせ

- 点火後も高温炒めモードを設定できます。
- 取り消すときは、もう一度高温炒めスイッチを押します。
- 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。
- コンロタイマーを用いて、調理する時間を1~60分の間で設定できます。[P. 27 ページ] 最初は「1」が表示されます。



□火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

※図はチャオバーナーの場合

- 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

- 火力が一定以上の場合で、さらに火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビビビ」と鳴ってお知らせします。

□必ず火が消えたことを確認してください。



### ワンポイント

#### ■高温炒めモードとは

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度で使用できるモードです。高温炒めモードを使用しても、湿度センサーのはたらきにより、自動で火力を調節したり、自動で火を消す場合があります。  
△湿度センサーのはたらき

①通常時

鍋底の温度を直接検知し、約250°Cの温度を保つよう自動で火力を調節します。

(天ぷら油過熱防止機能)


- 以下の場合は自動で火を消します。
- ・火力を調節している時間が約30分経過した場合
- ・弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合

②高温炒めモード設定時

火力調節

鍋底の温度を約290°Cの温度を保つよう自動で火力を調節します。

- ・高温炒めモード設定中でも、安全のため以下の場合は自動で火を消します。
- ・高温炒めモードに設定してから、最長60分（最初に自動で弱火になつてから約30分）または、コンロ消し忘れ消火機能設定時間が経過した場合
- ・弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合







# お湯をわかす



お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

- ごとくの中央にやかんや鍋を置く
- 電源スイッチを押す



適した鍋	適した水の量
底の平らな鍋やかん	チャオバーナー：500ml～3L 標準バーナー：500ml～2L やかんや鍋の大きさに応じた水の量（最大容量の6～7割）にする。（ふきこぼれ防止）

## お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

### 点火して沸とうするまで

- ふたを開け閉めしない
- やかんや鍋を動かさない
- 具を入れない
- 水をかき混ぜない
- 水を追加しない
- 火力を変えない

## ①湯わかしを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを1回押す。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

湯わかし → ゆでの → 麺ゆで → 麺ゆで大



## ②点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

## ③操作ボタンを押す


操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(湯わかしモード) チャオバーナー 標準バーナー


## お願いとお知らせ

・点火後も湯わかしモードを設定できます。

・コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を1～120分の間で設定できます。[P. 27 ページ] 最初は「15+」が表示されます。



※図はチャオバーナーの場合



・やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。

・沸とうのお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じたりする場合、カスタマイズ機能で湯わかしあお知らせ時間を5段階で変更することができます。[P. 19 ページ]


・以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。

- 一度わかつたお湯（約70℃以上）を再び湯わかしモードでわかつたとき
- やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき

・操作ボタンを消火の状態に戻さないとときは、湯わかしランプ・火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

## ワンポイント

沸とう後、コンロタイマーをはたらかせることができます。（湯わかしモード）  
活用法（コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください。）







# ゆでものをする

水に具を入れて加熱するゆでもの調理において、火力を自動で調節し、ふきこぼれを防ぎます。



沸とう後に具を入れるゆでもの調理（ほうれん草の下ゆなど）には使用できません。



適した鍋	適した水の量
鍋径：18～26cm 材質：アルミ、銅、ホーロー、鉄、ステンレス、多層	具の上面が最低4cm以上浸る量から鍋の大きさに応じた水の量（最大容量の6割まで）にする
適した具	適さない具
じゃがいも、だいこん、にんじん、ごぼう、かぼちゃ 具の最大量：500gまで（約4～5人分相当）	さといも、小豆、大豆、たけのこ ※一片の大きさを3cm角以下に切った具

## お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

- ・水から開始し、お湯から開始しない
- ・水を追加しない
- ・鍋を動かさない
- ・沸とう後に具を入れない

## 1 ゆでものを設定する

使用的コンロの湯わかしスイッチを2回押す。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで → 麺ゆで大



## 2 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ  
自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

## 3 火を消す

操作ボタンを押す。

(ゆでものモード) チャオバーナー 標準バーナー

## お願いとお知らせ


●点火後もゆでものモードを設定できます。

●温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは設定できません。

冷めるの待ってから、設定してください。

●あく・くさみ抜きのためにぬか、米のとぎ汁、米粒を使用する場合や、調味料を使用する場合は、ふきこぼれやゆで不足になる場合がありますので、手動で調理してください。

●コンロタイマーを使って、沸とうを継続する時間を1～60分の間で設定できます。[図] 27 ページ  
最初は「5分」が表示されます。



\*図はチャオバーナーの場合



## ワンポイント

### ゆで時間の目安（火力自動調節に入ってからの時間）

食材	切り方	ゆで時間の目安	食材	切り方	ゆで時間の目安
じゃがいも	丸ごと (約100g)	20～25分	にんじん	輪切り (約1cm)	4～6分
	4等分	10～15分		半月切り (厚さ約1cm)	
だいこん	輪切り (約3cm)	50～60分	ごぼう	約5cm切り	5～10分
	いちょう切り (厚さ約1cm)	15～20分		約3cm角	

注) 食材の大きさ、水の量、鍋の大きさにより、ゆで時間が前後する場合があります。




# 麺をゆでる



火力を自動で調節し、設定したゆで時間になると自動で火を消し、ふきこぼれやゆで過ぎを防ぎます。

必ず水から行ってください。  
お湯からは行わないでください。

1. ごとくの中央に鍋などを置く  
2. 電源スイッチを押す



煮たし鍋		煮たし水の量	
麺ゆで	鍋径 : 16 ~ 22cm	500ml ~ 3L	
麺ゆで大	鍋径 : 24 ~ 28cm	500ml ~ 4L	
材質 : アルミ・銅・ ホーロー・鉄・ ステンレス・多層		麺 100g に対し水 1L を目安とし、鍋の大きさに応じた水の量（最大容量の 6 割まで）にする	
煮たし鍋		煮さない麺	
そば、うどん、ラーメン、 ひなむぎ、そうめん、 スパゲッティ		冷凍麺	

## お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、  
次のことを守ってください。

点火して弱火にするまでは

- ・ふたを開け閉めしない
  - ・水をかき混ぜない
  - ・鍋を動かさない
  - ・水を追加しない
  - ・麺や具を入れない
  - ・火力を変えない
- 重ねて中止
- ・鍋を動かさない
  - ・具を入れない
  - ・水を追加しない（差し水も含む）
  - ・ひんぱんに火力を変えない

## 1 麺ゆでを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを押す。  
鍋径 16 ~ 22cm の場合…麺ゆで : 3 回  
鍋径 24 ~ 28cm の場合…麺ゆで大 : 4 回  
押すたびに、以下の順で切り替わります。  
湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで → 麺ゆで大



1. ごとくの中央に鍋などを置く

2. 電源スイッチを押す

点灯(青)

## 2 ゆで時間を設定する

コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を押し、  
ゆで時間を設定する。  
1 ~ 30 分まで 1 分刻みで設定できます。

## 3 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。


沸とうすると、ブザーでお知らせ

## 4 調理をはじめる

麺を入れ、すぐにコンロタイマースイッチを押す。  
自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

設定時間の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、  
ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。



## 5 操作ボタンを押す



操作ボタンを押して、消火の状態にする。

## (麺ゆでモード・麺ゆで大モード) チャオバーナー 標準バーナー

### お願いと・お知らせ

- ランプが 7 秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、麺ゆでモード・麺ゆで大モードを設定・変更できます。
- 点火後も麺ゆでモード・麺ゆで大モードを設定できます。
- 温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・麺ゆで大モードは設定できません。冷めるのを待ってから、設定してください。
- 適さない麺は、ゆで不足になりますので、手動で調理してください。

- 誤って麺ゆでモードを麺ゆで大モードに設定すると、ふきこぼれる場合があります。また、麺ゆで大モードを麺ゆでモードに設定すると、ゆで不足になる場合があります。適した鍋・適した水の量に合わせてモードを設定してください。
- ゆで時間は、食品袋などに記載のゆで時間を目安に、お好みのゆで時間に設定してください。



- 火力は鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。
- 鍋の形状・材質や水の量によって、沸とうのお知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。

- 沸とうする前に、麺を入れないでください。ふきこぼれる場合があります。
- 粉がついた麺は、よくはらい落としてください。ふきこぼれる場合があります。
- 麺を入れた後は、必ず鍋のふたをはずしてください。ふきこぼれる場合があります。
- 麺を入れた後、すぐコンロタイマースイッチを押してください。
- コンロタイマースイッチを押さないと、10 分でコンロタイマー表示部に「00」と表示し、自動で火が消えます。
- 麺ゆで中は、ときどきかき混ぜてください。ふきこぼれや飛び散る場合があります。

- ゆで時間は、麺ゆで中でも変更できます。
- 壺を入れる場合は、沸とうのお知らせ後に入れてください。また、溶けるまでよくかき混ぜてください。
- 一度麺ゆでした水で麺をゆでる場合は、手動で調理してください。

- ゆで不足の場合は、手動で調理してください。
- カスタマイズ機能で、麺ゆでお知らせ時間を変更することができます。[P. 19 ページ]
- 火力が一定以上の場合で、さらに火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビビビッ」と鳴ってお知らせします。

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、コンロタイマーディスプレイ「0」は、約 10 秒後に消灯しますが、湯わかしランプ・火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# ごはん・おかゆを炊く

## 炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。  
※炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋も別売しています。



## 炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用鍋	111-R001型	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D型	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋		※○	※○	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋		※○	※○	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋		✗	※○	おかゆ以外は炊けません。
別売の炊飯専用土鍋	RTR-201GA型	○	○	白米2.5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		✗	✗	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています ✗：適していません（温度を正しく検知できません。）

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋を使用してください。


## 1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊きこみごはん	1～4合
全がゆ	0.25～1合
七分がゆ	0.25～0.5合

## おいしく炊くコツ

### お米は正確にはかる

180ml の計量カップを使うと便利です。



## (炊飯モード) 小バーナー

### ④たっぷりの水で手早くとぐ

- はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。  
ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようになります。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。  
にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

### お知らせ

- お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

## お米と水の量の目安

お米の量	水の量	
	ごはん	おかゆ
容量	合数(重量)	合数(重量)
45ml	0.25合(約 38g)	—
90ml	0.5 合(約 75g)	—
180ml	1 合(約150g)	300ml 900ml
270ml	1.5 合(約225g)	390ml —
360ml	2 合(約300g)	480ml —
450ml	2.5 合(約375g)	580ml —
540ml	3 合(約450g)	670ml —
720ml	4 合(約600g)	930ml —
900ml	5 合(約750g)	1130ml —

### お願ひ

- 水の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

## お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間	
	春～夏	秋～冬
ごはん	30分以上	60分以上
		60分以上
	60分以上	90分以上
		90分以上
おかゆ	0～30分	

### ワンポイント

- 洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、芯がやさくなります。芯がやさしくなります。
- お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

## 無洗米を炊くときのコツ



- 1、2度すすぐ  
にごったまま炊飯するとでんぶん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸す
- 水の量を3%程度多くする  
または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす  
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。



# ごはん・おかゆを炊く

ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

1. 鍋にふたをしてごとくの中央に置く
2. 電源スイッチを押す



## ○お願い

本機器には、炊飯専用土鍋が付属されていません。

「専用土鍋」モードは、必ず別売の炊飯専用土鍋を使用してください。☞ 81 ページ

市販の土鍋ではうまく炊飯できません。

準備や調理については、別売の炊飯専用土鍋に付属の「取扱説明書」をよく読んで、使用してください。

炊飯時は、油ガードを取り除いてください。

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。



## ①炊飯と炊飯量を設定する

炊飯スイッチを押す。

押すたびに、以下の順で切り替わります。  
ごはん → おかゆ → 専用土鍋

取り消し(消去)

コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、炊飯量を設定する。(ごはんのみ)

最初は「3合」が表示されます。

1~5合まで1合刻みで設定できます。

\*1.5合、2.5合など、設定値のない合数で炊飯する場合は、1.5合→2合、2.5合→3合など多めの炊飯量を設定してください。

## ②点火する

後コンロの操作ボタンを押す。


自動で火力を調節します。

### ごはん・専用土鍋

炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタート【ごはんモード：10分】  
自動で火が消えます。【専用土鍋モード：15分】



むらし終了の30秒になると、ブザーでお知らせ




むらしが終了すると、  
ブザーでお知らせ





## ③操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。




(炊飯モード) 小バーナー



### おかゆ

炊きあがると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。



- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、炊飯モードを設定・変更できます。
- 点火後も炊飯モードを設定できます。

- 炊飯開始後、一定時間が経過するとコンロタイマーセットランプは消灯し、設定の変更および取り消しはできなくなります。

取り消すときは、いったん火を消してください。

●風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。

●炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。

\*2回目以降は、前回設定の炊飯量が表示されます。

●ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色（焦げ）が気になる場合や炊き不足を感じる場合、カスタマイズ機能で炊き加減を3段階で調節できます。☞ 19 ページ

●専用土鍋モードは鍋底部分に少しおこげができます。おこげを少なくしたい場合やおこげを多くしたい場合、カスタマイズ機能でおこげ加減を5段階で調節できます。☞ 19 ページ

## 炊飯時間の目安

ごはん	28 ~ 37分 (むらし10分を含む)
おかゆ	35 ~ 50分
専用土鍋	32 ~ 38分 (むらし15分を含む)

●むらし後は…

ごはんを底からよくほぐしてください。  
余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

## ごはんを炊くとき

●温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)

●むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

## おかゆを炊くとき

●炊き上がったごはんからおかゆ（雑炊）を作るときは、手動で調理してください。

●最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粒がでたり米粒がつぶれてしまうかもしれません。

●ふきこぼれる場合はふたをすらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。

●おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

## 炊きこみごはんを炊くとき

●お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。


●具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊き上がり後に混せてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないと、炊飯ランプ・火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# グリルの取り扱いと準備

グリルの取り扱い方法を  
ご説明します。



**⚠ ロックが解除されているか、確認する。**  
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」[□ 24 ページ](#)をご覧ください。  
グリル庫内を確認する。

## お願い


操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。

グリル庫内に紙や包装部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

## グリルの取り出し


### ①グリルとびらを引き出す

グリルとびらをゆっくりいっぱいまで引き出します。




### ②グリル焼網を取りはずす

グリル焼網を両手で持ち上げて、取りはずします。



### ③グリル皿を取りはずす

グリル皿を両手で持ち上げて、取りはずします。



## グリルを初めて使うときは


### ①グリル焼網を取りはずす

## お願いと・お知らせ

- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付けかたは[□ 59 ページ](#)をご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは[□ 64 ページ](#)をご覧ください。

### ②6~7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切れます。  
火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。  
グリルの操作については[□ 45 ページ](#)をご覧ください。




□ 下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。[□ 59 ページ](#)

□ 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「02」を表示します。)  
この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度待ってから、再度点火してください。

• 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

### ③電源を切り、ガス栓（ねじガス栓）を閉める

使用後は電源スイッチを押して、電源を切り、ガス栓（ねじガス栓）を右に回し閉めてください。






# グリルの取り扱いと準備

(つづき)

魚を上手に焼くための準備方法  
をご説明します。



**!** ロックが解除されているか、確認する。  
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」[P.24 ページ](#)をご覧ください。  
グリル庫内を確認する。

## お知らせ

グリル焼網・グリル皿・クッキングプレート・ココットダッヂオーブン・ココット(別売品)は、消耗部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網・ココットダッヂオーブン・ココット(別売品)は、調理物がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿・クッキングプレートは、表面の腐食などにより汚れが落ちにくくなる場合があります。

どちらも交換部品(有料)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。[P.81 ページ](#)

## 魚を上手に焼くために

### ①魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

生魚は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。


みぞ漬けやかす漬けの魚は…

「みぞ」や「かす」をよくふき取ります。

### ②グリル焼網に油を塗る

薄く油を塗ります。

ひと手間かけることで、  
くっつきにくくなります。



### ③約1~2分間、 空焼き(予熱)をする

火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。  
魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。  
グリルの操作については[P.45 ページ](#)をご覧ください。

- 塙をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、塙を多めにふり、時間をおいて身をしめます。


白身魚は、塙を少なめにふり、時間も短めにします。

- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塙をります。

- 魚の重量の約2%程度の塙をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。


- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塙をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。

- 皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。



### ④魚(食材)を置く

グリル庫内に入る食材などは、高さ5cm以下にしてください。



●長時間空焼きをすると、フッ素コートがはがれるおそれがあります。


#### △魚の場合は

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。皮側を上向きに、切身の薄い部分は、グリル焼網の外周部にくるように置くと、焦げは少なくなります。

##### 1匹の場合

中央に


裏側



##### 2匹の場合

左右均等に


裏側



##### 3匹以上の場合

すき間を開けて均等に


裏側



##### △身の場合は

中央に


外側



##### △切の場合

すき間を開けて均等に

裏側






# 手動で調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。




魚を焼くときはグリル焼網を、ピザトーストなどを焼くときは付属のクッキングプレートを、それを使います。

## 1. 電源スイッチを押す



3 4 5



▲ グリル皿には水を入れない。  
付属のグリル焼網、クッキングプレート以外は使用できません。  
グリルとぴらを奥まで確実に閉める。

## お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や漬物
- ・脂分の多いいしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

ピザトーストなどの調理をする場合は、必ず付属のクッキングプレートを使用してください。  
準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

## 2. 網／プレートを設定する

メニュースイッチを1回押す。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。押すたびに、以下の順で切り替わります。

網／プレート → トースト [オート] → ココット → ダッヂオープン  
↑ 取り消し(消灯) ← ケーキ弱 ← ケーキ強

## (メニュー mode : 網／プレート)

### ○お願いと○お知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、メニュー mode : 網／プレートを設定・変更できます。

●メニュー mode : 網／プレートを選択しないで点火した場合も、メニュー mode : 網／プレートに設定されます。

## 3. 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

1~15分(最長)まで1分刻みで設定できます。

グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1~10分(最長)となります。

## 4. 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。





## 5. 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

火力は4種類の設定ができます、上火・下火の調節ができます。

回すたびに、右のように切り替わります。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ



●焼き時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

●設定時間は、調理中でも変更できます。

●点火初期は予備加熱のため、強制的に火力「強」となります。この間に火力を変更した場合は、予備加熱終了後、実際に火力が変化します。

●上火と下火の加熱方式が違うので、表裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

●グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

## 6. 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



●焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

●はしをグリル焼網と平行に入れるとき、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。


●グリル皿やクッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やクッキングプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# 自動で調理

「メニュー」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。




付属のクッキングプレートを使用します。

1. 電源スイッチを押す




2 3



## ①トースト【オート】を設定する


メニュー・スイッチを2回押す。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



## ②点火する

操作ボタンを押す。



調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

## (メニュー・モード：トースト【オート】)

### □お願いと・お知らせ



□点火後にメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

□グリル庫内の温度が高いときは、メニュー・スイッチを受け付けない場合があります。

グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

□予熱はしないでください。

●着色（焦げ）が気になる場合や焼き不足を感じる場合、カスタマイズ機能で、焼き加減を3段階で調節できます。[第19ページ]





□調理中は、グリルとびらを開けないでください。

□一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、メニュー・モード：網／プレートで焼いてください。[第45ページ]

メニューモード：トースト【オート】では、トーストが焼け過ぎてしまいます。

●メニューモード：トースト【オート】使用中は、手動で火力の調節はできません。



□焼きあがったたらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

□クッキングプレートの取り出しや持ち運ぶ場合は、必ず付属のプレートハンドルを使用してください。

## ③操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



### □お願い

メニューモード：トースト【オート】は、必ず付属のクッキングプレートを使用してください。

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使舅してください。



# 自動で調理

「ココットダッヂオーブンオートメニュー」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。




付属のココットダッヂ  
オープンを使用します。

## 1. 電源スイッチを押す



2 3



### □ お願い

ココットダッヂオーブンオートメニュー mode は、必ず付属のココットダッヂオーブンを使用してください。

準備や調理については、本機器に付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。

ココットダッヂオーブンオートメニュー mode を使用して、魚焼きなどの調理はしないでください。

発火の原因になります。

ココットダッヂオーブン本体の側面がうすく変色する場合がありますが、使用上特に問題ありません。

## □ ココットダッヂオーブン オートメニューを選ぶ

ココットダッヂオーブンオートメニュー  
スイッチを押す。

グラタン・肉じゃが・ポトフ・根菜蒸し・  
パウンドケーキから選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

グラタン → 肉じゃが → ポトフ → 根菜蒸し

↑ 取り消し(消灯) ← パウンドケーキ

## 2 点火する

操作ボタンを押す。



加熱時間が終了すると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消え、余熱がスタート

余熱終了 5 分前になると、ブザーでお知らせ  
カウントダウンを始めます。

余熱終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

余熱が終了すると、ブザーでお知らせ

## 3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、  
消火の状態にする。



## (ココットダッヂオーブンオートメニュー mode)

### □ お願いと・お知らせ

□ 調理時は必ずふたをしてください。

□ 点火後にココットダッヂオーブンオートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。

□ プリル庫内の温度が高いたときは、ココットダッヂオーブンメニューを一度消すといい場合があります。

□ グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。

□ オーブンシートを使用する場合は、ココットダッヂオーブンからはみ出さないようにしてください。

□ 予熱はしないでください。

□ 調理中は、グリルとびらを開けないでください。







□ ココットダッヂオーブンを使わないでココットダッヂオーブンオートメニュー mode を使用する時、点火約 5 分後に自動で火を消します。

□ 一度調理しきて火を消し、再度点火して調理する場合は、メニュー mode : ダッヂオーブン・ケーキ強・ケーキ弱で調理してください。[P. 53 ページ]

□ ココットダッヂオーブンオートメニュー mode では、調理時間が焦げ過ぎてしまします。

□ ココットダッヂオーブンシートメニュー mode 使用中は、手動で火力の調節はできません。

□ 余熱中に操作ボタンを戻すと、余熱終了のお知らせブザーが鳴りません。



□ 調理終了後、ココットダッヂオーブンはたいへん熱くなっています。

□ ココットダッヂオーブンを持ち運ぶ場合は、付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。また、ココットダッヂオーブンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

□ 調理後、ココットダッヂオーブンを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

□ ココットダッヂオーブンは、急に冷やさないでください。使用直後にココットダッヂオーブンに水をかけると、ココットダッヂオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

□ 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「□」は、約 10 秒後に消灯しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# 自動で調理

「ココットオートメニュー」を選択だけで、あとは自動で焼き上げます。




別売のココットを使用します。

1. 電源スイッチを押す



2 3



## お願い

本機器には、ココットが付属されていません。  
ココットオートメニュー モードは、必ず別売の  
ココットを使用してください。☞ 81 ページ

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、本機器に付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。

## 1 ココットオートメニューを選ぶ

ココットオートメニュー スイッチを押す。  
「魚・標準」「魚・弱め」「魚・強め」「鶏もも焼」「ハンバーグ」から選べます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。  
魚・標準 → 魚・弱め → 魚・強め → 鶏もも焼



## 2 点火する

操作ボタンを押す。



調理終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。





## 3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、  
消火の状態にする。



### ○お願いとお知らせ

- 調理時は必ずふたをしてください。
- 点火後にココットオートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。
- グリル庫内の温度が高いときは、ココットオートメニュー スイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。
- 予熱はしないでください。
- 種類や大きさの異なる魚、調理物を同時に焼かないでください。



- 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- 調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が消え、余熱調理に移る場合があります。
- 一度焼きかけて火を消し、再度点火して焼く場合は、メニュー モード：ココットで焼いてください。☞ 55 ページ  
ココットオートメニュー モードでは、調理物が焼け過ぎてしまいます。
- ココットオートメニュー モード使用中は、手動で火力の調整はできません。

焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

- 調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。ココットを持ち運ぶ場合は、付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。
- 調理後、ココットを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

ココットは、急に冷やさないでください。使用直後にココットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約 10 秒後に消火しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# タイマー設定で調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。



付属のココットダッチオープンを使用します。

1. 電源スイッチを押す



付属のココットダッチオープン以外は使用できません。  
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

## ■お願い

メニュー モード：ダッチオーブン・ケーキ強・ケーキ弱は、必ず付属のココットダッチオーブンを使用してください。

準備や調理については、本機器に付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。

メニュー モード：ダッチオーブン・ケーキ強・ケーキ弱を使用して、魚焼きなどの調理をしないでください。

発火の原因になります。

ココットダッチオーブン本体の側面がうすく変色する場合がありますが、使用上特に問題ありません。

## ■お願いとお知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、メニュー モードを設定・変更できます。

●調理時は必ずふたをしてください。

●点火後にメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

●グリル庫内の温度が高いときは、メニュー インジケーターを受け付けない場合があります。

グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

●オープンシートを使用する場合は、ココットダッチオーブンからはみ出さないようにしてください。

## 1メニューを設定する

メニュー インジケーターを押す。

ダッチオーブン：4回

ケーキ強：5回

ケーキ弱：6回



最初は「20」(20分)が表示されます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

網/フレート→トースト [オート] →ココット→ダッチオーブン

↑  
取り消し(消灯) ← ケーキ弱 ← ケーキ強

## (メニュー モード：ダッチオーブン・ケーキ強・ケーキ弱)



## 2時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。  
1~30分(最長)まで1分刻みで設定できます。

## 3点火する




操作ボタンを押す。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

## 4操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、  
消火の状態にする。



●調理中は、グリルとびらを開けないでください。

●ココットダッチオーブンを使わないでメニュー モードを使用すると、点火約5分後に自動で火が消えます。

●メニュー モード使用中は、手動で火力の調節はできません。

●調理終了後、ココットダッチオーブンはたいへん熱くなっています。

ココットダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。また、ココットダッチオーブンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

●調理後、ココットダッチオーブンを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

●ココットダッチオーブンは、急に冷やさないでください。使用直後にココットダッチオーブンに水をかけると、ココットダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

●ココットダッチオーブンは加熱と消火後の余熱を利用して調理するため、加熱終了後一定の余熱時間を設けてください。

余熱時間は調理によって違うため、本機器に付属の「使いこなしBOOK」をご覧ください。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# タイマー設定で調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。



別売のココットを使用します。

1. 電源スイッチを押す



**⚠ 別売のココット以外は使用できません。グリルとびらを奥まで確実に閉める。**

## お願い

本機器には、ココットが付属されていません。

メニュー mode: ココットは、必ず別売のココットを使用してください。 81 ページ

準備や調理については、本機器に付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。


## ①ココットを設定する

メニュースイッチを3回押す。

最初は「14」(14分)が表示されます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

網/プレート → トースト [オート] → ココット → ダッヂオープン



↑  
取り消し(消灯) ← ケーキ弱 ← ケーキ強

## ②時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。  
1~18分(最長)まで1分刻みで設定できます。

## ③点火する

操作ボタンを押す。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

## ④操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



## (メニュー mode: ココット)

### ○お願いと○お知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、メニュー mode を設定・変更できます。





□調理時は必ずふたをしてください。

□点火後にメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

□グリル庫内の温度が高いときは、メニュースイッチを受け付けない場合があります。  
グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

●グリル庫内の温度によって、最長の設定時間は、変化します。

●グリル庫内の温度によって、調理中でも変更できます。



□調理中は、ブリルとびらを開けないでください。

●メニュー mode 使用中は、火力の調節はできません。

□グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。  
操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

●さらに焼き色をつけたいときは、[+] スイッチで時間を設定できます。

□焼き上がったすぐ取り出してください。余熱で焦げることがあります。

□調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。  
ココットを持ち運ぶ場合は、付属のミトンなどを使用し、注意を持ってください。また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

□調理後、ココットを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

□ココットは、急に冷やさないでください。使用直後にココットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯しますが、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



# 日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの大日本ガスにお問い合わせください。

## 日常点検をしましょう

### 部品が正しく取り付けられていますか？

- ・バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]、下火カバーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。☞ 59・60ページ

### つまり、たまり、汚れはありませんか？

- ・バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまつたり、汚れたりしていませんか。☞ 63ページ
- ・グリル皿やクッキングプレートに脂がたまつたり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 64・65ページ

## お手入れの道具と洗剤について

### 使ってよい



やわらかい  
スponジたわし



刷ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤  
(野菜・食器洗い用)

### 使ってはいけない

#### 傷・はがれの原因となります。



#### はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



#### 故障の原因になります。

- ・機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてから、お手入れしてください。

#### 引火して火災の原因になります。



### お願ひ


- ・道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ・食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

## お手入れの手順



1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める
3. ロックをして、電源を切る ☞ 24ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する

### 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。  
※その他の部分は取りはずできません。



### コンロまわり





# 部品の取り付けと取りはずし

## 後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]


### 取り付け

後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]の「ウエ△」刻印の向きを合わせて、本体後部に取り付ける。

後部カバー（チリ受け）[左]  
後部カバー（チリ受け）[中]  
後部カバー（チリ受け）[右]


### 取りはずし

後部カバーを取り出すときは、本体後部の背板に沿って取り出してください。手前側にひっぱると排気口に引っかかり、ホーローの欠けや割れの原因になります。



※本機器の下にビルトインオーブンを設置されている場合は、取り付けられません。

## 下火力バー




- グリルケース奥の凸部に下火力バー凸部を合わせる。  
※ぐらつきがないか確認してください。


- 「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、ピンに穴（1カ所）をかける。  
図は下火力バー（左）を示します。下火力バー（右）も同様に右側へ取り付けてください。

## グリル皿・グリル焼網・クリル皿受け

- グリルとびらを止まるまで引き出す。
- グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、レールの角穴にツメ（2カ所）を取り付ける。



3. グリル皿をグリル皿受けに取り付ける。
4. グリル焼網をグリル皿受けに取り付ける。




5. 確実に取り付けられているか確認する。

グリルとびらを閉めるとき、こする音がしたり、スムーズに動かなかったりする場合は、正しく取り付けられていないので、やり直してください。  
無理に閉めると破損するおそれがあります。

# はずし


## 排気口カバー

トッププレート後部のくぼみに2つの排気口カバーを取り付けてください。  
※傾きのないことを確認してください。




## ごとく・バーナーキャップ

「H」の刻印が表示されています



- バーナーキャップの凸部を前にして、バーナー本体後側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。

2. バーナーリング前後の凹部2カ所にごとく内側の凸部2カ所を入れて、正しく取り付ける。  
※凸部はごとくの短い方のツメチャオバーナ用標準バーナ用



### お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにお問い合わせください。☞ 81ページ




# お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ふきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。


## お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。[57 ページ](#)



## トッププレート(アルミ)

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れが取れにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだものをこぼすと、こびりついて取れにくくなり、表面が腐食する原因になります。
- トッププレートとワクトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
- ※トッププレートとワクトップ(上面)の間にあるパッキンを傷つけないようにしてください。
- パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。




## 汚れがこびりついたとき

- キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

## お願い

- スクリーパーやみがき粉などは、アルミ表面を傷つけますので、絶対に使わないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読みなくなったら場合は、もよりの大坂ガスに連絡してラベルを再購入し、貼り替えてください。


お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、電源を切り、手袋をしてから



バーナー部  
[63 ページ](#)

## 機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



## 排気口カバー・後部カバー(チリ受け)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

## それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。
- 水を入れた大きな鍋に排気口カバーや後部カバー(チリ受け)を入れ、30分程加熱する。
  - 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



## ごとく

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- そのままにしておくと、シミが残ったり、変色する場合があります。
- 食器洗い乾燥機を使用すると、塗装のはがれやパッキンの劣化のおそれがありますが、使用上特に問題ありません。
- 万が一、パッキンがはがれた場合はごとくを交換してください。

## 汚れがこびりついたとき

- キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。



# お手入れのしかた (コンロ) (つづき)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

※各部品の取り付けについては、[59・60ページ](#)をご覧ください。

## バーナー部

- やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

### バーナーキャップ


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※バーナーキャップは分解できません。  
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

### 炎口が目つまりしていたら

歯ブラシで汚れを取り除きます。  
※目つまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。  
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。




### バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



### 立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れをします。  
※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。




### 温度センサー

- 手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。  
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。



### バーナーリング

- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。  
※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。  
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。  
※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすき間につまようじやブラシを置かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。



# お手入れのしかた (グリル)

- 使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。

- 手袋をしてお手入れをしてください。

- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

### お願い

- 使いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。  
はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。[57ページ](#)

## グリルとびら


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※水気が残っていると、さびなどの原因になります。

- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


### 取りはずしかた

- 押さえバネを①の方向に下げる。
- グリルとびらを②の方向にたおす。
- グリルとびらをレールから取りはずす。



### 取り付けかた

- レールのツメ2カ所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
- グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 押さえバネがレールのバネ固定部に確実にはまっているか確認する。



※押さえバネは、変形せないでください。

変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

## グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・クッキングプレート・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

※下火カバーは、排気口カバーなどと同様に煮洗いもできます。

※ステンレス製の台やシンクなどに、グリル皿・クッキングプレートをぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。

※グリル皿・クッキングプレートはアルミ製です。また、グリル焼網はフッ素コート加工がしてあります。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色や変質する場合があります。

※グリル皿・グリル焼網・クッキングプレートには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色や変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

※グリル皿は、洗った後に乾いたタオル等で水気をよくふき取ってください。水気がついたまま加熱すると白く変色する場合があります。




# お手入れのしかた (グリル) (つづき)

## ココットダッヂオーブンふた・ココットダッヂオーブン内網・ ココットダッヂオーブン本体 固定枠

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。  
※汚れたまま使用すると、汚れが焼きついで、落ちにくくなります。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。  
※ステンレス製の台やシンクなどに、ココットダッヂオーブンふた・ココットダッヂオーブン本体を  
ぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
- ※ココットダッヂオーブンふた・ココットダッヂオーブン本体はアルミ製です。また、ココットダッヂ  
オーブン本体の内側はフッ素コート加工がしてあります。  
そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- ※ココットダッヂオーブンふた・ココットダッヂオーブン本体には、食器洗い乾燥機を使用しないで  
ください。表面の塗装を傷める場合があります。



## グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取り  
ます。  
※燃焼部(上火バーナー:天井面、下火バーナー:右図指示位置)  
には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因にな  
ります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と  
電極、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けて  
ありますので触らないでください。正しくはたらかなくなる  
おそれがあります。
- ※レール(カバー)は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふ  
かないでください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くな  
るおそれがあります。
- カバーの下側をふく場合に、水を含ませて硬くしぼった布で  
汚れをふき取り、乾いた布で水気をふき取ります。



# 乾電池を交換する


- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



## ■機器が冷めていることを確認する

### ②コンロ操作部の【PUSH】付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、コンロ操作部が出てきます。




### ③コンロ下部飾りの両端上側を裏から両手 で手前へ引く

コンロ操作部とコンロ下部飾りが分かれます。

#### □お知らせ


- コンロ下部飾りは水平位置で止まりますが、それより下に下げ  
ようとすると、はずれる場合があります。  
はずれた場合は、コンロ下部飾り裏面のラベル【※下部飾りが  
はずれた場合】に従い、コンロ下部飾りを水平にして、2カ所の  
ツメを1つずつはめれば元に戻ります。  
(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)



お手入れのしかた  
(グリル) / 乾電池を交換する

### ④操作部を本体へ押し込む


電池ケースが引き出せるようになります。



### ⑤電池ケースを止まるところまでゆっくりと 引き出す

#### □お願い

- 電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。  
機器損傷の原因になります。




# 乾電池を交換する

(つづき)

## ⑥古い乾電池をはずす

## ⑦新しい乾電池を入れる


単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を、右図のようにⒶの向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。



## ⑧電池ケースを奥までしっかり押し込み、本体に収納する


□お願い

- 電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。




## ⑨コンロ下部飾りを本体へ押し込む

コンロ操作部が、コンロ下部飾りにくっついて出てきます。



## ⑩コンロ操作部の【PUSH】付近を指でゆっくり押す

コンロ操作部を本体に収納します。



□お願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- 単1形アルカリ乾電池(1.5V)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は、6カ月~1年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。)また、単1形マangan乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用的乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、放電により短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースのφ端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。




# よくあるご質問 (Q&A)

## 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。⇒ 30・69ページ

安心・安全機能が  
はたらいて、コンロが自動で  
火力を調節しています




※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。

※調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。  
(チャオバーナー・標準バーナー)

## 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、自動で火を消します。故障ではありません。⇒ 30・70ページ

高温炒め  
モード設定中も、  
安心・安全機能が  
はたらきます



※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。

※高温炒めモードに設定してから、最長60分で自動で火を消します。  
(チャオバーナー・標準バーナー)


## 操作ボタンを押しても点火しない

### コンロ操作部ふた(コンロ下部飾り)の上にある電池交換サインが点灯している。

- ▶ 乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。⇒ 66ページ

乾電池交換の目安は、6カ月~1年程度です。

電池交換サインを  
確認!



その他のご質問は次のページへ ⇒




## よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
電源が入りにくい (または入らない)	お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 他のスイッチより長く(0.3秒以上)押してください。	—
点火しない	<p>ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。</p> <p>バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。</p> <p>電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。</p> <p>バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。</p> <p>長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。</p> <p>ロックされていると、点火できません。 ロックを解除してください。</p> <p>乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。</p> <p>電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。</p>	23 63 63 60 — 24 66・67 66
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	<p>鍋やフライパンの温度が約250℃の温度に保つよう、安心・安全機能がはたらき、自動で火力を調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。高温炒めスイッチを押すと、さらにお高溫で調理ができます。(チャオバーナー・標準バーナー)</p> <p>土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。</p> <p>また、高温炒めスイッチを押して使用してください。 (チャオバーナー・標準バーナー)</p> <p>グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを早く開閉する と、消火することができます。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき、自動でガスを止めます。</p>	29・30 16・17 29 17 17

調理中に  
火力が変わったり  
火が消えたりする



炎の状態（燃えかた、色）がおかしい	バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	63
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	60
	換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります、異常ではありません。	8
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤なることがあります。 異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	—
	消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	—
鍋底がひどく焦げついて火が消えた	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	17
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていますか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・63
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	17

鍋底がひどく焦げついて火が消えた

つづれ)



# よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
【コンロ】 焼網が使えない	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやバブリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理してください。(チャオバーナー・標準バーナー)	29・45
【温度設定モード】 揚げものがうまくできない	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減して使用してください。	16・25
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・63
【湯わかしモード・ゆでのモード】 お湯がわかない、 お湯がわいている にお知らせが遅い	湯わかしモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードの場合、やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。 ゆでのモードの場合、鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や大きさによって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・19 16・19 16・63
	加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	31・33 35
	一度わかした温かいお湯は、湯わかしモード・ゆでのモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードで正しく検知できない場合があります。	32・34 36
	「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	19
	「ゆでのお知らせ時間」の設定を調節してください。	19
	「麵ゆでお知らせ時間」の設定を調節してください。	19
【ふきこぼれる】	水を入れ過ぎていませんか? やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 湯わかしモードの目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。 ・ゆでのモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードの目安は、鍋の最大容量の6割までです。	31・33 35

(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
【ゆでのモード】 ゆでものモードに入らない	温度センサーが高温になっていませんか? 温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。	34
【ふきこぼれる】	ぬか、米のとぎ汁、米粒や調味料を使用していませんか? ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。 手動で調理してください。	34
【麵ゆでモード・ 麵ゆで大モード】 麵ゆでモードに入らない	温度センサーが高温になっていませんか? 温度センサーの温度が高いときは、麵ゆでモード・麵ゆで大モードは設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。	36
【ふきこぼれる】	沸とうする前に、麵を入れていませんか? 必ず、沸とうしてから、麵を入れてください。	36
	粉がついた麵を調理していませんか? 必ず、麵についた粉をはらい落としてから、調理してください。	36
【炊飯モード】 ごはん、おかゆがうまく炊けない	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8・40
	炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	—
	炊飯モードに適した鍋を使用してください。	37
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・63
	ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。	—
	必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	38
	おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出で、風味が悪くなります。	40
	おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	40
	炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	—
	炊飯専用土鍋(別売品)を使っていますか? 専用土鍋モードで市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。	37・81



# よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

## ご質問

ごはん、おかゆが  
うまく炊けない

## こうしてください

コンロの周囲に油ガードを設置していませんか？  
油ガードを取り除いてください。

39

「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。

19

専用土鍋炊飯の「おこげ加減」の設定を調節してください。

19

## 炊飯モード

無洗米が  
うまく炊けない

必ず30分以上、水に浸して炊いてください。  
洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。

38

よくかき混ぜて、1.2度すいで洗い流してください。  
でんぶん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

38

無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。

38

## おかゆがふきこぼれる

鍋によってふきこぼれる場合があります。  
ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。

—

## 途中で誤って、 消火してしまった

もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。  
(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)

39・40

## 電源が入りにくい (または入らない)

お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。  
他のスイッチより長く(0.3秒以上)押してください。

—

## 点火しない

ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。  
全開にしてください。

41

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

18

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。  
点火操作を繰り返してください。

—

ロックされていると、点火できません。  
ロックを解除してください。

24

乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。

66・67

電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。

66

## グリル

## ご質問

調理がうまくできない

冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。

—

魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。  
みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取つてから焼いてください。

44

グリルとびらを確実に閉めてください。  
閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。

—

トーストがうまく  
焼けない

「トースト焼き加減調整」の設定を調節してください。

19

使用中に消火する

メニュー モード：トースト【オート】・ダッヂオープン・ケー キ強・ケー キ弱、ココットダッヂオープンオートメニュー モードで魚を焼いていませんか。  
メニュー モード：網／プレートで焼いてください。

45

グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

18

排気口やコンロ部  
から煙やにおいが  
出る

初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。

41

グリル皿やグリル焼網、クリッピングプレート、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外から煙やにおいが出る場合があります。  
異常ではありません。

64

ココットダッヂオープン  
オートメニュー シュイチ、  
ココットオートメニュー  
シユイチ、メニュー シユイチを受け付けない

グリル庫内が高温になっていると、ココットダッヂオープンオートメニュー シュイチ、ココットオートメニュー シユイチ、メニュー シユイチを受け付けない場合があります。  
グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

48・50  
52・54  
56

グリル庫内の奥で  
バーナーが燃焼した  
り、消えたりする

グリル庫内の後方に専用バーナー(アフターバーナー)を搭載した構造です。  
異常ではありません。

—



# よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
コンロ消火後に「ボン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	—
音	使用中や使用後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。
	コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。
	グリル使用中に「ポップ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温るとなくなります。
	フマーが約8秒間鳴る	部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
	点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。
	操作ボタンから手を放してもパチパチしている	操作ボタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。
	ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。  ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合がありますが、ご使用上問題ありません。  酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。  煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。
トッププレートが熱くなる	グリルまたはオープンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1力所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 コンロ、グリルまたはオープン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	7

ご質問	こうしてください	参照ページ
トッププレート表面の光沢がなくなった(なくなってきた)	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	57
その他	火力が変わらない	通常のご使用方法やお手入れのしかたであっても経手劣化などにより、トッププレートのクリアコートがはがれる場合がありますが、使用上特に問題ありません。
	電池交換サインが点滅する	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。 チャオバーナーは、火力7以上で約25分連続で使用すると、安全のため自動で火力6まで絞ります。その後、手動で弱火にすることはできますが、強火にすることはできません。強火にする場合は、いったん火を消してから、再点火を行ってください。
	部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。
	コンロ・グリル下部飾りかはされた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部飾りの左右のツメの溝を操作部のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。(コンロ下部飾り(右下)裏面のラベルをご覧ください。)
	コンロ側の操作でレンジフードが運動しない(赤外線反射式)	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れたり、直射日光が当たっていたりすると、運動しない場合があります。
	コンロを停止してもレンジフードが停止しない	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると運動しない場合があります。
	レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを押してください。	21・22



# ブザーが鳴って、こんな

表示(数字)は、各コンロタイマー表示部またはプリルタイマー表示部に表示されます。

表示	ブザー音	部位			内容	原因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
0	ビー1回 (約2秒)	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	コンロタイマー終了 (湯わかしモード、ゆでものモード、麵ゆでモード、麵ゆで大モード、高温炒めモードでコンロタイマーを使用した場合)	設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25～36	
	ビー1回 (約2秒)			グリル	グリルタイマー終了 (ココットダッヂオープンオートメニュー モード、ココットオートメニュー モード、メニュー モード終了)	設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	45～56	
00	ビー3回			小 パーナー	コンロ消し忘れ消火機能の作動	使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。 (ゆでものモードは60分) (麵ゆでモード、麵ゆで大モード、麵ゆで大モード終了)	●操作ボタンを押して戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	17 33～36	
	ビー3回	チャオ パーナー	標準 パーナー		コンロ消し忘れ消火機能の作動 ゆでものモード、麵ゆでモード、麵ゆで大モード終了		●操作ボタンを押して戻してください。	29・30	
					高温炒めモード終了	高温炒めモードに設定してから60分または、最初に自動で弱火になってから約30分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。		
02	ビー5回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱、空炊きなど	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついで火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	17・69 70	
	ビー3回			グリル	グリル過熱防止センサーの作動 ココットダッヂオープン有無判別機能の作動	グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合、少ない食材など ココットダッヂオープンオートメニュー モード、メニュー モード:ダッヂオープン・ケーク強・ケーク弱でココットダッヂオープンを入れずに使 用した場合。	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで3～5分程度待てから、再点火を行ってください。 ●ココットダッヂオープンを入れて、ココットダッヂオープンオートメニュー モード、メニュー モード:ダッヂオープン・ケーク強・ケーク弱を使用してください。	18・48 54・73 74	
11	ビー3回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	点火時に着火しなかった	炎の吹き消え・煮こぼれした場合、点火しなかつた場合など	●よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	17・69 70・73
12	ビー3回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	立消え安全装置の作動			
14	ビー5回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー		温度センサー過熱防止機能の作動	過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	69・70

# 表示が出たら

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。



# ブザーが鳴って、こんな

# 表示が出たら

(つづき)

表 示	ブザー音	部 位			内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
22	ビー5回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動	機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作ボタンを押して戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用してください。</li> <li>再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。</li> </ul>	17・83
24	ビー1回 (約8秒)	チャオ パーナー	標準 パーナー			高温炒めスイッチの故障	部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>一度電源を切ってください。</li> <li>再使用時に、同じ現象が出る場合は、            ①乾電池を交換してください。            ②乾電池を交換しても同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。</li> </ul>	24・66 83
31	ビー1回 (約8秒)	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー		温度センサーの故障			
32, 33	ビー1回 (約8秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障			
50, 79 80, 81	ビー1回 (約8秒)	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	切替電磁弁の故障 モーター位置エラー 元電磁弁の故障 セーフティバルブの故障			
53, 70 71, 72	ビー1回 (約8秒)	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	電子部品の故障			
電池交換サイン <点灯>	ビー3回	チャオ パーナー	標準 パーナー	小 パーナー	グリル	電池交換のお知らせ	乾電池が消耗しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。</li> </ul>	66

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

# 交換部品・別売品のご紹介

## 交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

- お買い上げの販売店、または別添「大阪ガスのお問い合わせ先」をご覧の上、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 消耗部品は傷んできたら、早目に交換してください。

名 称	本体価格（税抜）	部品コード・型番	
ごとく	チャオバーナ用 標準バーナー用	¥9,500 1210R5100950	
	小バーナ用	¥9,300 1210R5100951	
バーナーキャップ	チャオバーナ	¥2,300 1210R5100965	
	標準バーナー	¥2,200 1210R5100966	
	小バーナ	¥1,700 1210R5100967	
グリル皿	¥2,100 1210R4800953		
グリル焼網	¥1,900 1210R4800952		
グリル皿受け	¥1,200 1210R4800012		
下火カバー 右	¥750 1110R8300955		
下火カバー 左	¥750 1110R8300954		
排気口カバー（1個）	¥1,000 1110R7440959		
後部カバー（チリ受け）[左]	¥830 1210R4800024		
後部カバー（チリ受け）[中]	¥900 1210R4800025		
後部カバー（チリ受け）[右]	¥900 1210R4800026		
クッキングプレート	¥3,600 	1210R5100958	
プレートハンドル	¥200 	1110R8200057	
ココットダッヂオープント	¥5,400 	1210R5100968	
ココットダッヂオープン本体	¥8,800 	1210R5100956	
オープン内網	¥500 	1210R5100957	
ココットダッヂオープンふた・ ココットダッヂオープン本体・オープン内網	¥13,800 	1210R5100955	
固定枠	¥2,200 	1210R5100011	
ミトン（2個）	¥500 	1210R5100962	
別 売 品	炊飯専用鍋 3合炊き	¥4,000 	111-R001型
	5合炊き	¥5,900 	RTR-500D型※
炊飯専用土鍋	¥18,000 	RTR-20IGA型※	
ココット（単品）	¥13,800 	RBO-C1V-1型※	

- 2015年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
  - 単1形アルカリ乾電池（1.5V）は、もよりの電気店などでお買い求めください。
- ※リンナイ（株）の取扱い商品です。

# 長期間使用しない場合／仕様／寸法図

## 長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。[P. 66 ページ](#)
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。


## 仕 様

品 名	ビルトインコンロ		
型 番	210-R510 型	210-R511 型	
型 式 の 呼 び	RHB71W16ALR-L	RHB71W16ALR-R	
型 式 名	RB71W16ALR		
質 量	32.5kg（付属品含む）		
外 形 尺 度	高さ 271mm × 幅 596mm × 奥行 541mm (トッププレート幅 744mm)		
ガス 接 続	15 A (1 / 2B) 金属管、金属可とう管または機器接続ガス栓		
電 源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2個)		
安 心・安 全 機 能	● 天ぷら油過熱防止機能 ● グリル消し忘れ消火機能 ● 焼けつき自動消火機能 ● 中火点火機能 ● 電源オートオフ機能	● 立消え安全装置 ● 焼けつき自動消火機能 ● 中火点火機能 ● 高温自動温度調節機能	● コンロ消し忘れ消火機能 ● 感震停止機能 ● グリル過熱防止センサー
点 火 方 式	連続放電点火式		
付 属 品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2個、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、グリル適用レシピ、かんたんガイド、使いこなしBOOK、クッキングプレート、プレートハンドル、ココットダッヂオープント、オープン内網、固定枠、ミトン×2個、下火カバー、後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]		

ガスグループ (ガス種)	1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量					
	個 別 ガ ス 消 費 量			全点火時 ガス消費量		
	チャオバーナ	標準バーナ	小バーナ	グ リ ル	ア フ タ ー	バ ー な ー 部
都 市 ガ 料 用	12 A	4.88kW	2.77kW	1.19kW	2.35kW	10.3kW
				1.76kW	0.59kW	
L P ガ 料 用	13 A	5.25kW	2.97kW	1.27kW	2.52kW	11.1kW
				1.89kW	0.63kW	
					2.60kW	10.6kW
					1.94kW	
					0.66kW	

（本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。）

## 寸 法 図



（単位：mm）

# アフターサービス／廃棄するときは

## アフターサービスのお申し込み

### サービスのお申し込み

#### ●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「よくあるご質問（Q&A）」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」 68~80 ペッの項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

#### ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名……ビルトインコンロ
2. 型番……グリル下部飾りに表示してあります。
3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
4. お客様名、住所、電話番号

### 転居されるとき

#### ●ガスには都市ガス数種類、および LP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガス、転居先のガス事業者にお問い合わせください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

### △ 危険



ガスくさいときはガス栓（ねじガス栓）を閉め、窓を開けてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先：別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご覧ください。

### 廃棄するときは

#### □お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。  
もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

# MEMO