

ビルトインコンロ

110-5071型


型式名 RBG-30R3K-R

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

△ 危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）
大阪ガスにご連絡ください。



取扱説明書

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 本製品には保証書が同梱されています。内容をよくご確認のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスサービスショップ、または大坂ガスにて再購入してください。

安全上のご注意

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのビルトインコンロをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

別添の保証書、設置工事説明書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1・2・3・4・5・6・7
●各部の名称と特長	8・9
●準備をしましょう	10・11・12
●使いかた	13・14・15・16・17・18・19・20
●日常の点検とお手入れ	21・22・23・24
●故障かな?と思ったら	25・26
●長期間使用しない場合	27
●機器の設置	27
●アフターサービス	28
●別売部品のご紹介	28
●寸法図	29
●仕様	29

※図内の数字はページを示しています。

必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明しております。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

△危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示には次のような意味があります。


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です
	火気厳禁 接触禁止 分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です

△危険

■ガス漏れに気づいたら

火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしない。
引火し爆発事故を起こすことがあります。

- ①すぐに使用をやめガス栓(中間コック)を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③お買い求めの販売店または「大阪ガス」に連絡する。



必ず行う


△警告

■必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する

転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する
使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどすることがあります。

また、故障の原因にもなります。

銘板は機器内左後方に張ってあります。
使用ガスがわからない場合はお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。



ガスの確認

■火をつけたまま機器から離れない、就寝・外出をしない

火災、機器焼損の原因になります。とくに天ぷらや揚げ物の調理をしているときやグリルを消し忘れる、焦げたり燃えたりして火災になる場合があります。

電話や客室の場合は、いつたん火を消してください。



■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。

距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けてご使用になってしまっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。

■機器を設置した後、周辺の改造をしない

吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。

※詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

■ガス接続には専門の資格・技術が必要です


機器の設置・移動・買い替えの際には、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

※詳しくは、設置工事説明書を参照してください。



■燃えやすいものを近くに置かない ■スプレー缶など可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

カーテンなど燃えやすいものを近づけたり、スプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ガソリン・ベンジンなどの引火の恐れのあるものを近くに置いたり、使用しない。火災・爆発をおこすことがあります。



禁
止

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

可燃物との距離を確実にとる(左図参照)
守れない場合は別売の防熱板を取り付ける



(可燃性の壁の場合)

■機器に手を加えない

お手入れが必要なところ以外は絶対に分解したり修理・改造は行わない。ガス漏れや火災の原因になる恐れがあります。万一故障と思われる時はお問い合わせください。



分解禁止

△警告

■排気口をふさがない


排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



禁
止


■異常時の処置

地震、火災、点火しない場合、使用中に異常な燃焼・臭気・異常音を感じた場合、途中消火した場合は、すぐに使用を中止し、ガス栓(中間コック)を閉めてください。



■幼いお子様にはさわらせない


けがややけどをする恐れがあります。



禁
止


■使用後は必ず消火を確認する

使用後は必ず消火を確認してください。就寝・外出時はガス栓(中間コック)も閉めてください。



■グリル水入れ皿に必ず水を入れて使う

水がない場合、魚やたまたま脂が過熱されて発火し、排気口から炎が出ることがあります。続けて使用する場合も、そのつど脂を取り除いて水を入れてください。



必ず水を入れる

■グリル水入れ皿は、こまめに掃除する

脂がたまないように、使用ごとに掃除してください。掃除しないとたまたま脂が過熱され、発火し火災の原因になります。




△注意

■やけどに注意

使用中、使用直後は器具栓つまり・グリルとびら取っ手以外は高温です。

防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。


さわらないでください。



■使用中は換気をする


ご使用と同時に窓を開けたり、レンジフードファンを回すなど必ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭素中毒の原因になります。

ただし、自然排気式(FE・CF)給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。レンジフードファンを回すと排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。




△注意

■炎をふさいだり、コンロをおおわない
コンロをおおうような極端に大きい鉄板類やなべを使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常過熱による火災や機器焼損の原因となります。




■調理以外に使わない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをしない。火災や機器焼損の原因になります。



■魚を裏返す時、取り出す時、手や腕がグリルとびら・ガラスなどに触れない


グリル使用時、グリルとびら・グリルとびらガラス・グリル焼網・グリル水入れ皿などは高温となります。魚を裏返す時や取り出す際は手や腕などが触れないようにご注意ください。やけどをすることがあります。



接触禁止

■グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり発火し火災の原因になります。



■グリル水入れ皿は持ち上げたまま引き出さない

グリル水入れ皿を持ち上げたまま引き出すと途中で止まらず落下し、高温になったお湯がこぼれてやけどをすることがあります。


グリル水入れ皿は水平にゆっくり出し入れしてください。



禁
止

■グリルとびらを開けたままグリルを使わない

機器上部が変色したり、ワクトップをこがす恐れがあります。




禁
止

■グリル水入れ皿だけを持って本体より取りはずさない

グリルとびらが落なし、けがややけどをすることがあります。ねぶきんなどで持つてもやけどの原因になります。


必ずグリルとびら取っ手を持つて取りはずしてください。



禁
止

■グリルとびらガラスに衝撃を加えない・傷をつけない


■使用中、使用直後に水をかけない
ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。



禁
止

■グリル庫内に不要な物がないことを確かめる

グリル庫内に食品くずやふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。



確認

■コンロ使用時は体の一部や衣服をバーナーに近づけない

衣服に炎が移ったりして、やけどをする恐れがあります。



近
づ
け
不
可

■点火操作をするときは、バーナーや排気口付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込みない

炎や熱でやけどをすることがあります。




禁
止


■トッププレートは確実に取り付ける

バーナーの炎がトッププレートの下にもぐり込み火災や機器焼損の原因になります。

確認



正しいセット




禁
止

■排気口に手や顔などを近づけない

■なべの取っ手を排気口に向けない

排気口から高温の排気ができます。やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。



禁
止

■バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る

水分が残ったままセットすると点火不良や不完全燃焼になります。

水気を切る




バーナーキャップ

△注意


■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがの恐れや機器損傷の原因になります。




■落ちやすいものがあるところには設置しない

機器の上に物が落ち、燃えで火災になることがあります。



■丈夫で水平な場所に設置する
車両、船舶での使用はしない

不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりしてけがややけどをする恐れがあります。また、使用中に機器が傾いたりして、火災ややけどの原因になります。



お願ひ

●使うバーナーの器具栓つまりを間違えないよう注意してください。

●みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。

強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び跳ねたり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

●使用中に、ガス栓(中間コック)を操作しての消火はしないでください。

●点火操作を繰り返す時は、周囲やグリル庫内の生ガスがなくなるまで待つ

たまたまガスに爆発着火する恐れがあります。グリルはとびらを開けて空気を入れ替えてください。



■グリル庫内や本体内部をお手入れする時は、ガス栓(中間コック)を閉め、本体がさめてからけがをしないように手袋などをはめて行う


突起部などに当たるとけがをする恐れがあります。



■強い風の吹き込む場所や機器本体後方から風が吹き込む場所では使用しない

機器内部を焼損したり、安全装置が正しくはたらかなかったり、点火不良となることがあります。

扇風機や冷暖房機器を使用される場合、風・排気ガスが直接この機器に当たらないようにしてください。



■天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて


温度センサー付バーナー

標準バーナーが天ぷら油過熱防止機能付になっています。

天ぷら油過熱防止機能とは、天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理油の異常過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、油が自然発火温度に達する前に自動的にガスを止めます。

このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。

※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは右図のように前面パネルに揚げもの角と表示してあります。



△警告


■耐熱ガラス容器、土なべなど、熱が伝わりにくいもので油料理はしない

天ぷら油過熱防止機能が働きず、やけどや火災の原因になります。




■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

- ・そのまま使用すると調理油の量に関係なく発火することがあります。
- ・温度センサーの動きが悪くなり、なべ底と温度センサーが密着しない場合は、点検・修理を依頼してください。



■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200ml以上で行う


調理油の量が減ってきたり、はじめから少ないときも発火することがあります。



△注意


■温度センサーは上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底と密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因になります。なべの重さは調理油を含め300g以上が必要です。




■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

なべ底に温度センサーが密着しなくなり、温度センサーが正しく作動しない場合、調理油が発火することがあります。



■揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する




コンロ部


立消え安全装置

調理中、風や煮こぼれ等で火が消えると自動的にガスを止める安全機能です。


チャオバーナー



小バーナー



標準バーナー(温度センサー付)



天ぷら油過熱防止機能

天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火します。



コンロ消し忘れタイマー

点火してから約2時間で自動消火し、消し忘れを防ぎます。



グリル部

立消え安全装置

グリル消し忘れタイマー

点火してからグリルは約21分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。



グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿の水が少なくなると自動消火します。

グリルお知らせブザー

点火して約3分ごとにブザーが鳴り、グリル使用中であることをお知らせするとともに、焼き時間の目安にもできます。







グリルとびら

- グリルとびらを引き出すとグリルとびらが下降します。焼きものの返しや出し入れの時、熱くなったグリルとびらに手が触れにくくなります。
- グリルとびらが下がるため、焼きものの出し入れ、魚の返しも簡単になりました。
- グリル水入れ皿、グリルとびらもワンタッチで取りはずせ、お手入れも簡単にできます。



各部品のセット

グリル排気口カバー

グリル排気口カバーのツメをトッププレートの穴に差し込んでください。





ごとく



トッププレート


①上部枠パッキンが本体からはみ出しているか確認してください。上部枠パッキンがはみ出している場合は、本体側に押し込んでください。

②トッププレートを浮きがないように上部枠パッキンに確実にはめ込んでください。セットがかかる場合は、①をやり直してください。




バーナーキャップ

①バーナーキャップは3種類あります。




②バーナーキャップは凸をバーナーボディの凹の位置に合わせてセットしてください。



③そのとき、バーナーキャップ上面の▲印を自安に取り付けてください。

●取りつけ後、バーナーキャップを回して動かないか確認してください。




お願い

- バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い求めの販売店またはもよりの「大阪ガス」へ相談してください。

煮こぼれカバーリング

①煮こぼれカバーリングは2種類あります。

②煮こぼれカバーリングをバーナーにセットしてください。





■バーナーキャップ・煮こぼれカバーリングは確実に取り付ける

煮こぼれカバーリングが傾いたり、バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こして危険です。




誤ったセットの例



△注意

■トッププレートは確実に取り付ける


トッププレートが浮き上がっていると、炎がもぐりこんで火災や機器が焼損することがあります。



準備をしましょう

乾電池のセット

電池ケースはパネル前面にあります。 \oplus \ominus 方向を確かめて乾電池をセットしてください。



乾電池の取り付け手順

- 電池ケースふたのつまみを下へ押して手前に開いてください。
- 単1形乾電池(1.5V)2個を図のように正しくはめ込んでください。
- 電池ケースふたを元に戻してください。


お願い

- 付属の乾電池は、工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池の寿命は、通常の使い方で約1年を自安にしてください。
- 乾電池は必ず2個とも同種類の新品をお使いください。
(新旧、異種の乾電池を使用されますと乾電池が破損したり、液漏れの原因となります)
- 電池交換は、機器本体が冷えてから行ってください。

使いかた


●コンロをお使いになる前に

コンロの上手な使い方



強火で手早く

火力の強いチャオバーナーが便利です。



強火から中火に

強火で煮立て、後は中火で煮ましょ。沸騰したら煮こぼれに注意してください。炎が消えていないかときどき確認をお忘れなく。



弱火で長時間

煮込みば煮込みほど味わいが深まる煮込み料理。弱火でじっくり煮込みましょう。ときどきかざませて焦げ付きを防いでください。

用途に応じてバーナーを使用しましょう

チャオバーナー

- 大量の煮もの・煮こみ料理
- 強い火力を必要とする調理
- 焼きものの料理や炒めものの料理など高温を必要とする調理
- 冷凍食品の加熱調理

標準バーナー(天ぷら油過熱 防止機能付)

- 天ぷら、フライなど揚げものの調理
- 煮もの、煮こみ料理

小バーナー

- コーヒーの保温や弱い火力を必要とする調理

こんなときにはコンロを使いわけてください。

1. 炒めものの料理などで、途中消火する場合はチャオバーナーを使う

●標準バーナーには、天ぷら油過熱防止機能が付いており、なべ底の温度が設定温度になると自動消火します。このため焼きものの料理や炒めものの料理など、高い温度を必要とする調理では、途中で消火してしまうことがありますので、チャオバーナーをご使用ください。

2. 冷凍食品の加熱調理で、途中消火する場合はチャオバーナーまたは小バーナーを使う

●冷凍食品(うどん、そばなどのなべ付きの冷凍インスタント食品、カレー、シチューなど、なべごと凍らせた場合など)は、温度上昇が遅いため温度センサーが正しく動かず消火することがあるので、チャオバーナーまたは小バーナーをお使いください。

お願い

1. 煮こぼれに注意してください。

- 機器内部および下方のキャビネット内のものなどが汚れます。
- トッププレート・ごとく・煮こぼれカーバーリングなどに煮こぼれが焼きついたり、機器を早くいためです。煮こぼれした場合は¹日常の点検とお手入れ²を参考にしてお掃除してください。

2. 使用中はときどき炎の確認をしてください。

点火、消火時だけでなく、使用中もときどき正常に燃焼しているか確認してください。

3. コンロで焼網は使わないでください。

ごとくやバーナー部を早くいためです。

4. なべは不安定な状態で使わないでください。

なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。

5. 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナーボディ(ステンレス製)が変色することがあります、使用上問題ありません。

立消え安全装置

立消え安全装置とは？

風や、煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止める安全装置です。(標準バーナー及びグリルの場合はブザーでお知らせします)

立消え安全装置が作動したら

■使用中、火が消えたときは


安全装置が働いてガスが止まるまでごくし時間がかかります。消火に気づいたときは、すぐに器具栓つまみを回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは

周囲の生ガスがなくなるまでしばらく待って、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふきとつてから再度点火操作を行ってください。

お願い

- 立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったり、消火することがあります。なべの底についた水滴はふきとつてから、ごくの上にのせてください。(煮こぼれにも注意してください)
- 立消え安全装置(炎検知部)に固いものをぶつけないでください。まがつたり、変形すると点火しにくくなります。



天ぷら油過熱防止機能(標準バーナーのみ)

天ぷら油過熱防止機能とは？

天ぷら、フライなどの揚げもの調理中、温度センサーでなべ底の温度を監視し、万一異常過熱した場合には、油が自然発火温度に達する前に自動消火し、ブザーでお知らせする機能です。(油から煙が出ることがあります)

天ぷら油過熱防止機能が作動したら

■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは


すぐに器具栓つまみを回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは

なべや油が相当熱くなっていますのでやけに十分注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてください。熱いなべをのせたまま、再点火すると消火する場合があります。



- ソーセージ、ポークソテー、ホイルのつみ焼きなど、から焼きに近い調理は天ぷら油過熱防止機能が働き、消火することがあります。火力を絞るか、なべの中央部などセンサーの位置に材料を置くと消火を防ぐことができます。
- 野菜炒めやチャーハンなど、なべをふる調理で、あまり長くふると消火することができます。
- どうしても消火するときは、チャオバーナーを使用してください。



△注意




- 揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する

△注意

■温度センサー部に強いショックを加えたり、キズをつけたりしない

なべと密着しなくなり、温度センサーの機能が働かず、やけどや火災の原因になります。



お願ひ

センサー部はいつも清潔にしてください。センサー部には煮汁や水などをかけないでください。もし、煮汁やゴミが付着したときは、水を浸し固くしぼった布でふきとつてください。また、なべや やかんの底も清潔にしてご使用ください。

コンロ消し忘れタイマー(標準バーナーのみ)

消し忘れを防止するために、点火してから約2時間たつと自動消火し、ブザーでお知らせする機能です。

消し忘れタイマーが作動したら

■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは

すぐに器具栓つまみを回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは


再度点火操作を行ってください。

標準バーナー(温度センサー付)の使い方

天ぷら油過熱防止機能  を正しく働かせるために以下の内容をお守りください。

調理油の量

200ml以上で使用してください。少ない場合は温度センサーが正しく調理油の温度を測定できません。(調理油が発火する恐れがあります)



なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上が必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサーの上面に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。

温度センサーに適したなべ

なべなどの種類	油料理	その他料理 (煮ものなど)	備考
鉄やアルミ製のなべ、天ぷらなべ、フライパン	○	○	油料理をする場合に温度センサーが正しく作動しますが、油の量が200ml以下の場合発火することがありますので注意してください。
ステンレスやホーロー製のフライパン・なべ	×	○	油料理において温度センサーが調理油の温度を正確に読み取ることができず、油の量が200ml以上でも発火する場合があります。
中華なべ・打ち出しなべ	×	○	
耐熱ガラス容器	土なべ	×	油料理には適していません。温度センサーが正確に働きませんので火をつけたままにしておくと発火します。油料理には使用しないでください。
無水なべ・多層なべ・圧力なべ	無水料理	—	油の量が200ml以上でも発火する場合があります。また、無水料理においてセンサーが正確に働きず消火する場合がありますのでチャオバーナーで火力を弱めにして調理してください。
無水料理以外	×	○	
焼鍋	—	×	温度センサーが正確に働きませんので消火する場合があります。

○: 適する ×: 適さない

警告

■ 温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
そのまま使用すると調理油が発火することがあります。



■ 調理油の量は200ml以上で行う

調理油の量が減ってきたら、はじめから少ないと発火することがあります。



● 温度センサーの動きが悪くなり、なべ底と密着しない場合には、点検・修理を依頼してください。


●コンロの使いかた

操作の手順

1 準 備

標準バーナーには消し忘れタイマーがついていますので、約2時間連続使用すると自動消火します。

2 点 火




器具栓つまみの「止」を確認し、機器下方のキャビネットにあるガス栓(中间コック)を全開にします。

- ①コンロ器具栓つまみを押しながら左(「開」の方向)へゆっくりいっぱいに回してください。途中で手を離さず点火しません。
- ②バーナーへ火移りしたことを確認してから手を離してください。

- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全力所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 万一点火しないときは、器具栓つまみを一旦消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってきたら再度点火操作をしてください。
 - 長期間使用しないなべたり朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。
 - 点火時や弱火にしたとき、チャオバーナーの中央炎口部の火が消えることがありますですが異常ではありません。


3 火力調節



- コンロ器具栓つまみを「止」と「開」の間でゆっくり回して適切な炎に加減してください。

- 弱火にしきたり、早く火力調節をすると消火することがあります。
- 弱火にしたときに、機器下方のキャビネットとびらを早く閉閉すると、消火することがあります。

4 消 火



- コンロ器具栓つまみを右にいっぱい(「止」の位置まで確実に)回して、火が消えたことを確認してください。

- コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。

△注意

なべによっては、取っ手を焼損する恐れがありますので必ず炎の大きさを見て火力を調節してください。



△注意

使用中、使用直後はグリルとびら取っ手や器具栓つまみ以外の部分は高温ですのでさわらないでください。



お願ひ

炎の形や色は?

炎が異常に大きかったり、変な音を立てていませんか?炎が赤かったり、すすぐついたり、ふぞろいで音を立てたりするときは、バーナーキャップや煮こぼれカーバーリングのセットが正しくされていないことが考えられます。手入れ後などは正しくセットするように気をつけましょう。

●グリルをお使いになる前に

■から焼きをしましょう

グリルをはじめてお使いになる場合は必ず15分くらいから焼きをしてください。部品に付着した加工油を焼き切るために、このとき煙ができますが異常ではありません。(から焼きのときも必ず水(約200ml)を入れてください)

△注意




■から焼きするときはグリル庫内に異物がないことを確認して使用する

確認

■グリルとびらの出し入れについて


■セットのしかた

●グリル水入れ皿は、水入れ皿受け後部の凸部が穴に入るよう「前」刻印を手前にしてセットしてください。




■引き出しかた

●グリルとびらを水平に止まるところまでゆっくりいっぽいに引き出すと、グリルとびらのみ下がり、グリル水入れ皿はそのままの状態で止まりますので、焼きものの出し入れ、返し、確認が容易にできます。



■取り出すとき

●グリル水入れ皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるところまでいっぽいに引き出し、そのまま持ち上げて取り出してください。



●お手入れの際は、グリルとびらを別の場所においてからグリル水入れ皿をはずして洗ってください。

△注意



■グリルとびらを持ち上げて引き出すと途中で止まらずにグリル水入れ皿が脱落する場合があります。またグリルとびらを引き出してから急に手を離すとグリル水入れ皿の水がこぼれたり、お湯がこぼれてやけどをする場合があります。



■グリル使用中、使用直後はグリル水入れ皿、水入れ皿受け、グリルとびらなどは熱くなっていますので直接手で触れたりしないでください。また、熱くなったグリル水入れ皿を持ち運ぶときは、グリルとびら取っ手以外には手を触れないよう注意してください。



■グリル水入れ皿を直接持って取り出すと、グリルとびらが落しきがややけどをすることがあります。必ずグリルとびら取っ手を持って取り出してください。

■グリルで上手に焼くには


■グリル焼網の高低

表裏に返すことで焼網の高さを変えることができます。焼きものの種類・大きさにより高低を選んでお使いください。



■ヒレにはアルミはく

こげやすい魚のヒレは、アルミはくで包んだり、厚めに塩をふりかけておくとよいでしょう。



■予熱が必要

あらかじめ3~4分ほど予熱しておくと、きれいに焼けます。



■予熱を必要としないもの

こげつきやすいものや、火の通りの悪い身の厚い魚などは、予熱せずにそのまま焼いてください。

■グリル焼網に油

グリル焼網にサラダ油などを塗っておきますと、焼き上がり後、材料が焼網に付着にくく取り出しあやすくなります。

△警告

■グリル水入れ皿に水を入れずに使わない

続けて使用するときはそのつど脂を取り除き、水を入れてください。脂が飛び散るときは、水を入れ替えてください。



■グリル水入れ皿に水を入れずに使わない

ご使用ごとにこまめに掃除しないと、魚や肉から落ちた脂が燃える恐れがあります。

■グリルとびらを開けたままグリルを使わない

グリルとびらを開けたままご使用になると、本体上部が変色したり、ワークトップをこがす恐れがあります。



■グリルとびらガラスに水をかけない

グリルとびらガラスが熱いときに水がかかつたりすると割れる恐れがあります。

■グリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザー「ピピッ」が1回鳴りグリル使用中であることをお知らせします。

■グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。また、使用中にグリル水入れ皿を長時間引き出したままですると自動消火する場合があります。(消火後、ブザーでお知らせします)

■グリル水切れセンサーが作動したら

すぐに器具栓つまりを回して消火の状態にしてください。再点火するときは、グリル水入れ皿に水を入れしばらく待ってから点火操作をしてください。

■グリル消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してから約21分たつと自動消火し、ブザーでお知らせする機能です。

■お願い

調理物(魚など)の種類によっては、グリル消し忘れタイマーが作動する前に発火することがありますので機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

■グリル消し忘れタイマーが作動したら

■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは

すぐに器具栓つまりを回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは

再度点火操作を行ってください。

使いかた

●グリルの使いかた

操作の手順

グリル点火後約3分ごとにブザーが鳴り、グリル使用中であることをお知らせし、約21分連続使用すると消し忘れを防止するために自動消火します。

1 準 備

- ①グリル器具栓つまみの「止」を確認し、機器下方のキャビネット内にあるガス栓(中間コック)を全開にします。
- ②グリル水入れ皿に水(約200ml)を入れます。
- 続けて使用する時は、そのつど脂を取り除き、水をたして下さい。
- から焼きのときも必ず水を入れて下さい。

△注意

 ■グリル水入れ皿の中にアルミはくなどを敷いたり、水以外のものを入れない
アルミはくなどに脂がたまり燃える恐れがあります。

 ■庫内に不要な物がないことを確かめる

グリル使用時は、グリル庫内に異物がないことを確認してから行ってください。

2 点 火

- ①グリルとびらを開めてください。
- ②グリル器具栓つまみを押しながら左(「開」の方向)へゆっくりいっぱいに回してください。途中で手を離すと点火しません。
- ③バーナーへ火移りしたことを確かめたら手を離してください。



- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全力所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 万一点火しないときは、器具栓つまみを一旦消火の状態に戻し周囲のガスがなくなったらから再び点火操作をしてください。
- 長時間使用していなかつたら朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。
- グリルバーナーは赤外線バーナーのため着火までに多少時間がかかります。
- 焼き具合は、グリル焼網の高低や焼き時間などで調節してください。

お願ひ

- グリルの火力は全開で使用してください。
弱火にすると全部の炎口に着火しなかつたり、消火することがあります。
- グリルバーナーの赤熱面が極端に暗かつたり、極端に火炎がでているときは使用を中止してもよりの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

3 消 火

- グリル器具栓つまみを右へいっぱい(「止」の位置まで確実に)回して必ず火が消えたことを確認してください。

△注意

やけどに注意

使用中、使用直後は、グリルとびら取っ手や器具栓つまみ以外の部分は高温ですのでさわらないでください。やけどをする恐れがあります。



接触禁止

日常の点検とお手入れ

△警告



- 下記のお手入れする部品以外には、機器に手を加えない
- 絶対に分解しない



- ・点検・お手入れは、必ずガス栓(中間コック)を閉め、機器が冷えてから行ってください。また、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。(グリル庫内・排気口まわりは、特に注意してください)
- ・点検・お手入れ後は、機器内及びグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。

△注意

- ・点検・お手入れは、必ずガス栓(中間コック)を閉め、機器が冷えてから行ってください。また、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。(グリル庫内・排気口まわりは、特に注意してください)
- ・点検・お手入れ後は、機器内及びグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。

日常点検をしましょう

部品が正しくセットされていますか?

- ・バーナーキャップ、煮こぼれカーリング、ごとく、グリル排気口カバーなどは正しくセットされた状態でお使いください。

つまり、たまり、汚れはありますか?


- ・バーナーキャップの炎口が煮こぼれなどでつまっていますか?
- ・立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れていますか?
- ・グリル水入れ皿に多量の脂がたまっていますか?

トッププレートが正しくセットされていますか?

△注意

トッププレートは確実に取り付ける

トッププレートがワークトップから浮き上がらないように正しくセットされた状態でお使いください。



△注意

トッププレートは確実に取り付ける

トッププレートがワークトップから浮き上がらないように正しくセットされた状態でお使いください。

お手入れをしましょう

機器本体のお手入れ

- ・乾いた布でふいてください。
- ・汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをあとしたり、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

お願ひ

- 表面に傷がつくことがありますから、金属たわしやクレンザーなどは使用しないでください。
- アルカリ性洗剤などを使用しますと機器の塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。
- 中性洗剤を直接機器本体にかけずに必ず布に含ませてから使用してください。

バーナーキャップのお手入れ

- ・バーナーキャップをはずして水洗いしてください。
- ・ブラシやキリ状のもの（クギなど）で目づまりを取り除いてください。



お願い

- バーナーキャップの表面は黒色の塗装がしてあります。金属たわしや、ナイロンたわしなどの固いものは、表面の塗装を傷つけますので使用しないでください。
- アルカリ性洗剤を使用しますと色落ちしたり、塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。但し、万一塗装がはがれても、そのままお使いになれます。
- 目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因となります。早めに掃除してください。
- バーナーキャップは、正しくセットしてください。

△注意



- バーナーキャップを水洗いしたときは、必ず水気をとってからセットし、正常に燃焼するか確認してください。

確認

温度センサーのお手入れ

- 温度センサーの頭部についた煮汁やゴミは水に浸し固くしぼった布でふきとってください。




△注意



- 温度センサーのお手入れはこまめに行う**
温度センサーが汚れていると天ぷら油過熱防止機能が働かず、やけどや火災の原因になります。また、上下にスムーズに動くことを確認してください。

立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)のお手入れ




お願い

- 固いブラシではけっしてみがかないでください。
故障の原因となります。

グリルとびらのお手入れ


グリルとびらは取りはずすと掃除しやすくなります。

取りはずし方



- ①押えバネを ▲ の方向に下げる。

取り付け方



- ①水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
- ②△の方向に回転させる。
- ③押えバネが水入れ皿受けに確実にはまっているか確認する。

△注意




■グリルとびら・グリルとびらガラスに傷をつけない

傷をつけるとガラスが割れて、けがややけどの原因になります。

グリルとびら、グリルとびらガラスはミガキ粉や金属タクシなどでこすらないでください。

グリル水切れセンサーのお手入れ

水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは、水に浸し固くしぼった布でふきとってください。




水切れセンサー
(グリル水入れ皿を取りはずすと、左の奥にあります)

日常の点検とお手入れ

電池交換サインについて

- 乾電池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインが付いています。点滅したら新しい単1形乾電池(1.5V)2個を用意し点灯に変わったら交換してください。
- 電池の交換方法は図を参照してください。



- 点滅から点灯に変わると標準バーナー・グリルは使用できなくなりますので、乾電池を新しいものに交換してください。
- 電池交換サインは、標準バーナーまたはグリルを使用しているときに作動します。他のコンロのみを使用している場合は、乾電池の容量が少なくなっていても点滅や点灯はしませんのでご注意ください。
- 乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池に全く容量がなくなったときは、電池交換サインは点灯しません。この場合、放電スパークの「バチバチ」音がしませんので、ただちに乾電池を点検してください。

注意ラベルについて

- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付しております。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで汚れをふきとてください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。はがれたり読めなくなった場合は、お買い求めの販売店または、もよりの「大阪ガス」で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください

- 調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

現象	原因	処置	参考ページ
点火しない	ガス栓の開き忘れ	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	17・20
	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
	乾電池が入っていないまたは正しくセットされていない	正しくセットしてください。	12
点火しにくい・ 点火するが手をはなすと 消火する	ガス栓の開き不十分	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	17・20
	LPGガスがなくなりかけている	新しいボンベに交換してください。	—
	配管中に空気が残っている	点火操作をくり返してください。 (設置時などは点火するまではしばらく時間がかかります)	17・20
	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
	バーナーキャップ炎口づまり	炎口を掃除してください。	22
標準バーナー	電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)の水ぬれ、汚れ	水ぬれ、汚れを拭き取ってください。	22
	乾電池の消耗	新しい乾電池と交換してください。	12・24
	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やしてください。	14
電池交換サインが点灯している	温度センサーの不良	点検・修理を依頼してください。	14~16
	乾電池の消耗	新しい乾電池と交換してください。	12・24
	点火後しばらくして消火する(標準バーナー)	温度センサーを冷やしてください。	14
異常音を立て燃える	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
	爆発的に点火する	正しくセットしてください。	11
	立消え安全装置(炎検知部)の汚れ	立消え安全装置(炎検知部)を掃除してください。	22
標準バーナー	黄炎で燃える	炎口を掃除してください。	22
	炎が安定しない	正しくセットしてください。	11
	使用不 ^べ の形状、材質が適していない	「温度センサーに適した ^べ 」を参照してください。	16
調理中に 消火する	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やすか再点火してください。	14
	温度センサーの汚れ	温度センサーを掃除してください。	22
	グリル水入れ皿に水が入っていない、または水がなくなりかけている	グリル水入れ皿に水を入れ、しばらくまつてから点火してください。	19
グリル	消し忘れタイマーの作動 (標準バーナー約2時間・グリル約21分)	再度点火操作をしてください。	17・20

故障かな？と思ったら

こんな場合は故障ではありません

現象	理由
●はじめてグリルを使つたとき煙がでた	●庫内には加工油を使っています。グリルをはじめてお使いになると、その加工油が焼けて煙がでます。 はじめてグリルをお使いのときは、庫内の油を焼きるために約15分くらいから焼きをしてください。
●コンロバーナー消火時にポンという音がする	●から焼きをする場合、グリル庫内に異物がないことを確認してから行ってください。 ●グリルをお使いになるとき(から焼きのときも)必ずグリル水入れ皿に水(約200ml)を入れてから点火してください。

- 点火操作をしているとき「バチバチ」という放電とともに電池交換サインが薄く点滅することがあります
- 故障ではありません。
- 朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、バーナーにガスがくるまで数回点火操作を繰り返してください。

お問い合わせ

なお、異常のあるときやわからないときは、お買い求めの販売店またはもよりの「大阪ガス」にご連絡ください。

安全装置が作動した場合の処置

安全装置が作動するとブザーでお知らせします。

ブザー音	内 容	処 置	参考ページ
ビー×5回	●立消え安全装置作動(標準バーナー・グリル)	続けて使用する場合は再点火してください。	14
	●天ぷら油過熱防止機能作動(標準バーナー)	続けて使用する場合は、やけどに注意して再点火してください。	14
	●消し忘れタイマー機能作動(標準バーナー約2時間、グリル約21分)	続けて使用する場合は再点火してください。	15・19
	●グリル水切れセンサー作動(グリル)	グリル水入れ皿に水を入れ、しばらくまってから点火してください。	19
	●電池交換のお知らせ・電池交換サインの点灯	新しい乾電池に交換してください。	12・24
ビー連続	●温度センサーまたは電子ユニットの故障	ガス栓(中間コック)を閉め、使用を中止し、点検・修理を依頼してください。	—




長期間使用しない場合

- ガス栓(中間コック)を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。
- お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。

機器の設置

本体と壁との間はあけてください

- 機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- 側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。



可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)離して設置することができる場合

- 防熱板を右上図のように取り付けてください。(詳しくは付属の設置工事説明書を参照してください)
- 調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を保護してください。
- 防熱板については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスへご相談ください。
- 指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

アフターサービス

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- サービス(点検・修理)を依頼される前に
「故障かな? と思ったら」**裏面**の窓を見て、もう一度ご確認なさいであります。お買い求めの駅前店、またはもよりの大手連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名 ピルの右側面コントローラ
 2. 品番 本体の右側面内側に貼付してあります
 3. 故障 異常の現象 できるだけ詳しく
 4. お客様より住所 電話番号

転居されるとき

- ガスには都市ガス、およびLPガスの区があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもはりの大阪ガスにご相談ください。
この場合調査・改道に要する費用は保証期間内でも有料となります。
ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

- 保証期間中は……
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
 - 保証期間終了後の故障修理について
お買い求めの販売店、またはよりの大阪ガスにて相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の補修用性能部品機能を維持するため必要な部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
但し、当商品製造打ち切後6年経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。もよりの大坂ガスサービスショップ、またはもよりの大坂ガスでお求めください。

防熱板

- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図のよう取り付けで使用してください。
4015-0100-0205……側壁用 RB-60T……天井用
4015-0100-0206……後壁用 RB-15T……天井用

中華なべ用補助ごとく

4015-0100-0350


中華なべを用いて料理するとき、なべの安定性をよくするために、ごとの上にのせてお使いください。

①切り欠きをごとの爪にはめてください。

②ごとにのせてから確実に固定されているか確認してください。

また、センサー側のバーナーで使用する場合はなべ底にセンサーが密着していることを確認してください。

寸法圖



仕様

品	品	ルートインコンロ
品	型	110-5071型
型	式	RBG-30R3K-R
点	火	連続スパーク点火
外	形	高さ265mm×幅596mm×奥行539mm
質	量(本体)	16.5kg(付属品含む)
力	ス	15A(1/2B)金属可とう管
安	全	立消え安全装置(全コンロ、グリル)、天ぷら油過熱防止機能(標準バーナー)、 消し忘れタイマー(標準バーナー約2時間、グリル約21分)、グリル水切れセンサー
電		DC3.0V(単1形乾電池×2個)

使用ガスの種類 ガスグループ	1時間当たりのガス消費量				全点火時 ガス消費量
	個別ガス消費量				
都市ガス	12A	チャオバーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル
		4.42kW (3800kcal/h)	2.50kW (2150kcal/h)	1.22kW (1050kcal/h)	1.79kW (1540kcal/h)
	13A	4.77kW (4100kcal/h)	2.67kW (2300kcal/h)	1.31kW (1130kcal/h)	1.92kW (1650kcal/h)
		4.05kW (0.289kg/h)	2.46kW (0.176kg/h)	1.34kW (0.096kg/h)	1.97kW (0.141kg/h)
LPGガス					9.38kW (0.67kg/h)