


寸法図・仕様

寸法図

図は110-R100／110-R110型です。110-R101／110-R111型はチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になります。



仕様

品名	ガステーブルコンロ
品番	110-R100型 110-R101型 110-R110型 110-R111型
型式の呼び名	RTS-306NF-3L RTS-306NF-3R RTS-306NA-3L RTS-306NA-3R
型式名	RTS-306N1
点火方式	点電極点火式
外形寸法	高さ180mm(トッププレートまで)×幅564mm×奥行444mm
質量	9.0kg
安全装置	立ち消し安全装置、グリル消し忘れタイマー(約2分)、天がれ油温防止機能(標準バーナー)、コンロ消し忘れタイマー(標準バーナー約2時間)、グリル水切り検知センサー
電源	DC3.0V(単1形乾電池×2個)
付属品	単1形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります) ご了承ください)

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

△ 危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に対して)大阪ガスにご連絡ください。



連絡する



306NA-32A(00)
050100 ●(総)

ガステーブルコンロ

110-R100／110-R101型
110-R110／110-R111型

型式の呼び名:
RTS-306NF-3L
RTS-306NF-3R
RTS-306NA-3L
RTS-306NA-3R

取扱説明書

もくじ

各部のなまえ・別売部品のご紹介	…1
安全上のご注意(必ずお守りください)	…2
機器の設置	…9
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	…12
コンロ	…13
グリル	…14
使用中に消火したときは	…17
お手入れのしかた	…18
故障かな?と思ったら	…21
アフターサービス	…24
交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)	…24
長期間使用しない場合	…24
寸法図・仕様	…裏表紙




このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。
また付属の保証書も必ずお読みいただき、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 幼いお子様には、さわらせないでください。
- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされると著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガスでお求めください。

99大阪ガス

1 各部のなまえ

- 図のように正しくセットしてください。
- 図は110-R100/R110型で説明しています。110-R101/R111型はチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になっています。
- ※110-R100/R101型のトッププレートはフッ素コート処理がされております。



別売部品のご紹介

●防熱板 (取り付け方の詳細はP10を参照)

設置場所で、可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上はなして設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。

●ちり受け皿 <コードNo.4015-0100-0083>

器具とガス台の間に設置してください。蓋こぼれは、ちり受け皿の上に落ちます。ときどき取り出して掃除しているだけと、ガス台を汚さずに使用できます。

●ホースガス栓用プラグ <コードNo.081-0450>

●器具用シリムプラグ <コードNo.081-0359>

●ガステーブルコンロ用ガスコード

<3A用 : コードNo.1-180-0006 (0.6m)、1-180-0010 (1.0m)>

<LPG用 : コードNo.9-180-0006 (0.6m)、9-180-0010 (1.0m)、
9-180-0020 (2.0m)>

お求めの場合は、お買い求めの販売店、または別添の「お問い合わせ先一覧」をご覧の上、もよりの大坂ガスにご相談ください。

2 安全上のご注意 必ずお守りください

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明しております。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」
内容です。



接触禁止



分解禁止




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する

①すぐさまに使用を中止しガス栓を閉める。
(ガス栓つまりのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③よりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。




必ず行う

⚠ 警告

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が合っていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、二酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスに問い合わせてください。
転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。




3 安全上のご注意 必ずお守りください

4

⚠ 警告

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。) 可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取り付けてください。(16頁参照) また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。



■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレーカー缶が爆発したり火災の原因になります。



■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しない
引火して火災の原因になります。




■ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。

ホースエンド ゴム管 ゴム管止め

■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通して接続する また他の機器で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因となります。



■火をつけたまま、その場を離れたり、就寝・外出をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因となります。とくに揚げ物の調理をしているときやグリルを使用しているときはその場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなつた場合は取り替えてください。




■地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずに消火しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)「故障かな?と思ったら」①~②を参照してください。



■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

間違った接続はガス漏れの原因になります。



⚠ 警告

■ゴム管の継ぎたし、二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。



■グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさがない

不完全燃焼や火災の原因になります。



■グリル水入れ皿には必ず水(約200ml)を入れ、連続使用の場合などは、たまたま脂などは取り除き、そのまま水を入れる

また使用後も必ず掃除をする

水がない場合、魚やたまたま脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあります。脂の多い調理物(とり肉など)は特に注意してください。続けて使用する場合も、そのつど脂を取り除き水を入れてください。なお水以外のものは、入れないでください。



■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり発火する原因になります。



■グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまたま脂が加熱されて燃え火災の原因になります。



■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する またグリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきんが燃えることがあります。



■ガスコードの長さが合わない為に高温部に触れたり、機器の下を通して機器に触れたりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になります。




■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする

ガス漏れの原因になります。



■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火を確かめてください。



ガス栓を閉める

■指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは使わない

コンロをおおうような鉄板や直径34cm以上のなべ、焼き網、たこ焼き器、アルミはく製する受け皿、ごとくのかわりに用いる、いわゆる省エネごとくなどを使うと異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となったり、機器の焼損や破損(トッププレートやしる受けの変色やハガレ)の原因となります。
指定以外の補助具を使用した場合の機器の故障、事故については、大阪ガスでは責任を負いかねます。



■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因になります。



■修理・改造は高度な専門知識が必要です お客様ご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない

異常作動してけがの原因になります。



5 安全上のご注意 必ずお守りください

6

△注意

- グリル水入れ皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、お湯がこぼれてやけどをすることがあります。



接触禁止

- グリル排気口に手や顔などを近づけない またなべの取っ手を排気口に向けない


グリル排気口から高温の排気が出ます。やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。



- グリル水入れ皿だけを持って本体より取り外さない

グリルとびらが落下し、やけどやがをすることがあります。

必ずグリルとびら取っ手を持って取り外してください。



接触禁止

- グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたりたまつ脂に引火した場合は、すぐに器具栓つまりを回して消してください。



- グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがの原因になります。



- グリル水入れ皿を持ち運びする際は、さめてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル水入れ皿が高温になっています。やけどをする恐れがあります。



さめてから
持ち運ぶ


- 魚を裏返すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする 手や腕が触れるとやけどをすることがあります。



接触禁止

- 使用中、使用直後にグリルとびらガラスに水をかけない 衝撃を加えない

ガラスが割れてしまう、やけどの原因になります。また、とびらが変形したり、閉まらなくなります。




- グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに

使用中・使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になっています。こぼすとやけどをする原因になります。



- グリルとびら取っ手のガラス付近には触れない

使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因になります。



- グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたりたまつ脂に引火した場合は、すぐに器具栓つまりを回して消してください。



- グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがの原因になります。



- グリル水入れ皿を持ち運びする際は、さめてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル水入れ皿が高温になっています。やけどをする恐れがあります。



さめてから
持ち運ぶ

△注意

- 衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。



- コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気口に体の一部や衣服を近づけない 炎が衣服に燃え移ったり、排気熱によりやけどの原因になります。



- ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



- 照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



- 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがの恐れがあります。



- 点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。





- 棚の下など落ち物の危険のある所に機器を設置しない

機器の上に落ちた物が燃えて、火災の原因になります。




- やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるときやけどをする原因になります。



- しる受けはバーナーキャップにのせたり、斜めにしてセットしない

バーナーの炎がしる受けの下にもぐり込み火災や機器焼損の原因になります。



- 使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。

注: ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回す窓などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。



- 点検お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



7 安全上のご注意 必ずお守りください

8

△注意

■点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみを消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作する
すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。



■幼いお子様に触れさせない
使わせない
やけどやけがをする恐れがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する
飛び散った脂に引火して瞬間にグリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。



■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない
高温になっていますのでやけどをする原因になります。



接触禁止

■機器を水につけたり、水をかけたりしない
不完全燃焼・故障の恐れがあります。



天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて(標準バーナーのみ)

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げものの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げものの調理をされるときは、必ずこの機能についている標準バーナーを使用してください。

使用方法をお守りいただけなければ、天ぷら油の過熱による発火を防止できないことがあります。

※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは右図のようにトッププレートに^{標準バーナー}および前面パネルに^{揚げもの用}の用と表示してあります。



△警告

■揚げものの調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する
チャオバーナーを使用すると消し忘れなどにより調理油が発火することがあります。



確認

△警告

■標準バーナーでは下記のなべなどは使わない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
底が浅く広いなべなどの油調理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。



■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200ml以上で行う

調理油の量がはじめから少ないと発火することがあります。
調理中に減ってきた場合は、調理油を追加してください。



調理油の量
200ml以上

■温度センサーとなべ底が密着しているか確認する

温度センサーが傾いていたり、なべの間にすき間があると、発火や途中消火の原因になります。



必ず守る

△注意

■温度センサーのお手入れはこまめに行う
または上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやすくなる原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。

■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。



■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では、中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない

なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

お願ひ


- ・コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きなどをすると、トッププレートやしる受けの色が変わることがあります。またトッププレートがフッ素コート処理されている場合、フッ素コートがはがれたりしますのでしないでください。
- ・なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。
- ・煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからでる限り早くふきとどけてください。
- ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び跳ねたり、なべがねあがってひっくりかえることがあります。
- ・特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- ・炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体やしる受け(ステンレス製)が変色することがあります。使用上問題ありません。
- ・調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえてください。
- ・強火で長時間ご使用された場合、まれになべごとくがくつつくことがあるので、なべを動かす時は注意してください。

部品の取り付け

バーナーキャップ



▼印を前にし、「オク」印を奥側にして、バーナーキャップの凸部をバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認する。

*バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。



しる受け


- しる受けのくぼみ(2カ所)をトッププレートの凹部に正しくはめ込み、浮き、傾きのないようにセットしてください。
- チャオバーナー用(大刻印表示)と標準バーナー用(中刻印表示)の2種類ありますのでまちがえないように取り付けてください。
- 「マ工」の刻印を必ず手前にしてセットしてください。



△注意

■バーナーキャップ・しる受けは確実に取り付ける

しる受けが傾いたり、バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎の不ぞろいや逆火を起こしたり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



誤ったセットの例

お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご相談ください。

単1形乾電池2個(付属品)

乾電池のセットのしかた



(お願い)
電池ケースは途中で止まり、取りはずせない構造になっています。無理に引っ張らないでください。

△警告

■乾電池は充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない

■新旧・異種の乾電池は混用して使わない

■器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

お願い

- 電池ケースに水などの異物が入った場合電池接触不良の原因となりますので、ふきとてきれいにしてください。
- 乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常約1年を目安にしてください。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。



設置前の準備と確認


- 型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- 機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。




設置場所および周囲の防火措置

設置場所

- 強い風の吹込みない場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に湯沸し器のない場所
- 機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- 落下物の危険のない場所
- 機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 周囲に可燃物(木製の壁・モルタル・タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・天など)のある場合
 - トッププレートより上面の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
 - 上記の距離がたてもない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。(図参照)



防熱板について




お願い

- 防熱板(別売)の部品コードは「別売部品のご紹介」(図)を参照ください。
- 防熱板についてはお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 指定の防熱板以外は使用しないでください。

ゴム管の接続


- ・ガス用ゴム管（ソフトコード）（内径9.5mmφ、JISマーク入り）を用い、折れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く（2m以下で適当にゆとりをもたせる）ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このときゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に触れないようにして接続します。
- ・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがないことを確かめ、ガス栓を閉める。



ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムプラグを梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで押し込みます。

ガス栓側の接続

(ガス栓がガステープル用であることを確認してください。)

- ①ガス栓を開けるとき
コンセント継手を
「カチッ」と音がする
まで確実に差し込む



- ②ガス栓を閉めるとき
コンセント継手のす
べりリング（白色）
を手前に引く




●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

お願い ガスコード接続する場合は、ガス栓側がガチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。
機器を接続するガス栓は、必ずガステープルコンロ用をご使用ください。

ガスコード接続用別売部品

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。



●ホースガス栓用プラグ <コードNo.081-0450>

●器具用スリムプラグ <コードNo.081-0359>

●ガステープルコンロ用ガスコード


<13A用：コードNo.1-180-0006 (0.6m)、1-180-0010 (1.0m)>

<LPG用：コードNo.9-180-0006 (0.6m)、9-180-0010 (1.0m)、9-180-0020 (2.0m)>

・お求めの場合は、お買い求めの販売店、または別添の「お問い合わせ先一覧」をご覧の上、もよの大阪ガスにご連絡ください。

点火・火力調節・消火のしかた


※使用するバーナーの器具栓つまみを間違えないよう
に注意してください。




□と表示してあるのが標準バーナー用の器具栓つまみです。
△と表示してあるのがチャオバーナー用の器具栓つまみです。

▽と表示してあるのがグリル用の器具栓つまみです。
必ず表示を確認してから点火してください。


1 準 備




2 点 火



3 火 力 調 芯



4 消 火



コンロ


使用できるなべと温度センサーについて(標準バーナーのみ)

調理油の量

200ml以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。



温度センサーに適したなべ

○: 適する ×: 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

なべなどの種類	油料理 (揚げものなど)	その他料理 (煮物など)	備 考
(鉄、アルミ製) なべ 天がらなべ フライパン 底の平らななべ	○ ○		調理油の量が200ml以下の場合は発火があります。
(ステンレス、ホーロー製) なべ	○ ○		
(ステンレス製) フライパン	×	○	調理油の量が200ml以上でも発火する場合があります。
底の丸い 中華なべ 底の凹凸した 打ち出しなべ	×	○	
耐熱ガラス容器 土なべ	×	○	油料理には適していません。発火する場合がありますので使用しないでください。
(アルミ、ステンレス製) 無水なべ 多層なべ	○ ○		調理油の量が200ml以下の場合は発火があります。また、無水料理において途中消火する場合がありますのでチャオバーナーをご使用ください。
圧力なべ		○	途中消火する場合はチャオバーナーをご使用ください。
焼網		×	消したり、トッププレートがフッ素コート処理されている場合、フッ素コートがはがれたりしますのでグリルを使用してください。

*ステンレス製のなべやフライパンは、調理油の温度が上がりやすいので注意してください。

このような調理には、チャオバーナーをお使いください

●標準バーナー(天がら油過熱防止機能付)は、温度センサーがなべのから焼きのような高温になる(260°Cをこえる)場合や冷たくなりすぎる場合、自動的に消火しますので、次のような調理にはチャオバーナーをお使いください。

●高温になりやすい調理
 焼きもの：好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど
 炒めもの：ソーセージ炒めなど
 炒りもの：ごま炒り・大豆炒り

●冷たくなりすぎる調理
 冷凍食品：容器ごと凍らせたうどんやそばなどの解凍加熱

グリル

グリルを使用する前に

はじめて使用するときはから焼きが必要


工場出荷時の加工油を焼ききるためグリル水入れ皿に必ず水(約200ml)を入れて約10分、から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外(ごとくの周りやグリル扉前面など)から煙が出る場合がありますが異常ではありません。



グリル水入れ皿の出し入れ


グリル水入れ皿のセット

水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ皿の長穴に差し入れてセットします。




引き出すとき

グリルとびらを止まるところまでいっぱいに引き出すと、グリルとびらだけが下がり、焼き物の出し入れ、確認が簡単に行えます。




取り出すとき

グリル水入れ皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるところまでいっぱいに引き出してから、そのまま持ち上げて取り出します。



持ち運ぶとき

グリルとびら取っ手を両手でしっかりと持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。



グリルをお使いになる場合、消し忘れにより調理物(魚など)が発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。

- グリル水切れセンサーが作動したら、すぐに器具栓つまりを回し消火の状態にしてください。
再点火するときは、グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから点火操作をしてください。
※消火するとブザーが「ビー」と5回鳴ってお知らせします。

**グリル消し忘れタイマー**

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約21分たつと自動消火し、同時にブザーで「ビー」と5回鳴ってお知らせする機能です。

- グリル消し忘れタイマーが作動したら
すぐに器具栓つまりを回し消火の状態にしてください。
グリルを続けて使用するときは、そのつど脂を取り除き水を入れて再度点火操作をしてください。


調理物(魚など)の種類によっては、グリル消し忘れタイマーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください

グリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ビビッ」と1回鳴り、グリルを使用中であることをお知らせします。
(調理時間の目安としてもお使いいただけます。)

グリルで上手に焼くには**下ごしらえ**


- 冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍しないと魚はうまく焼けません。
- 魚は水洗いしたら、よく水気をふき取る。
- みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくぬき取ってから焼きます。
- たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

**塩加減のコツ**


- 鮮度や材料にあった塩加減が必要です。
- 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- 一般に鮮度が落ちたものは塩を多めにします。
- サバやイワシなど背の青い魚は脂分が多いので、多めに塩をして時間をおく、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やイカ、エビ、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつきます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- 尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ方が少なります。

魚焼きのこつ**予熱が必要**


- あらかじめ3~4分ほど予熱しておくと、きれいに焼けます。ただしこげつきやすいものや、火の通りの悪い身の厚い魚などは、予熱せずにそのまま焼いてください。

魚の置きかた

魚を1尾 焼く場合



魚を2尾 焼く場合



魚を3尾以上焼く場合


- 魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。

焼きあがった魚を取り出しやすくするには?

- グリル焼網に油を塗り予熱を
あらかじめ、グリル焼網に油を塗り、3~4分ほどグリルを加熱します。焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。



- 焼きあがった魚を取り出すには?
はしをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げながら、グリル焼網からはがしてから、取り出します。
フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。
また、焼き上がる前に、魚をすらすとグリル焼網に付着しにくくなります。



使用中に消火したときは

天ぷら油過熱防止機能が作動（標準バーナーのみ）

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

●すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

●再度点火するときは

※なべや油が相当熱くなっていますのでやけに十分注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やすしてから点火する。

グリル水切れセンサーが作動

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。また、使用中にグリル水入れ皿を長時間引き出したままで自動消火する場合があります。

●すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

※消火するとブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

●再度点火するときは

※グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから再度点火する。

乾電池が消耗（標準バーナー・グリルのみ）

乾電池の容量が少なくなった場合、自動消火します。

●すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

※乾電池を交換してください。（P10参照）

立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。（ガスが止まるまで少し時間がかかります）


●すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認して、立消え安全装置（炎検知部）の汚れをふきとってから点火する。

お願い

- 立消え安全装置（炎検知部）に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったりします。水滴や煮こぼれはふきとってください。
- 立消え安全装置（炎検知部）に硬いものをぶつけないでください。まがったり、変形し点火しにくくなったりします。



電池交換サイン（標準バーナーとグリルの器具栓つまみを回したときだけ作動します）

※標準バーナーとグリルを使用しているときのみ点滅または点灯します。

■この機器は標準バーナーやグリルの機能を制御するために乾電池を使用しています。

■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換ランプがついています。

●ランプが点滅……新しい乾電池を用意してください。

●ランプが点灯……標準バーナーとグリルは使用できなくなります。

器具栓つまみを回したとき点火しても、安全のため、手を離すと消火するようになりますので、電池交換ランプが点灯したら新しい乾電池と交換してください。

※チャオバーナーは使用できます。

お願い

乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量が全くなくなったときは、点灯しません。



△注意

■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや器具の角などでがをする原因になります。（グリル庫内・排気口まわりは特に注意してください）また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。



日常の点検

●機器周辺に燃えやすいものがないか確認してください。

●バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセットされていますか。

●グリル水入れ皿に指がたまっていますか。

●ゴム管の接続は確実ですか。

●ゴム管は傷んでいませんか。

●立消え安全装置（炎検知部）・温度センサーが汚れていませんか。

●バーナーの炎口が煮汁などでつまっていますか。

お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント

①手袋をします。道具・洗剤を用意します。

②洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性（中性・弱アルカリ性・弱酸性）を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を自立しない部分で試してから、使用してください。

③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。

④お手入れ後は、必ず水洗いした後にふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

●守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤



●布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾いた布で水気をふき取ってください。


使ってはいけない道具・洗剤



●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。



●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。




●基本的に使ってはいけません。表面の変質・キズ・変色・さびる場合があります。

●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器本体などの塗装部には絶対に使用しないでください。



●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびる原因になります。




●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

●上記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

バーナーキャップ

- 目詰りしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- お手入れ後は水気を十分に拭き取り正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。



お願い


- バーナーキャップの表面(黒い部分)を台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれことがあります。一万はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。
- 煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル排気口カバー・グリル焼網

- 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。)


●グリル水入れ皿の取り付け

水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ皿の長穴に確実に入れる。




●グリルとびらの取りはずしかた

- 押さえバネを①の方向に下げる。
- グリルとびらを②の方向にたおす。



●グリルとびらの取り付けかた

- 水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
 - ツメの方向にグリルとびらを回転させる。
- 押さえバネが水入れ皿受けに確實にはまっているか確認する。



お願い

- グリル水入れ皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。
- 押さえバネには必要以上に力を加えないでください。変形してグリルとびらが正しく取り付けられなくなることがあります。

グリルとびらガラス

※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を温めておき、水を含んだ布でふきとる。



みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割れる原因になりますので使用しないでください。

お願い

グリル水切れセンサー

- 水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは布に水を浸しかたくしほってふきとってください。
- お手入れの際には、けがをしないように気を付けて行ってください。(グリル庫内左奥)

水切れセンサー(グリル水入れ皿を取りはずすと、左の奥にあります。)



機器表面

- 台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふきとる。

お願い

- スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- 印刷・塗装面にはミガキ粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズができます。

ごとく・しる受け

- 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。

こげつきなどにより、特に汚れが落ちにくい場合

- スポンジやナイロンたわしにみがき粉やクレンザー(研磨材入り洗剤)をつけてお手入れした後、洗剤をしっかり洗い流し、水気をふきとる。
- ナイロンたわし・みがき粉・クレンザーは基本的に使ってはいけないものです。もし、使う場合は下記の内容をお守りください。

お願い

- クレンザーやみがき粉には研磨材が配合されていますので、ごとく表面に多少のこすりキズがつくことがあります。また洗剤の液性はアルカリ性ですので、洗剤を十分に洗い流し、水気をふきとってください。洗剤が残っていると錆の発生の原因になります。
- 硬いものでのお手入れをすると、ごとく表面のホールがかけたりしますので使用しないでください。

立消え安全装置(炎検知部)・温度センサー

- 汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。)



- 温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしほった布で温度センサーの頭部および側面の汚れをふきとってください。

お願い
硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

トッププレート

※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を温めておき、水を含んだ布でふきとる。

お願い

- トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・硬いものでのお手入れをすると、フッ素コートがはがれたり、キズがついたりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください。

- 長期間使用するとフッ素コートが変色することがあります、効果には影響ありません。

- トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったりしたときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読みなくなったりの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスで新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

21 故障かな?と思ったら



■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずガス栓を閉めてください。



ガス栓を閉める

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない ・点火しにくい ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓を全開にしていますか？ ●ガス配管に空気が残っていないませんか？（朝一番など）点火操作を繰り返してください。 ●バーナー炎口がつまっていますか？ ●立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？ ●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？ ●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか？ 使用しないでください。 ●ブザーが鳴って消火しましたか？ ●乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池が消耗していませんか？ ●グリル・チャオバーナーは標準バーナーに比べ着火までに時間がかかります。器具栓つまみを数秒間押し続けてください。 ●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか？ ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。 ●ガス栓のヒューズが作動していませんか？ 機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。 	12 — 19 6・19・20 9 4 23 10・17 12 — 11
②炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、消える ・炎が灼一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナー炎口がつまっていますか？ ●立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？ ●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？ ●ブザーが鳴って消火しましたか？ ●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか？ 使用しないでください。 ●チャオバーナーの中央炎口部のみ点火時や弱火にしたときに火が消える場合がありますが、異常ではありません。 ●グリル使用時にコンロを使用すると燃物の塩分（ナトリウム）やカルシウムが燃えて、炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。 ●バーナーの炎は、立消え安全装置、ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。 ●風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？ ●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。 	19 6・19・20 9 23 4 12 — — 6 —
③使用中や消火後に音がする ・「ポン」と音がする ・キシリ音がする ・「シャー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。 ●点火後や消火後にキシリ音がですが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。 ●コンロバーナー使用中「シャー」と音がですが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。 	12 —

こんな場合は	調べてください	参照ページ
④バーナー本体が変色する	<ul style="list-style-type: none"> ●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。 	—
⑤ガスの臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか？ ●ゴム管が確実に接続されていますか？ 	3 3・10
⑥標準バーナー使用中に… ・調理中に消火する ・点火してもすぐ消える	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの形状や材質が適していますか？ ●なべ底が凹凸していませんか？ ●なべ底や温度センサーが汚れていませんか？ ●油の量がありますか？ ●から焼きに近い調理をしていませんか？ ●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？ ●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？ ●カレーやシチューの再加熱ですか？ 水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。 ●温度センサーが高温になっていますか？ 水を入れたなべやぬれしきなどで温度センサーを冷やしてください。 ●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作用して途中消火する場合があります。再度点火してご使用ください。 ●しっかり解凍していますか？ ●みそや粕は取ってから焼いていますか？ ●魚の置き方は合っていますか？ ●塩加減は良いですか？ 	8・13
⑦グリル使用時 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。 ●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いができます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るために異常ではありません。 	16 14
⑧赤いランプが点滅する ・電池交換サイン	<ul style="list-style-type: none"> ●自動消火した後、使用した標準バーナーまたはグリルの器具栓つまりを消火の状態に戻しましたか？ ➡操作ボタンを戻さないで電池が消耗します。 ●乾電池の交換時期が近づいています。 新しい乾電池を用意してください。 	12・17 17
⑨部品が変色する ・表面が変色する ・ごとくが変色する	<ul style="list-style-type: none"> ●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？ ●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがあります。使用上問題ありません。 ●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題ありません。また、土なべの種類によってはごとくに白い跡がつくことがあります。異常ではありません。 	18 — —
⑩ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> ●安全機能が作動しています。 確認してください。 ●グリル使用中に3分毎にブザーが鳴るグリルお知らせブザーです。 ●乾電池が消耗しています。 新しい乾電池と交換してください。 	17・23 15 10・17・21

なお、異常のあるときやおわりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

23 故障かな?と思ったら

表示とブザーについて

ブザー音	部位	原因	処置と再使用時の注意	参考ページ
標準バーナー	天びら油の過熱・消し忘れによる過熱・から焼きなど	<ul style="list-style-type: none"> ●天びら油過熱防止機能作動 →「故障かな?と思ったら」のこんな場合は⑥を確認する。 →やけに注意して再点火を行う。 →天びら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。 		13 17 22
	炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> ●立消え安全装置作動 →「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。 →周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。 		17 21
標準バーナー グリル	乾電池の消耗	<ul style="list-style-type: none"> ●電池交換サインのお知らせ →電池交換サインが点灯している場合は乾電池を交換してください。 		10 17
グリル	炎の吹き消え・点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> ●立消え安全装置作動 →「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。 →グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。 		17 21
グリル	グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合	<ul style="list-style-type: none"> ●グリル水切れセンサーが作動 →器具栓つまりを消火の状態に戻し、グリル水入れ皿に水を入れしばらくしてから点火操作をしてください。 		17
標準バーナー	使用開始から約2時間たちました。	<ul style="list-style-type: none"> ●消し忘れタイマー作動 →器具栓つまりを消火の状態に戻す。 →続けて使用する場合は再点火を行う。 		17
グリル	使用開始から約21分たちました。			
標準バーナー	部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> ●温度センサー・電子部品の故障 →ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。 	別添 大阪ガス へのお問い合わせ先参照	
グリル				

アフターサービス

アフターサービスのお申し込み

- ・サービス(点検・修理)を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P21~23)を見て、もう一度ご確認ください。それでもなお異常のある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガスへご連絡ください。
- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名…ガステーブルコンロ
 2. 品番…本体の右側面に張り付けしてあります。
 3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
 4. お客様名、住所、電話番号



転居されるとき

- ・ガスには都市ガス、およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。
- ・この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ・ただし、ガスの種類によって調整できない場合もあります。

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

- お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

交換部品	品番 110-R100/R101/R110/R111型		
	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税抜)	部品コード
バーナーキャップ	チャオバーナー用	¥630	1110R1000110
	標準バーナー用	¥840	1110R1000112
しる受け	チャオバーナー用	¥525	1110R1000002
	標準バーナー用	¥525	1110R1000003
ごとく		¥735	1110R1000004
グリル 水入れ皿		¥735	1110R1000012
グリル 燃 網		¥500	1110R1000013
グリル 排 気 口 カ バ ー		¥147	1110R1000005

※乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

(2005年3月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- 乾電池をはずしておく。
- お手入れをしておくと、次回使用するときに便利です。