




ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-820型

保証書付

型式名 LG2001



本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社	〒541 大阪市東区平野町5丁目1 口 大阪 06(202)2221 サービスセンター
南支社	〒559 大阪市西成区云出東2丁目9番41号 口 大阪 06(652)0001
北支社	〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 口 大阪 06(301)1251
堺支社	〒590 堺市住吉橋町2丁2番19号 口 堺 0722(38)1131
北摂支社	〒568 高槻市藤の里39番6号 口 高槻 0726(71)1931
阪神支社	〒562 西宮市和上町4番11号 口 西宮 0798(25)3101
東葛支社	〒578 東大阪市裕菜2丁目3番17号 口 河内 0729(62)1131
京阪支社	〒573 枚方市西中宮町16番17号 口 枚方 0720(41)1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区生田町5丁目13番10号 口 神戸 078(576)5231
京都支社	〒604 京都市中京区烏丸通御池角 口 京都 075(231)8151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号 口 奈良 0742(44)1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1-1-1 口 和歌山 0734(31)2481
姫路支社	〒579 姫路市神屋町4丁目8 口 姫路 0792(86)2221
東播支社	〒676 加古川市加古川町東津29の1 口 加古川 0794(21)1801
豊岡支社	〒668 豊岡市三五郎6丁目57番地 口 豊岡 0792(3)2221
瀬戸支社	〒525 瀬戸市追分町字荒堀680の1 口 瀬戸 0775(62)5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町12-11 口 彦根 0749(22)3131
(長浜営業所)	〒526 長浜市南吳勝町3番4号 口 長浜 0749(62)7191


その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も
ときどき点検
よいゴム管を
カッチリと



ガス器具を
お使いになった
あとは必ず
もどコックも
閉める習慣を



毎日使う
ガスコンロの
バーナーなど器具も
ときどきお手入れを



ガス器具は
ガスの種類にあった
正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ
〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保管してください。

もくじ

●各部の名称	2
●特に注意していただきたいこと	3
●器具の設置	9
●使用手順	13
●使用時のご注意	17
●日常の点検・手入れ	18
●故障異常の見分け方と処置方法	21
●長期間使用しない場合	22
●アフターサービスのお申し込み	23
●特長	24
●寸法図と仕様一覧表	25
●別売部品のご紹介	26

各部の名称

大バーナー




ごとく

トッププレート



大バーナー用
器具せんつまみ

グリル排気口ふた




標準バーナー
しる受け

グリルバーナー用
器具せんつまみ


標準バーナー用
器具せんつまみ

●付属品

グリル水入ざら




グリル焼網



グリル用とtte



ゴム管ホルダー




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはあってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には、都市ガスとLPガスがあり、都市ガスにはガスグローブの区分があります。

- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

用途についてのご注意

- 調理以外の用途（炭・煉炭おこし・衣類の乾燥など）には使用しないでください。

過熱・異常燃焼などによる焼損、火災などの危険があります。




特に注意していただきたいこと ②


市販の補助用具使用についてのご注意

- 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。

不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





- 市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
しる受けに十分なじませてください。
浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。



特に注意していただきたいこと③

使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
炎が風で吹き消えることがあります。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
燃え移る危険があります。
- 棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- テーブルコンロの周囲が木材のような可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐため左右及び後面ともに15cm以上、上方は1m以上離してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。



使用上のご注意

ガス漏れ予防


- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。
ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、時々とりかえてください。(おとりかえの目安は約3年です。)
ゴム管が古くなりますと、元せんや器具のホースエンドから抜けやすくなったり、ヒビ割れしてガス漏れの原因になり危険です。



特に注意していただきたいこと④

使用上のご注意

- 器具をご使用にならないときや外出前、またおやすみ前には万一の事故がないように、必ず元せんをしめてください。
- 使用後は必ず器具せんを閉じ、消ししたことを確かめてください。
- 使用中には時どき正常に燃焼していることを確かめてください。




火災予防

- グリル使用中、グリル排気口ふたの上に物をのせないでください。
- 器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないようにしてください。



外出などについてのご注意

- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ焚きになるなど思わぬ事故の原因となり危険です。
- 天ぷらなど油料理の場合には、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。
温度が上りすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。



特に注意していただきたいこと ⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を触れたりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。



- ご使用中グリル水入ざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用とてをお使いください。
ぬれふきんで持つと蒸気が出てやけどするおそれがあります。

換気のご注意

- ご使用と一緒に換気扇を回すなど換気にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの6倍～10倍の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。




特に注意していただきたいこと ⑥

使用上のご注意

ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。



〈ご注意〉

万一大ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入り・切や電源プラグの抜き差し等) 火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを閉止)して十分な点検をお願いします。

[故障・異常の見分け方と処置方法については21ページをお読みください]

日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは18ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなつて処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。


器具の設置

設置前の準備と確認

- 各部分のあて紙や包装部品を取り除き、“各部の名称”的ように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

部品の取り付け

- トッププレートの上にしる受けを置き、その上にごとくを正しくのせてください。またグリル排気口ふたはトッププレートの中央部(グリル排気口の上)にのせてください。





器具の設置 ②

部品の取り付け

- バーナートップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。またバーナートップは傾いたりしないよう、バーナートップのくぼみ部とバーナー本体側のくぼみ部とが必ず合うようにはめてください。それ以外の位置では確実にはまりません。

〈ご注意〉



バーナートップは大バーナー用(左)と標準バーナー用(右)とがありますので、左右間違いのないように取りつけてください。





器具の設置 ③

設置上のご注意


- 丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- 周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。(但し不燃性の場合は80cm以上)——(火災予防条例で定められております)



- 可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上、また上部は器体上面から100cm以上離して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防熱板(コードNo.15-100-0084~6)を取り付けて使用してください。




- 調理台、流し台の側面などが可燃物で器具のトッププレートよりも高い場合は、防熱板で調理台、流し台の側面を保護してください。




器具の設置 ④

ゴム管の接続

- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりととめてください。
- 9.5mmの(内径9.5mm)のゴム管を使用し、お部屋の元せん、器具のホースエンドとも赤線まで十分差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴム管止めでしっかりと止めていないと、知らずにはずれかかってガスもが生じることがあります。




- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。



- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。

- ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通して、図のように器具後部の穴に差し込んで固定してください。



使用手順


はじめてお使いのとき

- はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるため、煙と臭いが出ますが異常ではありません。


点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水（コップ2杯 約350cc）を入れてください。

点火（こんろ部・グリル部）



1押して 2そのまま回す



- 器具せんつまみを押しながら「止」の位置より左へ「開」の位置までまわすと「カチッ」と音がして点火します。
- 点火を確かめてから数秒間（煮こぼれ消火センサーが加熱されるまで）、そのまま押し続けてください。（途中で手を休めると点火しないことがあります。）

（ご注意）


- 万一点火しないときは、器具せんつまみを一旦もとに戻して、あらためて点火の操作をしてください。
- しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらを開けてください。
- グリル点火時は、グリルバーナーに点火したことを必ずご確認ください。

使用手順②

空気調節

- 空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力調節



●こんろ部（左右）

- 炎を見ながら器具せんつまみを「止」と「開」の間でゆっくり動かしてお好みの火力に調節してください。


（ご注意）

- 器具せんつまみはゆっくり操作してください。あまり早く操作すると消火することがあります。
- 炎を小さくしすぎると消火することがあります。

●グリル部

- 火力調節はできません。点火したらそのままの状態でお使いください。

消火（こんろ部・グリル部）




- 器具せんつまみを押さないで右へいっぱい「止」の位置まで完全にまわして消火してください。

（ご注意）


- 必ず火が完全に消えたか確認してください。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、数秒程まってから点火してください。
- 長時間使用されないとき（就寝時、外出時など）は、器具せんをしめるだけでなく、必ず元せんを止めてください。

使用手順③

グリル部の使い方



- ・グリル水入ざらはグリル内のレール部へ、奥にあたるまで入れてお使いください。
- ・グリル焼網はグリル水入ざらの左右の段にのせてお使いください。
- ・グリル焼網は表と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。
- ・グリル使用時は必ずグリル水入ざらに水を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。グリル水入ざらの左右の段の位置（コップ2杯 約350cc）が適量です。（焼網がひたるまで水を入れないようにしてください。）
- ・グリル水入ざらに水を入れる場合は、一旦グリルとびらをあけ、グリル水入ざらをグリル用にとって少し引出しながらコップなどで入れてください。なおびらに水をこぼさないようご注意ください。
- ・焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- ・グリル焼網はかならず付属のグリル用にとって、グリル水入ざらといっしょに出し入れしてください。



使用手順④

煮こぼれ消火センターについて

- ・煮こぼれ消火センターは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- ・バーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

安全装置が作動したときの処置方法


- ・使用中バーナーが消火したときは、すぐに器具せんつまみを「止」の位置へ戻し、さらにお部屋のガス元せんも「止」の位置に戻して21ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- ・処置方法
 - ・バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センターが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。（30秒～1分程度）バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の位置へ戻してください。
 - ・再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し（約1分）待ってから「使用方法」に従って点火してください。

使用時のご注意

- 煙こぼれは器具を早くいためますのでご注意ください。煙こぼれした時は、必ず完全にふきとってください。
煙こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり危険です。




- 点火の際は、こんろになべやヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを見確かめてください。



- グリル使用中、グリル排気口ふたの上に物をのせないでください。

不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- 点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行ってください。



点 検

- 安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなったりひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、グリル排気口ふたなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていますか。
- グリル水入ざらに多量の脂がたまっていますか。
(脂がたまつまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- 煙こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

日常の点検・手入れ ②

お手入れ

- ごとく・しる受け・グリル排気口ふた・グリル水入ざら・グリル焼網・トッププレート・器体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。

(ご注意)

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。

●グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。

(ご注意)

- ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。印刷がはけたり、キズをつけると割れる原因になります。


そ
の
つ
ど

日常の点検・手入れ ③

お手入れ

●バーナー(こんろ用)

- バーナートップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてください。特にバーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り除いてください。目づまりなどで悪くなったバーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。バーナーを目づまりさせたまま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。





と
き
ど
き

(ご注意)

- バーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。

- バーナートップは大バーナー用と標準バーナー用がありますので、外された場合は間違いのないように取りつけてください。

- バーナー本体の水洗いはやめてください。中がさびる原因になります。



- 煮こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

原 因	現 象						参 照 ペ ジ
	火移りしにくい <small>燃えせんつまみかづき手を離すと消火する</small>	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはばいやなことおいがする	
ガス元せんの開け忘れ	○					ガス元せんを開ける (全開にする)	—
ガス元せんの開きが不十分	○ ○				○	ゴム管を確実に接続する	12
ゴム管の接続が不完全	○					点火操作を繰り返す	13
ゴム管内に空気が残っている	○ ○					ゴム管の折れ曲り、つぶれ	12
ゴム管のひび割れ・穴あき					○	ゴム管を交換・先を切りつめる	12
バーナーの炎口づまり	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					バーナーの手入れをする	20
バーナートップの浮き		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				バーナートップを正しくセットする	10
ノズルづまり	○ ○					点検・修理を依頼する	—
点火装置の故障	○					タ	—
器具せんの故障	○ ○				○	タ	—
点火装置の電極部の汚れ	○					タ	—
器具の銘板と使用ガスの不一致	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					タ	—
煮こぼれ消火センサーが作動	○				○	「使用方法(点火)参照」のうえ正しく操作する	13
煮こぼれ消火センサーの故障	○				○	点検・修理を依頼する	—
点火操作が適切でない	○ ○					「使用方法(点火)参照」	13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間使用しない場合

- 各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分（ホースエンドなど）にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 21ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
①品名……(テーブルコンロ)
②品番……左側面に貼付しております。
(例)

(4)10-820 (U)
大阪ガス株式会社 [09]

- ③現象……(できるだけ詳しく)
- ④道順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPGガスの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。
この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


保証書について

- この器具には保証書がついています。
このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長

- 1 狹いガス台にも設置できる55cm幅のコンパクトタイプです。
- 2 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでバーナーの火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的にガスが止まるまでに、30秒～1分程度かかります。
- 3 消火センサー内蔵型のバーナーを使っておりますので煮こぼれの影響がなく、しかもバーナーと分離しているので手入れがしやすくなりました。
- 4 大バーナー側は炒めものや中華料理などに便利な火力の強いハイカラーリバーナーです。又急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。
- 5 グリルは赤外線バーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切れますので、ほとんど煙が出ません。


寸法図と仕様一覧表




器種名	グリル付二口コンロ			
品名	10-820 (U)			
点火方式	圧電点火			
外形寸法	高さ180mm(天板まで)×巾550mm×奥行420mm(ホースエンドまで)			
重量(器具)	7.6 kg			
安全装置	煮こぼれ消火センサー			
使用ガス	1時間当りのガス消費量			
使用ガスグループ	個別ガス消費量		全点火時	ガス接続
都市ガス用	大バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量
6C (kcal/h)	3,050	2,300	2,150	7,100
13A (kcal/h)	3,050	2,300	2,150	7,100
6A (kcal/h)	2,800	2,150	2,150	6,800
LPGガス用 (kg/h)	0.251	0.190	0.170	0.620

別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。



- ちり受けざら(コードNo.15-100-0083)
 - 図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- 防熱板(コードNo.15-100-0084~6)
 - 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから
(尖気にして)大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。