

家庭用

ガス炊飯器

型番 111-R101・R102・R103・R104

形式の呼び RR-055GS-3・RR-035GS-3

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

危険

ガスくさいときはガス栓を閉じ、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。



02425123

TRR035GS-02
05.03



取扱説明書



保証書別添

99大阪ガス

このたびはガス炊飯器をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
●この機器は家庭用製品です。家庭用としてご使用ください。
●本製品は国内専用です。海外では使用できません。
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにて、
再購入してください。

●ガスの強火でつつみ焼き

カニ穴や、うっすらできるおこげはガスならではの強火、おいしさの証です。



もくじ

● 安全上のご注意	3
必ずお守りください	
● おいしいご飯の豆知識	9
● 使用前の準備	11
● 各部のなまえ	13
● ご飯の炊きかた	14
● あとかたづけ	20
● お手入れ	21
● 故障・異常の見分け方と 処置方法	23
● 仕様	25
● アフターサービスについて	26

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解してから本文をお読みください。

△危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


●絵表示については次のような意味があります。

△この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。	△火災注意	△高温注意
△この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。	△火気禁止	△接触禁止
△この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。	△分解禁止	

△危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する。

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する。



△警告


■使用ガスについてのご注意。

●機器が使用ガス(使用ガスグループ)に適合していることを機器の銘板で確認してください。

●表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。

●転居されたときにも、供給ガスが銘板の表示と一緒にしていることを、必ず確かめてください。

※ガスの種類には都市ガス(液化ガス)とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区があります。



ガス種の確認

△警告

●設置するときは可燃物との距離を確實に離す。


火災予防条例で定められています。必ず守ってください。可燃物の壁からの距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

周囲の壁から10cm以上、上方30cm以上
必ず離してください。

●可燃物の壁から10cm以上、上方から30cm以上離せない場合

防熱板に取り付けてください。
※防熱板については、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。



●機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る。

吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確實に離し基準をお守りください。

●接続は必ず当社指定のガスコードを使用する。

誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。

正しい接続



お願い


■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付着するとガス漏れの原因になります。ていねいにお取扱いください。また、お使いにならないときは、お買い上げの際に取付けられたいたキャップをはめてください。

■機器に接続しているガスコードのスリーブ(金属部)が置き台などに当ると抜け、ガス漏れの原因になります。ガスコードが確実に差し込まれていることを確認してください。


■LPガスは3m以内のガスコードで接続してください。
(ガスコードを外し、再度接続した場合)
(都市ガス13Aに比べ、LPガスは出でてくるまでの時間がかかるため)

誤った接続

■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止



■器具用スリムプラグ取付け禁止



■ゴム管用プラグ・カチットの取付け禁止




■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

△警告

- 機器の上や周囲に調味料ラック、カーテン、紙ふくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物やスプレーなどの引火性のものは置かない。

焦げたり燃えたりして火災の原因となります。



- 分解・修理・改造は絶対しない。

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。異常作動してけがの原因となります。



- 炊飯中・炊飯直後に機器を持ち運ばない。

炊飯中・炊飯直後の機器は高温のため危険です。転倒すると火災・やけどの原因となります。



- 炊飯中に外出・就寝はしない。

火災の原因となります。



- ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。
不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。




- 地震、火災などの緊急の場合はあわてずにただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。




- 点火時に機器周辺を確認する。

炊飯かまをセットする時、燃焼部にしやもじやスプーン等の異物がないことを確認する。異常燃焼や火災の原因となります。



- 新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の上に使わない。


火災の原因となります。



△警告


- 使用中の異常に気づいた場合。

- ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。
- ②故障・異常の見分け方と処置方法（23～24ページ）に従い処置をしてください。
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しお買上げの販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する。



- ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器から15cm以上確実に離す。

距離が近いと高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。



- 使用後は消火を確認する。

使用後は必ず消火していることを確かめてください。ガス栓も閉じてください。



- ガスコードは炊飯器や他の機器の下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

使用時は周囲が高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。



- 機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない。

引火して火災の原因となります。



安全にお使い
いたくため
がなさ
おまめく
よろしく
おめで
いたい



△注意

●不安定な場所での使用禁止。

水平で安定した所に設置してください。
機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。

●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



●感熱部はいつもきれいにする。

感熱部が汚れていたり、炊飯かまとの間に異物がある
とセンサーが正常に働かないことがあります。



●炊飯中や炊飯直後は、蒸気口に顔や手を近づけない。又、炊飯直後ふたを開けるときの蒸気に注意。

蒸気口から高温の蒸気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますのでやけどをする
恐れがあります。



●炊飯中、炊飯直後はボタン・炊飯レバー・取っ手以外は手を触れない。

高温になっていますのでやけどをすることがあります。
特に幼児にはさわらせない。



●お部屋の換気口(吸気口・排気口)は常に確保し、
使用中は換気をする。

不完全燃焼の原因になります。



●外ぶたは取っ手を持って閉める。

外ぶたがいきおいよく閉まり、
手をはさむことがあります。
必ず、取っ手を持って外ぶたを閉めてください。




●機器を水につけたり、水をかけたりしない。
不完全燃焼・故障の原因となります。



●炊飯器をこんろとして使用しない。

過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。



●機器の周囲に樹脂製品などの熱に弱いものを置かない。

変形または変色する恐れがあります。



●車両船舶での使用はしない。

使用中に機器が傾いたりし、
火災ややけどの原因になります。



●強い風の吹き込む所、エアコン等の風が直接当たる所では使用しない。

故障・炊飯不良の原因となります。



●湯沸器の下では使用しない。

排気や水蒸気によって湯沸器が誤作動する原因となります。



△注意

●子どもだけを使わせない。

幼児の手の届くところで使わない。

思わぬ事故の原因になります。特に幼児にはさわらせない。



●点火したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。


・必ず、消火後冷えてから、炊飯かまを外す。
・必ず、炊飯かまをセットした後で点火操作をしてください。

やけどや過熱による火災などの原因になります。



●点検・お手入れの際の注意。

点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。




●機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、たわしなどは使わないようご注意ください。
(本体の塗装がはがれる場合があります。)

お米は精米の程度で呼び名が変わる

ガス炊飯器は
しゃつきり、ふつくら、
いい香りに炊きあがる

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおいしいか。それは強い火力を持つ炎が、かまを包み込むようにして、むらなく一気に炊きあがるからです。カニ穴もバッチリできています。

カニ穴や、おねばにうつすらできるおこげがおいしいご飯の証明です。




よいお米にはつやがある

お米を買う時は、精米してから日数がたってないもの。お米に透き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふつくらとしているものを選びましょう。

お米はこんな所が好き


お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらい使い切るのがいいでしょう。また計量米びつを使っている場合は、お米を買い足す時などにときどきそしをしてください。



もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって五分づき米・三分づき米があります。また、玄米からぬかを落とし、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

玄米の芽を1mm程度発芽させることによって、それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養価が高まります。表皮がやわらかくなっているので、白米と同じように炊くだけで、玄米より消化しやすいのが特徴です。

健康食品として注目されています。



発芽玄米は栄養たっぷり

おいしいご飯 豆知識

日本でつくられている品種は200種以上



コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、キラ397、キヌヒカリ、日本晴など日本では200種以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地や気候によってかたさやおいしさに違いがあります。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがこつです。手早く適度な力でギュッギュッと米粒どうしあわせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が濁るまでしっかりすいでください。



水にもこだわってみる




せっかくおいしいお米を選んでもそれを炊く水がまぎくてはだいないです。ちょっとぜいたくですがミネラルウォーターを使ってみるのもいいですね。

お米や料理によって水加減

お米の品種や状態、また料理やお好みによっても水加減を調節してください。(18ページの炊飯表を参照してください。)

インデカ米(タイ米など)は、白米よりも多くの水加減で炊いてください。

炊飯表	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛より少なめ
胚芽米 胚芽精米 古米	目盛より多め



季節によってもお米の質は変わる

新米




刈り入れから2~3ヵ月までのお米を新米といい独特のうまみがあります。しかし、吸水率が良いので、ペチャつく傾向があります。

夏場のお米


梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりは、パサパサしたぬか臭い炊きあがりになります。

III 使用前の準備

スタート



接続完了



使用前の準備

■警告

ゴム管接続など間違った接続をするとガス漏れ、火災の原因となります。

■注意

この炊飯器は必ず別売のガスコードで接続する必要があります。

コードの長さを確認して、お買い求めください。


■LPガスは3m以内のガスコードで接続してください。（ガスコードを外し、再度接続した場合、都市ガス13Aに比べ、LPガスは出てくるまでの時間がかかるため）

■確認方法

- ・カチッと音がする。
- ・引っ張っても抜けない。



■うまくいかなかったときは。。。

- ・ガスコードの細い方を押し込んでいますか？




■確認方法


- ・カチッと音がする。
- ・引っ張っても抜けない。
- うまくいかなかったときは。。。
- ・ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。



- ・ガス栓の種類は正しいですか？
- ＜コンセントガス栓＞




接続部の形状を確認して下さい。



専用プラグ（別売）が必要です。
詳しくは大阪ガスへお問い合わせ下さい。

各部のなまえ



付属品



ご飯の炊きかた

●はじめてお使いのとき

1 きれいな布でふく

外ぶた・本体部はきれいな布でふいてください。




2 中性洗剤で洗う

炊飯かま・内ぶた・計量カップなどは中性洗剤で洗った後、きれいな布で水気をふきとてください。



3 乾電池をセットする

本体の裏にある電池ケースに、⊕ ⊖の方向を確かめて乾電池をセットしてください。



乾電池は消耗品
「パチパチ」と放電間隔が長くなったら、早めに乾電池を交換してください。
・乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりますが、通常約1年を目安にしてください。
・付属の電池は工場出荷時に詰められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。



△ 注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼・故障の恐れがあります。



●お米の準備

必ずお米を水にひたしたあと炊飯をしてください。

ひたしが不十分ですとかたく炊けたり、ふきこぼれる場合があります。

*お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。(次ページの炊飯表を参照ください)

•炊きこみご飯を炊くときは、111-R101・111-R102は4カップ以下、111-R103・111-R104は2カップ以下でご使用ください。

これ以上ではうまく炊けないことがあります。

具の量は米の質量の30%~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。

1 付属の計量カップでお米を計る



付属の計量カップすりきり1杯で約180ml(1合)です。(白米用)
約170mlです。(無洗米専用)

•計量カップより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

2 お米をとぐ

- ①たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。
- ②「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- とぎ足りないとニオイ、黄バニ、炊飯不良の原因になります。
- 水を吸った米は割れやすいので泡立て器などを使わないで手でといでください。



お願い

- 炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどをご使用ください。

〈無洗米を炊くときのご注意〉


1~2度すすいでごりを少なくす。

•米量が多い場合は、特に念入りにすすいでください。


•にごったまま炊飯するとデンプン質が沈殿し炊飯不良の原因になることがあります。

3 水加減をする

お米を水平にならし炊飯量に合わせて目盛まで水をいれる。



〔水加減の合わせ方〕



- 炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。

(次ページの炊飯表を参照してください)

- 水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さになるように合わせてください。

- 炊き込みご飯などを炊くときは、具(かやく)の量を除いて水量をあわせてください。

- 無洗米を炊くときは無洗米専用計量カップを必ず使用してください。



4 じゅうぶんに米を水にひたす

•水加減後、夏場は約30分~60分以上、冬場は約60分~90分以上米を水にひたす。(下記の炊飯表を参照ください)

•12時間以上米を水にひたさないでください。変質の原因になります。

〈無洗米を炊くときのご注意〉

ひたさないと炊飯不良やふきこぼれる場合があります。(夏場は30分以上、冬場は60分以上)


111-R101・111-R102は5カップ以下、111-R103・111-R104は3カップ以下の炊飯にしてください。

●炊飯調節……炊飯調節つまみをセットする

お好みにより炊飯調節つまみを調節してください。

少しかために したいとき	炊飯量より 多めの数字
少しやわらかめに したいとき	炊飯量より 少なめの数字

炊飯量に炊飯調節つまみを合わせてください。



•表示数字は、炊飯量(カップ)のめやすです。

●炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)

型番	炊飯量 (カップ)	時間(分)	
		(ひたし時間・むらし時間を除く)	
111-R101・111-R102	1~5.5	約14~20	
111-R103・111-R104	0.5~3.5	約13~18	

炊飯表

お米の種類	炊飯量(カップ)		水加減	水にひたす時間(分)
	111-R101・111-R102	111-R103・111-R104		
白米	1.0~5.5	0.5~3.5	ふつう	30以上 60以上
新米	1.0~5.5	0.5~3.5	ふつうより少なめ	約30 約60
無洗米	1.0~5.0*	0.5~3.0*	ふつう	30以上 60以上
古米	1.0~4.0	0.5~3.0		
胚芽米	1.0~3.0	0.5~2.0	ふつうより多め (ふきこぼれる場合があります。 その時は炊飯量を減らしてください。)	60以上 90以上
分づき米(3.57分)	1.0~3.0	0.5~2.0		
麦まぜ米	1.0~3.0	0.5~2.0		
輸入米	1.0~3.0	0.5~2.0		
ブレンド米	1.0~3.0	0.5~2.0		

*無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合(3カップ以上)は、特によくすすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈殿し炊飯不良の原因になります。

•精米方法: 鉈柄によって炊き上がりに差がでる場合があります。

•最小米量の炊飯時は、かため・やわらかめが変化しやすくなります。

•最大米量の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにとってください。

•玄米の炊飯について: 菊芽玄米はお米の袋に記載の炊飯方法で炊飯できますが、玄米は炊けません。

•麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこげる場合があります。

●炊飯器の準備


お願い

炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ・食品くすなどがあれば必ず取り除いてください。




1 炊飯かまを本体にセット

炊飯かまの外側(特に底面)についた水は、よくふきとてからセットしてください。



炊飯かまを本体にセットする際、かま受けで指をはさまないように注意してください。

2 内ぶたを外ぶたにセットして閉める




外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがありますので、ご注意ください。

ご注意

●本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触ると蓋が開く場合があり危険ですので注意してください。



●バーナーの横にある立消え安全装置や点火プラグに水滴がかかるないようにご注意ください。点火しにくくなることがあります。



立消え安全装置



必ずお米を水にひたしたあと炊飯をしてください。

ひたしが不十分でとかたく焼けたり、ふきこぼれる場合があります。


途中で消火する場合は炊飯レバーを上方に持ち上げると消火します。カチッと言がして必ず火が消えたことを確認してください。



強く持ち上げる

●炊飯調節…… ●点火・炊飯……

1 炊飯調節つまみをセットする



炊飯量や好みにより炊飯調節つまみを調節してください。

少しかために したいとき	炊飯量より 多めの数字
少しやわらかめに したいとき	炊飯量より 少なめの数字

2 ガス栓を全開にする

炊飯レバーが「切」の位置に戻っていることを確認してから、ガス栓を開けてください。(イラストは開の状態)



3 バーナーに点火

炊飯レバーを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し下げ、そのまま数秒間押してください。

手を離しても火がついていることを点火確認窓から確認してください。

火がつかなかったり、炊飯途中で火を消す場合は、炊飯レバーを「カチッ」と音がするまで強く引き上げてください。



●注意
炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部・本体部・外ぶたが熱になりますので手を触れないでください。やけどをしないようにご注意ください。



接触禁止

点火は確実に

なかなか点火しなかったり消えることがあります


①はじめて使う場合、長い間使っていないかった場合は、ガスコードに空気が入っていて点火しにくいことがあります。空気が抜けるまで点火操作を繰り返してください。



②また、点火してもすぐに消えることがありますので、確実に点火していることを確認してください。(数秒間)

4 炊きあがり

自動的に炊飯レバーが「切」の位置に戻り、火が消えます。



●この炊飯器は、おねばにうっさらとコゲ色がつくことがあります。これはご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているためです。

●炊込みご飯などは白米よりもごげやすくなります。

●オブラー状の膜が釜側面につくことがあります。これはテンブンが膜状になつたものです。食べて問題はありません。

5 むらし

15分以上むらす



●外ぶたがいきおいよく閉まることがありますので、ご注意ください。周囲が熱くなっているので、やけどにご注意ください。

6 ガス栓を閉じる

消火を確認して、ガス栓を確実に閉じてください。(イラストは閉の状態)



お願い
●本体を持ち運ぶとき、取っ手のボタンにふれないでください。外ぶたが開いてけがやけどの原因となります。

●終了

ふきこぼれはきれいにふきとる

炊飯燃焼部・立消え安全装置がよごれると、次から正常に炊飯できなくなることがあります。

ふきこぼれはきれいにふきとってください。



①消火してすぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。10分~15分むらし時間ととてください。
②むらしが終わったら余分な水分をとばすため、底からふんわりとほぐしましょう。



あとかたづけ

お願い まず確かめてください。

- ①ガス栓を閉じる
- ②本体が冷えている

1 中性洗剤で洗う



内ぶた・しゃもし・つゆ受けなどはそのつど、スポンジや布きなどやわらかいものを使って洗ってください。

内ぶたを掃除しないとおねばが内ぶたにたまり、外ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることができます。



図のようにスキマに指をかけないでください。
無理に引張ると破損する恐れがあります。

2 布でふく

外ぶたは布でふいてください。



かま受け内側・外ぶた内側の汚れはよく絞った布でふいてください。

炊飯かまのフッ素樹脂加工をいため、温持ちさせるには
●研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗わない。

●スープや食器などを入れない。
●炊きこみやおこわなど調味料を使った後は、すぐに洗う。(外ぶたの内側もふきとてください)
●酢など酸の強いものは使わない。
●炊飯かままでお米を洗わない。


酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷めます。



感熱部はいつもきれいにしておく
感熱部が汚ると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。



使用済のハブラシ等を使つてください。



炊飯かま底面の感熱部受けの汚れをきれいにふきとってください。
異物がつくと正常に炊飯できなくなります。



お手入れ

お願い まず確かめてください。

- ①ガス栓を閉じる ②本体が冷えている


△警告

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用して絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。




1 よく絞った布でふく

本体部・炊飯燃焼部はよく絞った布でふいてください。



2 針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっている時は、針金などで取り除いてください。感熱部の汚れがこびりついて取れない時は、金属たわしで表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。



お願い

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

お手入れ不良になりますと、外ぶた内側にサビの様な汚れがつきます。

お手入れはその都度必ず行ってください。

（外ぶたの材質はサビない材質ではなくサビにくい材質です。）



3 汚れのひどい時

かま受け内側・外ぶた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてください。外ぶたの周囲は汚れがこびりつきやすいのでこまめにお掃除をしてきれいにお使いください。

外ぶたの周囲の油汚れ等が、排気で焼き付く場合がありますが、クレンザーなどで軽くみがいてください。

本体部はクリア塗装をしてあるので、クレンザーを使わないでください。

炊飯かまおよび内ぶたはアルミ製品です。
食器洗い乾燥機でお手入れすると、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色する恐れがあります。

△注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼・故障の恐れがあります。



交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）

下記の部品（有償）は、お客様ご自身にてお取り替えしていただくことができます。交換の際は製品の型式をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにてお求めください。

品番	111-R101/R102/R103/R104型	希望小売価格（税込）	希望小売価格（税抜）	部品コード
釜（111-R101/R102型）	¥6,510	¥6,200	1111R1010018	
釜（111-R103/R104型）	¥5,565	¥5,300	1111R1030018	
内ぶた	¥1,575	¥1,500	1111R1030017	
内ぶた取付パッキン	¥420	¥400	111110061020	

※2005年4月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

●炊飯かま（フッ素樹脂加工）

使っているうちに、フッ素樹脂に色むら・ハガレができることがあります。衛生上問題ありません。万一食べてしまっても食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。また、炊飯かまの側面等が凸凹になっている場合は炊飯かまの交換が必要です。

●その他の部品類


内ぶた、内ぶた取付パッキンなどが、変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。しゃもじ・つゆ受けなども同様です。

もしイヤな臭いがついた場合

炊飯かまに計量カップ1~2杯の水を入れ、最大表示数字で点火し、自動消火するまで煮沸してください。


自動消火した後、炊飯かま・内ぶたを水洗いし、乾いた清潔な布きんで水気をふき取ってください。

（消火直後は高温のため取扱いに注意してください。）



故障・異常の見分け方と処置方法

現象	●お調べいただくこと。→処置方法
点火しない	●ガス栓が全閉になっていませんか。 ⇒ガス栓を全開にする。
	●ガスコードが折れていませんか。 ⇒ガスコードの折れを直す。
	●乾電池が入っていますか。又は消耗していませんか。 ⇒乾電池を入れる。又は新品に交換する。
炊飯レバーから手をはなすと 消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。
	●炊飯レバーから手をすぐはなしませんでしたか。 ⇒数秒間押しつづける。
消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。 (消火に気づいたときは、すぐ炊飯レバーを「切」の位置に戻し、約1分間待ってから再点火してください。)
炊きあがりがかかる、 芯がある	●洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 ⇒洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。
	●無洗米を使っていますか。 ⇒1~2度すいでから水に浸し、吸水させる。(10、15、16ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。 ⇒白米：春~夏は約30分、秋~冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春~夏は約60分、秋~冬は約90分
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒蒸気のものが多いとかくなるので、変形した部品は交換してください。(有償)
ふきこぼれる	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。(16ページ参照)
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●オブラーント状の膜が釜の周囲に張るのは正常です。 (お米から出たデンプンが膜になったものです)
	以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはよりの大阪ガスにご連絡ください。



現象	●お調べいただくこと。→処置方法
ふきこぼれる	●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒きちんと合ってないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償)
	●内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 ⇒内ぶたの小さな穴がつまるとふきこぼれます。
	●無洗米を使っていますか。 ⇒1~2度すいでから水に浸し、吸水させる。(10、15、16ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。 ⇒白米：春~夏は約30分、秋~冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春~夏は約60分、秋~冬は約90分
	●むらし終了前にふたを開けていませんか。
炊きあがりが軟らかすぎる	●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が碎け、べちゃになる。 手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。
	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。(16ページ参照)
こげる	●よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。
	●調味料などを入れていませんか。 ⇒調味料はご飯の消火温度より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。
	●長時間ひたしていませんか。 ⇒ひたし時間が長いと洗米によってできた割れ米や粉米がかま底にたまり、こげやすくなる。
	●感熱部やかま底が汚れていませんか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」(20・21ページ参照)


仕様

品名		ガス炊飯器	
型番		111-R101・111-R102	111-R103・111-R104
炊飯量 (カップ)	白米 無洗米	0.18~0.99 (1.0~5.5) 0.17~0.85 (1.0~5.0)	0.08~0.63 (0.5~3.5) 0.085~0.51 (0.5~3.0)
外形寸法 (mm)	高さ 幅 奥行	280 259 240	250 259 240
質量(kg)		3.5	3.3
ガス接続	ガスコード(小口径迅速接手)		
電源	単2形乾電池		
点火方式	連続スパーク点火		
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置		
ガス管 消費量	形式の呼び	RR-055GS-3	RR-035GS-3
13A (kW)		1.28	0.940
LPガス (kW)		1.28	0.940
付属品	計量カップ(白米用・無洗米用各1個)・単2形乾電池・取扱説明書・保証書・連絡先一覧表		

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図

(単位: mm)



長期間使わない場合

乾電池を抜き、各部の汚れを取り除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お買い上げになったときの箱に入れ温気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分(ガス接続口)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

■機器を廃棄する時のお願い。

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービスについて

サービス(点検・修理など)を依頼される前に

■23,24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。

■ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じてから、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

[111-R101型の場合]

1. 品名……ガス炊飯器
2. 型番……111-R101
3. 故障・異常の現象(できるだけ詳しく)
4. お客様名・住所・電話番号

(N) 111-R101
大阪ガス株式会社
21-080-03-00095

本体部背面に張り付けてあります。

定期点検のすすめ。(有料)

安心してお使いいただくために、定期的に点検を受けてお手入れされることをおすすめいたします。

転居される場合

■ガスは都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)

■保証書を紛失されると保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間について

■無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

アフターサービスなどの連絡先

■別添の「連絡先一覧表」を参照してください。