

大阪ガス

ガスふろ給湯器

取扱説明書

屋外設置形 131-8190型 (16号全自動タイプ)

型式 GJ-F16T2
(BL認定品)

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817


北東部事業本部 〒578-8502 東大阪市稻葉2-3-17 電話 0120-5-94817

兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺東田町93 電話 0120-8-94817

(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。
お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。)

大阪ガス株式会社



このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯器をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

●別添付の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。


●この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。

リモコンですばやく給湯・お湯はり… 入浴が快適に！

もくじ

ページ

- 適温・適量のお湯はりができれば自動停止するお湯はり運転。
- 湯温が下がっても設定温度に戻る自動追いだき。
- 湯量が減っても設定湯量に戻る自動足し湯。
- 台所もおふろも安定した湯温で給湯できる温度調整付。
- 万一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。




●本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。著しく機器の寿命が縮まります。

この取扱説明書はコードレスリモコン、コード接続式リモコン共通です。
お手持ちのリモコンを確認の上、必要箇所をお読みになってください。
共通する説明のイラストは、コードレスリモコンで説明しています。


必ず
お読みください

安全上のご注意 6~11
使用上のお願い 12~13


コードレスリモコンセット
(別売品) 138-0001




コードレス浴室リモコン
(別売品) 138-0016



コード接続式リモコンセット
(別売品) 138-0000



コード接続式浴室リモコン
(別売品) 138-0036
138-0037



すぐ
使いたいとき

早見表(使いかた一覧) 4~5
初めてお使いになるとき 14~15
お湯の出しかた 16~17
お湯はりのしかた 18~21
湯かけん調節のしかた 22
足し湯・シャワーの使いかた 23

もっと
使いこなしたいとき

知っておきましょう！
電池交換について 24~25
優先について 26~27
入浴剤などについて 26~27

日常の点検とお手入れ 28~29

もし
必要なとき

故障かな？ 30~33
凍結予防について 34~36
各部のなまえ 37~43
(本体・浴室リモコン・台所リモコン)
仕様 44
アフターサービスについて 46
索引 47

早見表（使いかた一覧）

使
う

早見表（使いかた一覧）


浴室リモコン

お湯を出す……P16~17参照




浴室リモコン

おふろのお湯をあつくする……P22参照




浴室リモコン

おふろにお湯をはる……P18~21参照




浴室リモコン

おふろのお湯を足す……P23参照



浴室リモコン

沸かし直す……P18~21参照



浴室リモコン


おふろのお湯をぬるくする……P22参照



浴室リモコン

ロックのしかた（コードレスリモコンの場合）


※お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。
(ロック中は各スイッチの「切」と「呼出」操作以外は使えません。)



浴室リモコン

おふろから呼び出す……P38(P42)参照

(台所リモコンがある場合)



安全上のご注意（必ずお守りください）

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

（下記は、絵表示の一例です。）



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

設置工事時のご注意

屋内に設置しない



燃焼排ガスが室内に充満したり、正常な給排気ができなくなつたため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。


警告

ガス漏れ時のご注意

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



火気禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

警告

もし異常が起こつたら

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、
もよりのガス会社に連絡する



ガス会社に連絡する



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

給湯・シャワー使用時のご注意

シャワー使用時は、配管内の湯が出てしま
うまで待ち、手のひらで湯温を確認したの
ち使用する、また入浴時も湯温を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱
湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯
が残り、出湯時熱い湯が出てやけ
どの原因となります。

混合水栓ではシャワーと蛇口との切り換
えレバーは必ず定位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけ
どの原因となります。

混合水栓を使用している場合他の給湯栓
を開けるとやけどの恐れがあります



急に熱い湯が出ることがあります。
・直管内の熱い湯が出てしまうまで
待ち、手のひらで湯温を確認した
のち使用してください。

給湯・シャワー使用時は、使用者以外温
度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどや、低温に設
定されたり逆転「切」にされると冷水になり、び
くりしきがの原因となります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警 告

電源コード・プラグについて

電源プラグは根元まで確実に差し込む



電源プラグ

差し込みが不十分だと、感電や発熱による火災の原因となります。

- ・傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにはこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因となります。

コードレスリモコンの電波について

医用電気機器の近くでは使用しない、医用電気機器を近づけない
(コードレスリモコンの場合)




電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあります、誤作動による事故の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC 100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにはプラグをもって抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損させるようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部)に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない
(コードレスリモコンの場合)



電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤作動による事故の原因となります。

機器の設置、移動の工事はお買い上げの販売店に依頼する



正常に機器が設置されないと火災や機器故障の原因となります。

ガソリン・ベンジン・灯油など引火のおそれのあるものを近くで使用しない




火災の原因となります。

子供を浴室内で遊ばせない、また浴そうの循環口付近に潜ったりしない



思わぬ事故の原因となります。

燃えやすいものとは離す



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因となります。

給排気口をおおわない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。

給湯・シャワー使用時は必ず優先表示の点灯・設定温度を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

ご使用について

スプレー缶を給排気口の前方に置かない、前方で使用しない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因となります。

給湯使用後直には循環口付近に近づかない



浴そうに水がない状態で^{ぬか}は^{ぬい}を押すと、循環口からあつい湯が出てやけどの原因となります。

浴そうフィルターを外して使用しない



思わぬ事故の原因となります。

増改築などにより屋内状態にしない



(波板などにより開いをしない。)



十分な給排気ができないため不完全燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

追いだき、お湯はり時は、循環口付近に手や体を近づけない



循環口からあつい湯が出て、やけどの原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

電源・ガスについて

必ず銘板に表示のガス種・電源を使用する

ガス種
電源
製造年月(例:〇年×月製)

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災などの原因となります。

修理・分解・改造について

お客様ご自身で修理・分解・改造をしない(フロントカバーを外さない)

(通信ユニットおよびリモコンの改造は法律で禁止されています。:コードレスリモコンの場合)



不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となります。・販売店に依頼してください。

長期間使用しないとき

お出かけやお休みなど長時間使用しないときは、運転スイッチを「切」にする

旅行など、長期間使用しない場合は凍結予防のため水抜きを行なう
(☞35ページ)

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

注意

ご確認ください

点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、機器の異常を早期に発見できなくなります。

アース接続されていることを確認する



漏電が生じた場合、感電の原因となります。
・アース接続されていない場合は、販売店に依頼してください。

凍結後、再使用する際は全ての給湯栓から水が出ることを確認し、機器および配管から水漏れのないことを確認する



水漏れによる床や壁などの損害は、お客様のご負担となります。

電池の取り扱いについて

電池を使用している機器は次に従う



- ・大型ごみなどで廃棄する場合、必ず電池を取り外す
- ・新旧・異種の電池は混用しない
- ・充電・シート・分解・加熱・火の中へ投入しない

液もれ、発熱、発火、破裂などを起こし、けがをする恐れがあります。

- ・万一液もれが発生し、液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

ご使用について

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用として使用する



他の用途に使用すると、火災や機器故障の原因となります。

使用中や消火直後は、排気口付近に触れない



やけどの原因となります。

機器内に長時間たまっていた水や、朝一番に使用のお湯は飲まない、調理に使わない



健康を損なう恐れがあります。
(雑用水としてお使いください。)

機器の上にのつたり、物をのせたりしない



やけどの機器の転倒により、けが・機器故障の原因となります。

リモコンは落としたり、踏みつけたりしない(コードレスリモコンの場合)



けがやリモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは、浴室外で使用しない




離れた場所で高温に設定されると、やけどの原因となります。

設置について

排水の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。
・販売店にご相談ください。



車両・船舶への設置はしない



振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。

点検・お手入れについて

点検・お手入れ時は次の手順に従う



給水元栓・ガス栓を閉める



電源プラグを抜く



機器が冷えてから行なう
(☞28~29ページ)

やけどの機器故障の原因となります。

接続について

ソーラー(太陽熱温水)システムに接続しない



高温水が出て、やけどの機器故障の原因となります。

使用上のお願い

断水のときは

断水のときは給湯栓を閉め、運転スイッチを「切」にする





運転スイッチを「切」にする



そのままにしておくと、機器故障の原因となります。

リモコンの使用について

台所リモコンは直射日光、水しぶき・蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない




水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない、設置しない
(お湯に浮かべたりしない: コードレスリモコンの場合)

浴室リモコン故障の原因となります。


コードレスリモコンの場合

機器は全周が金属でおおわれた場所に設置しない



電波が通らず、通信不能となります。


リモコンは周囲が金属でおおわれた浴室や部屋に設置したり、机の中などに置かない



電波が通らず、通信不能となります。

停電のときは

停電のときは、給湯栓を閉める



燃焼が停止し、水になります。

ご使用後は

使用後は運転スイッチを「切」にする

凍結して給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらしたときお湯が出続ける場合があります。

ご使用について


テレビやラジオとは1.5 m以上離す

上記の距離を確保しないと雑音の原因となります。

身体についたシャンプー、せっけん等は洗い流してから入浴する

浴そう水の渦りの原因となります。

追いだきするときは水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する



機器故障の原因となります。

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤はそれらの注意書きをよく読んで機器に影響のないものを使用する

入浴剤・洗剤などによっては、機器故障の原因となるものがあります。(p.26ページ)

この機器の付属品、補助用具以外は使用しない

機器故障の原因となります。

混合水栓使用の場合

混合水栓を使用の場合、ときどき水だけを流す、またサーモミキシングバルブご使用時はリモコンの温度設定をバルブの温度設定より高め(3~5 °C)にする

給水側の水が長い間流れないと、一瞬にごつた湯(赤水など)が出る場合があります。

24時間風呂とは併用しない

24時間風呂への対応はしていません。

水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しない

機器作動不良の原因となります。

夏期などぬるめのお湯がでないときは湯量を多くして使う

水温が高いとき湯早を絞ると、設定温度より高くなる場合があります。

浴そう内の循環口はタオルなどでふさがない

機器故障の原因となります。

燃焼中、電源プラグを抜いて消火しない

機器故障の原因となります。

温泉水や自家用井戸水などで使用すると水質によっては機器の耐久性を損なう場合があります


修理が発生した場合、有料となります。

混合水栓を使用の場合、出口が絞られていないもの(瞬間湯沸器用混合水栓)を選ぶ

機器作動不良の原因となります。

初めてお使いになるとき


本体



※給湯栓は、レバーを上げた状態が「開」の場合で説明しています。
※時刻は、12時間表示です。

1


■水の出ることを確かめる



給水栓
給湯栓を開ける
①開けて水を出し、
②閉める。

2


■ガスの開栓と通電を確かめる



ガス栓を開け
電源プラグを差し込む
または、ブレーカーを
「入」にする

3


■おふろの湯が出ることを確かめる(ポンプに水を入れるため)



運転スイッチ、ふろ
自動スイッチを押す
①浴そうに湯が出ることを確かめ、
②再度ふろ自動スイッチを押し、
湯を止める。

4

■現在時刻を合わせる(台所リモコンがある場合)



押す
例「午前 0:00」が点滅。
時刻を合わせる
例「午後 2時10分」に合わせます。
押す
例「午後 2:10」が点灯。

午前 0:00

午後 2:10

午後 2:10

コードレスリモコンの場合

通常はスイッチ操作を行なうと画面表示部のライトが約7秒間点灯します。

〈画面表示部のライトを消灯したまま使用する場合〉

運転スイッチを「切」にし、給湯/シャワーの「ぬるい」スイッチを約5秒間押します。
再度約5秒間押すとライトが点灯する状態になります。




スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると
10分ずつ変わります。



お湯の出し方



コードレス(浴室)リモコン



優先表示 (☞26~27ページ)

1



押す


(画面が表示していることを確かめる)

2



浴室優先スイッチ
を押す

3



温度を設定する

- ・お湯の温度は約38~45・46~47・50°Cで設定できます。




前回の給湯温度




優先表示

コード接続式(浴室)リモコン



優先表示 (☞26~27ページ)


4



給湯栓を開ける

- ・「」が点灯。

5




給湯栓を閉める

- ・「」が消灯。

■ 2回目以降は

- 前回と同じ温度の湯が出ます。



給湯燃焼表示



お知らせ

- ・お湯はり中、給湯すると→おふろと同じ温度の湯がでます。
- ・給湯栓を絞りすぎると→熱いお湯が出たり、「」の点灯・消灯をくり返すことがあります。
- ・給湯温度の数値は目安です。

■ 台所リモコンでも操作できます。




お湯はりのしかた(つづく)

お湯はりとは、

「入」「入」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的にはる機能です。

コードレス(浴室)リモコン



準備: ①浴そうの排水栓を閉じ、
②浴そうのふたをしておいて
ください。

1



押す

(画面が表示していることを確かめる)

2



ふろ湯量を設定する

- 循環口中心から高さ
約13~40 cmの間
(約3 cmごと10段階)
で設定できます。
- (例:標準湯量は5です)

3



温度を設定する

- 約35~45~46~47~48 °C
で設定できます。

4



保温時間を設定する

- 初期設定は4時間です。
- 0時間~8時間まで1時間
ごと設定ができます。
- 時間は次のように変化します。
→4・3・2・1・0・8・7・6・5...

5




押す


- 「ふろ自動」が点灯。
- 入浴可能な状態にな
るとブザーでお知らせ
します。
- (「保温」が点灯)

■台所リモコンでもお湯はり できます


→台所リモコンの → を押す。
(浴室リモコンに表示の湯量、温度になります。)



ふろ湯量表示



ふろ温度表示



保温時間表示

■2回目以降、ふろ湯量、温度、保温時間が前回と同じ場合

→手順2、3、4の操作は必要ありません。


お湯はり・保温を
途中で止めるとき → 再度 を押す。
(「ふろ自動」・「保温」・ が消灯)



お湯はりのしがた

■ を押した後のお湯はりについて

- お湯はり中、一旦停止するのは（「」がついたり消えたりするのは）
 - お湯の湯量などを確認するため異常ではありません。
- お湯はり中は
 - リモコンの優先表示は消えています。
- 浴そうに残り湯がある時
 - 18~19ページと同じ手順で設定した湯量・温度にお湯はりします。
- 浅い浴そうや小さい浴そうのとき
 - 湯量(水位)が設定よりも高めになることがあります。



■ お湯はり後の保温について

- 保温中の湯温検知は1~4時間は約10分に1回、4時間経過~8時間は30分に1回行ないます。
- 保温中に湯量が約3cm以上減ると、自動的に足し湯します。
- 保温中に保温時間を変更したい場合
 - 保温時間スイッチを押し、変更してください。
 - 変更後の保温時間は、最初の保温開始時間からの時間となります。
 - 保温経過時間よりも短く設定すると保温運転は停止します。
- 保温時間スイッチを押し約5秒間放置すると
 - 保温時間表示はふろ温度表示に戻ります。

■ 入浴中およびその他について

- 湯かけん調節は →22ページを参照してください。
- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
 - お湯はりは一旦停止します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
- お湯はり中に給湯栓を開けると
 - お湯はりは一旦停止します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
 - 給湯温度はふろ温度と同じになります。
 - 給湯の湯量が変化することがあります。
- お湯はり・保温を途中で止めたとき
 - 機器が停止するまで時間がかかることがあります。
- ふろ温度の数値は目安です。（浴そうの温度とは一致しない場合があります。）
- 入浴時は、お湯をかき混ぜて湯温を確認してください。




湯がげん調節のしかた

※コード接続式リモコンでも同じ手順で 操作できます。

おふろのお湯をめぐらしくしたいとき


コードレス(浴室)リモコン



- [お知らせ]**
- ・ふろ温度の数値は目安です。
(治そうの温度とは一致しない場合があります。)
 - ・入浴時は、お湯をかき混ぜて湯温を確認してください。

おふろのお湯をめぐらしくしたいとき


コードレス(浴室)リモコン



足し湯・シャワーの使いかた


おふろにお湯を足しや洗うとき(水箱が温湯がまつたときなど)

コードレス(浴室)リモコン



シャワー、カランのお湯の出ししかた


コードレス(浴室)リモコン



知っておきましょう! 電池交換について(コードレス リモコンのみ)


画面表示部に「■」が点滅または点灯したら、次の手順に従って電池を交換してください。

浴室リモコン



- 交換時期は→約1年で交換してください。
- 交換電池は→必ず2本一緒に新しい同種の電池にしてください。液漏れが生じた場合リモコンの故障につながります。
- マンガン電池は、寿命が短いので使用しないでください。
- また、①と②を確かめ正しく入れてください。

合併式リモコン




必ず運転スイッチを「切」にしてください。

→機器が一時的に正常作動しないことがあります。




電池を交換するときは…




リモコンの水気をよくふき取ってから交換してください。

→リモコン内に水が入ると故障します。



浴室外の湿気の少ない場所で交換してください。

浴室リモコンのグリスは防水のため絶対にふき取らないでください。(万一、手などについても無害です。石けんで洗い流してください。)



浴室リモコンのふたのねじは確実に締めてください。

すぐに電池を交換してください。

〈片方のリモコンの電池切れの場合〉
電池切れしていないほうのリモコンで給湯温度設定(約38~45・46~47 °C)ができます。

〈両方のリモコンの電池切れの場合〉
給湯・シャワーは安全のため約47 °Cのお湯ができます。

電池がなくなつたら…




- 浴室リモコンの固定ねじとふたのねじ以外はゆるめないでください。
- リモコン固定ねじはゆるめすぎると取付板から外れることができます。紛失しないように注意してください。
- リモコンのふたの取外し・取り付けは、多少の力が必要です。

知っておきましょう！優先について

(浴室リモコンと台所リモコンがある場合)

◆浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

- 優先表示が消えているときは
→浴室リモコンの浴室優先スイッチを押す。
- 浴室優先スイッチは
→押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。
- 台所リモコンの **連転
切/入** を押し直し、「入」にすると
→優先表示は必ず台所リモコンに移動します。
※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。
やりなどの原因となります。



知っておきましょう！入浴剤などについて

次のような入浴剤などは使用しないでください。（機器故障の原因となります。）

- 生菜（葉、茎、その他固形のもの）
- ミルク成分配合
- 異種の入浴剤を同時に混ぜたもの
- 浴そう内でのせっけん

※硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤は、それらの注意書きをよく読んで、機器に影響のないものを使用してください。

日常の点検とお手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源プラグを抜いて機器が冷えてから行なつてください。次の要領で定期的に行なつてください。

お手入れの方法

本体

布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふきとる。



【お願い】ベンジン・シンナーなどは使用しない！

リモコン

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。



【お願い】ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！

浴そう・洗面台



浴そう・洗面台はこまめに掃除してください。湯あがが残っていると銅イオンと化合して浴そう内側面に青くシジがついたり、青く変色することがあります。

※ふろがま内(循環経路)の掃除については、お買い上げの販売店にご相談ください。

浴そうフィルター

・ゴミや湯あがなどをそのままにしておくと目詰まりを起こし機器の異常の原因となります。

〔目詰まりがひどくなると、追いたぎがでさなくなる場合があります〕



警 告


浴そうフィルターは外したまま使用しない

思わぬ事故の原因となります。

点検の方法

給水栓・ガス栓

- 機器の異常音は？
- 外観に異常は見られませんか？
- 周囲に燃えやすいものを置いていませんか？
- 本体のアンテナに金属が接触していませんか？(コードレスリモコンの場合)
- 本体のアンテナが破損していませんか？(コードレスリモコンの場合)



定期点検のおすすめ(有料)

・ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただきために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。

・ガスふろ給湯器が古くなると熱交換器やバーナーにサビやスレ、はこりなどがつまつたりします。また取付け場所によりバーナーに「くも」が集をはることがあり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしめるなど)がないか確認してください。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

故障かな？（つづく）

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからぬときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者へご連絡ください。



故障かな？

● 次のような現象は故障ではありません。


寒い日に排気口から湯気が出る	排気ガスの水分が水蒸気に変わるために異常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。
給湯栓を絞るとお湯が白くなる	水の中の空気が分離して気泡となるためです。
給湯栓を急に閉めると「ツン」と音がすることがある	水が急にどよるるために発生する音で異常ではありません。
お湯はりしたとき設定した湯量にならない	浴そうに残り湯・水があるためです。(☞20ページ)
お湯はり時、給湯・追いたき燃焼表示がついたり消えたりする	浴そうの残り湯の量を判定するため、異常ではありません。
お湯はりが止まる、又はお湯はり時間が長い	お湯はり中に給湯栓を開けたためです。給湯栓を閉めるとお湯はりを開始します。
お湯はり中に燃焼しないで設定湯量まで水が入る	水温が高くて注水早が少ない場合は、設定温度のお湯が得られません。注水完了後に追いたきて、設定温度まで沸き上げます。
追いたきが止まる、又は止いたきしない	給湯を使用しているためです。給湯栓を閉めると追いたきを開始します。
運転スイッチ「切」の時、機器が作動している	凍結予防のため、自動でポンプを作動しています。
本体の給湯側の水抜き栓からお湯(水)が少しの間出る	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置が働き、水抜き栓から水滴が落ちることがあります。

異常時には安全装置が働きます

1. バーナーの炎が消えた場合……………立消え安全装置
2. 機器の温度が異常に上昇した場合……………過熱防止装置
3. 電気回路に漏電が生じた場合……………漏電安全装置
4. 給水されていないのに燃焼している場合……………給湯空だき(残火)安全装置
5. 過電流が流れた場合……………電流ヒューズ
6. 浴そうに水がないのに燃焼している場合……………ふろ空だき防止装置
7. 機器内の水圧が異常に上昇した場合……………過圧防止安全装置

OKモニターについて

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。OKモニタースイッチを押すと、画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。



下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

表示	原因	処置方法
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転したため。	再度沸き上げる場合、追いたきスイッチまたはふろ自動スイッチを「切」にして再操作してください。
111	点火エフーガ生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。または追いたきスイッチ(またはふろ自動スイッチ)を押しながらおしてください。
721	回路に不具合が生じたため。	浴そうの循環口より約10cm以上水または湯を入れ、追いたきスイッチを「切」にし、再度「入」してください。
632	お湯はり時、おふろの浴そうの栓をしていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をしっかりと閉め、再度「入」してください。
	リモコンと本体の通信ができないいため。	リモコンを取付板に戻し、運転スイッチを再度押してください。
760	本体の電源プラグが差し込まれていないため。	電源プラグを差し込み、運転スイッチを押してください。(画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
	停電したため。	内通電後、運転スイッチを押してください。(画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
000	停電したため。	再通電後、時刻を設定しなおしてください。
101	機器の燃焼に不具合が生じたため。	お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
991	機器の燃焼に不具合が生じたため。	ガス栓・給水栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
上記22の表示		運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。

上記の処置を行なっても同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。このとき、エラーコードの表示をお知らせください。


凍結予防について(つづく)

凍結予防について(つづく)

通常は自動保温します。
(外気温0℃～15℃で無用のとき)

給湯側


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、凍結予防ヒーターが入ります。



絶対に電源プラグを抜いたり、ブレーカを「切」にしないでください。

ふろ側

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、サーミスターの働きで、ポンプを動かし凍結を予防します。



水位が循環口より10cm以上、上にあることを確認する。

- 凍結予防としてポンプを作動させますので、寒冷時は浴槽に必ず水を張った状態にしてください。


水を張らないと凍結予防は出来ません。

- (ポンプは一旦作動(空運転)しますが、異常ではありません。)


※配管・バルブの凍結予防はできません。

給湯栓から水を出す
(冷え込みが厳しいとき)

給湯側




1 ガス栓を閉める



2 運転スイッチを切る

3 給湯栓を開け、
少量の水を出しつづける



※電源プラグを抜かないでください。(凍結予防ヒーターによる自動保温も行なっています)


※配管・バルブの凍結予防はできません。

ふろ側

左記ふろ側の説明と同じです。

水抜きをする
(旅行など、長期不使用のとき)

給湯側・ふろ側



※リモコンにエフードの表示が出ることがあります。異常ではありません。

※配管・バルブの凍結予防はできません。


※水抜き栓を開ける際、水が出てくるため手がぬれる恐れがあります。

※手順通り行なないと、水抜きが不十分で凍結の恐れがあります。

※コードレスリモコンの場合、水抜き後は電池を抜いてください。

凍結予防について

水抜き後の再使用のとき



- 1 水抜き栓・水ストレーナを閉める

※以下の手順は14~15ページの「初めてお使いになるとき」に従ってお使いください。

- 2 給水元栓を全開にする

- 3 給湯栓を開け、水を出し、閉める


- 4 ガス栓を全開にする

- 5 電源プラグを差し込む

- 6 運転スイッチを押す

- 7 ふろ自動スイッチを押し、湯を出す。再度ふろ自動スイッチを押し、湯を止める。

凍結して水が出ないとき




- 1 ガス栓を閉める

- 2 給水元栓を閉める

- 3 運転スイッチを切る

- 4 給湯栓を開ける


- 5 ときどき給水元栓を開け水が出ることを確認する



- 凍結したまま使わないでください。
- 凍結による修理は有料です。


各部のなまえ(つづく)

本体



各部のなまえ(つづく)

コードレス 浴室リモコン



現在時刻表示

(台所リモコンがある場合)

エラーコード表示

機器に不具合が生じたときエラーコードに変わります。

送受信表示

本体との送信、受信時に表示。

足し湯表示

足し湯をしているとき表示。

ロック表示

ロック中に表示。

電池切れ表示

電池切れが近づくと点滅。電池が切れると点灯。

ふろ自動表示

お湯はり・保温をしているとき表示。

ぬるめ表示

ぬるめのスイッチを押すと表示。

保温表示

保温をしているとき表示。

ふろ湯量表示

設定したふろ湯量を表示。

保温時間表示

保温時間を表示。

追いだき表示

追いだきをしているときに表示。

追いだき燃焼表示

ふろを沸かしているときに表示。

ふろ温度表示

ふろの設定温度を表示。

ぬるめ温度表示

ぬるめの設定温度を表示。

保温温度表示

保温の設定温度を表示。

給湯/シャワー温度表示

給湯/シャワーの設定温度を表示。

給湯燃焼表示

給湯燃焼中に表示。


優先表示

表示中、給湯の温度設定ができます。

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」の数値は目安です。
- 時刻は12時間表示です。(台所リモコンがある場合)


各部のなまえ (つづく)

コードレス台所リモコン



- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」の数値は目安です。
- 時刻は12時間表示です。(台所リモコンがある場合)


コードレス台所リモコン




- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」の数値は目安です。
- 時刻は12時間表示です。(台所リモコンがある場合)

各部のなまえ

コード接続式浴室リモコン



画面表示部



- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものごす。
- 「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」の数値は目安です。
- 時刻は 12 時間表示です。(台所リモコンがある場合)

44

品 設 置 型 外 形 外 形 外 形 消 費 電 力 [W] (50 Hz/60 Hz)	種 類 形 態 式 寸 法 (mm) 重 量 (kg)	131-8190型 屋外設置形 GJ-1612 高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200 27 [16] 15 140/170
排運能力 / min (流力: 0.8 m ³ /min) KPa (1bar/1kgf) 水温 +40°C 上昇	水温 +25°C 上昇	凍結予防ヒーター作動時 約68
約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」で逆転していない状態) 連続放電点火式		
点 火 方 式 燃 交 換 器 材 質 水 圧 KPa (kgf/cm ²) 最低作動水量 (L/min) 出湯能力 (湯沸器) 操 作 方 法 湯 沸 器 能 力 切 換 え 方 式 給 水 接 続 給 湯 電 気 ふろ暖水ポンプ の使用	方 式 材 質 水 圧 KPa (kgf/cm ²) 最低作動水量 (L/min) 出湯能力 (湯沸器) 操 作 方 法 湯 沸 器 能 力 切 換 え 方 式 給 水 接 続 給 湯 電 気 ふろ暖水ポンプ の使用	1缶 2水路 銅製 最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上 2.8 16号～25号 台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作 無段階 15A (R3分) 15A (R1/2) 15A (R1/2) AC100V・50/60Hz (電源コード2m付) 往々、必要 15A (R3分)
安 全 装 置 凍 結 予 防 装 置 付 属 品 別 売 品 バ タ リ ビ シ グ	立消え安全装置、過熱防止装置、漏電安全装置、給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ、ふろ空だき防止装置、過圧防止安全装置 凍結予防ヒーター(給湯)、ポンプ循環(ふろ) 取扱用木ねじ(式)、M5木ねじ(P.S用4口)、P.S取扱金具(式) 絶縁バッキン(式)、本体品番ラベル コードレスリモコンセット : (4)138-0001 2心ケーブル : (4)038-0132 コードレス浴室リモコン : (4)138-0016 厚壁用アリーブ : (4)036-0050 コード接続式リモコンセット : (4)138-0000 循環アダプター : (4)036 0731～0734-0736 コード接続式浴室リモコン : (4)138-0036, (4)138-0037 排気カバ : (4)138-5000 配管カバ : (4)138-5002 据置台セット : (4)138-5001	有 131-8190型
品 種 別 種 類 最 大 ガ ス 消 費 量 Kw/Kcal / h 最 大 ガ ス 流 量 (m ³ /h) 最 大 ガ ス 流 量 (kg/h)	都市ガス 1.3 A用 34.9 (30.000) 12.8 (11.000) 45.9 (39.500) 2.88 1.05 3.78	LPGガス用 35.0 (2.50 kg/h) 12.9 (0.92 kg/h) 46.1 (3.29 kg/h) 2.50 kg/h 0.92 kg/h 3.29 kg/h

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

X 五 樹

仕様
／メモ欄

卷之三

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- 30~33ページの「故障かな?」の項を見てもう一度確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

- (1)品名……ガスふろ給湯器
(2)品番……機器本体の正面左下部に貼付してあります。
(3)現象……(エラーコードなど、できるだけ詳しく)
(4)お客様名・住所・電話番号・道順

〔例〕: 13Aの場合

(N)131-8190(U)

大阪ガス株式会社

21-065-25-00142

転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・電気の周波数によっては調整できない場合もあります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になったり、温風で植木が枯れたりします。

保証・修理について

保証期間中には…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。
保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切後10年です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修理いたします。

索引

〔あ〕	アースについて 10 アフターサービス 45 安全装置について 32 異常燃焼のときは 7 エラーコードについて 33 追いたき時の水位について 22 OKモーターについて 33 お湯はり中に一旦停止する 20 お湯をあつくる 22 お湯を足す 23 お湯を出す 16 お湯をぬるくする 22 お湯をはる 18	〔な〕	2~4時間風呂について 13 入浴剤・洗剤について 13~26 残り湯からお湯はりをする 20
〔か〕	火災のときは 7 ガス栓について 10 ガス漏れ時は 6 ガス漏れに気づいた時は 7 可燃物について 9 給湯・シャワー使用時は 7~9 給湯栓を絞りすぎる 17 給湯とお湯はり同時使用の場合 17~21 コード接続式リモコン 3~41 コードレスリモコン 3~38 混合水栓について 13	〔は〕	付属品 44 分解・修理について 10 別売品 44 保温について 19
〔ま〕	水ストレーナの掃除 29	〔ま〕	水ストレーナの掃除 29
〔さ〕	時刻合わせ 15 地震のときは 7 シャワー使用時は 7~9 修理について 10 出湯能力について 44 スプレー缶について 9 設置工事について 9 ソーラーシステムについて 10 掃除(本体・リモコン・浴そうフィルタ) 28 (水ストレーナ) 29	〔や〕	優先について 26 浴そうの循環口まで 33 水が入ってないとき 33 浴そうの栓忘れ 33 呼び出し 5
〔た〕	断水のとき 12 定期点検について 29 停電のとき 12~33 テレビ・ラジオとの離隔距離 13 転居のとき 46 電源コード・プラグについて 8 電源について 10 電池交換 24 凍結した場合 36 凍結予防について 34	〔さ〕	離隔距離について 9 リモコンの使用場所 8~12 リモコンのロック 4~38

大阪ガス

ガスふろ給湯器 (屋外式)

〈BL認定品〉

全自動24号 自動24号 自動20号 自動16号 全自動16号 設置方式


131-0102 131-0012 131-8052 131-8062 131-8192 バイブシャフト
扉内設置形

品 131-0103 131-0013 131-8053 131-8063 131-8193 バイブシャフト扉内設置
番 131-0104 131-0014 131-8054 131-8064 131-8194 前方排気延長形
131-0105 131-0015 131-8055 131-8065 131-8195 屋外壁掛設置前方排気延長形

131-0104 131-0014 131-8054 131-8064 131-8194 バイブシャフト
アルコープ設置形

131-0105 131-0015 131-8055 131-8065 131-8195 バイブシャフト扉内設置
後方排気延長形

取扱説明書 (折り込み)



131-0102 131-0103 131-0104 131-0105
131-0012 131-0013 131-0014 131-0015
131-8052 131-8053 131-8054 131-8055
131-8062 131-8063 131-8064 131-8065
131-8192 131-8193 131-8194 131-8195

- 別添付の取扱説明書の品番は131-0100、または131-8190となっていますが、上記の品番と共用です。
- ただし、一部内容が異なっていますので、この折り込みをご参照ください。

仕様

品 設 置 形 態	種 種 131-01102型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 前方排気延長形	131-01103型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 アルコープ設置形	131-01104型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 後方排気延長形	131-01105型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 後方排気延長形
型 式 名	GJ F24D1	GJ F24C1	GJ F24A1	GJ F24B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
重 量 (kg)	28			
出湯能力(L/min) (蒸気入)(Kcal/100 kPa)(kgf/cm ² /kgf)	水温+25°C上昇 [24] 15			
消 費 電 力 (W)(50Hz/60Hz)	150/180 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	180/205 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	160/195 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	180/205 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	右 1缶2水路 銅製			
水 汎 kPa (kgf/cm ²)	最低作動水汎: 15 (0.15) 使用水汎: 100 (1.0) 以上			
最低作動水汎(l/分)	2.8			
出湯能力(湯沸器)	24号~2.5号			
操 作 方 法	台所リヤコン、浴室リヤコンによるリヤコン操作			
湯沸器能力切換ス	無段階			
万 ス 給 水	15A(R1/2) 20A(R3/4) 20A(R3/4)			
接 続 給 湯 電 気	AC100V・50/60Hz ふろ追い用			
安 全 装 置	立消え安全装置、過熱防止装置、漏電安全装置、給湯空ださ(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空ださ防止装置、過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター(給湯)、ポンプ循環(ふろ)			
付 属 品	M5ねじ(P5用4口)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ(一式)			
別 売 品	コード接続式リモコンセット: (4)138 0000 2心ケーブル: (4)038 0132 コードレスリモコンセット: (4)138 0001 厚壁用スリーブ: (4)036 0050 コード接続式浴室リモコン: (4)138 0036-0037 コードレス浴室リモコン: (4)138 0016 扉内設置用取付ホックス: (4)138 5003 循環アダプター: (4)036 0731~0734-0736			

ベターリビング

ガス種類	都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス給湯	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)
消費量追いださ kW(kcal/h) 同時使用	12.8 (11 000)	12.9 (0.92 kg/h)
最大ガス給湯	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)
ガス流量追いださ (m ³ /h) 同時使用	4.31	3.75 kg/h
	1.05	0.92 kg/h
	4.31	3.75 kg/h

●機器本体よりD種接地仕上(アース)が必要です。

品 設 置 形 態	種 種 131-0012型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 前方排気延長形	131-0013型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 アルコープ設置形	131-0014型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 後方排気延長形	131-0015型 バイブシャフト バイブシャフト屋内設置 後方排気延長形
型 式 名	GJ C24D1	GJ C24C1	GJ C24A1	GJ C24B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
重 量 (kg)	28			
出湯能力(L/min) (蒸気入)(Kcal/100 kPa)(kgf/cm ² /kgf)	水温+25°C上昇 [24] 15			
消 費 電 力 (W)(50Hz/60Hz)	150/180 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	180/205 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	160/195 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)	180/205 約3(待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	右 1缶2水路 銅製			
水 汎 kPa (kgf/cm ²)	最低作動水汎: 15 (0.15) 使用水汎: 100 (1.0) 以上			
最低作動水汎(l/分)	2.8			
出湯能力(湯沸器)	24号~2.5号			
操 作 方 法	台所リヤコン、浴室リヤコンによるリヤコン操作			
湯沸器能力切換ス	無段階			
万 ス 給 水	15A(R1/2) 20A(R3/4) 20A(R3/4)			
接 続 給 湯 電 気	AC100V・50/60Hz ふろ追い用			
安 全 装 置	立消え安全装置、過熱防止装置、漏電安全装置、給湯空ださ(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空ださ防止装置、過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター(給湯)、ポンプ循環(ふろ)			
付 属 品	M5ねじ(P5用4口)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ(一式)			
別 売 品	コード接続式リモコンセット: (4)138 0000 2心ケーブル: (4)038 0132 コードレスリモコンセット: (4)138 0001 厚壁用スリーブ: (4)036 0050 コード接続式浴室リモコン: (4)138 0036-0037 コードレス浴室リモコン: (4)138 0016 扉内設置用取付ホックス: (4)138 5003 循環アダプター: (4)036 0731~0734-0736			

ガス種類	都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス給湯	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)
消費量追いださ kW(kcal/h) 同時使用	12.8 (11 000)	12.9 (0.92 kg/h)
最大ガス給湯	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)
ガス流量追いださ (m ³ /h) 同時使用	4.31	3.75 kg/h
	1.05	0.92 kg/h
	4.31	3.75 kg/h

●機器本体よりD種接地仕上(アース)が必要です。

仕様

品 設 置 形 態	種 131-8052型 バイブシャフト 扉内設置形	131-8053型 バイブシャフト扉内設置 前方排気延長形	131-8054型 バイブシャフト扉内設置 アルコープ設置形	131-8055型 バイブシャフト扉内設置 後方排気延長形
型 式 名	CJ-C20D1	CJ-C20C1	CJ-C20A1	CJ-C20B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
重 量 (kg)	28			
排氣能力 (l/min) (能力大) (水温 25°C 上昇 KPa (kgf/cm²))	150/180 [20]	180/205 [20]	160/195 [20]	180/205 [20]
消 費 電 力 (W) (50Hz/60Hz)	145/175 約3 (待機時: リモコンスイッチ切) で運転していない状態)	160/195 約3 (待機時: リモコンスイッチ切) で運転していない状態)	145/175 約3 (待機時: リモコンスイッチ切) で運転していない状態)	160/195 約3 (待機時: リモコンスイッチ切) で運転していない状態)
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	1缶 2水路 銅製			
水 圧 kPa (kgf/cm²)	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
最低作動水圧 (L/分)	2.8			
出湯能力 (湯沸器)	20号~2.5号			
探 作 方 法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え 力 入 給 水	無段階 15A (R) 15A (R) 15A (R)			
接 続 給 湯 電 気 ふろ直しき用	AC 100V・50/60Hz 往き・戻り 15A (R)			
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター (給湯)、ポンプ循環 (ふろ)			
付 属 品	M5ねじ (PS用 4つ)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気ツップ取付ねじ(一式)			
別 充 品	コード接続リモコンセット: (4)138-0000 2心ケーブル: (4)038-0132 コードレスリモコンセット: (4)138-0001 厚壁用スリーブ: (4)036-0050 コード接続式浴室リモコン: (4)138-0036-0037 コードレス浴室リモコン: (4)138-0016 扉内設置用取付ボックス: (4)138-5003 循環アダプター: (4)036-0731~0734-0736			
ベタリピング	有			

ガス種類	都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス給湯	43.6 (3/500)	43.8 (3.13 kg/h)
消費量追いだき kW(kcal/h) 同時使用	12.8 (11,000)	12.9 (0.92 kg/h)
最大ガス湯	52.3 (45,000)	52.5 (3.75 kg/h)
ガス流量追いだき (m³/h) 同時使用	3.59 1.05 4.31	3.13 kg/h 0.92 kg/h 3.15 kg/h

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

品 設 置 形 態	種 131-8062型 バイブシャフト 扉内設置形	131-8063型 バイブシャフト扉内設置 前方排気延長形	131-8064型 バイブシャフト扉内設置 アルコープ設置形	131-8065型 バイブシャフト扉内設置 後方排気延長形
型 式 名	CJ-C16D1	CJ-C16C1	CJ-C16A1	CJ-C16B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
重 量 (kg)	28			
排氣能力 (l/min) (能力大) (水温 25°C 上昇 KPa (kgf/cm²))	145/175 [16]	160/195 [16]	145/175 [16]	160/195 [16]
消 費 電 力 (W) (50Hz/60Hz)	凍結予防ヒーター作動時 約68			
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	1缶 2水路 銅製			
水 圧 kPa (kgf/cm²)	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
最低作動水圧 (L/分)	2.8			
出湯能力 (湯沸器)	16号~2.5号			
探 作 方 法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え 力 入 給 水	無段階 15A (R) 15A (R) 15A (R)			
接 続 給 湯 電 気 ふろ直しき用	AC 100V・50/60Hz 往き・戻り 15A (R)			
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター (給湯)、ポンプ循環 (ふろ)			
付 属 品	M5ねじ (PS用 4つ)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気ツップ取付ねじ(一式)			
別 充 品	コード接続リモコンセット: (4)138-0000 2心ケーブル: (4)038-0132 コードレスリモコンセット: (4)138-0001 厚壁用スリーブ: (4)036-0050 コード接続式浴室リモコン: (4)138-0036-0037 コードレス浴室リモコン: (4)138-0016 扉内設置用取付ボックス: (4)138-5003 循環アダプター: (4)036-0731~0734-0736			
ベタリピング	有			

ガス種類	都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス給湯	34.9 (30,000)	35.0 (2,50 kg/h)
消費量追いだき kW(kcal/h) 同時使用	12.8 (11,000)	12.9 (0.92 kg/h)
最大ガス湯	45.9 (39,500)	46.1 (3.29 kg/h)
ガス流量追いだき (m³/h) 同時使用	2.88 1.05 3.18	2.50 kg/h 0.92 kg/h 3.29 kg/h

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

仕様

×毛欄