




ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-812型

保証書付


型式名 LG-321SB(0G)



ガス器具をお使いになる時のご注意



ガスゴム管も
ときどき点検
よいゴム管を
カッチリと



ガス器具を
お使いになった
あとは必ず
もとコックも
閉める習慣を



毎日使う
ガスコンロの
バーナーなど器具も
ときどき手入れを



ガス器具は
ガスの種類にあった
正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社 ガスビル サービスセンター	〒541 大阪市東区平野町5丁目1	☎大阪 06 (202) 2221
南支社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大阪 06 (652) 0001
北支社	〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎大阪 06 (307) 1251
堺支社	〒590 堺市住吉南町2丁目2番19号	☎堺 0722(38) 1131
北摂支社	〒563 高槻市藤の里39番6号	☎高槻 0726(71) 0361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4番11号	☎西宮 0798(28) 3101
東部支社	〒578 東大阪市稲富2丁目3番17号	☎河内 0726(62) 1131
京阪支社	〒573 枚方市西田宮町15番17号	☎枚方 0720(41) 1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神戸 078(576) 5231
京都支社	〒604 京都市中京区烏丸通御池角	☎京橋 075(231) 0151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈良 0742(44) 1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1-1-1	☎和歌山 0734(31) 2491
姫路支社	〒670 姫路市神屋町4丁目8	☎姫路 0792(85) 2221
東播支社	〒675 加古川市加古川町箕津29の1	☎加古川 0794(21) 1601
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊岡 07962(3) 2221
湖南支社	〒525 草津市通分町字荒尾680の1	☎草津 0775(62) 5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町12-11	☎彦根 0748(22) 3131
(長浜営業所)	〒526 長浜市南浜町3番4号	☎長浜 0748(62) 7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ
〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうご
ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保管してください。

もくじ


- 各部の名称 2
- 特に注意していただきたいこと 3
- 器具の設置 9
- 使用手順 13
- 使用時のご注意 19
- 日常の点検・手入れ 20
- 故障異常の見分け方と処置方法 24
- 長期間使用しない場合 25
- アフターサービスのお申し込み 26
- 特 長 27
- 寸法図と仕様一覧表 28
- 別売部品のご紹介 29

各部の名称




●付属品

グリル水入ざら



グリル焼網



グリル用とって



ゴム管ホルダー




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。




- 都市ガス用6C
- 都市ガス用6A
- 都市ガス用13A
- LPGガス用

- ガスの種類には、都市ガスとLPGガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

用途についてのご注意


- 調理以外の用途(炭・煉炭おこし・衣類の乾燥など)には使用しないでください。
過熱・異常燃焼などによる焼損、火災などの危険があります。




特に注意していただきたいこと ②

市販の補助用具使用についてのご注意

- 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





- 市販のアルミ製の受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
しる受けに十分なじませてください。
浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。



特に注意していただきたいこと ③

使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
炎が風で吹き消えることがあります。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
燃え移る危険があります。
- 棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- テーブルコンロの周囲が木材のような可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐため左右及び後面ともに15cm以上、上方は1m以上離してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。



使用上のご注意

ガス漏れ予防


- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。
ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、時々とりかえてください。(おとりかえの目安は約3年です)
ゴム管が古くなりますと、元せんや器具のホースエンドから抜けやすくなったり、ヒビ割れてガス漏れの原因になり危険です。



特に注意していただきたいこと ④


使用上のご注意

- 器具をご使用にならないときや外出前、またおやすみ前には万一の事故がないように、必ず元せんをしめてください。
- 使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- 使用中には時どき正常に燃焼していることを確かめてください。




火災予防

- グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。
不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- 器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないようにしてください。



外出などについてのご注意

- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ炎きになるなど思わぬ事故の原因となり危険です。
- 天ぷらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。
温度が上がりすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。




特に注意していただきたいこと ⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を触れたりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。

またグリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、顔などを近づけないでください。




- ご使用中グリル水入ざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用としてをお使いください。

ぬれぶきんで持つと蒸気が出てやけどするおそれがあります。

換気のご注意

- ご使用と同時に換気扇を回すなど換気にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの6倍～10倍の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。



特に注意していただきたいこと ⑥


使用上のご注意

ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。

〔ご注意〕

万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入切や電源プラグの抜き差し等) 火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。



異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを閉止)して十分な点検をお願いします。

〔故障・異常の見分け方と処置方法については24ページをお読みください〕

日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは20ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。


器具の設置

設置前の準備と確認

- 各部分のあて紙や包装部品を取り除き、「各部の名称」のように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

部品の取り付け

- トッププレートの上にする受けを置き、その上にごとくを正しくのせてください。また排気カバーはトッププレートの後部の穴へ、図のようにまっすぐ差し込んでください。前後が反対になると排気カバーがトッププレートより浮き上がります。



〈ご注意〉

しる受けは左右異なります。内径の大きい方(「大」と表示のある方)が大バーナー側、小さい方が標準バーナー側です。



器具の設置②

部品の取り付け

- バーナートップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。またバーナートップは傾いたりしないよう、バーナートップのくぼみ部とバーナー本体側のくぼみ部とが必ず合うようにはめてください。それ以外の位置では確実にハマりません。

〈ご注意〉


バーナートップは大バーナー用(左)と標準バーナー用(右)とがありますので、左右間違いないように取りつけてください。



- 点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単一(1.5V)1個使用です。

〈ご注意〉

着火がしにくくなったら電池が消耗していますので、新しいものとおとりかえください。



使用手順


はじめてお使いのとき

- はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるため、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 点火ボタンが「止」(消火ボタンと同じ位置)の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水(コップ1杯強 約200cc)を入れてください。
- 火力調節つまみが「強」、グリル用ロックつまみは「点火」の位置になっていることを確認してください。

点火(こんろ部・グリル部)



- 点火ボタンを止まるまでいっぱいを押してください。「パチパチ」とスパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。(途中で手を休めると点火しないことがあります。)
- グリル部のみバーナーへ火移りしたことを確かめてから数秒間(煮こぼれ消火センサーが加熱されるまで)、そのまま押し続けてください。

使用手順②


(ご注意)

- しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。
- 万一点火しないときは、一旦消火ボタンを押してからあらためて点火操作をしてください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらをあけて点火してください。
- グリル点火時は、グリルバーナーに点火したことを必ずご確認ください。

空気調節

- 空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力調節




●こんろ部(左右)

- 炎を見ながら火力調節つまみを「強」～「弱」の間でゆっくり動かして好みの火力に調節してください。

(ご注意)

- 火力調節つまみはゆっくり操作してください。あまり早く操作すると消火することがあります。万一消火した場合は、一旦消火ボタンを押して再度点火操作を行ってください。
- 点火ボタンが「開」になっていなければ火力調節つまみは動きません。(但しロック位置へは動きます。)
- 点火ボタンが「開」のときは、火力調節つまみはロック位置には動きません。

使用手順③




- こんろとグリルを同時にお使いのとき、グリルとびらなどが高温になっておりますので、こんろの火力調節つまみを操作されるときに手をふれないようにしてください。

●グリル部

火力調節はできません。点火したらそのままの状態でお使いください。

消火(こんろ部・グリル部)



- 消火ボタンを止まるまでいっぱいを押して消火してください。

〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してください。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、数秒程まってから点火してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、外出時など)は、器具せんをしめるだけでなく必ず元を止めてください。
- こんろを消火するとき、消火ボタンを押すと火力調節つまみが自動的に動きますが、これは消火ボタンと連動しているためで異常ではありません。(但し、火力調節つまみが強、の位置にある場合は動きません。)


使用手順④

ロック操作


- 火力調節つまみをロックの位置にすると点火操作ができない安全機構になっています。小さなお子様がいらっしゃるご家庭などでは使用されないときは、安全のためにロックしてください。
- 火力調節つまみは消火後でないときロックできません。消火後火力調節つまみを、こんろは「強」、グリルは「点火」の位置より軽く左へ(「ロック」位置)動かすとロックできます。

〈ご注意〉

- 点火の状態では火力調節つまみをムリにロック位置に動かさないでください。





(こんろ)




(グリル)

グリル部の使い方


- グリル水入ざらは、グリルケースの底に取りつけてある水皿ストッパープレートと、手前側へ止まるまで引き出し、その上にグリル水入ざらをまっすくのせて、グリルケースの奥にあたるまで入れてお使いください。




使用手順⑤



- グリル焼網はグリル水入ざらの中においてお使いください。
- グリル焼網は表と裏で高さが変わりますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。



- グリル使用時は必ずグリル水入ざらに水を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。グリル水入ざらの内面凸部が水にひたる程度の量（コップ1杯強200cc）が適量です。（焼網がひたるまで水を入れないようにしてください。）



- グリル水入ざらに水を入れる場合は、一旦グリルとびらをあげ、グリル水入ざらをグリル用としてで少し引出してからコップなどで入れてください。なおびらに水をこぼさないようご注意ください。
- 焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- グリル焼網はかならず付属のグリル用としてで、グリル水入ざらといっしょに出し入れしてください。
- 水皿ストッパープレートは途中で止まる機構を採用していますので焼物の反転、焼け具合の確認は手前側へ止まるまで引き出しておこなってください。またグリル水入ざらを取り出す場合は、少し持ちあげてから取り出してください。

使用手順⑥

煮こぼれ消火センサーについて

- 煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- こんろ部についている煮こぼれ消火センサーは、点火時に数秒押し続ける必要のないものを採用しています。点火及び火移りを確かめれば手を離しても大丈夫です。
- グリル部はバーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

〈ご注意〉


- 点火がしにくくなったなら乾電池が消耗していますので、新しいものとおとりかえください。

安全装置が作動したときの処置方法


- 使用中バーナーが消火したときは、すぐに消火ボタンを押してガスを止め、さらにお部屋のガス元せんも止めの位置に戻して24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- 処置方法
 - バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。（30秒～1分程度）バーナーの消火に気づいたときは、すぐに消火ボタンを押してガスを止めてください。
 - 再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し（約1分）待ってから「使用方法」に従って点火してください。

使用時のご注意


- 煮こぼれは器具を早くいためますのでご注意ください。煮こぼれた時は、必ず完全にふきとってください。煮こぼれで炎口がつかると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり危険です。



- 点火の際は、こんろになべやヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを確かめてください。




- グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- 点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。




点検

- 安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてあります。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものを置いてはいませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、排気カバーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水入さらに多量の脂がたまっていますか。
(脂がたまったらそのまま使用すると脂が燃えることがあります)
- 煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

お手入れ

- ごたく・しる受け・排気カバー・グリル水入ざら・グリル精網・トッププレート・器体・水血ストッパープレート
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。

- 水血ストッパープレートは簡単にはずれます。グリル水入ざらははずしてから、水血ストッパープレートをグリルケースの奥にあたるまでスライド(プレート手前の穴にネジがくるまで)し、軽く持ちあげるとはずれます。
- 取り付けは取り外しの逆順序で、必ず「マエ」の表示が手前にくるように取りつけてください。



〈ご注意〉

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。
- しる受けは左右異なります。内径の大きい方(「大」と表示がある方)が左側、小さい方が右側です。

●グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。

〈ご注意〉


- ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

そ
の
つ
ど

そ
の
つ
ど

●グリルケース

- 特に脂が多量に出るような料理をされたあとは、煙の出る原因となりますのでこびりついた脂をふきとるか、洗剤をふくませたナイロンタワシで洗っていただきお手入れ後は乾いた布で十分水気をとっておいってください。グリルケースは少し持ち上げて手前にひっぱると簡単に引出せます。




〈ご注意〉

- グリルケースの出し入れは、必ずグリルとびらを完全に開いてからおこなってください。
- グリルケースは掃除、修理などの他は引出さないようにしてください。出された場合は、必ず十分奥に当たるまで入れておいってください。グリルとびらが完全にしまらないと焼けムラの原因になります。

●バーナー(こんろ用)

●バーナートップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてください。特にバーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り除いてください。目づまりなどで悪くなったバーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。バーナーを目づまりさせたまま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。





(ご注意)

●バーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいください。

●バーナートップは大バーナー用(左)と標準バーナー用(右)がありますので、外された場合は間違いないように取りつけてください。

●バーナー本体の水洗いはやめてください。中がさびる原因になります。



●煮こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象	原因	処置方法								参照ページ	
		ガス元	ガス元	ガス元	ガス元	ガス元	ガス元	ガス元	ガス元		
ガス元せんの開け忘れ		○								ガス元せんを開ける (全開にする)	—
ガス元せんの開きが不十分		○	○					○			—
ゴム管の接続が不完全		○							○	ゴム管を確実に接続する	12
ゴム管内に空気が残っている		○	○							点火操作を繰り返す	13
ゴム管の折れ曲り、つぶれ		○	○					○		ゴム管の折れ・曲りを直す	12
ゴム管のひび割れ・穴あき									○	ゴム管を交換・先を切りつめる	12
バーナーの炎口づまり		○	○	○	○	○	○	○	○	バーナーの手入れをする	23
バーナートップの浮き		○	○	○	○	○	○	○	○	バーナートップを正しくセットする	10
ノズルづまり		○	○							点検・修理を依頼する	—
点火装置の故障			○							〃	—
器具せんの故障		○	○						○	〃	—
点火装置の電極部の汚れ			○							〃	—
器具の銘板と使用ガスの不一致		○	○	○	○	○	○	○	○	〃	—
電池が消耗している			○							新品と交換する	10
電池の取り付けが悪い			○							正しく取りつける	10
煮こぼれ消火センサーが作動		○							○	「使用方法(点火)参照」の正しく操作する	13
煮こぼれ消火センサーの故障		○							○	点検・修理を依頼する	—
点火操作が適切でない		○	○							「使用方法(点火)参照」	13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間使用しない場合

- 各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分（ホースエンドなど）にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 24ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- ①品名……（テーブルコンロ）
- ②品番……左側面に貼付してあります。

（例）

(4)10-812(U)

大阪ガス株式会社 09

③現象……（できるだけ詳しく）

④道順……（できるだけ詳しく）

転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


保証書について

- この器具には保証書がついています。このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特 長

- 1 ワンタッチで点火・消火操作が簡単にできるニュータイプのコンロです。しかもコンロ部はパイロット(たね火)がなく省エネです。
- 2 大バーナー別は炒めものや中華料理などに便利な火力の強いハイカロリバーナーです。又急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。
- 3 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでバーナーの火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的にガスが止まるまでに、30秒～1分程かかります。
- 4 消火センサー、電極部内蔵型のバーナーを使っておりますので煮こぼれの影響がなく、しかもバーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 5 グリルは赤外線バーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほとんど煙が出ません。
- 6 グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮こぼれ等が落ちず、また、グリル回りも汚さずに清潔にお使いいただけます。
- 7 トッププレート中央にグリル排気口がありませんので、グリルの排気熱で鍋の取手が熱くなることがありません。
- 8 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。
- 9 火力調節はスライド方式の採用で、強～弱までお好みの火力に容易に合わせることができます。


寸法図と仕様一覧表




器 種 名	グリル付二口コンロ					
品 名	T O - 8 1 2 (U)					
点 火 方 式	連続放電点火					
外 形 寸 法	高さ180mm(天板まで)×巾592mm×奥行446mm(ホースエンドまで)					
重 量 (器 具)	11.5kg					
安 全 装 置	煮こぼれ消火センサー					
使 用 ガ ス 使用ガスグループ	1 時 間 当 り の ガ ス 消 費 量				ガス接続	
	個別ガス消費量			全点火時 ガス消費量		
	大バーナー	標準バーナー	グリル			
都 市 ガ ス 用	6 C (kcal/h)	3,050	2,600	1,700	6,800 (1.61m ³ /h)	内径9.5mm ガス用 ゴム管
	13 A (kcal/h)	3,050	2,600	1,700	6,800 (0.65m ³ /h)	
	6 A (kcal/h)	3,050	2,200	1,700	6,600 (1.00m ³ /h)	
L P ガ ス 用 (kg/h)	0.251	0.190	0.138	0.550		

別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。




- ちり受けざら(コードNo.15-100-0083)
- 図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。




- 防熱板(コードNo.15-100-0084~0103)
- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。




- 防熱板(コードNo.15-100-0102~3)
- 60cm幅のガス台に設置されている場合、器具本体に取り付けて使用します。



- 掃除ブラシ(4)94-100
- バーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、効率よく安心して使っていただけます。



別売部品のご紹介②



- 中華鍋用補助ごとく(4)15-100-0058
- 中華鍋等底の丸い鍋を安定よく使っていただけます。
- 底の丸い鍋以外は使用しないでください。
- 中華鍋は火力の強い大バーナー側をお使いください。

おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。