

大阪ガスのお問い合わせ先

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|---|----|-----|--------------|
| 大阪支社 | 〒550 | 大阪市西区千代崎3-2-9 | 5 | 電話 | 大阪 | 06(586)3200 |
| 南部支社 | 〒590 | 堺市住吉橋町2-2-1 | 9 | 電話 | 堺 | 0722(38)1131 |
| 北部支社 | 〒569 | 高槻市藤の里町3-9-6 | | 電話 | 高槻 | 0726(71)0361 |
| 東部支社 | 〒578 | 東大阪市綱葉2-3-1 | 7 | 電話 | 河内 | 0729(62)1131 |
| 兵庫事業本部 | 〒650 | 神戸市中央区東川崎町1-8-2 | | 電話 | 神戸 | 078(360)3100 |
| 京都支社 | 〒600 | 京都市下京区中堂寺栗田町1 | | 電話 | 京都 | 075(311)7381 |
| 奈良支社 | 〒631 | 奈良市学園北2-4-1 | | 電話 | 奈良 | 0742(44)1111 |
| 和歌山支社 | 〒640 | 和歌山市本町1-5 | | 電話 | 和歌山 | 0734(31)2481 |
| 姫路支社 | 〒670 | 姫路市神屋町4-8 | | 電話 | 姫路 | 0792(85)2221 |
| 豊岡支社 | 〒668 | 豊岡市三坂町6-5 | 7 | 電話 | 豊岡 | 0796(23)2221 |
| 滋賀支社 | 〒525 | 草津市西大路町5-3 | 4 | 電話 | 草津 | 0775(82)5311 |
| 滋賀東支社 | 〒522 | 彦根市大東町1-2-1 | 1 | 電話 | 彦根 | 0749(22)3131 |
| 長浜営業センター | 〒528 | 長浜市南呉服町3-4 | | 電話 | 長浜 | 0749(62)7171 |
| 本社・ガスビルサービスセンター | 〒541 | 大阪市中央区平野町4-1-2 | | 電話 | 大阪 | 06(202)2221 |

大阪ガス株式会社


おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)もよりの大阪ガス、サービスセンターにご連絡ください。

〈コンベック〉

ガス高速オーブン

21-288型



取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 本製品には保証書が同梱されています。内容をよくご確認のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 幼いお子様にはさわらせてないでください。
- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- この機種は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機種の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。

12C-141A(00)
96.01.(00)

大阪ガス

安全上のご注意

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのご高連御座を
お求めいただきまして、
まことにありがとうございます。

別添の保証書、設置工事説明書とともに、
この「取扱説明書」を大切に保管してください。




もくじ

| | |
|----------------------|----|
| ●安全上のご注意 | 1 |
| ●各部の名称を覚えましょう | 6 |
| ●機能と特長 | 7 |
| ●準備をしましょう | 8 |
| ●コンベックをお使いになる前に | 9 |
| ●コンベックを使いましょう | 16 |
| ●点検・お手入れしましょう | 19 |
| ●故障かな?と思ったら | 21 |
| ●アフターサービス、長期間使用しない場合 | 23 |
| ●設置にあたって | 24 |
| ●仕様 | 25 |









必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

| | |
|---|--|
|  危険 | この表示の事項は、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。 |
|  警告 | この表示の事項は、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | この表示の事項は、傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 |


●絵表示には次のような意味があります。

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
|  | この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です | | |
|  | この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です |  火気厳禁 |  触れるな |
| | |  分解禁止 | |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です |  電源プラグを抜く |  アース確認 |


危険

■ガス漏れに気づいたら

火をついたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしない。
引火し爆発事故を起こすことがあります。



- ①すぐに使用をやめガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。



安全上のご注意

警告

- 必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する
- 転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

〈例〉銘板(12A・13Aの場合)

| 12A・13A | |
|------------|-----------|
| 形式の呼び | 12A用 13A用 |
| ガス消費量 | ガス消費量 |
| 製造年月及び製造番号 | R N(O) |
| リンナイ株式会社 | |

ガスグループ

- 使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発燃焼でやけどとしたりすることがあります。また故障の原因にもなります。

使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

銘板は機器の下部とひらうら側に貼ってあります。使用ガスがわからない場合はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

〈別〉銘板

| 電圧 | |
|----|-----------------|
| 電圧 | AC100V 消費電力 |
| 電源 | 50Hz・60Hz共用 60W |


製造年月



ガス・電源の確認



- 火をつけたまま機器から離れない
火災、機器焼損の原因になります。とくに天ぷらや揚げものの調理をしているときは危険です。
電話や来客の場合は、いったん火を消してください。
料理中のものが異常過熱して火災になる場合があります。



禁止

- 燃えやすいものを近くに置かない
- 可燃性ガスを近くで使用しない、置かない
カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけたり、スプレー・ガソリン・ベンジンなど引火の恐れのあるものを近くで使用しない。
引火して火災・爆発をする恐れがあります。




禁止

- 設置するときには可燃物との距離を確実に離す(P. 24参照)

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。

距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けてご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。

- 機器を設置した後、周辺の改造をしない
吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。



(可燃性の壁の場合)



・可燃物との距離を確実に離す
(左図参照)
・守れない場合は別売の防熱板を取り付ける
(P. 24参照)

警告

- ガス接続には専門の資格・技術が必要
です
機器の設置・移動・買い替えの際には、必ずお買い上げの販売店または大阪ガス社にご連絡ください。




確認

- 排気口をふさがない
排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



禁止

- 幼いお子様にはさわらせない
やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁止

- 異常時の処置
地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。あわてずに消火し、ガス栓(中間コック)を開けてください。
異常を感じたときは、故障かなと思ったらP. 21を参照ください。



ガス後を閉める

- 機器に手を加えない
お手入れが必要なところは絶対に分解したり修理・改造は行わない。
感電、ガス漏れや火災の原因になる恐れがあります。万一故障と思われた時はP. 21を参照ください。



分解禁止

- アースは必ず取り付ける
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの工事は販売店にご相談ください。P. 8を参照ください。



アース確認

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行う
- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。



電源プラグを抜く



禁止

- 電源プラグにほこりが付着していないか確認し、刃の根元までしっかり差し込む




ほこりをとる

安全上のご注意

△注意


- 使用後は必ず消火を確認し、就寝・外出時はガス栓(中間コック)を閉める

ガス栓(中間コック)は下部とびら内にあります。下部とびらは上に持ち上げ手前に引くと開きます。ガス事故防止のため必ず行ってください。



- 調理以外に使わない

衣類の乾燥や燻炭の火起こしなどをしない。火災や機器焼損の原因になります。オープン皿等の付属品はオープン調理以外に使用しないでください。



- やけどに注意

使用中、使用直後はつまみ、取っ手以外は高温です。防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。さわらないでください。



- 雷時には電源プラグを抜く


雷が発生したときは、機器の使用をすみやかに中止し電源プラグを抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



- 調理物の出し入れ時オープンとびら・ガラスなどに触れない


オープン使用時、オープンとびら・ガラス・オープン皿・オープン庫内などは高温となります。調理物を取り出す際は手や腕などが触れないようにご注意ください。

やけどをすることがあります。調理物の取り出しは付属のオープン皿取っ手をお使いください。



- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない

電源コードに重いものを乗せたり、加熱したり、必要以上に引っ張ると破損し感電や火災の原因になります。




- 使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど必ず換気をしてください。一酸化炭素中毒の原因になります。



- 水のかかるところでは使用しない

感電や漏電の原因になります。



△注意


- 庫内に不要な物がないことを確かめる

オープン庫内に食品屑やふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。




- 落ちやすいものがあるところには設置しない

機器の上に物が落ち、燃えて火災になることがあります。



- 丈夫で水平な場所に設置する

不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりし、けがややけどをする恐れがあります。




- オープンとびらガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけない

ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。




- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たない

電源コードを引っ張って抜くと電源コードが損傷し、感電や火災の原因となります。



- 長期間ご使用にならないときはガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグをコンセントから抜く

ガス栓(中間コック)やコンセントは下部扉内にあります。下部扉は上に持ち上げ手前に引くと開きます。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




- とびらに無理な力を加えない

熱気漏れの原因になります。



- オープンとびらに物をはさんだまま使用しない

熱気漏れによってこる部つまみなどが熱変形することがあります。




- 車両、船舶での使用はしない

使用中に機器が傾いたりし、火災ややけどの原因になります。



各部の名称を覚えましょう

外観



注意ラベル

操作部

オープンとびら


下部とびら

ここを開けて電気・ガスの接続及びガス栓の開閉をします。

オープン庫内

たな

オープン皿をのせませす。



コンベック操作部

電源コード

オープンとびら取っ手

中継用電源コード

機能と特長

■大型蛍光管によるデジタル表示

時刻合わせ、タイマー合わせ、温度調節はつまみを回すだけの簡単設定。見やすい大型蛍光管によるデジタル表示でお知らせします。また、調理中に予熱キーを再度押すことで現在の庫内温度をお知らせします。




9

■コンベック調理

16


熱風循環式でオープン皿を2段使った大量調理もできます。また、異なるメニューも一度に調理でき、気になる移り香もほとんどありません。



■フェザータッチの採用

9

コンベック、予熱操作は軽く触れるだけのフェザータッチ式を採用しました。操作手順をサインが自動的に表示してくれるネクストサイン表示でスピーディーに調理をスタートしていただけます。



■予熱機能

16

予熱を必要とするコンベック調理にも予熱モードの採用で、自動的に庫内の温度を設定温度に予熱します。予熱完了もブザーと大型表示部でお知らせします。



内の数字は主な説明のあるページを示しています。

■イースト発酵機能

18

庫内をパン生地の発酵に適した温度(35℃、40℃、45℃)を選ぶことができますので、パンづくりのイーストの発酵も簡単にできます。



発酵温度について

35℃：通常の発酵に使用します。

※クロフッサン等バターを多く含むパン生地を発酵させる場合はバターが溶けやすいので35℃で発酵させてください。

40℃：こねあげた生地温度が低い場合に適します。

45℃：冷蔵庫でねかせたパン生地を速く発酵させたい場合に適します。

準備をしましょう


アース工事

警告

■アースは必ず取り付ける


故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

- アース端子付コンセントがある場合。
コンセントに、アース専用端子が設けられている場合は、アース線先端の皮をむき芯線(銅線)をアース端子に固定します。



アース線

- アース端子付コンセントがない場合。
アース棒(別売)によるアース工事を行ってください。アース工事は必ず電気工事店に依頼してください。水道管やガス管、電話専用のアース線へ機器のアースを絶対取り付けてください。



アース線

- 湿気や水気のある場所でお使いになる場合
必ず第3種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をするよう法律で義務づけられています。必ず、電気工事店に依頼して取り付けてください。

① 湿気の多い場所

- 例
 - ・食堂(うどん屋さん、そば屋さんなど)のかま壇。
 - ・土間、コンクリート床の場所。
 - ・酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

② 水気のある場所 ※

- 例
 - ・魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱う場所。
 - ・水滴が飛散する場所。
 - ・地下室のように水が湧出したり結露する場所。

※この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。

■ご使用にあたって

お願い

下部とびらにはものを入れないでください。

- 下部とびらは燃焼空気の取り入れ口になっていますので、空気の取り入れを妨げるようなものを入れないでください。また可燃物も火災の危険性がありますので絶対におさけください。



コンベックをお使いになる前に

■コンベック操作部の名称を覚えましょう。

とりけしキー

キーを押しまらちがえたときや途中で調理をやめたいときに押しします。

予熱キー

予熱のときに使用します。

時刻合わせつまみ

時刻合わせ、調理時間のセットに使用します。表示部を見ながら合わせます。

調理スタートキー

調理スタート時に押しします。調理の途中でとびらを開けた後、引き続き使用する場合は、もう一度押しします。

表示部


現在時刻、調理時間、温度表示機の状態を表示します。

温度調節つまみ

庫内温度のセットに使用します。表示部を見ながら合わせます。(つまみにも表示があります。)

時刻合わせキー


時刻合わせのときに使用します。



■コンベック操作部のはたらきを覚えましょう。

温度調節つまみ

このつまみで、コンベック庫内温度を設定します。設定できる温度範囲は下図のとおりです。表示部を見ながら庫内温度を設定します。



時刻合わせつまみ

このつまみで調理時間を合わせたり、時計の時刻を合わせます。

調理時間は、90分まで設定できます。



ブザーの種類


この機器は、各操作、状態によって、5種類のブザーでお知らせします。

| ブザーの種類 | 操作・状態 |
|------------------|-------------------------|
| 「ビッ」 | 調理キー、スタートキーなど、各キーを押したとき |
| 「ビッ、ビッ、ビッ、ビッ、ビッ」 | 予熱完了のお知らせ |
| 「ビー」 | 調理完了のお知らせ |
| 「ビー、ビー、ビー、ビー、ビー」 | ガスが点火しなかったとき |
| 「ビビッ、ビビッ、ビビッ」 | 発酵で庫内温度が高いときのお知らせ |

コンベックをお使いになる前に

表示部

(表示は説明のためのもので実際には該当部だけ表示します。)



ふだんは現在時刻を表示。調理時は残り時間、オープンバーナーの燃焼状態等を表示します。


1. 時刻・調理時間

調理中は調理の残り時間を表示し、ふだんは現在の時刻を表示します。時刻設定していないときは無表示です。

●時刻表示

コロンが点滅して時計として作動していることを表します。

〈#D10#30分




コロン

●調理時間表示

セットした調理時間を表示します。

〈#D20分




2. 温度目盛

●温度調節つまみで合わせます

温度調節つまみで温度を設定しているときは表示部に設定温度が表示されます。

〈#D200℃



3. 状態表示

●燃焼表示

コンベック調理においてバーナーが燃焼しているとき点灯します。設定温度に達すると表示が消えその後温度調節に合わせて、点灯したり消えたりします。




●予熱表示

予熱設定時は「予熱」が点灯します。



予熱完了時には「予熱」が点滅します。



イースト発酵機能

庫内をイーストの発酵に最適な温度に維持します。35℃、40℃、45℃の最適な温度をつまみにて選ぶことができます。




アドバイス



庫内温度が高いと、バーナーに点火しないことがあります。この場合はファンも停止します。夏期など室温が30℃以上の場合は、室温で自然発酵させても結構です。

高温使用注意の表示

「発酵」で調理するとき、庫内温度が高い場合(約60℃以上)、温度目盛表示全体の点滅で表示します。



強制冷却運転の表示

高温使用注意の表示になった場合、オープンとびらを一旦開け、食品を取り出した後、とびらを閉め、「スタート」キーを押すと、ファンが回り庫内を強制冷却します。表示部の「-」が動き冷却している状態を示します。冷却の終了は庫内の温度が約40℃以下になったとき、ブザーでお知らせしファンが止まります。



リピート機能


同じ調理を繰り返し何度もする場合、「時間合わせ」つまみを少し回すだけで、「時間」「温度」が設定されます。

アドバイス



ただし前回の調理終了後30分以上経過した場合は、リピート機能は解除されます。

■コンベック部付属品



付属品のはたらき

付属のクックブックを参考に使い分けてください。



コンベックをお使いになる前に

コンベック調理

予熱について

あらかじめ庫内を予熱して、調理温度に上げておかないと、料理がうまくできないことがあります。クックブックを見て調理してください。

予熱時間のめやすは、おおよそ下表のようになります。

| 目盛り | 庫内温度 | 時間 |
|-----|-------|-------|
| 150 | 約150℃ | 3～4分 |
| 200 | 約200℃ | 4～5分 |
| 250 | 約250℃ | 6～7分 |
| 300 | 約300℃ | 9～10分 |



調理中のとびら開閉はひかえめに

調理中に何度もとびらを開閉すると、庫内温度が急激に下がり、料理がうまくできないことがあります。調理中の食品にタレをあてるなどときは、庫内から取り出した後、すぐとびらを閉めてからめり再び庫内へ入れるようにしてください。

調理後はすぐに取り出す

できあがった食品を長く庫内に入れておくと、できたての風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。

お願い

オープン皿や丸皿は急冷しない

オープン皿や丸皿を、調理直後に水につけるとひずんだりすることがあります。十分に温度が下がってからにしてください。

イースト発酵は庫内を十分に冷やしてから

高温で調理した後、イースト発酵を行う場合は庫内を十分に冷やしてからご使用ください。熱いまご使用になるとイースト菌が死滅するなど失敗の原因になります。

△注意

■とびらガラスに水をかけない

●使用中や使用直後、とびらガラスに水をかけない。水がかかると割れることがあります。

■やけどに注意

●使用中や使用直後は取っ手、つまみ以外の部分にふれない。庫内、金属部分、とびらガラスは非常に熱くなっておりやけどの恐れがあります。

●熱いオープン皿を湿った布で持たない。やけどの恐れがあります。付属のオープン皿取っ手をお使いください。

使える容器・使えない容器

●印は使えます
○印は使えません

| 耐熱性 ガラス容器 | 耐熱性のない ガラス容器 | 陶磁器 | プラスチック類 | 金属容器 |
|--|---|--|----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● キャセロール ● バイレックス ● パイロセラム ● カスタードカップ <p>急冷すると割れる ことがあります</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 強化ガラス ● カットグラス | <ul style="list-style-type: none"> ● グラタン皿 ● 茶わん <p>急冷すると割れる ことがあります</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ● ステンレス器 ● ホーローびき器 ● アルミ製容器 |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
| <p>蓋火用の超耐熱ガラス容器は使えます。耐熱温度120℃程度のガラス容器は割れることがあるので使わないでください。</p> | <p>割れることがあるので使わないでください。</p> | <p>色付けしているものは、変色することがあります。</p> | <p>変形したり溶けることがあるので使わないでください。</p> | <p>取っ手がプラスチックなどでできているものは変形したり溶けるので使わないでください。</p> |
| ラップ類 | アルミホイール | 漆器 | 木・竹・紙の容器 | 金網・金串 |
| | | | | |
| × | ○ | × | × | ○ |
| <p>溶けることがあるので使わないでください。</p> | | <p>耐熱性がないので使わないでください。</p> | <p>耐熱性がないので使わないでください。</p> | <p>金網・金串が庫内に触れないようにご注意ください。</p> |


コンベックをお使いになる前に

■から焼きしましょう。

1. 電源プラグを接続する。

電源プラグをコンセントに接続してください。(交流100V)

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源コードは下部扉の中にあります。



⚠注意



■電源コードは加熱しない・キズをつけない
電源コードは排気口の上を通さないでください。
また、電源コードを機器ではさみ込まないようにしてくだ
さい。電源コードが破損し、感電や火災の原因となります。

2. コンベックのから焼きをする。

購入後、はじめてコンベックをお使いになるときは、庫内の油を焼ききるためにまず、から焼きをし
てください。
コンベックの使い方P.16を参照し、300℃で20分間程度庫内のから焼きをしてください。
このとき煙と臭いが出ることがありますが異常ではありません。

⚠注意



■庫内に不要な物が無いことを確かめる
から焼きをする時は、オープン庫内に異物がないことを確認してから行っ
てください。オープン庫内に食品屑やふきんなどがあると使用中に発火
する恐れがあります。

お願い

オープン皿から焼きをしないでください。ひずむ場合があります。

■時刻を合わせましょう。

〈例〉時刻を10時15分に合わせるとき。


1. 電源の接続を確認する。

電源コードは下部とびらの中にあります。


2. 時刻を合わせる。

① キーを押します。

表示部に「1」が表示されます。




②「時間合わせ」つまみを左または右に回転させ「時」の
単位を合わせます。「時間合わせ」つまみの位置によ
り「1~12」までの数字が表示されます。




③ キーを押します。

表示部に「10 00」が表示されます。




④「時間合わせ」つまみを左または右に回転させ「分」の
単位を合わせます。「時間合わせ」つまみの位置によ
り「00~59」までの数字が表示されます。



⑤ キーを押します。

コロンが点滅します。これで時刻合わせは完了です。



3. 時刻を修正する。

①時の修正

・ キーを1回押し、「時間合わせ」つまみで
数字(時)を修正後、 キーを2回押し
てください。

②分の修正

・ キーを2回押し、「時間合わせ」つまみで
数字(分)を修正後、 キーを1回押し
てください。




















アドバイス













●時刻表示には「午前」・「午後」の区別はあり
ません。
●時刻合わせは1時00分から12時59分まで、
0時は12時として合わせます。

●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電の時は
時刻表示は消えます。この場合は再び時刻合わせを
してください。
●時刻合わせをしなくても調理には支障ありません。
●数字表示が出ないときは、電源プラグを一度抜き、
約1分間経過後に再び差し込んでください。
正常な動作にもどれば故障ではありません。


コンベックを使いましょう

コンベックの使いかた (予熱をする場合)

| 手順 | 操作 | 表示部 | ご注意 |
|---|--|---|--|
| 1.  キーを押します。 |  * キーを押すと表示ランプが点灯します。「温度調節」つまみの表示ランプが点滅します。 |   |  キーを押すと時刻表示は消えます。(時刻合わせがしてある場合) |
| 2. 「温度調節」つまみを回し調理温度を合わせます。 |  調理温度を合わせます。「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。 |   | 温度設定は、100℃～300℃の範囲で10℃単位でできます。 前回の設定温度を変更しない場合この操作は不要です。 |
| 3. 「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。 |  調理時間を合わせます。「スタート」キーの表示ランプが点滅します。 |   | 調理時間の範囲は、0～90分です。 |
| 4.  キーを押します。 |   キーを押します。予熱をはじめます。 |   | 調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。予熱中は調理時間表示は変わりません。予熱中にオープンとびらを開けると、予熱は解除されます。 予熱中に予熱キーを押すと表示部に現在の庫内温度が表示されます。 |
| <予熱完了> |  |   | 予熱中に予熱キーを押すと「燃焼」が点灯します。 |


| 手順 | 操作 | 表示部 | ご注意 |
|---|---|---|---|
| 5. 食品を入れます。 | 食品を庫内に入れ、オープンとびらを開めます。 |   オープンとびらを開くと「予熱」が消灯します。 | 予熱調理の場合、食品に熱をうばわれるため、庫内温度が下がる場合がりますが、調理のでき具合には関係ありません。 |
| 6.  キーを押します。 |   キーを押します。 |   オープンバーナーに着火すると「燃焼」が点灯します。残り時間を表示します。 | 調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。 調理中に予熱キーを押すと表示部に現在の庫内温度が表示されます。 |
| <調理完了> |  |   | 調理完了と同時に庫内灯は消灯します。 |
| 7. 食品を取り出します。 | |   現在の時刻表示になります。(時刻合わせがしてある場合) | とびらを開けると同時に庫内灯が点灯します。 |


調理中にとびらを開き、引き続き加熱したいとき

タレをぬるなどで調理中にオープンとびらを開き、引き続き加熱したいときは、オープンとびらを閉じて再び  キーを押してください。残りの時間分加熱します。



同じ調理を繰り返し行うとき(リピート機能)

時間合わせつまみを少し動かすだけで、前回と同じ「時間」「温度」が設定されます。  キーを押して調理してください。















調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は解除されます。

コンベックを使いましょう

点検・お手入れしましょう

コンベックの使いかた (予熱をしない場合)

| 手順 | 操作 | 表示部 | ご注意 |
|---|---|---|---|
| 1. 食品を入れます。 | 食品を庫内に入れ、オープンとびらを閉めます。 |  時刻表示(時刻合わせがしてある場合) | とびらを開けると同時に庫内灯が点灯します。 |
| 2. 「温度調節」つまみを回し、設定温度に合わせます。 |  調理温度を設定温度に合わせます。「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。 |  設定温度が表示されます。 (例) 200℃に合わせます。 | 温度設定は、35℃、40℃、45℃、100℃～300℃の範囲は10℃単位でできます。 前回の設定温度を変更しない場合この操作は不要です。 |
| 3. 「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。 |  調理時間を合わせます。「スタート」キーの表示ランプが点滅します。 |  (例) 30分に合わせます。 | 調理時間の範囲は、0～90分です。 |
| 4.  キーを押します。 |   キーを押します。 |  オープンバーナーに着火すると「燃焼」が点灯します。残り時間を表示します。 | 調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。 調理中に予熱キーを押すと表示部に現在の庫内温度が表示されます。 |
| <調理完了> |  調理時間が「0」になると、調理完了を「ピー」とブザーでお知らせします。 |  | 調理完了と同時に庫内灯は消灯します。 |
| 5. 食品を取り出します。 | |  現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合) | とびらを開けると同時に庫内灯が点灯します。 |

お願い

- 発酵温度はP.7を参照してください。
- イースト発酵の場合は庫内を十分に冷やしてから庫内温度が高いと「高温使用注意」が表示されます。強制冷却運転をして、庫内温度を下げるか、庫内温度が下がるのを待って調理してください。(P.11を参照してください)

警告



分解禁止

下記のお手入れする部品以外には、機器に手を加えないでください。絶対に分解しないでください。



電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

注意



確認

- 点検・お手入れは、必ずガス栓(中間コック)を閉じ、機器が冷えてから行ってください。また、けがをしないように手袋などははめて行ってください。(ケルリル庫内・オープン庫内・排気口まわりは、特に注意してください)
- 点検・お手入れ後は、機器内や庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。

■お手入れをしましょう。

機器本体のお手入れ

- 乾いた布でふいてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをおとした後、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

お願い

- 表面に傷がつくことがありますから、金属たわしやクレンザーなどは使用しないでください。
- アルカリ性洗剤などを使用しますと機器の塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。

点検・お手入れしましょう


取扱説明書
第10章

お手入れをしましょう。

●機器回りの点検



●乾いた布でよくふいてください。



●庫内

庫内は、ホーロー仕上げになっています。中性洗剤やオープンクリーナーで汚れをふきとってください。

●付属品



丸皿やオープン皿・網などは、ご使用のたびに、スポンジたわしなどで洗い、その後、水気を十分にふきとってください。

注意ラベルについて

●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。

警告



●燃えやすい物を近くに置かない
機器の周辺に紙・プラスチック・油類など燃えやすいものを置かないようにしてください。火災の原因になります。

注意



●電源コードを傷つけない
電源コードの被覆に傷をつけないようにしてください。感電や火災の原因になります。

アドバイス



●汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、乾いた布で水気を十分にふきとってください。

注意



●とびらガラスに傷をつけない
金属たわしやみがき粉などは使用しないでください。特にとびらガラスの場合、表面に傷がつき破損の原因となります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

●調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

コンベック部

| 現象 | 原因 | 処置方法 | 参照ページ |
|------------|-------------|---|-------|
| 点火しない | 電気がきていない | 電源プラグが抜けていませんか。配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 | 14 |
| 庫内温度があがらない | ガス栓の開き不十分 | ガス栓(中間コック)を全開にしてください。 | - |
| うまく調理できない | 排気口がふさがっている | 障害物を取り除いてください。 | 3 |

コンベックの表示内容

| 表示 | 内容 | 処置 |
|-------|------------|--|
| 11 | ●ガス栓の開き不十分 | ガス栓(中間コック)を全開にし、再操作する。再度同じ状態になる場合は点検を依頼する。 |
| 12 | ●途中失火 | ガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグを抜いて、使用を中止し、点検・修理を依頼する。 |
| 31 | ●サーミスタの故障 | |
| 61 | ●庫内ファンの故障 | |
| 70 71 | ●電子回路の故障 | |
| 72 | ●炎検知回路の故障 | |

故障かな?と思ったら

アフターサービス 長期間使用しない場合

こんな場合は故障ではありません

| 現象 | 理由 |
|------------------------|--|
| ●はじめてコンベックを使ったとき煙がでた | ●庫内には加工油を塗っています。コンベックをはじめて使うと、その油が焼けて煙がでます。 はじめてコンベックをお使いのときは庫内の油を焼ききるために300℃で約20分焼かしてください。 ●から焼きをする場合、庫内に異物がないことを確認してから行ってください。 |
| ●イースト発酵の場合、バーナーに火がつかない | ●夏場など、室温が高く発酵の温度以上になっている。 ●バーナー燃焼時のみファンが回転する装置になっています。庫内の温度が高い場合動きません。 |
| ●点火後や消火後にキシミ音が出る | ●オープン本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。 |
| ●運転中にカチンと音がする | ●温度調節をするための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの音です。 |

●朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、バーナーにガスがかかるまで数回、点火操作を繰り返してください。

お願い

なお、異常のあるときやわからないときには、お買い上げの販売店またはお近くの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ・サービス(点検・修理)を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.21、22)の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理ならぬようお願い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。
- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名……………ガス高速オープン
 2. 品番……………本体の下部とびら内側に貼付してあります。例
 3. 故障、異常の現象……………できるだけ詳しく
 4. お客様名、住所、電話番号

(N) 21-288

大阪ガス株式会社 04

転居されるとき

- ・ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

- ・保証期間中は……保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・保証期間経過後の故障修理について
お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年間です。

長期間使用しない場合

- ガス栓(中間コック)を必ず閉めてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れをしておくこと次回使用するときに便利です。(P.20参照)

設置にあたって


設置にあたって

本体と壁との間はあけてください。

- 機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- 側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から、15cm以上離れた場所でお使いください。


△注意

- 強い風の吹き込む場所では使用しない
- 安全装置が正しく働かなかったり点火しないことがあります。
- 湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設置しない



可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)離して設置することができない場合

- 防熱板を右図のように取り付けてください。(詳しくは別冊の設置工事説明書を参照してください)
- 調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を保護してください。
- 防熱板については、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご相談ください。
- 指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。



仕様

| | |
|-------------|---|
| 品名 | ガス高速オープン・ビルトインタイプ |
| 品番 | 21-288 |
| 点火方式 | 連続放電点火 |
| 外形寸法 | 高さ650mm×幅598mm×奥行660mm |
| コンベック庫内有効寸法 | 高さ195mm×幅340mm×奥行375mm |
| 重量 | 43kg(付属品含む) |
| ガス接続 | 15A(1/2B)金属可とう管または鋼管 |
| 電源 | AC100V(50Hz-60Hz共用) |
| 消費電力 | 60W |
| 安全装置 | 立消え安全装置・過熱防止装置 |
| 付属品 | オープン皿(2)、網(2)、丸皿、オープン皿取っ手、クックブック、取扱説明書、保証書、設置工事説明書、招待はがき、アース線 |

| 使用ガス | 1時間当たりのガス消費量 |
|-----------|--------------------|
| 都市ガス用 13A | 5.23kW(4500kcal/h) |
| LPガス用 | 5.25kW(0.375kg/h) |

設置にあたって

仕様